第三次汇报.md ______ 2024-12-20

得分:98

评语:介绍完整,完成度高


第三次汇报

一、pid控制

参考代码:

```
static float pid_cal_l(pidStructdef_l pid,float destination_l,float
current_1,uint8_t mode)
{
    static float Integral_error_l;
   if(mode == SPEED)//增量式速度环
    {
        pid.error = destination_l - current_l;
        pid.L_L_error = pid.error - pid.L_error;
        pid.out = pid.kp * pid.L_L_error + pid.ki * pid.error;
        pid.L_error = pid.error;
//
       printf("pid.out=%f\r\n",pid.out);
        if(pid.out<0) pid.out=0;
        if(pid.out>1000) pid.out=1000;
        return pid.out;
    }
    else//位置环
        pid.error = destination_l - current_l;
        pid.L_L_error = pid.error - pid.L_error;
        Integral_error_l+=pid.error;
        pid.out = pid.kp * pid.error + pid.ki*Integral_error_l + pid.kd *
pid.L_L_error;
        pid.L_error = pid.error;
//
        printf("pid.out=%f\r\n",pid.out);
        if(pid.out<0) pid.out=0;
        if(pid.out>1000) pid.out=1000;
        return pid.out;
    }
}
```

1.可以先仿真



2.采用上位机仿真,通过无线串口传输数据,观看上位机曲线

3.看曲线超调量和收敛速度,进行参数调整

调参心得:

4.pid作用:


稳定性增强:

PID控制器通过调整系统的输出,以减少误差,增强系统的稳定性。它能够使系统在面对外部扰动或参数变化时,保持稳定运行。

鲁棒性:

PID控制器具有一定的鲁棒性,能够在一定范围内容忍系统参数的变化和外部干扰,使得小车更加稳定。

二、感为灰度



感为提供了两种提供信号反馈的方式:

- IO□
- i2C传输打包成一个8位char类型的数组

命令	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8
模拟数据	1 路	2 路	3 路	4 路	5 路	6 路	7 路	8 路

实践对比:

1.IO口输入逻辑更简单, 但会造成代码比较冗长, 接线多


```
#define READ_FIND_LINE_OUT1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_5)
#define READ_FIND_LINE_OUT2 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_1)
#define READ_FIND_LINE_OUT3 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_2)
#define READ_FIND_LINE_OUT4 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_3)
#define READ_FIND_LINE_OUT5 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7)
```

```
#define READ_FIND_LINE_OUT6 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6)
#define READ_FIND_LINE_OUT7 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_10)
#define READ_FIND_LINE_OUT8 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)
uint8 t get LedFind Scan(void)
{
    low_pin_count = 0;
   if (READ_FIND_LINE_OUT1 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (READ_FIND_LINE_OUT2 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (READ_FIND_LINE_OUT3 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
    if (READ_FIND_LINE_OUT4 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
    if (READ_FIND_LINE_OUT5 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (READ_FIND_LINE_OUT6 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (READ_FIND_LINE_OUT7 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (READ_FIND_LINE_OUT8 == GPIO_PIN_RESET) low_pin_count++;
   if (low_pin_count>=4) final_intersection++;
 else if (low pin count==0) final intersection ++;
    else final intersection=0;
   if (final_intersection>10){ intersection = 1; final_intersection=0;}
    if(READ FIND LINE OUT4 == ∅)
    {
        return 3;
    else if(READ_FIND_LINE_OUT5 == 0)
        return 4;
    else if(READ_FIND_LINE_OUT6 == 0)
        return 5;
    else if(READ_FIND_LINE_OUT3 == 0)
        return 2;
    else if(READ FIND LINE OUT2 == 0)
        return 1;
    else if(READ FIND LINE OUT7 == 0)
    {
        return 6;
    else if(READ_FIND_LINE_OUT1 == 0)
        return 0;
    else if(READ_FIND_LINE_OUT8 == 0)
        return 7;
    else
```

```
{
return 3;
}
```

2.i2C传输,逻辑会比较复杂,但是代码精简可读性高。接线少,而且会更加稳定。

```
if (GET_NTH_BIT(recv_value, 1) == 0) {
          // 第1个探头数据为0
       } else {
         // 第1个探头数据为1
       }
       if (GET_NTH_BIT(recv_value, 2) == 0) {
          // 第2个探头数据为0
       } else {
          // 第2个探头数据为1
       if (GET_NTH_BIT(recv_value, 8) == 0) {
          // 第8个探头数据为0
       } else {
          // 第8个探头数据为1
//对比整排
       if (recv_value == 0xE7) { // = 0b11100111
         // 中间两个45探头数据为0 其他为1
       }
```



非常重要:


②: 主控必须与灰度传感器共地,共地才能建立通讯。

三、串口屏

四、小车主板

1.电源输入模块

考虑到电池电压为12V,改进了单个开关组成的输入开关,减少开关过程中的点火损耗。也可以直接并一个铝电解电容缓冲一下电压,使电压能够较为平稳地输入。



2.稳压电路

在直流稳压芯片里分为两种:LDO(低压线差性稳压)和开关稳压器(DCDC)。这张图是他们的差异总结:

	LDO (低压线差性稳压)	开关稳压器 (DCDC)
输出功率	适合低压差小电流	适合高压差大电流
纹波	纹波小	纹波大
效率	效率低	效率高
发热	发热高	发热低
成本	成本低	成本高
易用性	简单	复杂
静态功耗	静态功耗低	静态功耗高SDN @大森同学

在这里我们的电源只起到三个作用: 芯片供电、外部模块供电、电机供电,后续可能还有舵机供电等。 在设计稳压电路时除了要考虑器件所需电压,还需考虑电流需求。 一些普通外设可能电流只要求几十或几百mA,所以只需要选择一款稳定且输出电流在1A左右的稳压芯片。但考虑到以后的拓展需求,可能会增加舵机,以普通996R舵机为例,正常工作电流在800mA左右,但堵转电流可达1.5A,所以舵机电源需采用输出电流2A以上的稳

压芯片。我们选择的是TPS5430DDAR, 其输出电流连续3A, 峰值可达4A。




图 8-1. 应用电路, 12V 输入到 5.0V 输出