TTL协议是芯片直接的协议,逻辑1时高电平5V,逻辑0时低电平0V RS232是用于设备之间通讯的串行协议,逻辑1时低电平-15V,逻辑0时高电平15V

关于STM32编程

- 首先新建一个bsp文件夹(板级支持包),在里面新建bsp.c和bsp.h两个文件
 - o 逻辑是在.h头文件里面进行引脚和寄存器的宏定义,在bsp.c文件里面编写函数,再将.c文件里面的函数声明在.h头文件里面,在main.c主文件中包含bsp.h,就可以直接调用其中的函数
- 然后打开keil工程,把新建的文件添加到工程里面(添加bsp.c文件,在c文件里面包含bsp.h头文件,引用的时候使用引号)
- 然后在魔术棒-c/C++ 选项里添加头文件所在的文件夹,程序才能找到这个头文件
- 然后在bsp.h文件里面写 条件编译 语句:

```
#ifndef __BSP_USART_H
#define __BSP_USART_H

#include "stm32f10x.h"

#include <stdio.h> // 这两个肯定要有

// 在这里面写头文件内容

#endif /* __BSP_USART_H */
```

- 关于串口编程,需要以下流程:
 - o 1.初始化串口需要的GPIO
 - o 引脚一般选择复用推挽模式
 - o 使用结构体初始化
 - o 在串口编程中,需要将TX配置成复用推挽模式,将RX配置成浮空输入模式
 - o 2.初始化串口,USART_InitTypeDef
 - o 3.中断配置(接收中断,中断优先级)
 - o 4.使能串口
 - o 5.编写发送和接收函数
 - o 6.编写中断服务函数
- 首先在头文件里面搞一些宏定义,把一些GPO引脚或者寄存器定义成新的名称,方便移植
- 在bsp.c文件中进行初始化配置函数编写的时候顺序为:
 - o 1.定义结构体变量,如 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure
 - o 2.开时钟
 - o 3.使用结构体配置GPIO的模式
 - 4.如果是串口编程的话接下来使用结构体配置串口的工作模式
- STM32的串口一次只能发8位数据,如果位数更多需要分批发送
 - o 发送一个字节检查TXE标志位,发送一连串数据检测TC标志位
- 发送字符串可以使用 do while 方式,判断字符串的最后一位为'\0'
- 可以通过修改底层的 fputc 和 fgetc 函数(把里面的端口改成串口)来直接使用printf和scanf函数实现串口的发送和接收功能
 - o 在使用getchar等用法的时候需要将串口配置中关于中断的配置注释掉