## Chapter 01 소방유체역학

1. 물의 밀도

물의 밀도  $\rho$ :  $1,000 \text{kg/m}^3 = 1,000 \text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ ]

2. 물의 비중량

 $\gamma = \rho g$ 

여기서,  $\gamma$  : 물의 비중량

 $(9.800 \text{N/m}^3 = 9.8 \text{kN/m}^3 = 0.0098 \text{MN/m}^3)$ 

 $\rho$ : 물의 밀도(1,000kg/m<sup>3</sup> = 1,000N · s<sup>2</sup>/m<sup>4</sup>)

g : 중력가속도( $9.8 \text{m/s}^2$ )

3. 비체적(밀도의 역수)

$$V_s = \frac{V}{m}$$

여기서,  $V_s$ : 비체적 $[\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}]$ 

m : 질량[kg]

V: 체적[ $\mathrm{m}^3$ ]

4.  $P = \gamma H = \rho q H$ 

여기서, P: 압력[Pa=N/m²]

 $\gamma$ : 물의 비중량(9,800N/m<sup>3</sup> = 9.8kN/m<sup>3</sup>)

 $\rho$ : 물의 밀도(1,000kg/m<sup>3</sup> = 1,000N · s<sup>2</sup>/m<sup>4</sup>)

H: 높이(수두)[m]

q: 중력가속도(9.8m/s<sup>2</sup>)

 $P = \gamma_1 h_1 = \gamma_2 h_2$ 

여기서,  $\gamma_1$ : 수은의 비중량 $(133,280 \text{N/m}^3)$ 

h<sub>1</sub> : 수은의 높이 [m]

γ<sub>2</sub> : 물의 비중량(9,800N/m³)

h<sub>2</sub> : 물의 높이 [m]

5. 이상기체상태방정식

$$PV = \frac{W}{M}RT$$

여기서, P:절대압력[ $Pa = N/m^2$ ]

V:체적[ $\mathbf{m}^3$ ]

W: 질량[kg]

M: 분자량(CO<sub>2</sub>: 44, 할론: 148.95)

T: 절대온도 $[K = 273 + ^{\circ}C]$ 

R : 기체상수(8,313.85N · m/kmol · K)

압력 단위가 atm일 경우 $(0.082 \text{ atm} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K})$ 

밀도 
$$\rho = \frac{W}{V} = \frac{PM}{RT}$$

6. 압력 단위 환산

1atm = 760mmHg = 76cmHg

 $= 10.332 \text{mH}_2\text{O} = 10,332 \text{mmH}_2\text{O}$ 

= 0.101325MPa = 101.325kPa = 101,325Pa

 $= 1.0332 \text{kg}_{\text{f}}/\text{cm}^2$ 

 $= 1.013 \, \mathrm{bar}$ 

7. 유량

① 체적유량 :  $Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$ 

② 질량유량 :  $M = \rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2 = \rho Q$ 

③ 중량유량 :  $G = \gamma A_1 V_1 = \gamma A_2 V_2 = \gamma Q$ 

여기서,  $A_1,\ A_2$  : 배관 단면적 $[\frac{\pi}{4}D^2\mathrm{m}^2]$ 

 $V_1, \;\; V_2$  : 유속[m/s], ( $V=\sqrt{2gH}$ )

 $\rho$ : 물의 밀도(1,000kg/m<sup>3</sup> = 1,000N · s/m<sup>4</sup>)

 $\gamma$ : 물의 비중량(9.800N/m<sup>3</sup> = 9.8kN/m<sup>3</sup>)

※ 유량계수가 주어지면 곱할 것

# 8. 벤츄리미터 유량

$$Q = C \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}} \sqrt{2g\Delta H \frac{(\gamma_s - \gamma_w)}{\gamma_w}}$$

여기서, Q : 유량[m³/s]

C: 유량계수

 $D_1, D_2: 구경[m]$ 

A : 배관 단면적 $\left[\frac{\pi}{4}D^2\mathrm{m}^2\right]$ 

g: 중력가속도( $9.8 \text{m/s}^2$ )

 $\gamma_s$  : 액주계 내 수은의 비중량( $13.6 imes 9,800 \mathrm{N/m}^3$ )

 $\gamma_w$  : 배관 내 물의 비중량( $9,800 \mathrm{N/m}^3$ )

 $\Delta H$ : 높이[m]

※ 벤츄리미터 유속 : 위 식에서 배관 단면적(A)만 제외하면 유속을 구하는 식이 된다.

## 9. 피토정압관 유속

$$V = C\sqrt{2gH(\frac{S}{S_w} - 1)}$$

여기서, V: 유속[m/s]

C: 속도계수

q : 중력가속도(9.8m/s<sup>2</sup>(조건에 따라 다름))

S : 피토관 내 수은의 비중(13.6)

 $S_w$  : 배관 내 물의 비중(1)

#### 10. 유량

①  $Q = 2.107d^2\sqrt{P}$  (또는 0.6597)

②  $Q = 2.086d^2\sqrt{P}$  (유량계수 0.99가 적용된 공식)(또는 0.653)

여기서, Q: 유량 $[l/\min]$ 

d : 구경[mm]

P: 방수압[MPa]

### 11. 다지관의 유량

$$Q = Q_1 + Q_2$$

여기서, Q = AV: 전체유량[m<sup>3</sup>/s]

 $Q_1 = A_1 V_1$  : 병렬 배관유량[m $^3/s$ ]

 $Q_2 = A_2 V_2$  : 병렬 배관유량[m<sup>3</sup>/s]

#### ※ 유량 단위 정리

① 
$$Q = A V [m^3/s]$$

② 
$$Q = 2.086d^2 \sqrt{P}$$
 [l/min]

**3** 
$$Q = K\sqrt{10P} [l/\min]$$

④ 전동력 
$$P = \frac{0.163 \, QH}{\eta} \times K \, [\text{m}^3/\text{min}]$$

⑤ 팬의 동력 
$$P = \frac{P_T \cdot Q}{102 \times 60n} \times K \text{ [m}^3/\text{min]}$$

## 12. 베르누이 정리

$$H = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$$

여기서. H: 전수두[m]

 $P_1, P_2$ : 압력[Pa = N/m<sup>2</sup>]

 $\gamma$ : 물의 비중량( $9.800 \text{N/m}^3 = 9.8 \text{kN/m}^3 = 0.0098 \text{MN/m}^3$ )

 $V_1, V_2$ : 속도[m/s]

a: 중력가속도(9.8m/s<sup>2</sup>)

 $Z_1, Z_2$ : 위치수두[m]

### 13. 토리첼리의 정리

$$V = \sqrt{2gH} = \sqrt{2g\frac{P}{\gamma}} \quad (H = \frac{P}{\gamma})$$

여기서, V: 유속[m/s]

q: 중력가속도(9.8m/s<sup>2</sup>)

H: 높이[m]

 $\gamma$ : 물의 비중량( $9,800 \mathrm{N/m}^3$ )

 $\rho$ : 물의 밀도(1,000kg/m<sup>3</sup>)

P:압력[Pa = N/m<sup>2</sup>]

## 14. 관의 상당길이 = 등기길이 = 직관장

관의 부속 등의 마찰손실을 동일 구경의 배관의 길이로 환산한 값

#### 15. 달시-웨버의 식

$$H = \frac{flV^2}{2qD}$$

**여기서**, *H* : 마찰손실수두[m]

f : 마찰손실계수 l : 배관의 길이[m]

V : 유속[m/s]

g: 중력가속도 $(9.8 \text{m/s}^2)$ 

D : 배관의 직경[m]

## 16. 하젠-윌리엄스의 식

$$\Delta P = 6.053 \times 10^4 \times \frac{Q^{1.85}}{C^{1.85} \times D^{4.87}} \times L$$

또는 
$$\Delta P = 6.174 \times 10^4 \times \frac{Q^{1.85}}{C^{1.85} \times D^{4.87}} \times L$$

여기서,  $\Delta P$ : 마찰손실압력[MPa]

 $C: \mathcal{Z} \Sigma$ 

D : 배관의 내경[mm]

Q: 유량[l/min]L: 배관의 길이[m]

#### 17. 병렬관로

베르누이의 정리에 따라 배관의 입구 부분에서의 에너지는 어떠한 경로로 흘러가더라도 배관의 출구 부분에 전달되며 실제유체이므로 손실되는 에너 지 또한 동일하게 볼 수 있다. 따라서, 각 병렬관로에서의 마찰손실은 동일  $(\Delta P_1 = \Delta P_2)$ 하다.

$$Q = Q_1 + Q_2$$

**여기서,** *Q* : 유량[m³/s]

 $Q_1$ : 병렬관로1에서의 유량 $[m^3/s]$ 

 $Q_0$ : 병렬관로 2에서의 유량 $[m^3/s]$ 

달시-웨버의 식 적용

18. 노즐의 플랜지볼트에 작용하는 힘(반발력)

(1)  $F = \rho Q(V_2 - V_1)$  - 운동량만 고려할 경우 적용

여기서, F: 노즐의 플랜지볼트에 작용하는 힘(반발력)[N]

 $\rho$ : 물의 밀도 $(1,000 \text{kg/m}^3 = 1,000 \text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4)$ 

Q: 유량 $[m^3/s]$ 

 $\Delta V \colon V_2 - V_1 \colon$ 유속차[m/s]

$$(2) \ F = \frac{\gamma Q^2 A_1}{2g} \left( \frac{A_1 - A_2}{A_1 A_2} \right)^2 \rightarrow F = \frac{\gamma Q^2 A_1}{2g} \left( \frac{\frac{\Pi}{4} (d_1^2 - d_2^2)}{\frac{\Pi d_1^2}{4} \times \frac{\Pi d_2^2}{4}} \right)^2$$

$$F = \frac{\gamma Q^2 A_1}{2g} \left( \frac{d_1^2 - d_2^2}{\frac{\Pi}{4} d_1^2 \times d_2^2} \right)^2$$

여기서, F: 노즐의 플랜지볼트에 작용하는 힘(반발력)[N]

γ: 물의 비중량(9,800N/m³ = 9.8kN/m³ = 0.0098MN/m³)

Q : 유량[m³/s]

g : 중력가속도[9.8m/s<sup>2</sup>]

 $A_1$ : 단면적  $[\frac{\pi}{4}d_1^2\text{m}^2]$ 

 $A_2$  : 단면적  $[\frac{\pi}{4}d_2^2\text{m}^2]$ 

(3) 
$$F = P_1 A_1 - \rho Q(V_2 - V_1)$$

여기서, F: 노즐의 플랜지볼트에 작용하는 힘(반발력)[N]

 $P_1$ : 압력[Pa = N/m<sup>2</sup>]

 $A_1$ : 단면적 $[m^2]$ 

 $\rho$ : 물의 밀도 $(1,000 \text{kg/m}^3 = 1,000 \text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4)$ 

Q: 유량[m³/s]

 $\Delta V: V_2 - V_1:$  유속차[m/s]

19. 펌프의 분류 원심펌프

- ① 볼류트펌프
- ② 터빈펌프
- 20. 펌프의 직렬 및 병렬 운전

## 21. 실제흡입수두(NPSH)

# (1) 유효흡입수두(NPSHav)

$$NPSH_{av} = H_a - H_f - H_v \pm H_h$$

 $H_a$ : 대기압의 환산수두[m]

 $H_f$ : 마찰손실의 환산수두[m]

 $H_v$ : 포화증기압의 환산수두[m]

 $H_b$ : 낙차의 환산수두[m] [부압: -, 정압: +]

### (2) 필요흡입수두(NPSHre)

### (3) 공동현상 발생한계 조건

① 발생한계 :  $NPSN_{av} = NPSH_{re}$ 

② 발생안함:  $NPSN_{av} > NPSH_{re}$ 

③ 펌프 설계 시 :  $NPSN_{qv} \ge NPSH_{re} \times 1.3$ 

### 22. 동력 공식

(1) 
$$P = \gamma QH$$
 Q의 단위[m<sup>3</sup>/s]

(2) 
$$P = 0.163QH$$
 Q의 단위[m<sup>3</sup>/min]

물의 비중량  $\gamma = 9.8 \mathrm{kN/m^3}$ , 유량  $Q[\mathrm{m^3/min}]$ 를 대입하면

$$P = 9.8 \text{kN/m}^3 \times Q_2 [\text{m}^3/\text{min}] \times \frac{1 \text{min}}{60 \text{s}} \times H[\text{m}] = 0.163 QH$$

- $\bigcirc$  1HP = 0.746kW
- 2 1PS = 0.735kW

### ※ 전효율 = 수력효율×체적효율×기계효율

#### 23. 펌프 동력

① 수동력 
$$P = 0.163 QH$$

② 축동력 
$$P = \frac{0.163\,QH}{\eta}$$

③ 전동력 
$$P = \frac{0.163\,QH}{\eta} \times K$$

여기서, P: 동력[kW]

H : 전양정[m]

Q: 유량 $[m^3/min]$ 

 $\eta$ : 전효율

*K* : 전달계수

#### 4) 팬의 동력

$$P = \frac{P_T \cdot Q}{102 \times 60\eta} \times K$$

여기서, P : 동력[kW]

 $P_T$ : 전압[mmAq = mmH<sub>2</sub>O]

$$(\frac{1\text{kPa}}{101.325\text{kPa}} \times 10,332\text{mmAq} = 102\text{mmAq})$$

$$Q: 풍량[m^3/min](1m^3/min \times \frac{1min}{60s})$$

η : 전효율

K: 전달계수

24. 상사법칙

ੀ ਜ਼ਿਵੇਂ 
$$\frac{Q_2}{Q_1} \!=\! \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^{\!1} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^{\!3}$$

② 양정 
$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

③ 축동력 
$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^5$$

여기서,  $Q_1$ : 변경 전 유량 $[m^3/min]$ 

 $Q_2$ : 변경 후 유량 $[m^3/min]$ 

*H*<sub>1</sub> : 변경 전 양정[m]

H<sub>2</sub> : 변경 후 양정[m]

P<sub>1</sub> : 변경 전 축동력[kW]

P<sub>2</sub> : 변경 후 축동력[kW]

 $N_1$ : 변경 전 회전수[rpm]

*N*<sub>2</sub> : 변경 후 회전수[rpm]

D<sub>1</sub> : 변경 전 내경[m]

D<sub>2</sub> : 변경 후 내경[m]

#### 25. 펌프의 이상현상

(1) 캐비테이션(Cavitation: 공동현상)

(1) 케미데이션(Cavitation : 등중원명)		
구 분	설 명	
정의	펌프 흡입측 배관 내의 압력이 국부적으로 포화증기압 이하로 내려가 물이 증발하여 기포가 생기는 현상	
원 인	① 수조와 펌프 사이의 높이차가 클 경우 ② 펌프 흡입측 배관의 길이가 긴 경우 ③ 펌프 흡입 관경이 작은 경우 ④ 굴곡부나 불필요한 배관부속 등이 많은 경우 ⑤ 펌프 임펠러의 회전속도가 큰 경우 ⑥ 유체의 온도가 고온인 경우 ⑦ NPSHav보다 큰 NPSHre를 가진 펌프를 설치한 경우 ⑧ 배관 내 정압보다 포화증기압이 클 경우 발생 ⑨ 편심리듀셔를 사용하지 않았거나 잘못된 방향으로 설치한 경우	
대책	① 수조와 펌프 사이의 높이치를 작게한다. ② 펌프 흡입측 배관의 길이를 짧게한다. ③ 펌프 흡입 관경을 크게한다. ④ 굴곡부나 불필요한 배관부속 등을 작게한다. ⑤ 펌프 임펠러의 회전속도를 작게한다.	
	(6) 유체의 온도를 낮게한다. (7) NPSHre보다 큰 NPSHav를 가진 펌프를 설치한다. (8) 배관 내 정압을 포화증기압보다 크게한다. (9) 편심리듀셔를 사용하거나 정상적인 방향으로 설치한다.	
문 제 점	① 발생된 기포가 펌프의 토출지점에서 터져 충격, 소음 및 진동의 원인이 된다. ② 펌프 안내깃 부근에서 발생될 경우 펌프의 효율이 저하된다. ③ 충격이 심한 경우 벽면이 침식되고 임펠러가 손상된다.	

## (2) 워터햄머(Water Hammer: 수격현상)

구분	설 명
정의	1. 배관 내 유속의 갑작스러운 변화인 압력상승에 의해 발생되는 현상 2. 흐르던 유체의 속도가 급감하거나 정지할 경우, 운동 중인 수주의 운 동에너지는 일시적으로 배관의 탄성 변형과 물의 압축성에 의해 흡 수된다. 그 이후 압력파가 형성되어 배관 내부를 왕복하게 되는데, 이때 망치로 두드리는 듯한 소리가 들리게 되는데 이것이 수격현상 이다.
원 인	① 밸브의 폐쇄 ② 펌프의 급정지 ③ 스프링클러설비 유수검지장치에서의 역류
대책	① 충압펌프에 의해 평상시 배관내부를 고압으로 유지한다.(소방펌프 기동시의 압력상승 발생을 감소시킨다.) ② 펌프에 Fly Wheel을 설치하여 펌프의 급격한 속도감소를 방지시킨다. ③ 배관의 길이를 너무 길게 하지 않게 한다. ④ 배관내 유속을 제한시킨다.
문 제 점	① 배관 및 소화전 호스를 파손시킨다. ② 펌프 토출측 배관은 수주 분리에 의해 수격현상이 발생할 수 있다

# (3) 서징(Surging: 맥동현상)

구분	설 명
정	펌프의 운전 중에 외부로부터의 영향 없이도 압력과 유량이 주기적인
의	변동을 나타내는 현상
	① 펌프의 성능곡선이 산형 곡선일 경우, 운전점이 그 정상부 부근일
원	경우
인	② 유량조절밸브가 배관 중 수조의 위치 후단에 있을 경우
	③ 배관 중에 수조 또는 기체상태인 부분이 있을 경우
 대 책	① 펌프의 성능 곡선이 우하향 구배인 펌프를 사용한다.
	② 유량조절밸브를 펌프토출측 직근에 설치한다.
~	③ 배관 중에 수조 또는 기체상태인 부분이 없도록 한다.
문	① 토출량이 계속 변하므로, 안정된 물 공급이 되지 못한다.
제	② 흡입 및 토출 배관에 주기적인 진동과 소음을 발생시킨다.
점	③ 장시간 서징 상태를 유지하게 되면, 설비가 파손될 수 있다.

#### 26. 르 샤틀리에 공식

여기서, LFL 또는 UFL: 가연성 혼합가스의 연소하한계 또는 연소상한계[%]  $C_1,\ C_2,\ C_3,\ \cdots$ : 가연성가스의 체적 비율[%](가연성가스만 대상이 된다.)  $L_1,\ L_2,\ L_3,\ \cdots$ : 가연성가스의 연소하한계 또는 연소상한계[%]

# 27. 스케줄 수(Schedule No)

# 28.신축이음 ①슬리브형 ②벨로스형 ③루프형 ④스위블형 ⑤볼조인트

- 29.관 부속품
  - ①엘보
  - 2E|
  - ③리듀셔
  - 41캡
  - ※ 편심리듀셔

펌프 흡입측 배관의 공기고임을 방지하기 위하여 사용한다.

- 30. 밸브
- (1)OS & Y 밸브 = 개폐표시형밸브
- (2)버터플라이밸브
- (3)글로브밸브

유체가 흐르는 방향 180°

(4)앵글밸브(Angle valve)

유체가 흐르는 방향 90°

(5)체크밸브(Check valve)

- ①리프트형
- ②스윙형
- ※ 스모렌스키체크밸브
- (6)후드밸브
- (7)Y형 스트레이너