

Producto Aplicable:	S´s	Originador		Fecha:		Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierr	ez 2	1/Jun/2024	D			
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s							
Motivo del Cambio:	Se agr	Se agrega método de ensamble para S8700-10						
Aprobacion:			Pagina	1	De	20		

Cualquier duda o aclaracion con este SOP notificar a Ing. De procesos.

Valida que los componentes se encuentren en buen estado Utiliza siempre guantes para realizar esta operacion

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación: 1. Diagrama de Flujo

El siguiente diagrama muestra el flujo a seguir durante el proceso por ATO.







Producto Aplicable:	S´s	Originad	or I	Fecha:	Edic	ion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116					
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:			Pagina	3	De	20

Validar que los modulos y tarjetas se encuentren en buen estado Los modulos deben estar sobre un carro al momento de ingresar a ATO.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los moduos se encuentren sin rayones ni golpes.

Si los equipos se encuentran rayados o golpeados, notifica a tu supervisor y encargado en turno de el equipo de calidad.

Inspeccion post-operación


Instrucciones de operación:

3. Ingreso a ATO e Inspeccion

- 1. Verifica que el item es correcto (corrobora con el pick note), sacalo de la caja, coloca el item en una mesa para transportar material y retira la bolsa con cuidado de no romperla.
- 2. Revisa que el item se encuentre libre de cualquier deformacion, como golpes, raspones o manchas.







Producto Aplicable:	S´s	Origina				cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gu	tierrez 21)		
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agrega método de ensamble para S8700-10						
Aprobacion:			Pagina	4	De	20	

Instrucciones de operación:


4. S9300

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos







				NAME OF TAXABLE PARTY.	ACT NO	4CVV			
			SI	OT	5-L	PU			
			St	OT	5-LI	PU			
			St	OT	4-1.1	PU			
			SL	OT	3-51	RU			
3			SL	от	7-SI	RU			
			St	OT.	3-LI	PU			
			St	OT:	2-L.I	PU			
			SI	от	1-LI	PU			
PWR1	PWR2	PWR3	PWR4	CMU1	CMU2	PoE	PoE	PoE	PoE



Producto Aplicable:	S´s	Originado	r	Fecha:		Edic	ion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	ZLGDL-I0116 Cesar Gutierrez 21/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se a	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			F	Pagina	5	De	20

Valida que el modulo se encuentre en buen estado
Validar que las tarjetas no se encuentren golpeadas o humedas
Validar que el accesorio se encuentre junto con el modulo
Utiliza guantes en todo momento

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Si la tarjeta presenta problemas al ensamblarla, notifica a ing. De procesos

Si el modulo no cuenta con accesorios, notifica a tu supervisor y a encargado de calidad del tuno.

Validar que el torque a utilizar se encuentre calibrado a como dice la instrucción de trabajo

Instrucciones de operación:

5. S9306 Ensamble de tarjetas

Ensamble de tarjetas en MA5800-X2

- 1.- Verifique en la hoja production and work order si la orden tiene requerimientos especiales o remarks a validar. (Vea la seccion Pick Note de este SOP)
- 2. Antes de comenzar con el ensamble, asegurate que el modulo se encuentre en buen estado sin golpes e imperfecciones.






Validar que el modulo tenga consigo dos bolsas de accesorios (21240209 & 21601921) y una caja como se muestra en las imagenes.




- 3. Remueve los blank panel (fillers) de los slots donde se ensamblaran las tarjetas, valide el layout de ensamble en el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection. Los fillers deberan ser desechados en el contenedor de residuos.
- 4. Toma las tarjetas del carro transportador y procede a remover las bolsas ESD y procede a realizar el ensamble como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection.
- 5. Levanta los seguros de las tarjetas, presionando y moviendo hacia afuera.



Validar que los seguros se encuentren correctamente puestos Validar que los tornillos se encuentren atornillados









Producto Aplicable:	S´s	Origina	Originador Fecha:			Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierrez 21/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agreç	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			Pagina	а	6	De	20

Todos lo modulos no deben de tener slot vacios
Validar que el torque se encuentre calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm
Validar que las tarjetas se encunetren en buen estado antes de ser ensambladas.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot se encuentren en buen estado
Validar que las fuentes se hayan ensamblado correctamente.
Asegurar las tarjetas y las fuentes presionando los seguros.
Si alguna tarjeta o fuente no es posible ensamblarla, notifica a tu

supervisor y encargado del area de calidad. Utiliza punta PH2 (Philips).

Inspeccion post-operación

Validar que las tarjetas se encuentren correctamente ensambladas y alineadas.


Validar que los tornillos se encuentren atornillados.

Instrucciones de operación:

- 6. S9306 fuentes.
- 6. Ensambla las tarjetas en los slot que indica el sistema.
- 7. Presiona hacia adentro el seguro para asegurar la tarjeta.








- 8. Ensambla la fuente en el slot que indica el sistema.
- Con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con punta PH2 desatornilla el seguro del blank panel.
- 10. Insertar la fuente en el slot que indica el sistema.
- 11. Asegura la fuente de acuerdo al tipo de fuente A o B.














Producto Aplicable:	S´s	Originad	dor	Fect	na:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gut	ierrez	21/Jun/2024			
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			Pag	jina	7	De	20

Instrucciones de operación:

7. S9306 Qualification card.

Qualification card.

Utilice su equipo de proteccion personal



- 1. Una vez terminado de ensamblar el modulo, sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ sección Ensamble, Material Collection para imprimir la etiqueta Qualification Card. O para reeimprimir siga la sección Impresión de etiquetas.
- 2. Despues de imprimir la etiqueta, remueve la etiqueta vieja que se encuentra en la parte superior del modulo.
- 3. Pega la nueva etiqueta en el lugar donde se encontraba la etiqueta vieja.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida:

wo

Fecha

Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.







Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:				icion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	ZLGDL-I0116 Cesar Gutierrez 21/Jun/2024 D						
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s							
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10						
Aprobacion:			Pagina	8	De	20		

Valida que el modulo se encuentre en buen estado
Validar que las tarjetas no se encuentren golpeadas o humedas
Validar que el accesorio se encuentre junto con el modulo
Utiliza guantes en todo momento

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Si la tarjeta presenta problemas al ensamblarla, notifica a ing. De procesos

Si el modulo no cuenta con accesorios, notifica a tu supervisor y a encargado de calidad del tuno.

Validar que el torque a utilizar se encuentre calibrado a como dice la instruccion de trabajo

Inspeccion post-operación

Validar que los seguros se encuentren correctamente puestos Validar que los tornillos se encuentren atornillados

Instrucciones de operación:

8. S9306 Ensamble de tarjetas


Ensamble de tarjetas en S9303

- Verifique en la hoja production and work order si la orden tiene requerimientos especiales o remarks a validar. (Vea la seccion Pick Note de este SOP)
- 2. Antes de comenzar con el ensamble, asegurate que el modulo se encuentre en buen estado sin golpes e imperfecciones.







- 3. Remueve los blank panel (fillers) de los slots donde se ensamblaran las tarjetas, valide el layout de ensamble en el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection. Los fillers deberan ser desechados en el contenedor de residuos.
- 4. Toma las tarjetas del carro transportador y procede a remover las bolsas ESD y procede a realizar el ensamble como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection.
- 5. Levanta los seguros de las tarjetas, presionando y moviendo hacia afuera.









Producto Aplicable:	S´s	Origina	Originador Fecha:			licion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	ZLGDL-I0116 Cesar Gutierrez 21/Jun/2024					
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agrega método de ensamble para S8700-10						
Aprobacion:			Pagina	9	De	20	

Todos lo modulos no deben de tener slot vacios Validar que el torque se encuentre calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm Validar que las tarjetas se encuentren en buen estado antes de 6. Ensambla las tarjetas en los slot que indica el sistema. ser ensambladas.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot se encuentren en buen estado Validar que las fuentes se hayan ensamblado correctamente. Asegurar las tarjetas y las fuentes presionando los seguros. Si alguna tarjeta o fuente no es posible ensamblarla, notifica a tu supervisor y encargado del area de calidad. Utiliza punta PH2 (Philips).

Inspeccion post-operación

Validar que las tarjetas se encuentren correctamente ensambladas y alineadas.

Validar que los tornillos se encuentren atornillados.


Instrucciones de operación:

9. S9303 Ensamble de fuentes.

- 7. Presiona hacia adentro el seguro para asegurar la tarjeta.







- 8. Ensambla la fuente en el slot que indica el sistema.
- 9. Con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con punta PH2 desatornilla el seguro del blank panel.
- 10. Insertar la fuente en el slot que indica el sistema.
- 11. Asegura la fuente de acuerdo al tipo de fuente A o B.






A. Despues de insertar la fuente, solo presiona el seguro para asegurar la fuente.



B. Despues de insertar la fuente, presiona el seguro y con un torque con calibracion 4 +/-0.4 kgf.cm atornilla el seguro.





Producto Aplicable:	S´s	Originador	Fecl	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierrez 21/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agrega me	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:		Pa	gina	10	De	20

Instrucciones de operación:

10. S9303 Qualification card.

Utilice su equipo de



Qualification card.

- 1. Una vez terminado de ensamblar el modulo, sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ sección Ensamble, Material Collection para imprimir la etiqueta Qualification Card. O para reeimprimir siga la sección Impresión de etiquetas.
- 2. Despues de imprimir la etiqueta, remueve la etiqueta vieja que se encuentra en la parte superior del modulo.
- Pega la nueva etiqueta en el lugar donde se encontraba la etiqueta vieja.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida:

WO

Fecha


Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.









Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha: E					
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierrez 21/Jun/2024					
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agrega	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:		Pag	ina	11	De	20	


Instrucciones de operación:

11. S12700-E

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos



S12700E-8







Producto Aplicable:	S´s	5					
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	ZLGDL-I0116 Cesar Gutierrez 21/Jun/2024					
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agrega método de ensamble para S8700-10						
Aprobacion:		Pagi	ina 12	De 20			

Valida que el modulo se encuentre en buen estado
Validar que las tarjetas no se encuentren golpeadas o humedas
Validar que el accesorio se encuentre junto con el modulo
Utiliza guantes en todo momento

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Si la tarjeta presenta problemas al ensamblarla, notifica a ing. De procesos

Si el modulo no cuenta con accesorios, notifica a tu supervisor y a encargado de calidad del tuno.

Validar que el torque a utilizar se encuentre calibrado a como dice la instrucción de trabajo


Inspeccion post-operación

Validar que los seguros se encuentren correctamente puestos Validar que los tornillos se encuentren atornillados Instrucciones de operación:

12. S12700E-4 Ensamble de tarjetas

Ensamble de tarjetas en S12700E-4


- 1.- Verifique en la hoja production and work order si la orden tiene requiremientos especiales o remarks a validar. (Vea la seccion Pick Note de este SOP)
- 2. Antes de comenzar con el ensamble, asegurate que el modulo se encuentre en buen estado sin golpes e imperfecciones.






Validar que el modulo tenga consigo una bolsa de accesorio y una caja como muestra la imagen.

- 3. Remueve los blank panel (fillers) de los slots donde se ensamblaran las tarjetas, valide el layout de ensamble en el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection. Los fillers deberan ser desechados en el contenedor de residuos.
- 4. Toma las tarjetas del carro transportador y procede a remover las bolsas ESD y procede a realizar el ensamble como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection.
- 5. Levanta los seguros de las tarjetas, presionando y moviendo hacia afuera.









Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:			a:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar G	sar Gutierrez 21/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agrega	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			Pag	ina	13	De	20

Instrucciones de operación:

13.- S12700E-4 Ensamble de fuentes


Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot se encuentren en buen estado
Validar que las fuentes se hayan ensamblado correctamente.
Asegurar las tarjetas y las fuentes presionando los seguros.
Si alguna tarjeta o fuente no es posible ensamblarla, notifica a tu supervisor y encargado del area de calidad.

Utiliza punta PH2 (Philips).









8. Ensambla la fuente en el slot que indica el sistema.

Ensambla las tarjetas en los slot que indica el sistema.
 Presiona hacia adentro el seguro para asegurar la tarjeta.

- 9. Con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con punta PH2 desatornilla el seguro del blank panel.
- 10. Insertar la fuente en el slot que indica el sistema.
- 11. Asegura la fuente de acuerdo al tipo de fuente A o B.








A. Despues de insertar la fuente, solo presiona el seguro para asegurar la fuente.



B. Despues de insertar la fuente, presiona el seguro y con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm atornilla el seguro.



Producto Aplicable:	S´s	Originador	or Fecha:		Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierr	ez	21/Jun/2	/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			Pagi	na	14	De	20

Instrucciones de operación:

14.- S12700E-4 Qualification card

Qualification card.

Utilice su equipo de proteccion personal



- 1. Una vez terminado de ensamblar el modulo, sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ sección Ensamble, Material Collection para imprimir la etiqueta Qualification Card. O para reimprimir siga la sección Impresión de etiquetas.
- 2. Despues de imprimir la etiqueta, remueve la etiqueta vieja que se encuentra en la parte superior del modulo.
- 3. Pega la nueva etiqueta en el lugar donde se encontraba la etiqueta vieja.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida:

WO

Fecha


Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.









Producto Aplicable:	S´s	Originador	Originador Fecha:			cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutierrez	21/Jun/2	024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:		Pa	agina	15	De	20

Valida que el modulo se encuentre en buen estado
Validar que las tarjetas no se encuentren golpeadas o humedas
Validar que el accesorio se encuentre junto con el modulo
Utiliza quantes en todo momento

Utilice su equipo de proteccion personal



15.- S12700E-8 Ensamble de tarjeta

Ensamble de tarjetas en S12700E-4

- 1.- Verifique en la hoja **production and work order** si la orden tiene requerimientos especiales o remarks a validar. (**Vea la seccion Pick Note de este SOP**)
- 2. Antes de comenzar con el ensamble, asegurate que el modulo se encuentre en buen estado sin golpes e imperfecciones.



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.


Aseguare de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Si la tarjeta presenta problemas al ensamblarla, notifica a ing. De procesos

Si el modulo no cuenta con accesorios, notifica a tu supervisor y a encargado de calidad del tuno.


Validarq ue el torque a utilizar se encuentre calibrado a como dice la instruccion de trabajo




Validar que el modulo tenga consigo 1 bolsa de accesorio (21240406) y una caja como se muestra en las imagenes.



- 3. Remueve los blank panel (fillers) de los slots donde se ensamblaran las tarjetas, valide el layout de ensamble en el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection. Los fillers deberan ser desechados en el contenedor de residuos.
- 4. Toma las tarjetas del carro transportador y procede a remover las bolsas ESD y procede a realizar el ensamble como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection.
- 5. Levanta los seguros de las tarjetas, presionando y moviendo hacia afuera.









Producto Aplicable:	S´s	Originad	or Fe	cha:	Edicio	n	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutie	errez 21/Ju	ın/2024	D		
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s						
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10					
Aprobacion:			Pagina	16	De	20	

Instrucciones de operación:

16.- S12700E-8 Ensamble de fuentes


Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot se encuentren en buen estado Validar que las fuentes se hayan ensamblado correctamente. Asegurar las tarjetas y las fuentes presionando los seguros. Si alguna tarjeta o fuente no es posible ensamblarla, notifica a tu supervisor y encargado del area de calidad. Utiliza punta PH2 (Philips).

- 6. Ensambla las tarjetas en los slot que indica el sistema.
- 7. Presiona hacia adentro el seguro para asegurar la tarjeta.





- 8. Ensambla la fuente en el slot que indica el sistema.
- 9. Con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con punta PH2 desatornilla el seguro del blank panel.
- 10. Insertar la fuente en el slot que indica el sistema.
- 11. Asegura la fuente de acuerdo al tipo de fuente A o B.




Validar que los seguros se encuentren correctamente Validar que los tornillos se atornillados










B. Despues de insertar la fuente, presiona el seguro y con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm atornilla el seguro.



Producto Aplicable:	S´s	Originador Fech			Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutie	errez 21	/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:			Pagina	17	De	20

Instrucciones de operación:

17.- \$12700E-8 Qualification card

Qualification card.

Utilice su equipo de proteccion personal



- 1. Una vez terminado de ensamblar el modulo, sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ sección Ensamble, Material Collection para imprimir la etiqueta Qualification Card. O para reeimprimir siga la sección Impresión de etiquetas.
- 2. Despues de imprimir la etiqueta, remueve la etiqueta vieja que se encuentra en la parte superior del modulo.
- 3. Pega la nueva etiqueta en el lugar donde se encontraba la etiqueta vieja.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida: WO

Fecha


Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.









Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:			Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutie	errez 2	1/Jun/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:			Pagina	18	De	20

Instrucciones de operación:

18.- S8700-10 Retirar Fillers

Utilice su equipo de proteccion personal



Ensamble de tarjetas en S8700-10

- 1.- Verifique en la hoja **production and work order** si la orden tiene requerimientos especiales o remarks a validar. (**Vea la seccion Pick Note de este SOP**)
- 2. Antes de comenzar con el ensamble, asegurate que el modulo se encuentre en buen estado sin golpes e imperfecciones.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida: WO

Fecha

Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.










3. Remueve los blank panel (fillers) de los slots donde se ensamblaran las tarjetas, valide el layout de ensamble en el SOP ZLGDL-l0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection. Los fillers deberan ser desechados en el contenedor de residuos.

- 4. Toma las tarjetas del carro transportador y procede a remover las bolsas ESD y procede a realizar el ensamble como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ en la sección Ensamble, Material Collection.
- 5. Levanta los seguros de las tarjetas, presionando y moviendo hacia afuera.









Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:			Edic	ion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116	Cesar Gutie	errez 21/J	un/2024)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:			Pagina	19	De	20

Instrucciones de operación:

19.- S8700-10 Ensamble de Tarjeta y Fuente

Utilice su equipo de proteccion personal



6. Ensambla las tarjetas en los slot que indica el sistema.

7. Presiona hacia adentro el seguro para asegurar la tarjeta y con un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con punta PH2 atornilla la tarjeta en el subrack.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida: WO


Fecha

Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.







8. Ensambla la fuente en el slot que indica el sistema

9. Asegura la fuente de acuerdo al tipo de fuente A y B.

Inspeccion post-operación





A. Despues de insertar la fuente, solo presiona el seguro para asegurar la fuente.

B. Despues de insertar la fuente, suelta el seguro para que quede fijo en su slot.



Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha			Edi	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0116 Cesar Gutierrez 21/Ju		Cesar Gutierrez)
Nombre de la instrucción:	Ensamble S´s					
Motivo del Cambio:	Se agre	Se agrega método de ensamble para S8700-10				
Aprobacion:			Pagina	a 20	De	20

Instrucciones de operación:

20.- S8700-10 Qualification card

Qualification card.

Utilice su equipo de proteccion personal



- 1. Una vez terminado de ensamblar el modulo, sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ sección Ensamble, Material Collection para imprimir la etiqueta Qualification Card. O para reeimprimir siga la sección Impresión de etiquetas.
- 2. Despues de imprimir la etiqueta, remueve la etiqueta vieja que se encuentra en la parte superior del modulo.
- 3. Pega la nueva etiqueta en el lugar donde se encontraba la etiqueta vieja.

Inspeccion durante el procesos

Validar que la etiqueta se encuentre legible y en buen estado. Validar que la informacion de la etiqueta coincida:

WO Fecha

Numero de operador

Validar que la etiqueta no se encuentre desplazada.





