

Producto Aplicable:	NE	Originador		Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/	Jun/2024	Ń	Ć.	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensam	ble par	a NE 8000) F8		
Aprobacion:		F	agina	1	De	33	

Cualquier duda o aclaracón con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Las unidades no deben presentar ningun tipo de daño

Valida que el material se encuentre en buenas condiciones

Utiliza en todo momento quantes

Utiliza en todo momento quantes

Utiliza en todo momento guantes recubiertos de nitrilo



Inspeccion durante el procesos

Valida que los equipos tengan su kit de accesorios. Valida que cada unidad tenga sus tornillos


Valida que los carros transportadores y las tarimas se encuentren aterrizados con una cadena.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

Diagrama de Flujo

El siguiente diagrama muestra el flujo a seguir durante el proceso por ATO.





Producto Aplicable:	NE	Originado	or F	echa:	Edic	cion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rub	oio 17/J	Jun/2024	Ń	Ĭ		
Nombre de la instrucción:		Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensan	nble para	NE 800	0 F8			
Aprobacion:			Pagina	2	De	33		

Cualquier duda o aclaracón con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Las unidades no deben presentar ningun tipo de daño
Valida que el material se encuentre en buenas condiciones

Utiliza en todo momento guantes recubiertos de nitrilo

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate que la unidad se encuentre en buen estado Valida que cada unidad tenga sus tornillos

Valida que las mesas transportadoras y las tarimas se encuentren aterrizadas con una cadena.

Valida que los equipos tengan su kit de accesorios.

Instrucciones de operación:

Ingreso a ATO.

Despues de desempacar el item:

a) Si el item es un subrack; se debera colocar sobre una mesa transportadora.







b) Si el item es un gabinete con tarima incluida; se colocará sobre una tarima transportadora.



Verifica que **no** se ocasionaron daños al item durante el desempaque.

Las tarjetas se ingresarán a ATO en carros transportadores con separadores

Todos los items debe ingresar a ATO en mesa, carro o tarima transportadora.





* Despues que el item este sobre una mesa o tarima transportadora (según sea el caso) se podra ingresar a ATO.



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fecl	ha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/Jun	/2024	Ń	Ň	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensambl	e para N	E 800	0 F8		
Aprobacion:		F	Pagina	3	De	33	

Cualquier duda o acalarcion con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Valida que el material se encuentre en buenas condiciones

Las unidades no deben de presentar ningun tipo de daño

Utiliza en todo momento guantes

Utilice su equipo de proteccion personal

Inspeccion durante el procesos

Asegurate de validar el material correctamente.

- 1. Valida el ensamble en la hoja de configuración.
- 2. Al momento de ensamblar cada componente, marca con una paloma (\checkmark) el ítem y slot en la hoja de configuración.
- El auditor de calidad al momento de su validación y liberación deberá marcar con un "OK" en la hoja de configuración por cada ensamble correcto.

Instrucciones de operación:

Validacion de Pick Note

- 1. Requiere la hoja de configuracion de la unidad.
- 2. Imprime el Material List como lo indica el SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ pagina 11
- 3. Valida que el material se encuentre correcto y completo.

		U	U	III.	W.	33		1003	IMBUT		Щ	Ш	W	UHH.	1
		1	H	ij	Ш						ing	88	E B	III.	
	de.	٠.				married for the	-	LHL	APPRIOR NO VIEW	-	-	Similar St.	-	_	-
	1					CHIC SEPA		700	COC -200 Gares	-	+	Name of	-	-	_
- Ing	NO.	-	10 141	7.0	_	100	_	-	Vote Son have	-	-	No.	+-	1900	-
	racini na Turk	-	-		_		-			-	-	****	-	-	-
		1100	_		enial.			THE	CO - Property and - April	-		-	-	-	_
	100	-	-	-	Ē	mer links			and Secure	=	=	-		n I man	-
	9.0						10.0		Cultimostan	1	1734	- 1			
	1.8.8					20036	Table	KONE WESTER	Tradprised Taylor In the Issue	T	400		н		
+	113	$\overline{}$				181 Mystr	Term	and the same	Constant Contract	1	60		н		
÷	111		-	-		mirror	100	THE PARTY OF	Telephone Span	1	60		н	-	
-	100					-			of Transport Parties, and a Colo Old Married 200	-	-	-	\vdash	-	
÷			-		-		UNITS GREEN	SHIP WATER	to Subset Labor.	-	-		\vdash	_	_
-4	1,13	+	1	٠		2010	Title	CAPOOL Nove Managed	nt David C. of Suren	1	*				
-4	134					Avidnesi.				1	Air				
	14.5	+		٠		Million	000	CAY MUC!	COTTON IT SEEMS - MORROW	1	*	1			
×	199	1		٠	П	-	Pint	ord Street, Spring	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		+		П	\neg	
-1	1.14					GUART	1000	STATE OF THE PERSON.	TO DESCRIPTION AND ADDRESS.	1	XXX		П		
		6	4			cacen	See.	Military view	OF IN STREET, Parcel			Ų.	П		
	11.2	¥.				country	1000	THE REAL PROPERTY.	Territorios	ı			П		
						munma.			MENTAL SEA SEA SEA STATE		-				
-		_	-			0.1	9/11	COLUMN TWO	TVD COLUMN TO CHARMA	۰			Н	_	
	11/0	1	1			SCORE N	460		restrations and Deportunities - Married Inc. of Salah Accomm	*	*		Ш		
-,4	Uje			_		RESPO	(Ame)		200 TO 1 BATT DATE	1	A.C	-		_	
	11/19	*		٠		11100	Book	a transfer to	Bur Princip Bullet Cart Services	*	4	1			
-	-13	+	*	٠		ada marya.	-	Secretaria de	COLUMN TOWN	+	ai.				
- 1	12.00	1		٠		CHOSINA	100	DE LEGISLATION OF	Contracted Street	7	*				
	21					HARA	West.	and freed to	fredhind afted spaceagy market put (eth-drive et	+	00				
è.	211					scorries	0.00	market before	mathematical limi	+	xxx		Ш		
9	***					-	70.0	Mr. Lifes. and	Decided the Print	1	-	8	П		
-			20.00	-	$\overline{}$	800			Property and the second	-		-		- Jan	-


Inspeccion post-operación

Asegurate de colocar la unidad en el area de ensamble

Todos los docuementos deberan estar dentro de una bolsa rosa.

4. Una vez teniendo la Pick Note, la hoja de configuracion de transceivers y la etiqueta certification. Introducelas en una bolsa rosa ESD

Cuando sea ensamble de sub-rack al chasis, primero se ensambla el sub-rack al gabinete y despues se ensamblan las tarjetas



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	cha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/Ju	n/2024	ĺ	~	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensamb	le para l	VE 800	0 F8		
Aprobacion:		i	Pagina	4	De	33	

Antes de ingresar al area, valida que estes aterrizado

El material no debera presentar daños y componentes faltantes antes de ingresar al area de ATO.

El material debera estar recibido completamente en sistema Valida que los equipos

computadoras e impresoras se encuentren en buenas condiciones v listas para la operación.

Utiliza tu cuenta personal MES+

Utilice su equipo de



Inspeccion durante el procesos

Valida que la informacion ingresada sea la correcta.

Valida que las etiquetas y las impresiones sean legibles.

Si el sistema te arroja un error, notifica al supervisor

Si el material esta dañado o rayado no se procesa y se notifica a tu supervisor

Si la orden requiere un remark desconocido, notifica al area de ingenieria

Valida que los barcode a escanear sean correctos.

Procesa una unidad por estacion, no podras acumular unidades en la misma estacion

Inspeccion post-operación

Manda la unidad a la siguiente estacion.

Instrucciones de operación:

Ensamble, Material Collection en sistema

Sigue las instrucciones del SOP ZLGDL-I0021 ATO MES+ para ensamble en sistema de material

- En la pantalla de Assembly Work, escanea la Work order a trabajar, en automatico el sistema arrojara la etiqueta de certificacion o Qualification Card.
- En la parte derecha de la pantalla nos mostrara los items a escanear en la orden.
- En el centro de la pantalla te mostrara la el diagrama de ensamble del producto.
- 4. Esacanear los barcode de los items a ensamblar iniciando por el SN padre y siguiendo con los subensambles, (El sistema te muestra los numero de parte requeridos y el diagrama muestra el slot donde se debe ensamblar cada item).



- Cuando hayas terminado de escanear cada item el icono cambiara a color azul.
- 7. Cuando termines de escanear todos los items el sistema te mostrara una notificacion que indica que todos los items fueron escaneados.



Producto Aplicable:	NE	Originador		Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17	/Jun/2024	Ń	Ĺ	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega met	odo de ensam	ble pa	ra NE 8000	F8		
Aprobacion:		Pa	gina	5	De	33	

Cualquier duda o aclaracón con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Las unidades no deben presentar ningun tipo de daño
Valida que el material se encuentre en buenas condiciones
Utiliza en todo momento guantes

Utilice su equipo de

proteccion personal

Inspeccion durante el procesos

Asegurate de validar el material correctamente.


recubiertos de nitrilo

Todos los documentos y etiquetas del ensamble deben estar juntas dentro de una bolsa rosa.


Instrucciones de operación:

Impresión de configuracion de transceivers.

1.- Para ensamble de transceiver, imprime la hoja de configuración de transceivers (optical module / subrack information).
En la misma pantalla (Assembly Work), debajo del recuadro de work order, selecciona la pestaña Optical module/subcard information, Da clic en printing.



Clic en **print**.



 Coloca todos los documentos y etiqueta de empaque dentro de una bolsa rosa, esta bolsa debe estar en todo momento junto con el material al que pertenece

Cuando sea ensamble de subrack al chasis, primero se ensambla el subrack al gabinete y despues se ensamblan las tarjetas

Inspeccion post-operación

Asegurate de colocar la unidad en el area de ensamble Todos los documentos deberan estar dentro de una bolsa rosa.



Producto Aplicable:	NE	Originador	,	Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/	Jun/2024	Ń	Ň	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	odo de ensam	ıble par	a NE 8000) F8		
Aprobacion:		F	Pagina	6	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Para insertar el transceiver, deberas abrir el seguro.

Valida que el transceiver no se encuentre dañado No retirar los tapones de los slot vacios

Los tapones retirados se colocaran en un bin

Valida que la configuracion de transceivers cuente con la informacion correcta y necesaria para ensamble.

Si la informacion en la configuracion de transceiver no es correcta o esta incompleta, notifica a ingenieria de producto y/o ingenieria de procesos.

Inspeccion post-operación

Asegurate que el transceiver este sujeto correctamente con el seguro cerrado y ensamblado correctamente.

Instrucciones de operación:

Configuracion de transceiver

*Verifica si tu orden tiene requerimientos especiales y que el item que ensamblaras es el correcto.

Sigue los pasos indicados en la pagina 5 de este SOP para imprimir la configuración de transceivers



Optical module/subcard information

G: A 5: 5/03033HCK 34000653 34061645 C: A S: 4/03/033HCK 3/40/06/13 3/40/06/45 G: A \$: 6/03/033PUL 01 02 34061361 34061361 Número de parte y cantidad de transceiver o módulo.

- 1. Slot y número de parte de la tarjeta.
- 2. Slot donde ensamblar el transceiver.
- 3. Numero de parte de transceiver.
- 1. Para colocar los transceivers primero debes retirar los tapones de goma de los slots que indique la hoja de configuracion.
- 2. Tambien debes retirar el tapon de goma del transceiver para abrir el seguro del mismo.
- 3. Toma el transceiver e insertalo colocando el seguro hacia el lado derecho.









Producto Aplicable:	NE	Originador		Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17	/Jun/2024	Ń	~	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega met	odo de ensam	ble pa	ra NE 8000	F8		
Aprobacion:		Pa	gina	7	De	33	

Cualquier duda o aclaracón con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Las unidades no deben presentar ningun tipo de daño
Valida que el material se encuentre en buenas condiciones
Litiliza en todo momento quantes

Utilice su equipo de

Utiliza en todo momento guantes recubiertos de nitrilo



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de validar el material correctamente.

Todos los documentos y etiquetas del ensamble deben estar iuntas dentro de una bolsa rosa.

Procura no forzar la entrada del transceiver, valida bien cada ranura antes de ensamblarlo.

Valida que el transceiver entre de manera correcta


Inspeccion post-operación

Asegurate de colocar la unidad en el area de ensamble Todos los documentos deberan estar dentro de una bolsa rosa.


Instrucciones de operación:

Ensamble de transceivers.

- 4. Asegura el transceiver colocando el seguro del mismo
- 5. Despues de colocar el seguro, coloca el tapon del transceiver nuevamente en su lugar.







Para ensamble de GE optical module (transceiver) sigue los pasos siguientes:

Sigue los pasos indicados en la pagina 5 de este SOP para imprimir la configuración de transceivers

- 1. Para colocar los transceivers primero debes retirar los tapones de goma de los slots que indique la hoja de configuracion.
- 2. Tambien debes retirar el tapon de goma del transceiver para abrir el seguro del mismo.
- 3. Toma el transceiver e insertalo colocando el seguro hacia el lado derecho.
- 4. Utiliza un torque con calibracion 3.0 +/- 0.3 kgf.cm para atornillar el modulo.





Utiliza una punta PH2 para modulos con tornillo con cabeza de cruz.



Utiliza una punta S2 para modulos con tornillo con cabeza plana.



Producto Aplicable:	NE	Originador		Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17.	/Jun/2024	ĺ	Ň	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega met	odo de ensamb	le pa	ra NE 8000	F8		
Aprobacion:		Pa	gina	8	De	33	

Cualquier duda o aclaracón con este SOP, notifica a Ingenieria de procesos

Las unidades no deben presentar ningun tipo de daño

Valida que el material se encuentre en buenas condiciones

Utiliza en todo momento guantes

recubiertos de nitrilo

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Valida que el material cuente con su accesorio

ACCESORIO QTY

02350FMK	02234474	1
ITEM	ACCESORIO	QTY

ITEM

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 40E-X



NE 40E-X3A



NE 40E-X8A



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fe	cha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/Ju	n/2024	Ń	ľ
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE					
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensam	ole para	NE 8000) F8	
Aprobacion:			Pagina	9	De	33

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o en la tarjeta

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.
valloa que el torque este calibrado y que la punta es la
adecuada

Asegurate cerrar correctamente los seguros de la tarjeta.

No apile tarjetas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Si la tarjeta o subcard no se inserta completamente, retire la tarjeta y localice el problema. No fuerce la tarjeta en la ranura.

Instrucciones de operación:

NE 40E-X3A

Para impresion de etiquetas y el ensamble de las tarjetas y transceivers sigue las instrucciones del el SOP: **ZLGDL-I0021 ATO MES+**

Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para asegurar las tarjetas.

Para algunas tarjetas sera necesario atornillarlas al subrack, para ello utiliza un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con un punta PH2.



retirar la
Qualification de
proveedor,
reemplasarla por la
Qualification que se
imprime durante el
proceso. Colocala
como muestra la
imagen





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fe	cha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/Ju	ın/2024	Ñ	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	do de ensamb	e para	NE 800	0 F8		
Aprobacion:		Р	agina	10	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente

Asegurate de haber escaneado el serial correcto. valloa que el torque este calibrado y que la punta es la adecuada

Asegurate cerrar correctamente los seguros de la tarjeta.

No apile tarjetas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados

Valida que todas las tarjetas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Instrucciones de operación:

NE 40E-X8A

Para impresión de etiquetas y el ensamble de las tarjetas y transceivers sigue las instrucciones del el SOP: ZLGDL-I0021

ATO MES+







*Retirar la Qualification de proveedor, reemplazarla por la Qualification que se imprime durante el proceso. Colocala como muestra la imagen

Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para asegurar las tarjetas.

Para algunas tarjetas sera necesario atornillarlas al subrack, para ello utiliza un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con un punta PH2.







Producto Aplicable:	NE	Originador	Fec	ha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	/2024	Ń	ζ,	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega metodo de ensamble para NE 8000 F8						
Aprobacion:			Pagina	11	De	33	

Utiliza en todo momento quantes de nitrilo

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o en la tarjeta



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.
valida que el torque este calibrado y que la punta es la
adecuada

Asegurate de cerrar correctamente los seguros de la tarjeta. No apile tarjetas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse de que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados

Valida que todas las tarjetas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Instrucciones de operación:

NE 40E-X8A

Retira el cover que cubre el lugar donde se ensamblaran los FAN con un desatornillador calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm y punta PH 2.



Valida que la orientación del fan se correcta antes de ensamblar

- 1.- Letras de manera horizontal de izquierda a derecha en la parte inferior del FAN
- 2.- En la parte superior del FAN tiene las letras TOP que indica la direccion correcta al momento de colocar













Utiliza un desatornillador calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.c y una punta PH2 para atornillar los FAN



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17/Jur	n/2024	Ń	Ĭ
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE					
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	odo de ensamb	le para N	1E 8000	F8	
Aprobacion:		Р	agina	12	De	33

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo
Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los
correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 40E-M



NE 40E-M2K



Producto Aplicable:	NE	Originador		Fecha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	17	/Jun/2024	Ń	ľ	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega met	odo de ensam	ole pa	ra NE 8000	F8		
Aprobacion:		Pa	gina	13	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta



proteccion personal

Instrucciones de operación:

NE 40E-M2K

Para impresión de etiquetas y el ensamble de las tarjetas y transceivers sigue las instrucciones del el SOP: ZLGDL-I0021 ATO MES+

1.- Antes de iniciar el ensamble se deben remover los fillers (solamente los de los slots donde se van a ensamblar tarjetas), para esto utiliza un desatornillador calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm y punta PH2

Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Asegurate cerrar correctamente los seguros de la tarjeta.


No apile tarjetas desempaquetadas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.



Fillers a remover

Imagen ilustrativa

Despues ensambla las tarjetas según lo indique la configuración.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.







Producto Aplicable:	NE Originador Fecha:					cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ñ	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega metodo de ensamble para NE 8000 F8						
Aprobacion:			Pagina	14	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente

Asegurate de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Asegurate de cerrar correctamente los seguros de la tarjeta.

No apile tarjetas desempaquetadas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados


Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Instrucciones de operación:

- 1. Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para asegurar las tarjetas.
- 2. Para algunas tarjetas sera necesario atornillarlas al subrack, para ello utiliza un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con un punta PH2.

NE 40E-M2K



Al momento de poner los seguros asegurate de presionar la flecha en esa misma dirección, evitando dañarlos.



Despues de colocar los seguros correctamente, asegurate de atornillar la tarjeta con un torque calibrado a 4+/-0.4kgf.cm

*Retirar la Qualification de proveedor y reemplazarla con la etiqueta que se imprime en el proceso, como se muestra a continuación:





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jur	1/2024	Ń	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega metodo de ensamble para NE 8000 F8						
Aprobacion:			Pagina	15	De	33	

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000









NE 8000 X series



NE 8000-M8



NE 8000-M1C



NE 8000 F8



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	1	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	3		
Aprobacion:			Pagina	16	De	33	

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Utilice su equipo de



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.


Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000-1A

1.- Para impresión de etiquetas y el ensamble de tranceivers sigue las instrucciones del el SOP: ZLGDL-I0021 ATO MES+







*Retirar la Qualification de proveedor, reemplasarla por la Qualification que se imprime durante el proceso. Colocala



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	cha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Ju	n/2024	Ń	~ ,	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	odo de ensan	nble para l	NE 8000	F8		
Aprobacion:			Pagina	17	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el seial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Asegurate de cerrar correctamente los seguros de la tarjeta. No apile tarjetas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos

Si la tarjeta o subcard no se inserta completamente, retire la tarjeta y localice el problema. No fuerce la tarjeta en la ranura.

Instrucciones de operación:

NE 8000-M8

Para impresión de etiquetas y el ensamble de las tarjetasy tranceivers sigue las instrucciones del el SOP: **ZLGDL-I0021 ATO MES+**

1.- Antes de iniciar el ensamble se deben remover los fillers (solamente los de los slots donde se van a ensamblar tarjetas), para esto utiliza un desatornillador calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm y punta PH2





Despues ensambla las tarjetas según lo indique la configuración.







Producto Aplicable:	NE	Originador	Fech	a:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jun/	2024	Ń	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega n	netodo de ensa	mble para NE	8000 F8			
Aprobacion:			Pagina	18	De	33	

NE 8000-M8

Inspeccion pre-operación

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el seial correcto.
valida que el torque este calibrado y que la punta es la
adecuada

Asegurate de cerrar correctamente los seguros de la tarjeta. No apile tarjetas desempaquetadas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados

Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Si la tarjeta o subcard no se inserta completamente, retire la tarjeta y localice el problema. No fuerce la tarjeta en la ranura.

Instrucciones de operación:

- 4. Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para asegurar las tarjetas.
- 5. Para atornillar las tarjetas al subrack utiliza un torque con calibracion 4 +/- 0.4 kgf.cm con un punta PH2.



Al momento de poner los seguros asegurate de presionar la flecha en esa misma dirección, evitando dañarlos.



Despues de colocar los seguros correctamente, atornilla la tarjeta con un torque calibrado a 4+/-0.4kgf.cm

*Retirar la Qualification de proveedor y reemplazarla con la etiqueta que se imprime en el proceso, como se muestra a continuación:





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	cha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jui	n/2024	Ń	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega meto	odo de ensam	ble para N	VE 8000	F8		
Aprobacion:			Pagina	19	De	33	

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocaran las tarjetas sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Asegurate de haber escaneado el seial correcto.

Valida que el torque este calibrado

ensambladas.

Asegurate de cerrar correctamente los seguros de la tarjeta. No apile tarjetas desempaquetadas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Instrucciones de operación:

NE 8000-M14

Para impresión de etiquetas y el ensamble de las tarjetasy tranceivers sigue las instrucciones del el SOP: **ZLGDL-I0021 ATO MES+**

1.- Antes de iniciar el ensamble se deben remover los fillers (solamente los de los slots donde se van a ensamblar tarjetas), para esto utiliza un desatornillador calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm y punta PH2





2. Despues ensambla las tarjetas según lo indique la configuración.


Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Si la tarjeta o subcard no se inserta completamente, retire la tarjeta y localice el problema. No fuerce la tarjeta en la ranura.







Producto Aplicable:	NE	Originado	r Fe	cha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rub	io 17/Ju	n/2024	Ñ	_
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE					
Motivo del Cambio:	Se agrega me	etodo de ensar	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	20	De	33

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo

Valida que los slot donde se colocara la tarjeta sean los correctos que indica la configuracion de ensamble

Antes de insertar una tarjeta o subcard, asegúrese que no haya daños ni pines doblados en los conectores en el plano posterior o tarjeta

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Asegurate de colocar las tarjetas correctamente.

Aseguare de haber escaneado el serial correcto.

Valida que el torque este calibrado

Asegurate cerrar correctamente los seguros de la tarjeta.

No apile tarjetas desempaquetadas.

No coloque las tarjetas sobre su panel de circuito.

No coloque las tarjetas en su esquina o conector.

Inserte suavemente la tarjeta a lo largo del riel de guía.

Eleve las palancas de expulsión a 45 grados y luego baje las palancas de expulsión con ambas manos para asegurarse que la tarjeta esté firmemente asentada en la ranura.

Inspeccion post-operación

Valida que todos los tornillos esten correctamente atornillados

Valida que todas las tarjetas ensambladas esten perfectamente ensambladas.

No repare componentes defectuosos. Reemplácelos con repuestos.

Instrucciones de operación:

NE 8000-M14

- 3. Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para asegurar las tarjetas.
- 4. Para atornillar las tarjetas al subrack, utiliza un torque calibrado a 4 +/- 0.4 kgf.cm con un punta PH2.



Al momento de poner los seguros asegurate de presionar la flecha en esa misma dirección, evitando dañarlos.



Despues de colocar los seguros correctamente, atornillar la tarjeta con un torque calibrado a 4+/-0.4kgf.cm

*Retirar la Qualification de proveedor y reemplazarla con la etiqueta que se imprime en el proceso, como se muestra a continuación:





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jur	1/2024	Ń	7	
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE						
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8		
Aprobacion:			Pagina	21	De	33	

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000-M1C

1.- Para impresión de etiquetas y el ensamble de tranceivers sigue las instrucciones del el SOP: ZLGDL-I0021 ATO MES+





*Retirar la Qualification de proveedor, reemplasarla por la Qualification que se imprime durante el proceso. Colocala

como muestra la imagen



Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jur	1/2024	Ń	۲,
Nombre de la instrucción:	Ensamble NE					
Motivo del Cambio:	Se agrega metodo de ensamble para NE 8000 F8					
Aprobacion:			Pagina	22	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

1.- Al recibir las piezas para el ensamble del NE8000 x Series, primero se deberá desempacar los numeros de parte 03050EYK y 02353CWC.

03050EYK - Finished board unit (x 2)







02353CWC - Chasis









Producto Aplicable:	NE	NE Originador Fecha:				cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	,
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	23	De	33

NE 8000 X Series

Inspeccion pre-operación

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Instrucciones de operación:

2.- Una vez este desempacado, comenzamos a realizar el ensamble de ambos numeros de parte.

3.- El numero de parte 03050EYK debera ingresarse de la siguiente manera:



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.



Para quitar los fillers, asegura presionar las pestañas de ambos costados hacia adentro y despues jalarlos.













4.- Deberan asegurarse que una vez el finished board unit se haya ingresado al chasis, este quede fijo cerrando ambas pestañas que se encuentran a los costados de las unidades.

Inspeccion post-operación



Producto Aplicable:	NE	NE Originador Fecha:				cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053 Victor Rubio 17/Jun/202				Ń	7
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	24	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Utilice su equipo de



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

5.- Lo siguiente va ser dirigirnos a la parte trasera del chasis y remover el panel falso trasero. Para este es necesario utilizar un taladro calibrado de 7kg/n



6.- Ya una vez removido todos los tornillos, lo sujetamos de la manija y lo separamos del chasis de la siguiente manera





Inspeccion post-operación



Producto Aplicable:	NE	NE Originador Fecha:				cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ñ	۲,
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	3	
Aprobacion:			Pagina	25	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo. Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

7.- Una vez con la aprterua de la parte trasera del chasis, ubicamos el filler del SFU





Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.





8.- Esta pieza debera removerse para hacer espacio para la unidad SFU







Producto Aplicable:	NE	Originador Fecha: E				cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053 Victor Rubio 17/Jun/202				Ń	7
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	26	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo. Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

7.- Una vez se tenga la parte trasera del chasis abierta y se haya removido el filler,procedemos a desempacar las siguientes piezas:

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.



SFU



LPU (x2)



Inspeccion post-operación



Producto Aplicable:	NE	NE Originador Fecha:				
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	Ž
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	27	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Utilice su equipo de



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series


9.- La unidad SFU debere colocarse en lugar del filler que recien removimos. Para esto, antes de colocarlo, debemos abrir ambas pestañas que van a sujetar el SFU en lugar.







10.- Ya abierta las pestañas del SFU, colocamos esta dentro del chasis tal como se muestra en la imagen. Deberan asegurar cerrar las pestañas para que esta quede fija dentro del chasis.









Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jur	1/2024	Ń	۲,
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	28	De	33

Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones.


Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

11.- Paso siguiente es colocarle los LPU´s. Para esto, en la parte frontal será necesario remover ambas piezas (pedir nombres) del

Utilice su equipo de





Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.





Inspeccion post-operación





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	~ (
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	29	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

13.- Tomamos el primero LPU e ingresamos en el primer slot vacio tal como se muestra en la imagen.








14.- La instalacion deberá verse de la siguiente manera una vez se hayan instalado ambos LPU's.







Producto Aplicable:	NE	NE Originador Fecha:				
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053 Victor Rubio 17/Jun/2024					7
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensam	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	30	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

Instrucciones de operación:

NE 8000 X Series

Utilice su equipo de





Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación





Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	7
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	31	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo. Instrucciones de operación:

NE 8000 F8 Series

Para impresión de etiquetas y el ensamble de las tarjetas sigue las instrucciones del el SOP: **ZLGDL-I0021 ATO MES+.** Para el caso de que requiera transceivers, consultar la pagina 7 de este SOP.

Utilice su equipo de proteccion personal



1.- Antes de iniciar el ensamble se deben remover los fillers (solamente los de los slots donde se van a ensamblar tarjetas), Para esto unicamente se necesita mantener presionadas ambas pestañas y al mismo tiempo jalarlas para retirar los fillers.

Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.





2. Despues ensambla las tarjetas según lo indique la configuración.

Inspeccion post-operación







Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubio	o 17/Jur	1/2024	Ń	~ (
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensam	ble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	32	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000 F8 Series

3. Al insertar las tarjetas baja las palancas de expulsion para fijarlas en lugar.



4. Una vez se fijen las tarjetas al subrack se utilizará un taladro calibrado a 13 +/- 1.2 kgf.cm y punta PH2 para terminar de ensamblarlas al subrack.







Producto Aplicable:	NE	Originador	Fed	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0053	Victor Rubi	o 17/Jur	1/2024	Ń	~
Nombre de la instrucción:		Ensamble	NE			
Motivo del Cambio:	Se agrega m	etodo de ensan	nble para NE	8000 F	8	
Aprobacion:			Pagina	33	De	33

Validar que el chasis se encuentre en buenas condiciones. Utiliza en todo momento guantes de nitrilo.

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

Validar que los slot vacios esten cubiertos con tapones

Validar que la etiqueta qualification card tenga la informacion correcta.

Colocar la etiqueta qualification correctamente alineada. No colocar chasis uno sobre otro.

Inspeccion post-operación

Instrucciones de operación:

NE 8000 F8 Series

*Retirar la Qualification de proveedor y reemplazarla con la etiqueta que se imprime en el proceso, como se muestra a continuación:

