陈鸿煜

华中科技大学 自动控制系

实验1主要是对时钟、GPIO和中断的操作,这一节我们要掌握这三个重要的技能。

以下是实验一的代码,首先我会从代码中找到对应的知识点,简要谈一下各个功能的实现方式,然后结合代码进行深度分析。

```
/*
 * main.c
#include "DSP28x_Project.h"
#include "LED_TM1638.h"
interrupt void cpu_timer0_isr(void); //timer0
interrupt void myXint1_isr(void);
                                     //xint1
interrupt void EPWM4Int_isr(void);
                                      //EPWM4
interrupt void Ecap1Int_isr(void);
                                      //ECAP1
interrupt void MyAdcInt1_isr(void); //ADCINT1
void InitPWM4Gpio();
void InitPWM4();
void InitCAPGpio();
void InitCAP();
void InitADC();
void HorseRunning(int16 no, int Running);
#define LedOBlink() GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1
#define Led1Blink() GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 = 1
#define Led2Blink() GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 = 1
#define Led3Blink() GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3 = 1
#define LedOBlank() GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1
#define Led1Blank() GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = 1
#define Led2Blank() GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1
#define Led3Blank() GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = 1
int hourH = 0,hourL=0,minH=0,minL=0,secH=0,secL=0,TenmS = 0;
int Running = 0,NewLedEn = 0,KeyDLTime = 0;
int LedFlashCtr;
int period,hightime;
int PWM1Prd;
int ledtmp;
int adcptr;
unsigned int ADC_GD, ADC_FK;
float ADC_GDF,ADC_FKF;
long int li1,li2,li3,li4,PWM_HI,PWM_LO,PWM_PRD;
int PWMIntNo,PWMDuty,Tridir;
int ledkd.leddat:
void Xint1_Init()
{
```

```
EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI012 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12 = 0;
                                         // Pullup's enabled GPIO4
    GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 12;
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY = 0;
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.ENABLE = 1;
    EDIS:
}
void HorseIO_Init()
{
     EALLOW:
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = 1;
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1;
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI01 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1;
    EDIS;
}
void main(void) {
    int x,y;
     InitSysCtrl(); //初始化系统时钟,选择内部晶振1,10MHZ,12倍频,2分频,初始化外设
时钟,低速外设,4分频
     DINT;
                           //关总中断
     IER = 0 \times 0000;
                           //关CPU中断使能
     IFR = 0x0000;
                       //清CPU中断标志
     InitPieCtrl(); //美pie中断
     InitPieVectTable(); //清中断向量表
     EALLOW;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 = 1;
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1;
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1;
    EDIS;
      EALLOW;
                           /**配置中断向量表****/
      PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
      PieVectTable.XINT1 = &myXint1_isr;
      PieVectTable.ECAP1_INT = &Ecap1Int_isr;
```

```
PieVectTable.EPWM4_INT = &EPWM4Int_isr;
  PievectTable.ADCINT1 = &MyAdcInt1_isr;
  EDIS;
// MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
  InitFlash();
  InitCpuTimers(); // 初始化定时器
  configCpuTimer(&CpuTimer0, 60,10000);
  CpuTimerORegs.TCR.bit.TSS = 0;
  CpuTimerORegs.TCR.bit.TRB = 1;
  CpuTimer0.InterruptCount = 0;
  HorseIO_Init();
  Xint1_Init();
 TM1638_Init(); //初始化LED
  InitPWM4Gpio();
  InitPWM4();
  InitCAPGpio();
  InitCAP();
  InitADC();
  PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
                                       // Enable the PIE block
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
                                        // TINTO
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx4 = 1;
                                        // XINT1
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
                                        // ADCINT1
                                        // EPWM4
  PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx4 = 1;
  PieCtrlRegs.PIEIER4.bit.INTx1 = 1;
                                        // ECAP1
                   /**使能CPU中断**/
  IER |= M_INT1;
  IER |= M_INT3;
                   /**使能CPU中断**/
  IER |= M_INT4;
                   /**使能CPU中断**/
  EINT;
  // ERTM;
  ledkd=0;
while(1){
  if(NewLedEn==0) {
    if(ledkd==0){
     LED_Show(1, (TenmS \% 10),0);
     LED_Show(2, (TenmS / 10),0);
     LED_Show(3, secL, 1);
     LED_Show(4, secH, 0);
      LED_Show(5, minL, 1);
     LED_Show(6,minH,0);
     LED_Show(7,hourL,1);
     LED_Show(8, hourH,0);
     }
    else if(ledkd==1){
     leddat=PWM_HI;
     LED_Show(4, leddat /1000, 0);
     leddat = leddat % 1000;
     LED_Show(3, leddat /100,0);
      leddat = leddat % 100;
      LED_Show(2, leddat /10,0);
```

```
LED_Show(1,(leddat % 10),0);
          leddat=PWM_PRD;
          LED_Show(8, leddat /1000, 0);
          leddat = leddat % 1000;
          LED_Show(7, leddat /100,0);
          leddat = leddat % 100;
          LED_Show(6, leddat /10,0);
          LED_Show(5,(leddat % 10),1);
        else if(ledkd==2){
          leddat=ADC_FKF;
          LED_Show(4, leddat /1000, 0);
          leddat = leddat % 1000;
          LED_Show(3, leddat /100, 1);
          leddat = leddat % 100;
          LED_Show(2, leddat /10,0);
          LED_Show(1,(leddat % 10),0);
          leddat=ADC_GDF;
          LED_Show(8, leddat /1000, 0);
          leddat = leddat % 1000;
          LED_Show(7,leddat /100,1);
          leddat = leddat % 100;
          LED_Show(6, leddat /10,0);
          LED_Show(5,(leddat % 10),1);
          }
        NewLedEn = 1;
      }
}
void HorseRunning(int16 no, int Running)
    if(Running == 0) {
        if(no & 0x1)LedOBlink();
        else LedOBlank();
        if(no & 0x2)Led1Blink();
        else Led1Blank();
        if(no & 0x4)Led2Blink();
        else Led2Blank();
        if(no & 0x8)Led3Blink();
        else Led3Blank();
    } else if(Running == 1) {
        if(no & 0x1)Led3Blink();
        else Led3Blank();
        if(no & 0x2)Led2Blink();
        else Led2Blank();
        if(no & 0x4)Led1Blink();
        else Led1Blank();
        if(no & 0x8)LedOBlink();
        else LedOBlank();
    } else if(Running == 2) {
        if(no & 0x1)LedOBlink();
        else LedOBlank();
        if(no & 0x2)Led2Blink();
```

```
else Led2Blank();
        if(no & 0x4)Led1Blink();
        else Led1Blank();
        if(no & 0x8)Led3Blink();
        else Led3Blank();
    }
}
interrupt void myXint1_isr(void)
    if((Running == 0)&&(KeyDLTime > 20)){
      EALLOW;
      CpuTimerORegs.TCR.bit.TSS = 1;
      CpuTimerORegs.TCR.bit.TRB = 1;
      CpuTimerORegs.TCR.bit.TSS = 0;
      EDIS;
      Running = 1;
      KeyDLTime = 0;
    else if((Running == 1)&&(KeyDLTime > 20)){
      Running = 2;
      KeyDLTime = 0;
    else if((Running == 2)&&(KeyDLTime > 20)){
      Running = 0;
      hourH = 0;hourL=0;minH=0;minL=0;secH=0;secL=0;TenmS = 0;
      KeyDLTime = 0;
      EALLOW;
      // CpuTimerORegs.TCR.bit.TSS = 1;
      // CpuTimerORegs.TCR.bit.TRB = 1;
      EDIS;
      }
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
}
interrupt void cpu_timer0_isr(void) {
    KeyDLTime++;
    LedFlashCtr++;
    if((LedFlashCtr % 10)==0)NewLedEn = 0;
    if(Running == 1){
      TenmS++;
      if(TenmS == 100){
        TenmS = 0;
        secL++;
        }
      if(secL==10){
          secl=0;
          secH++;
          }
        if(secH==6){
            secH=0;
            minL++;
          }
```

```
if(minL==10){
           minL=0;
           minH++;
      if(minH==6){
          minH=0;
          hourL++:
      if(hourL==4 && hourH==2){
          hourL=0;
          hourH=0;
      else if(hourL==10){
          hourL=0;
          hourH++;
        }
   }
 HorseRunning((LedFlashCtr & 0xf0)>>4, Running);
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
}
```

一、概念剖析

1. 时钟

在实验一中,涉及时钟的代码只有一行

```
InitSysCtrl(); //初始化系统时钟,选择内部晶振1,10MHZ,12倍频,2分频,初始化外设时钟,低速外设,4分频
```

时钟模块有三个重点:

- 1. 选择晶振,设置晶振频率
- 2. 设置PLL模块,进行倍频分频
- 3. 要注意系统时钟和外设时钟都要配置

以下我列出了学习时钟时概念上的困惑:

1. 什么是晶振,和时钟有什么关系

晶振是一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的震荡 (脉冲)信号,比如石英钟,就是通过对脉冲记数来走时的。在单片机内,晶振用于产生周期性的 时钟信号,所以时钟和晶振的关系就是:晶振构成振荡器,振荡器的输出生成时钟脉冲信号。

2. 什么是定时器? 教材中章节名明明是《时钟与系统控制》,为什么要提到CPU定时器?


在单片机中,时钟和定时器往往是配套出现的。定时器是一种工作在计数模式下,只计数固定周期脉冲的计数器;由于脉冲周期固定,由计数的值可以计算出时间,所以定时器有定时功能。在使用单片机时,我们往往需要每隔一段时间来触发某个功能,此时就需要使用定时器。

3. PLL锁相环是什么?

Phase Locked Loop,是一种利用反馈控制原理实现相位和频率同步的技术,一般由鉴相器,滤波器,压控震荡器和分频器构成,它的作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。PLL需要有一个参考频率Fi。输出频率为Fo,参考频率与输出频率同时送入鉴相器。鉴相器的作用是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号转换成uD(t)电压信号输出。当输出

信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住,这就是锁相环的名称由来。

当我们需要倍频时,显然在反馈通路上添加分频器即可。



4. 系统时钟和外设时钟有什么联系? 什么是外设?

这里的外设指的是片内外设,单片机内部的外设一般包括:串口控制模块,SPI模块,I2C模块,A/D模块,PWM模块,CAN模块,EEPROM,比较器模块,等等,它们都集成在单片机内部,有相对应的内部控制寄存器,可通过单片机指令直接控制。外设指的是单片机外部的外围功能模块,比如键盘控制芯片,液晶,A/D转换芯片,等等。

为什么有了系统时钟,还需要外设时钟呢?我们可以打个比方:系统是单片机的大脑,外设是单片机的手和脚,有的时候我们只需要动动脑筋就行,这个时候可以给外设时钟设置的慢一些,这样可以减少功耗,所以就给系统和外设分别配置了时钟。学习单片机时经常会遇到不同模块重复配置了一些设备,此时我们可以从耦合度和功耗的角度进行考量。

定时器

教材中,CPU定时器涉及四个寄存器: PRDH:PRD TIMH:TIM TDDRH:TDDR PSCH:PSC。定时器由两个部分组成: 16位分频器和32位计数器。分频器对系统时钟进行分频,计数器减计数,减到0时发出中断TINT。

这四个寄存器中,PRDH:PRD 和 TIMH:TIM 为一组,可以理解为: PRD为用户设置计数器计数值存放处,TIM为计数器本身的计数值。每次开始计数时,先要把用户设置值(PRD)导入到计数器(TIM),计数器再进行减计数。

TDDRH:TDDR 和 PSCH:PSC 为一组,与计数器的那一组类似: TDDR用于装载用户设置的分频系数, PSC为分频器本身的计数值。使用时TDDR内装载的值写入PSC中。

2. GPIO

GPIO的操作有很多,这里我们只看跑马灯部分

```
void HorseIO_Init()
{
    EALLOW;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPI00 = 1;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPI01 = 1;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPI02 = 1;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPI03 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPI00 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI00 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPI01 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI01 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPI02 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPI02 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI03 = 0;
```

```
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1;
EDIS;
}
```

书上对GPIO的引入比较跳跃,这里我们从基础概念开始讲起。

General Purpose Input Output(GPIO),通用输入输出端口。它的核心功能就是读取外部输入,也可以从此端口向外部输出信号(高低电平)。但是书上列举了一堆别的功能:上拉电阻、多路复用、触发中断和各种寄存器。这些其实都是依据核心功能引申出的花式用法。DSP的开发商帮我们从硬件内部完成了这些功能,就不需要我们开发时通过软件实现,这样做节约了开发时间,不过学习的时候容易摸不着头脑。接下来我将逐一解释这些花式用法。

1) 多路复用

首先我们解释什么是多路复用,以及为什么要引入多路复用。

DSP中使用了流水线技术,可以提高运行速度,那么在IO口,我们也可以使用类似的方式提高系统效率,这就是"多路复用",因为IO口并不是每时每刻都接收输入/输出,此时可以给它多连几个外设端口以提高效率。但是多路复用会存在一个问题:如果多条通路同时有数据,会存在撞车的问题,此时就需要一位交警来进行交通梳理,这位交警大哥就是多路复用寄存器(MUX),其实就是一个数据选择器,选准谁能走,不选就禁能。我们可以从教材中看到,MUX有许多保留位,可以留给我们进行设置。

不过我第一次看MUX寄存器表时有些懵,这里我截取教材中的部分表格进行解说:

	复位时为默认状态基 本的I/O功能	外设选择1	外设选择2	外设选择3
GPAMUX1寄 存器位	(GPAMUX1 位 = 00)	(GPAMUX1 位 = 01)	(GPAMUX1 <u>位</u> = 10)	(GPAMUX1 位 = 11)
1, 0	GPIO0	EPWM1A(O)	保留	保留
3, 2	GPIO1	EPWM1B(O)	保留	COMP1OUT(O)

我们看表格的第三行,MUX的1,0位选中了GPIO0,代表这两位用于进行GPIO0的多路复用选择,当MUX = 00时,允许GPIO0通过,当MUX = 01时,允许PWM通过,其余两位保留,并且保留位用户不能自己定义,只能空着。

2) 方向寄存器

IO口可以输入也可以输出,通过方向寄存器进行设置

3) 上拉使能

刚接触上拉和下拉时,容易产生一个误会:如果设置某一位上拉,那么这一位就一直处于上拉使能状态。然而在单片机中,上拉使能是提供了一个默认的高电平状态。如果后续改变为低电平,默认状态结束。

4) 中断选择

有时,IO口伴随着中断,比如按一下按钮,就开始计时。这时我们可以令IO口作为中断源。

3. 中断

我们关注中断的开、关,以及中断向量表、中断源的配置

```
EALLOW; /**配置中断向量表*****/
PieVectTable.TINTO = &cpu_timerO_isr;
PieVectTable.XINT1 = &myXint1_isr;
PieVectTable.ECAP1_INT = &Ecap1Int_isr;
PieVectTable.EPWM4_INT = &EPWM4Int_isr;
PieVectTable.ADCINT1 = &MyAdcInt1_isr;
EDIS;
```

中断的核心部分有三个: **中断使能、中断向量表、外设中断扩展(PIE)。**其中PIE内有一个重要的概念: **中断源。**

中断使能

在DSP中,存在可屏蔽中断和非屏蔽中断,只有可屏蔽中断需要中断使能。

对于可屏蔽中断,在我们使用的28027中,受三个控制位控制: IFR, IER, INTM。其中IER和INTM为中断使能位,IFR为中断标志位,表示中断需要响应。

中断向量

中断向量有两个等级: CPU级和外设级(PIE), CPU级中断是真正的中断,外设级中断是通过外设触发的CPU级中断。

通用的可屏蔽CPU级中断有14个(INT1 - INT14), PIE中断把一组外设中断连接到对应的CPU级中断

外设中断扩展

外设中断,首先要配置好中断源,对应到相应的外设中断向量,然后对应到CPU级的中断向量。

我在学习PIE中断向量时遇到疑惑:向量表中各种INT1.1, INT1.2,一直到INT12.8,这些向量怎么配置到我们想要的触发源。然而开发商已经给我们配置好了,或者说触发源已经固定了。在表格的第五列"说明"中,我们可以看到配置好的触发源,配置中断函数时,直接用即可。比如配置定时器0(TINT0)复位时触发:

PieVectTable.TINTO = &cpu_timerO_isr;// 等号左边是中断向量,右边是中断函数地址