

Microcontroladores II

Juan Esteban Giraldo Hoyos


Ingeniero Electrónico Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación



Microcontroladores II - Anteriormente trabajamos












Microcontroladores II - Hoy trabajaremos

Real-Time Operating System (RTOS)





Los sistemas operativos en tiempo real (RTOS, por sus siglas en inglés) son un tipo especial de sistema operativo diseñado para aplicaciones en las que es crucial que las operaciones se realicen dentro de tiempos específicos o bajo condiciones de tiempo restringido. Estos sistemas se utilizan comúnmente en aplicaciones de microcontroladores, donde el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad son esenciales.

Los RTOS son útiles porque proporcionan una estructura organizada para ejecutar múltiples tareas y manejar interrupciones y eventos en un marco de tiempo preciso. Estas características son especialmente importantes en dispositivos embebidos y sistemas industriales, donde el tiempo de respuesta puede ser crítico para la seguridad y el rendimiento.



- **Predecibilidad y determinismo:** En un RTOS, el tiempo de respuesta es predecible y controlado, permitiendo que las tareas críticas se completen dentro de los límites de tiempo establecidos.
- **Gestión de múltiples tareas:** Los RTOS permiten la ejecución concurrente de múltiples tareas, facilitando la implementación de sistemas complejos con distintos módulos de software trabajando simultáneamente.
- Manejo de interrupciones y eventos: Los RTOS están diseñados para manejar interrupciones y eventos con eficiencia, lo que es fundamental para la operación de dispositivos de control y comunicación.
- **Eficiencia:** Los RTOS suelen ser ligeros y están optimizados para funcionar en hardware de baja potencia y recursos limitados, como microcontroladores.







RTOS and GPOS Differences

RTOS

Real-Time Operating System

- Deterministic: no random execution pattern
- Predictable Response Times
- Time Bound
- Preemptive Kernel

Examples:

Contiki source code, FreeRTOS™,

Zephyr™ Project

Use Case:

Embedded Computing

GPOS

General-Purpose Operating System

- Dynamic memory mapping
- Random Execution Pattern
- Response Times not Guaranteed

Examples:

Microsoft® Windows® operating system,

Apple® macOS® operating system,

Red Hat® Enterprise Linux® operating system

Use Case:


Desktop, Laptop, Tablet computers

Microcontroladores II - RTOS Más populares

- **FreeRTOS:** Es uno de los RTOS más populares y ampliamente utilizados para microcontroladores. Es ligero y tiene una licencia de código abierto. Ofrece funcionalidades básicas para multitarea y sincronización, y tiene una comunidad activa y un soporte sólido.
- RT-Thread: Es otro RTOS de código abierto, diseñado para aplicaciones embebidas y de tiempo real.
 Proporciona un entorno flexible para el desarrollo de aplicaciones y es compatible con una amplia gama de microcontroladores.
- **Zephyr:** Este RTOS es una plataforma modular y escalable para dispositivos embebidos, respaldado por la Linux Foundation. Ofrece compatibilidad con múltiples arquitecturas y una amplia gama de funciones para aplicaciones de tiempo real.
- ChibiOS/RT: Un RTOS pequeño y eficiente, diseñado para microcontroladores con recursos limitados. Proporciona funcionalidad para multitarea, sincronización y comunicación entre tareas.
- **NuttX:** Un RTOS de código abierto diseñado para ser compatible con POSIX y ANSI C, permitiendo portabilidad y flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones embebidas.
- QNX: Aunque generalmente se usa en sistemas más grandes, también es utilizado en aplicaciones embebidas y de tiempo real para microcontroladores de alto rendimiento. Es conocido por su estabilidad y fiabilidad.




Super Loop





RTOS



- Task: set of program instructions loaded in memory
- Thread: unit of CPU utilization with its own program counter and stack
- **Process**: instance of a computer program






Fig 1: Task A, Task B and Task C running concurrently

Fig 2: Task A, Task B and Task C running interleaved









ATmega 328p

- 16 MHz
- 32 kB flash
- 2 kB RAM

STM32L476RG

- 80 MHz
- 1 MB flash
- 128 kB RAM


ESP-WROOM-32

- 240 MHz (dual core)
- 4 MB flash
- 520 kB RAM

Super Loop

RTOS


















ESP32-DevKitC





ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
BLuetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet



RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)
GND Ground
PWD Power Rails (3V3 and 5V)

Pin Shared with the Flash Memory
Can't be used as regular GPIO

GPIO STATE

WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
ID: Input Disabled (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OD: Output Disabled (After Reset)





Especificación	Detalle		
Fabricante	Espressif Systems		
СРИ	Dual-core Xtensa LX6		
Frecuencia de CPU	Hasta 240 MHz		
Memoria RAM	520 KB SRAM		
Memoria Flash	4 MB (configurable hasta 16 MB o más, según el modelo y uso de memoria externa)		
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 BR/EDR y BLE		
GPIO	34 pines de propósito general (configurables como entrada o salida)		
ADC	12-bit, hasta 18 canales		
DAC	2 canales de 8-bit		
Interfaz de comunicación	UART, I2C, SPI, I2S, CAN, IR, RMT		
Interfaz de hardware	JTAG, SD/SDIO/MMC, Ethernet MAC		
PWM	Hasta 16 canales con frecuencia ajustable		
Temporizadores y Watchdog	4 temporizadores de hardware y Watchdog Timer (WDT) configurable		
Sensores internos	Sensor de temperatura interna		
Periféricos adicionales	RTC (Real-Time Clock), Touch Sensor (hasta 10 canales)		
Voltaje de operación	2.2 V - 3.6 V		
Consumo de energía	Varía según el modo de operación (modo de baja potencia, normal, y de alta potencia)		
Temperatura de operación	-40°C a 125°C		
Factor de forma	Varía según el modelo, pero comúnmente se encuentra en módulos compactos y tableros de desarrollo		
Entorno de desarrollo	Soporte para Ard IDE, Espressif IDF, y otras herramientas de desarrollo embebido		



Configurando el entorno de desarrollo para usar el ESP32:


 Agregar en preferences el nuevo microcontrolador ESP32 http://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

	Preferencias		
	Ajustes Red		
Localización de proy	yecto		
/Users/juanes/Doc	cuments/Arduino	Explorar	
Editor de idioma:	System Default	(requiere reiniciar Arduino)	
Editor de Tamaño de	le Fuente: 12		
Escala Interfaz:	Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas:		
	Introduzca URLs adicionales, una por cada fila https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json		
Tema: Mostrar salida deta			
Advertencias del co			
Mostrar númer	Clique para obtener una lista de las URLs de soporte para las tarjetas no	oficiales	
✓ Verificar códige	Ok	Cancelar	
✓ Comprobar act			
Use accessibilit	ty features		
Gestor de URLs Adio	cionales de Tarjetas: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index	.json, http://arduino.esp82	
Más preferencias pu	ueden ser editadas directamente en el fichero		
/Users/juanes/Libra	ary/Arduino15/preferences.txt		
(editar sólo cuando	Arduino no está corriendo)		
		Ok Cancelar	




Configurando el entorno de desarrollo para usar el ESP32:

2) Instalamos la tarjeta para poder desarrollar con el microcontrolador ESP32 desde el Arduino IDE: Herramientas (Tools) > Gestor de tarjetas




Configurando el entorno de desarrollo para usar el ESP32:

3) Al instalar la tarjeta ESP32 debemos seleccionar la versión con la que vamos a trabajar. Herramientas > Placa > ESP32 > Seleccionar del listado



Con la instalación se agrega al Arduino IDE de forma automática también todo el soporte para utilizar FREERTOS en la tarjeta de desarrollo con el microcontrolador ESP32





Ahora vamos a realizar nuestro primer programa usando FREERTOS: (ENCENDER Y APAGAR UN LED)

FREERTOS_DEMO §

```
// Use only core 1 for demo purposes
#if CONFIG_FREERTOS_UNICORE
static const BaseType_t app_cpu = 0;
#else
static const BaseType_t app_cpu = 1;
#endif
// LED rates
#define rate 1 500 // ms
// Pins
#define led_pin 23
// Our task: blink an LED at one rate
void toggleLED_1(void *parameter) {
  while(1) {
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
    vTaskDelay(rate_1 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(led_pin, LOW);
    vTaskDelay(rate_1 / portTICK_PERIOD_MS);
```

```
void setup() {
 // Configure pin
 pinMode(led_pin, OUTPUT);
 // Task to run forever
 xTaskCreatePinnedToCore( // Use xTaskCreate() in vanilla FreeRTOS
             togaleLED_1, // Function to be called
             "Toggle 1", // Name of task
             1024,
                          // Stack size (bytes in ESP32, words in FreeRTOS)
             NULL.
                          // Parameter to pass to function
                          // Task priority (0 to configMAX_PRIORITIES - 1)
             1,
             NULL.
                         // Task handle
                          // Run on one core for demo purposes (ESP32 only)
             app_cpu);
void loop() {
 // Do nothing
 // setup() and loop() run in their own task with priority 1 in core 1
 // on ESP32
```



Ahora vamos a agregar una segunda tarea (task) que encienda el mismo led en un intervalo de tiempo diferente

```
// LED rates
   #define rate_1 500 // ms
 > #define rate_2 323 // ms
// Our task: blink an LED at another rate
void toggleLED_2(void *parameter) {
  while(1) {
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
    vTaskDelay(rate_2 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(led_pin, LOW);
    vTaskDelay(rate_2 / portTICK_PERIOD_MS);
```



Ahora vamos a agregar una segunda tarea (task) que encienda el mismo led en un intervalo de tiempo diferente



FREERTOS Y ESP32 PRACTICA 10%

Agregar a la implementación anterior un segundo led y manejar un encendido y apagado para el led 1 de cada 2 segundos. Y para el led 2 un encendido y apagado de cada 3 segundos.

Adicionar un sensor de temperatura y realizar una tarea nueva que consulte el estado del sensor cada 30 seg y que muestre su valor por serial



Bibliografía

- https://www.freertos.org/Documentation/Mastering-the-FreeRTOS-Real-Time-Kernel.v1.0.p
 df
- https://www.digikey.com/en/maker/projects/what-is-a-realtime-operating-system-rtos/28d8 087f53844decafa5000d89608016
- https://www.youtube.com/watch?v=kP-pP6FEu8I&list=PLzvRQMJ9HDiQ3OIuBWCEW6yE0S0L UWhGU&index=20
- https://drive.google.com/file/d/1Lf2deyf0xiE3iye8TglEaVfmIN05to8a/view

