MIPS指令集

在 MIPS 汇编语言中,指令一般由一个指令名作为开头,后跟该指令的**操作数**,中间由空格或逗号隔开。指令的操作数的个数一般为 0-3 个,每一个指令都有其固定操作数个数。

操作数

即指令操作所作用的实体,可以是**寄存器、立即数或标签**,每个指令都有其固定的对操作数形式的要求,而标签最终会由汇编器转换为立即数。

立即数

即在指令中设定好的常数,可以直接参与运算,一般长度为 16 位二进制。

标签

用于使程序更简单清晰。标签用于表示一个地址,以供指令来引用。一般用于表示一个数据存取的地址(类似于数组名)、或者一个程序跳转的地址(类似于函数名,或者 C 语言中 goto 的跳转目标)。

一、指令分类

MIPS-C 指令集共包括 55 条指令。从细致的功能角度,其被划分为 9 个子类。

(一) R-R运算

R即Register,寄存器。R-R运算指令的操作数均为寄存器,指令的一般格式如下:

OP rs, rt, rd

其中,OP为操作码,rs、rt、rd分别为源寄存器、目标寄存器、目的寄存器

(1) add

将 rs 和 rt 中的数相加,结果存入 rd 中,考虑溢出

add rd, rs, rt

(2) **addu**

将 rs 和 rt 中的数相加,结果存入 rd 中,忽略溢出

```
addu rd, rs, rt
```

(3) **sub**

将 rs - rt 的结果存入 rd 中, 考虑溢出

```
sub rd, rs, rt
```

(4) **subu**

将 rs - rt 的结果存入 rd 中, 忽略溢出

```
subu rd, rs, rt
```

(5) **mult**

乘积低32位存放在LO寄存器,高32位存放在HI寄存器。所有操作数均为有符号数

```
mult rs, rt
```

(6) multu

乘积低32位存放在LO寄存器,高32位存放在HI寄存器。所有操作数均为无符号数(因为 multu 为无符号乘法,所以对其进行 0 扩展 1 位后再进行运算)

```
multu rs, rt
```

(7) **div**

商存放在LO寄存器,余数存放在HI寄存器。所有操作数均为有符号数(如果 GPR[rt]为 0,则 HI/LO 结果不可预料)

```
div rs, rt
```

(8) **divu**

商存放在LO寄存器,余数存放在HI寄存器。所有操作数均为无符号数(因为 divu 为无符号除法,所以对其进行 0 扩展 1 位后再进行运算)

```
divu rs, rt
```

(9) and

按位与运算

```
and rd, rs, rt
```

(10) or

按位或运算

```
or rd, rs, rt
```

(11) xor

按位异或运算

```
xor rd, rs, rt
```

(12) nor

按位或非运算

```
nor rd, rs, rt
```

(13) slt

有符号数比较,如果 rs < rt,则 rd = 1,否则 rd = 0

```
slt rd, rs, rt
```

(14) sltu

无符号数比较,如果 rs < rt,则 rd = 1,否则 rd = 0

```
sltu rd, rs, rt
```

(15)**sll**

逻辑左移,将rt寄存器中的数左移 shamt 位,结果存入rd寄存器中

```
sll rd, rt, shamt
```

(16) sllv

逻辑可变左移,将rt寄存器中的数左移 rs 位,结果存入rd寄存器中(GPR[rs]的[31:5]被忽略,[4:0]决定位移量)

```
sllv rd, rt, rs
```

(17) srl

逻辑右移,将rt寄存器中的数右移 shamt 位,结果存入rd寄存器中

```
srl rd, rt, shamt
```

(18) **srlv**

逻辑可变右移,将rt寄存器中的数右移 rs 位,结果存入rd寄存器中(GPR[rs]的[31:5]被忽略,[4:0]决定位移量)

```
srlv rd, rt, rs
```

(19) sra

算术右移,将rt寄存器中的数右移 shamt 位,结果存入rd寄存器中

```
sra rd, rt, shamt
```

(20) **srav**

算术可变右移,将rt寄存器中的数右移 rs 位,结果存入rd寄存器中(GPR[rs]的[31:5]被忽略,[4:0]决定位移量)

```
srav rd, rt, rs
```

(二) R-I运算

R-I运算指令的操作数均为寄存器和立即数,指令的格式如下:

```
OP rt, rs, immediate
```

其中,OP为操作码,**rt为目标寄存器**,rs为源寄存器,immediate为立即数。通常情况下,immediate为16位有符号数,由于寄存器为32位,所以有时要对immediate进行**符号扩展**或者**零扩展**。

(21) addi

将 rs 和 immediate 相加,结果存入 rt 中,考虑溢出。(立即数符号扩展)

```
addi rt, rs, immediate
```

(22) addiu

将 rs 和 immediate 相加,结果存入 rt 中,忽略溢出。(注意,这里立即数也是符号扩展)

```
addiu rt, rs, immediate
```

(23) **andi**

按位与运算(立即数零扩展)

```
andi rt, rs, immediate
```

(24) ori

按位或运算(立即数零扩展)

```
ori rt, rs, immediate
```

(25) **xori**

按位异或运算(立即数零扩展)

```
xori rt, rs, immediate
```

(26) slti

有符号数比较,如果 rs < immediate,则 rt = 1, 否则 rt = 0 **(rs视为有符号数,立即数符号扩展)**

slti rt, rs, immediate

(27) sltiu

无符号数比较,如果 rs < immediate,则 rt = 1,否则 rt = 0 (rs零扩展1位,立即数符号扩展为32位后,再零扩展1位)

sltiu rt, rs, immediate

(28) **lui**

立即数加载至高位:将 immediate 左移 16 位,结果存入 rt中

lui rt, immediate

(三) 加载

加载是从内存中读取数据到寄存器中,指令的格式如下:

OP rt, offset(rs)

其中,OP为操作码,**rt为目标寄存器,rs为基地址,offset是一个16位的有符号立即数,计算时其进行符号扩展,表示相对于基地址的偏移量。**

(29) **lb**

有符号加载字节:内存地址为 rs + offset ,从内存中读取8位数据到寄存器rt中,并进行符号扩展

lb rt, offset(rs)

(30) **Ibu**

无符号加载字节,内存地址为 rs + offset,从内存中读取8位数据到寄存器rt中,并进行零扩展

lbu rt, offset(rs)

(31) **Ih**

有符号加载半字,内存地址为 rs + offset,从内存中读取16位数据到寄存器rt中,并进行符号扩展 (内存的地址和2对齐,即最低位为0)

```
lh rt, offset(rs)
```

(32) Ihu

无符号加载半字,内存地址为 rs + offset , 从内存中读取16位数据到寄存器rt中, 并进行零扩展 (内存的地址和2对齐, 即最低位为0)

```
lhu rt, offset(rs)
```

(33) **lw**

加载字,内存地址为 rs + offset,从内存中读取32位数据到寄存器rt中(内存的地址和4对齐,即最低两位为00)

```
lw rt, offset(rs)
```

(四) 存储

存储是将寄存器中的数据写入内存中, 其指令的格式如下:

```
OP rt, offset(rs)
```

其中,OP为操作码,**rt为源寄存器**,**rs为基地址,offset是一个16位的有符号立即数,表示相对于基地址的偏移量。**

(34)**sb**

存储字节,将 rt 寄存器的最低字节存入地址为 rs + offset 的内存中

```
sb rt, offset(rs)
```

(35) **sh**

存储半字,将 rt 寄存器的最低半字存入地址为 rs + offset 的内存中 (内存的地址和2对齐,即最低位为0)

```
sh rt, offset(rs)
```

(36) sw

存储字,将 rt 寄存器的最低字存入地址为 rs + offset 的内存中 (内存的地址和4对齐,即最低两位为00)

sw rt, offset(rs)

(五) 分支

分支指令用于实现程序流程的控制, 其指令的格式如下:

OP rs, rt, offset

其中,OP为操作码,**rs和rt为源寄存器**,**offset是一个16位的有符号立即数,表示相对于PC的偏移量。**(PC是程序计数器,存储指向下一条指令的地址)

(37) **beq**

相等时跳转: 如果 rs = rt, pc = pc + 4 + { offset, 00 }, 否则pc=pc+4

(offset 是指令的偏移量,因为操作过程中,一条指令占 4 字节,用地址访存的话需要跳转 4*offet 字节,所以offet需要拼接两位 0)

beq rs, rt, offset

(38) **bne**

不相等时跳转:如果 rs!= rt, pc = pc + 4 + { offset, 00 }, 否则pc=pc+4

bne rs, rt, offset

(39) **blez**

小于等于零时跳转:如果 rs <= 0, pc = pc + 4 + { offset , 00 }, 否则pc=pc+4

blez rs, offset

(40) **bgtz**

大于零时跳转: 如果 rs > 0, pc = pc + 4 + { offset , 00 }, 否则pc=pc+4

bgtz rs, offset

(41) **bltz**

小于零时跳转:如果 rs < 0, pc = pc + 4 + { offset , 00 }, 否则pc=pc+4

bltz rs, offset

(42) **bgez**

大于等于零时跳转:如果 rs >= 0, pc = pc + 4 + { offset, 00 }, 否则pc=pc+4

bgez rs, offset

(六) 跳转

跳转指令用于实现无条件跳转, 其指令的格式如下:

OP target

其中,OP为操作码,target是一个标签,表示跳转的目标地址。

(43) **j**

跳转: j 指令是 PC 相关的转移指令。当把 4GB 划分为 16 个 256MB 区域, j 指令可以在当前PC 所在的 256MB 区域内任意跳转。(如果需要跳转范围超出了当前 PC 所在的 256MB 区域内时,可以使用 JR 指令)

j target

(44) jal

跳转并链接: jal 指令是函数指令, PC 转向被调用函数,同时将当前 PC+4 保存在 GPR[31]中。当把4GB 划分为 16 个 256MB 区域, jal 指令可以在当前 PC 所在的 256MB 区域内任意跳转。 (jal 与 jr 配套使用。jal 用于调用函数, jr 用于函数返回。当所调用的函数地址超出了当前 PC 所在的 256MB 区域内时,可以使用 jalr 指令。)

jal target

(45) jr

跳转至寄存器: jr 指令是 PC 相关的转移指令。将 GPR[rs] 的值赋给 PC,实现跳转。当把 4GB 划分为 16 个 256MB 区域, jr 指令可以在当前 PC 所在的 256MB 区域内任意跳转。 (jr 与 jal 配套使用。jr 用于函数返回, jal 用于调用函数。当所调用的函数地址超出了当前 PC 所在的 256MB 区域内时,可以使用 jalr 指令。)

```
jr rs
```

(46) jalr

跳转并链接: jalr 指令是函数指令, PC 转向被调用函数(函数入口地址保存在 GPR[rs]中),同时将当前 PC+4 保存在 GPR[rd]中。

jalr rd, rs

(七) 传输

传输指令用于实现寄存器和内存之间的数据传输,其指令的格式如下:

```
OP rt, rs
```

其中, OP为操作码, rt为目标寄存器, rs为源寄存器。

(47) mfhi

读HI寄存器:将 HI 寄存器的值传送到 rt 寄存器中。

(HI 寄存器用于存储乘法/除法运算的中间结果的高 32 位, 当乘法/除法计算完毕后, 需要用 mfhi 读取相应的结果。)

mfhi rt

(48) **mflo**

读LO寄存器:将LO寄存器的值传送到rt寄存器中。

(LO 寄存器用于存储乘法/除法运算的中间结果的低 32 位, 当乘法/除法计算完毕后, 需要用 mflo 读取相应的结果。)

mflo rt

(49) mthi

写HI寄存器:将 rt 寄存器的值传送到 HI 寄存器中。

(HI 寄存器用于存储乘法/除法运算的中间结果的高 32 位,当乘法/除法计算完毕后,需要用 mfhi 读取相应的结果。)

mthi rs

(50) **mtlo**

写LO寄存器:将 rt 寄存器的值传送到 LO 寄存器中。

(LO 寄存器用于存储乘法/除法运算的中间结果的低 32 位,当乘法/除法计算完毕后,需要用 mflo 读取相应的结果。)

mtlo rs

(八) 特权

特权指令用于系统调用

(51) **eret**

异常返回: eret 指令用于从异常处理程序返回到异常发生前的程序。当异常处理程序执行完毕后, eret 指令会将 PC 寄存器的值设置为 EPC 寄存器的值(被中断指令的下一条地址),从而实现返回。

eret

(52) mfc0

读CPO寄存器:将CPO的寄存器ct的值传送到rt寄存器中。

(CPO用于实现系统调用, 当系统调用结束后, 需要用 mfc0 读取相应的结果。)

mfc0 rt, ct

(53) **mtc0**

写CPO寄存器:将rt寄存器的值传送到CPO的寄存器ct中。

(CPO用于实现系统调用, 当系统调用结束后, 需要用 mfc0 读取相应的结果。)

mtc0 rt, ct

(九) 陷阱

陷阱指令用于系统调用和调试

(54) syscall

系统调用: syscall 指令用于实现系统调用,当程序执行到 syscall 指令时,会根据当前的 \$v0 寄存器的值(称为系统调用号),进行相应的操作,后文将会详细论述

syscall

(55) **break**

断点指令: break 指令用于调试程序,当程序执行到 break 指令时,会触发一个异常,进入异常处理程序。异常处理程序会记录程序的状态,并暂停程序的执行。

break

(十) 扩展指令

(56) **li**

加载立即数:将立即数加载到寄存器中。

如果立即数不超过16位,那么汇编器会将其转换为一条addi指令。如果超过了16位数值太大,无法直接作为立即数操作,那么汇编器会使用lui (加载上半字)和ori (或立即数)两条指令来组合成一个32位的数值

li rt, immediate

(57) **la**

加载地址:将标签的地址加载到寄存器中,标签的地址是32位的有符号数。

la rt, label

(58) **move**

移动:将寄存器rs的值赋给另一个寄存器rt。

move rt, rs

二、伪指令

(1) .data

定义程序的数据段,初始地址为 address,若无 address 参数,初始地址为设置的默认地址。 需要用伪指令声明的程序变量需要紧跟着该指令。

.data [address]

(2) .text

定义程序的代码段,初始地址为address,若无 address 参数,初始地址为设置的默认地址。 该指令后面就是程序代码。

在 MARS 中如果前面没有使用.data 伪指令,可以不使用.text 直接编写程序代码,代码将放置在前面设置的代码段默认地址中,但如果前面使用了.data 伪指令,务必在代码段开始前使用.text 进行标注。

.text [address]

(3) **.space**

申请 n 个字节未初始化的内存空间,类似于其他语言中的数组声明。这段数据的初始地址保存在标签 name 中。

name 的地址是由 .data 段的初始地址加上前面所申请的数据大小计算得出的。由于前面申请的空间大小不定,有可能会出现后来申请的空间没有字对齐的情况,从而在使用 sw,lw 一类指令时出现错误,所以在申请空间时尽可能让 n 为 4 的倍数,防止在数据存取过程中出现问题。

name: .space n

(4) **.word**

在内存数据段中以字为单位连续存储数据 data1, data2,... (也就是将 datax 写入对应的 1 个字的空间,注意 .word 和 .space 的区别: .word 是将数据写入空间,而 .space 是申请空间但不写入数据) 这段数据的初始地址保存在标签 name 中。计算方式与上面相同。

.word data1, data2, ...

(5) **.byte**

以字节为单位存储数据 data1, data2,... (也就是将 datax 写入对应的 1 个字节的空间,注意 .byte 和 .word 的区别: .byte 是将数据写入1个字节空间,而 .word 是将数据写入 4 个字节的空间)

这段数据的初始地址保存在标签 name 中。计算方式与上面相同。

由于是按字节写入,可能会导致之后分配的空间首地址无法字对齐的情况发生,此时需要使用 ·align 指令进行对齐

```
.byte data1, data2, ...
```

(6) .align

对齐指令,将数据段对齐到 2 的幂次方大小,即 2^N 字节, N 为参数。

```
.align N
```

(7) **.asciiz**

以字节为单位存储字符串String, 末尾以 NULL 结尾。

这个字符串在内存数据区的初始地址保存在标签 name 中。

.asciiz 由于是按字节存储,可能会导致之后分配的空间首地址无法字对齐的情况发生,此时需要使用 .align 指令进行对齐。

```
name: .asciiz "string"
.align 2
```

(8) **.ascii**

与 .asciiz 类似,但字符串末尾不添加 NULL 结尾。因此如果连续多次使用 .ascii,那么这几个字符串将会拼接在一起

```
name: .ascii "string"
```

三、指令跳转范围

- 1个地址单元存储有有8 bits (8比特)
- 8 bits = 1 B (1字节)
- 1024 B = 1 KB (1干字节)
- 1024 KB = 1 MB (1兆字节)
- 1024 MB = 1 GB (1吉字节)
- 1024 GB = 1 TB (1太字节)

• $2^10 = 1024$

(1) j 指令

j 指令 有26位用于存储跳转的地址,当跳转时,低位补两位0(因为指令存储地址时**字(32bits)对齐**的),高位补PC+4的高4位(伪直接寻址),故跳转范围由26位决定。 故,可跳转2⁽²⁶⁺²⁾=2²⁸中地址单元,即256 MB。

(2) jr 指令

jr 指令 采用寄存器寻址方式寻址,跳转到\$ra寄存器保存的地址,因为\$ra寄存器保存32位数据,故可跳转地址 范围大小是2^32个地址单元,即4GB。

(3) beq 等分支指令

beq指令跳转到 label 所指的代码,采用PC相对寻址。beq指令中立即数保存的是(label 所指代码行行数)-(当前代码行+1) ,寻址跳转时对imm左移两位(相当于乘4,由行数差转变为地址单元差)再进行符号扩展,最后加(PC + 4)得到最终要跳转到的地址单元。故跳转代码范围是2^(16+2)个地址单元,即 256 KB。

四、syscall 指令详解

在执行 syscall 指令时,MIPS 处理器会将控制权交给操作系统内核,操作系统内核会根据寄存器 \$v0 中的值来确定要执行的系统调用的类型。\$v0 寄存器在执行 syscall 之前应该被设置为系统调用的编号。系统调用完成后,操作系统会将返回值存放在 \$v0 寄存器中。

以下是一些常见的 MIPS 系统调用号及其对应的操作: 在 MIPS 系统中,系统调用号用于指定执行哪种系统调用。不同的系统调用号对应不同的服务和操作。以下是一些常见的 MIPS 系统调用号及其对应的操作:

- 1. **打印整数 (print_int)** 系统调用号 1
 - 将整数输出到控制台。
 - 。 寄存器 \$a∅ 包含要打印的整数值。
- 2. **打印浮点数 (print_float)** 系统调用号 2
 - 。 将浮点数输出到控制台。
 - 。 寄存器 \$f12 包含要打印的浮点数值。
- 3. **打印双精度数 (print_double)** 系统调用号 3
 - 。 将双精度数输出到控制台。
 - 寄存器 \$f12 包含要打印的双精度数值。
- 4. **打印字符串 (print_string)** 系统调用号 4
 - 。 将字符串输出到控制台。

- 。 寄存器 \$a0 包含字符串的地址。
- 5. **读取整数 (read_int)** 系统调用号 5
 - 。 从标准输入读取一个整数。
 - 。 读取的整数值被存储在寄存器 \$√∅ 中。
- 6. **读取浮点数 (read_float)** 系统调用号 6
 - 。 从标准输入读取一个浮点数。
 - 。 读取的浮点数值被存储在寄存器 \$f0 中。
- 7. **读取双精度数 (read double)** 系统调用号 7
 - 。 从标准输入读取一个双精度数。
 - 。 读取的双精度数值被存储在寄存器 \$f0 中。
- 8. **读取字符串 (read_string)** 系统调用号 8
 - 。 从标准输入读取一个字符串。
 - 。 寄存器 \$a0 包含缓冲区的地址, \$a1 包含要读取的字符数。
- 9. **内存分配 (sbrk)** 系统调用号 9
 - 。 改变进程的可用内存量。
 - 。 寄存器 \$a0 包含请求的字节数,返回值是新分配内存的地址。
- 10. **退出 (exit)** 系统调用号 10
 - 。 终止程序的执行。
 - 。 寄存器 \$a0 可以包含退出状态码。
- 11. **打印字符 (print_character)** 系统调用号 11
 - 。 打印单个字符到控制台。
 - 。 寄存器 \$a0 包含要打印的字符。
- 12. **读取字符 (read_character)** 系统调用号 12
 - 。 从标准输入读取一个字符。
 - 。 读取的字符被存储在寄存器 \$v∅ 中。