
Como pedir placas en IMALL

1 Aceder a:


https://imall.iteadstudio.com/customer/account/login/



2 Logearse.


3° Seleccionar:

Engadir o carro. (facer isto dúas veces si imos a pedir dúas placas diferentes)




Como pedir placas en IMALL

3,1 Seleccionar os parámetros das placas.



4 Pasar por caixa e comprobar o pedido.



4.1 Pagar (eu uso Paypal)

5º unha vez pagado axuntamos os ficheiros xxxxx_Greber.rar. E so toca que nos confirmen o pedido