



## La couche Accès réseau – Ethernet

Présentation basée sur les modules de la Cisco Networking Academy (NetAcad)



## **PLAN**


- Accès réseau (la couche liaison)
- Accès réseau (la couche physique)
- Protocole d'accès réseau (Ethernet)
- Transmission et réception dans un réseau Ethernet
- Câblage d'un réseau local



# Accès Réseau (Liaison)

#### Modèles de Référence

## Modèles en couches - RAPPEL





- Nous aborderons aujourd'hui la couche accès réseau du modèle TCP/IP.
- La couche accès réseau correspond aux couches Liaison et Physique du modèle OSI.



#### Rôles de la couche liaison

- Protocoles de couche liaison : Bluetooth, WiFi, Ethernet, PPP, ATM, 3GPP, ...
  - Fourni les moyens pour échanger des données entre des nœuds partageant un médium physique.
- Le protocole de couche 2 est lié au médium de transmission.
  - Il doit gérer l'accès au médium
  - Intégrer un adressage lorsque le médium est partagé
  - Peut également intégrer des fonctions de sécurité et d'optimisation de l'énergie (Ex: sans fil)






#### La trame

CISCO

- Au niveau de la <u>couche 2</u>, l'unité de données échangées s'appelle <u>trame</u>.
- En général, voici les champs que l'on retrouve dans une trame.



Début et de fin de trame :

À la <u>couche physique</u>, il n'y a que des <u>bits</u>. Le protocole de la couche liaison doit pouvoir déterminer le <u>début</u> et la <u>fin</u> de <u>chaque</u> <u>trame</u>.

Adressage :

Lorsque plusieurs nœuds **partagent** le même médium.

Type

Identifie le **type** de **données transporté** (ex: un paquet IP).

Contrôle


De très simple à très complexe. Dépends du protocole.

- Données
- Détection des erreurs

Valeur permettant de **vérifier** que la trame ne contient pas d'erreur.

## Connexion à la couche physique

- La couche liaison connecte la couche réseau à la couche physique.
  - Couche réseau et couches supérieures : implantation logicielle
  - Couche physique : implantation matérielle
    - > convertie les bits de la trame en signaux transmis sur un câble, une fibre ou sans-fil.
  - Couche liaison : **implantation matérielle** et **logicielle**  $\rightarrow$  Elle prépare une trame et doit accéder au médium physique. Une carte d'interface supportant le protocole de couche liaison est nécessaire.



## Connexion à la couche physique (suite)




Serial Ports

Serial Ports

WI 100Mbps LIPK WI 100Mbps LIPK PDX 100Mbps LI

- Les cartes d'interface réseau (NIC en anglais) permettent de <u>connecter</u> un <u>périphérique</u> à un <u>réseau</u>.
- Il existe des NIC pour différentes <u>technologies</u> de réseau (Ethernet / WiFi / LTE / Bluetooth / Starlink)
- Souvent intégré au périphérique.
- Un routeur a plusieurs interfaces réseau.





## Partage du support de transmission

#### Point-to-Point (médium non partagé)



#### Multi-access (médium partagé)






- Dans certains cas, le médium de transmission est partagé: Dans ce cas, un contrôle d'accès au médium est nécessaire.
  - Peut se comparer au <u>trafic automobile</u>.
    - Un véhicule peut accéder à la route en se fondant dans la circulation, en attendant son tour à un stop ou en obéissant à des feux de circulation.
- Pour chaque station « voyant » la trame, une adresse est nécessaire pour déterminer la destination.

# Accès Réseau (Physique)

## Rôle de la couche physique


## **Couche physique**



- Fournis le moyen de transporter les bits constituant une trame sur le médium de transmission.
- Code les bits de la <u>trame</u> en <u>signaux</u> transmis sur le médium (<u>support</u>).

#### Caractéristiques de couche physique

## Codage



La transition a **lieu** au <u>milieu</u> de chaque période binaire.

- Le codage convertit les bits de la trame en signaux électriques ou optiques qui sont transmis sur le médium.
- Les normes de couche physique doivent définir le <u>type</u> de <u>signal</u> représentant un 1 et celui représentant un 0.

#### Caractéristiques de couche physique

## **Bande passante**

- La capacité d'un support à transmettre des données.
- La bande passante : le <u>nombre de bits</u> pouvant être transmis sur un <u>médium</u>, par <u>seconde</u>.


Unité de bande passante	Abréviation	Équivalence
Bits par seconde	bit/s	1 bit/s = unité fondamentale de bande passante
Kilobits par seconde	kb/s	1 kb/s = 1000 bps = 10^3 bps
Mégabits par seconde	Mb/s	1 Mb/s = 1 000 000 bps = 10^6 bps
Gigabits par seconde	Gb/s	1 Gb/s = 1 000 000 000 bps = 10^9 bps
Térabits par seconde	Tb/s	1 Tb/s = 1 000 000 000 000 bps = 10^12 bps




#### Caractéristiques de couche physique

## **Limites et erreurs**

- Les bits sont transmis sur le médium à l'aide de signaux.
- Lors de leur « voyage » sur le médium, les signaux perdent de l'amplitude (atténuation). Au pire, les signaux sont tellement faibles que le récepteur n'est pas en mesure de « lire » les signaux reçus.
  - Tous les supports doivent respecter des <u>limites de distance</u>.
- Plusieurs <u>phénomènes physiques</u> déforment les signaux lors de leur transit sur le médium.
  - Lorsque le récepteur transforme les signaux reçus en bits, il est possible que la « lecture » soit erronée et que le récepteur décode mal le signal reçu. Il en résulte un bit en erreur.
  - Tous les supports génèrent plus ou moins d'erreurs. Il est nécessaire d'avoir des protocoles qui détectent les erreurs de transmission et qu'il y ait des mécanismes permettant de corriger ces erreurs.






#### Médium, câble à paires torsadées


## Câble à paires torsadées non blindé

- Le câblage à paires torsadées non blindé (UTP) est le support réseau le plus courant.
  - Il se termine par des connecteurs RJ-45.

illiilli cisco

- Il est utilisé pour relier des hôtes réseau à des périphériques réseau, tels que des commutateurs.
- Il se compose de quatre paires de fils torsadés afin de limiter les interférences causées par les signaux d'autres fils.
- Les codes couleur facilitent le raccordement des câbles.






#### Médium, câble à paires torsadées

#### **Connecteurs RJ-45**

- Le câble à paires torsadées se termine par un connecteur RJ-45.
- Le connecteur RJ-45 est le composant mâle serti à l'extrémité du câble.
- La prise (port) est le composant femelle d'un périphérique réseau, d'une prise murale ou d'un panneau de connexions.
- La norme TIA/EIA-568 décrit la correspondance des codes couleur des fils avec les broches (brochage) pour les câbles Ethernet.








#### Médium, câble à paires torsadées


## Brochage, câble droit et croisé





#### Médium, câble optique

## Propriétés du câblage en fibre optique





- Actuellement, les câbles à fibre optique sont utilisés dans quatre domaines d'application :
  - Réseaux d'entreprise
  - **FTTH** (Fiber-to-the-home)
  - Réseaux longue distance
  - Réseaux sous-marins

- Transmets les données sur de plus longues distances et avec une bande passante beaucoup plus grande.
- Médium causant beaucoup moins d'atténuation et beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques.
- Un fil en verre très pur et transparent, à la fois flexible et très fin.
- Les bits sont codés sur la fibre sous forme d'impulsions lumineuses.

#### Médium, câble optique

## Types de fibre optique








#### Médium, câble optique

## Connecteurs à fibre optique





#### Médium, le sans-fil

## Propriétés des transmissions sans fil

- Les supports sans fil transmettent les bits à l'aide de signaux électromagnétiques.
- Contraintes du sans-fil :

#### Zone de couverture

Des **matériaux de construction** utilisés dans les bâtiments et structures, ainsi que le terrain local, **limitent** la **couverture**.

#### Interférences

**Perturbation** par des appareils aussi courants que les éclairages fluorescents, les fours à micro-ondes et d'autres communications sans fil.

#### Sécurité

Les périphériques et les utilisateurs <u>non autorisés</u> à accéder au réseau peuvent quand même accéder à la transmission.

#### Support partagé

Le médium est partagé entre tous les utilisateurs sans fil, même par le voisin.



## Protocole accès réseau : Ethernet

## **Évolution d'Ethernet**

- Standard de l'IEEE.
- Depuis 1973, les normes d'Ethernet se sont développées et spécifient désormais des versions plus rapides et plus <u>flexibles</u>.
- Au <u>début</u> : Ethernet, protocole de LAN à 10 Mbps.
- Maintenant:
  - Ethernet, protocole WAN pour interconnecter des sites distants. Jusqu'à 400 Gbps
  - Ethernet comme protocole sur les réseaux d'accès DOCSIS (Cable Modem, Vidéotron)
  - Ethernet comme protocole sur les réseaux d'accès PON (Câble optique, Bell)
  - Ethernet sur pratiquement toutes les technologies câblées...




#### La couche MAC

- Pour l'IEEE, la couche liaison se divise en deux sous-couches, LLC et MAC.
  - LLC (802.2) :

Commune à tous les <u>protocoles</u> d'accès réseau définis par l'IEEE (Ethernet, WiFi, Bluetooth, etc.)


- MAC s'occupe de :
  - Contrôler l'accès au médium pour transmettre une trame.
  - Récupère les trames arrivant sur le médium
  - Délimitation des trames
  - Adressage (adresse MAC)
  - Détection des erreurs

Ethernet (802.3): Spécifie la sous-couche d'accès au médium (MAC) et les normes de transmission physique.



## Normes de couche physique

- Ethernet est la technologie LAN la plus répandue aujourd'hui.
- Prends en charge des bandes passantes de:
  - 10, 100 et 1000 Mbps
  - 10, 40, 100, 200 et 400 Gbps.
  - 800 Gbps et 1.6 Tbps (bientôt)
- La façon dont Ethernet permet les <u>différents</u> <u>débits</u> sur câble à paires torsadées et fibre optique est définie par différentes <u>normes</u> de couche physique. (<u>lien</u>)





ri|iri|ir

## Champs de la trame (MAC)

Taille minimale, excluant le préambule : 64 octets.


Taille maximale : 1518 octets (Transport Max. de 1500 octets)

Préambule : Détermine le <u>début</u> d'une trame.


Type/Length:
Type de données transporté (ex: un paquet IP)

FCS: Checksum (Si pas de bits en erreur).

• Adresses : Pour déterminer la destination et pour l'acheminement.



## Accès au médium – CSMA / CD



Cette trame n'est pas pour mol, donc je l'ignore.

Trame
PC3

Trame
PC4

Trame
PC5

Trame
PC5

Trame
PC6

Trame
PC7

Trame
PC8


Trame
PC8

Trame
PC8

Trame
PC9

Tram


- Avec les <u>anciens réseaux</u> Ethernet, toutes les stations sont branchées sur un même câble ou sur un équipement appelé concentrateur (hub) dont le comportement imite la propagation dans un <u>médium partagé</u>.
- Toutes les stations reçoivent tous les signaux transmis par toutes les stations: Toutes les stations reçoivent la <u>trame transmise</u>.



- L'accès au médium se fait avec la méthode CSMA/CD.
  - La station **écoute** le **médium**, s'il est libre, elle transmet.
  - Il est possible que <u>deux stations</u> <u>débutent</u> la <u>transmission</u> au <u>même moment</u>: deux signaux se retrouvent sur le médium.
    - Détection de l'échec de transmission (collision)
    - Nouvelle tentative de transmission.

## **Composition d'une adresse MAC**

- L'IEEE attribue un (plusieurs) code OUI aux manufacturiers qui produisent des périphériques réseau IEEE (Ethernet/WiFi)
- Les 3 <u>premiers octets</u> de l'adresse doivent être un des codes OUI du manufacturier.
- Toutes les interfaces créées avec le même identifiant OUI doivent avoir une valeur différente dans les 3 derniers octets.
- Cette façon de faire permet de s'assurer que toutes les interfaces, produites par différents manufacturiers, ont une adresse MAC différente.



## Représentations des adresses MAC

 Utilisez la commande ipconfig/all sur un hôte Windows pour identifier l'adresse MAC d'une interface Ethernet. Sur les hôtes MAC ou Linux, c'est la commande ifconfig qui est utilisée.

Selon le périphérique et le système d'exploitation, <u>différentes représentations</u> des adresses MAC

s'affichent.




C:\Users\Bernard>ipconfig /all
Carte Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion : home Description : Intel(R) 82579LM Gigabit Network
Adresse physique : FC-4D-D4-3B-04-3D
DHCP activé:: Oui Adresse IPv4:: 192.168.2.112(préféré)
Masque de sous-réseau
Bail expirant
Passerelle par défaut
Serveur DHCP       : 192.168.2.1         Serveurs DNS       : 192.168.2.1
confidentielles de Cisco 29

# Transmission et réception dans un réseau Ethernet

## Transmission et réception d'une trame


- Lorsqu'un périphérique transmet une trame sur un réseau Ethernet, il ajoute les adresses MAC source et de destination.
- Lorsqu'une carte réseau reçoit une trame Ethernet:
  - Elle regarde l'adresse MAC de destination pour voir si elle correspond à son adresse.
    - Si c'est le cas, la trame est mise en mémoire
    - le checksum est vérifié
    - et le contenu transporté passe à la <u>couche</u> <u>supérieure.</u>



#### Adresse MAC de monodiffusion

L'adresse MAC de monodiffusion est utilisée lorsque la trame est envoyée à un seul destinataire.


 L'adresse source est TOUJOURS une adresse de monodiffusion, c'est l'adresse du périphérique source.



#### Adresse MAC de diffusion

L'adresse MAC de diffusion est utilisée lorsque la trame doit être traitée par <u>toutes les</u> stations du réseau.

- L'adresse MAC de destination de diffusion : FF-FF-FF-FF.
- Toutes les stations copieront la trame en mémoire et ont <u>l'obligation</u> de la traiter.




#### Limite de l'acheminement

#### Destination finale : Réseau local :

- La trame Ethernet est envoyée au périphérique de réception.
- Adresse MAC de destination : adresse du périphérique de réception.

#### Destination finale : Réseau distant :


- La trame Ethernet est envoyée à la passerelle par défaut.
- Adresse MAC de destination : adresse de la passerelle par défaut.




#### Interconnexion des stations d'un réseau Ethernet


Il y a <u>très longtemps</u>, un <u>câble coaxial</u> <u>interconnectait</u> toutes les stations d'un même réseau selon une topologie appelée <u>BUS</u>.





Il y a moins longtemps, un équipement appelé concentrateur (hub) interconnectait toutes les stations d'un réseau. Cet équipement ne faisait que répéter les signaux électriques.







isco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations ielles de Cisco

## Interconnexion des stations d'un réseau Ethernet (suite)

- Aujourd'hui, l'équipement interconnectant les stations d'un réseau Ethernet s'appelle un commutateur. Nous verrons le fonctionnement du commutateur au prochain cours.
- Il est possible d'interconnecter plusieurs concentrateurs (autrefois) ou plusieurs commutateurs afin d'augmenter le nombre de stations connectées au même réseau Ethernet.






# Câblage d'un réseau Ethernet

#### Du PC au périphérique d'interconnexion Ethernet

## Câblage entre le PC et le mur



Derrière la prise murale, il y a des câbles qui vont vers la salle d'équipements

### Prises murales, pour brancher votre PC









#### Du PC au périphérique d'interconnexion Ethernet

## Câblage entre la prise murale et la salle de réseau

Panneau raccordement (arrière) Vers les prises murales des labos



Panneau raccordement (avant) Vers équipements de la salle



#### Du PC au périphérique d'interconnexion Ethernet

## Câblage entre le panneau de raccords et le périphérique

