
D3
D4
D5
D6
S1
BAT
5V/OFF
I am nobody..
P1
5V
GND
TXD
RXD
P4
S3
S2
D1
R2
P2
BOOTL
RESET
3.3V
GND
2024
Offensive Summit
P5
BATT
USB
S4
S5
S6
S7


TP8
TP15
TP7
TP22
TP19
TP20
TP18
TP17
TP16
TP6
TP5
TP4
TP3
TP46
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP21
TP47
TP48
TP45
TP0
TP35
TP36
TP37
TP38
TP39
TP40
TP41
TP42
TP24
TP23
TP2
TP1
R1
C20
C19
C4
C3
Q3
Q2
Q1
D2
U2
R12
R11
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C15
C16
C17
C18
C21
C14
R10
P3
R9
R8
OFFENSIVE SUMMIT
3.3V
GND
C2
U1
C1
R6
R3
R4
R5
R7