솔라사이니지 매뉴얼

- 1. 태양광 발전 및 사물 인터넷으로 에너지 생산 모니터링 구성 내용
 - 1-1. 공통 사항
 - 1-2. 라즈베리파이
 - 1-3. 모니터링 웹 서버
- 2. 공통 사항
 - 2-1. JAVA 설치
 - 2-2. Nodejs 설치
- 3. OM2M 설치 및 리소스 설정
 - 3-1. OM2M 설치 및 실행
 - 3-2. Solar Signage 리소스 설정
- 4. 라즈베리파이 설정
 - 4-1. 고정 IP 설정
 - 4-2. GPS 설정
 - 4-3. Modbus 드라이버 설치
 - 4-4. Solar-AE/gpsd-client.js
 - 4-5. Modbus-IPE-master-v0.5
 - 4-6. Bus Shelter
- 5. 모니터링 웹 서버 설정
 - 5-1. [web]solar-wrapper 설정
 - 5-2. [web]solar-ui 설정
- 6. 데몬 등록
 - 6-1. 라즈베리파이
 - 6-2. 모니터링 웹 서버
- 7. 유의사항
 - 7-1 Modbus-IPE가 밤에 꺼지는 경우
 - 7-2 UI Dashboard 부분의 변화

1. 태양광 발전 및 사물 인터넷으로 에너지 생산 모니터링 구성 내용

1-1. 공통 사항

• Nodejs, JAVA 설치

1-2. 라즈베리파이

- Modbus IPE, Solar-AE, Bus Shelter 설치
- 고정 IP 설정 필요
- <u>라즈베리파이 설정</u>에서 상세히 설명

1-3. 모니터링 웹 서버

- Cloud Service 사용 (ex. Amazon Web Service, Google Cloud Platform)
- solar-ui 및 solar-wrapper 설치
- 모니터링 웹 서버 구축에서 상세히 설명

2. 공통 사항

2-1. JAVA 설치

Java LTS version 8 설치 스크립트


\$ sudo apt update
\$ sudo apt install openjdk-8-jdk

Java version 확인:

```
$ java -version
openjdk version "1.8.0_212"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_212-8u212-b01-1+rpi1-b01)
OpenJDK Client VM (build 25.212-b01, mixed mode)
```

2-2. Nodejs 설치

https://nodejs.org/en/download/



Linux Binaries (ARM) - ARMv7 마우스 우클릭 - 링크 주소 복사

• 라즈베리 파이에 설치할 경우 (ARM architecture)

```
$ wget https://nodejs.org/dist/v14.15.5/node-v14.15.5-linux-armv7l.tar.xz
$ tar -xvf node-v14.15.5-linux-armv7l.tar.xz
$ sudo mv node-v14.15.5-linux-armv7l /opt/nodejs
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/node /usr/bin/node
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/npm /usr/bin/npm
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/npx /usr/bin/npx
```

• 클라우드 웹 서버에 설치할 경우 (x86 architecture)

```
$ wget https://nodejs.org/download/release/v14.15.5/node-v14.15.5-linux-x64.tar.xz
$ tar -xvf node-v14.15.5-linux-x64.tar.xz
$ sudo mv node-v14.15.5-linux-x64 /opt/nodejs
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/node /usr/bin/node
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/npm /usr/bin/npm
$ sudo ln -s /opt/nodejs/bin/npx /usr/bin/npx
```

• node 16 버전 이상은 npm install 시 이슈 발생이 확인되어 14.15.5 버전 권고

3. OM2M 설치 및 리소스 설정

3-1. OM2M 설치 및 실행

- OM2M Server
 - https://wiki.eclipse.org/OM2M/Download

Official Releases

Download	Date	
Eclipse OM2M v1.4.1 6	February 15, 2021	Bug fi
Eclipse OM2M v1.4.0 €	August 5, 2020	New I
Eclipse OM2M v1.3.0 €	March 13, 2018	Bug fi
Eclipse OM2M v1.2.0 €	January 04, 2018	Bug fi
Eclipse OM2M v1.1.0 €	October 09, 2017	oneM
Eclipse OM2M v1.0.0 €	June 22, 2016	oneM
Eclipse OM2M v0.8.0 €	April 8, 2015	smart

Official Releases - 최신 버전 클릭



다운로드 클릭



click here 우클릭 - 링크 주소 복사

```
$ wget https://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/eclipse//om2m/releases/1.4.1/eclipse-om2m-v1-4-1.zip
$ unzip eclipse-om2m-v1-4-1.zip
$ mv eclipse-om2m-v1-4-1/eclipse-om2m-v1-4-1/ ~/om2m
$ rmdir eclipse-om2m-v1-4-1
$ cd ~/om2m/in-cse
$ sudo chmod +x start.sh
$ sudo ./start.sh
```

확인: http://<raspberry-pi-ip-address>:8080/webpage/



username : admin password : admin

3-2. Solar Signage 리소스 설정

• Python Script 사용

OM2M/init_ipe.py , OM2M/init_bus.py

1. init_ipe.py

```
host = '<om2m_server_address>'
port = '8080'

modbus_ipe_cnt_name = 'Modbus_IPE'
solar_ae_cnt_name = 'Solar_AE'

headers = {
    ''X-MZM-Origin': '<om2m-id>:<om2m-passwd>',
    'Content-Type': '',
    'Cache-Control': 'no-cache',
}
```

<modbus_address> : Modbus IPE가 설치된 장치의 IP

<wrapper_addr> : solar wrapper가 실행 중인 장치의 IP

<om2m_server_address> : OM2M이 동작 중인 장치의 IP

<om2m-id>:<om2m-passwd> : om2m 아이디, 패스워드. 기본값 admin:admin

Modbus-IPE와 Solar의 AE, fcnt를 모두 생성하고 난 후 press any key 에서 아래의 설정을 진행한 후 엔터를 눌러 진행 (wrapper가 꺼져 있을 경우 Subscription이 생성되지 않음)

2. init_bus.py

```
bus_addr = '<bus_shelter_address>'
host = '<om2m_server_address>'
port = '8080'

ae_name = 'bus_shelter'
headers = {
    'X-M2N-Origin': '<om2m-id>:<om2m-passwd>',
    'Content-Type': '',
    'Cache-Control': 'no-cache',
}

<bus_shelter_address> : 버스 쉘터가 설치된 장치의 IP

<om2m_server_address> : OM2M이 동작 중인 장치의 IP

<om2m-id>:<om2m-passwd> : om2m 아이디, 패스워드. 기본값 admin:admin
```

4. 라즈베리파이 설정

wrapper가 꺼져 있을 경우 Subscription이 생성되지 않음

4-1. 고정 IP 설정

1. 현재 연결되어 있는 IP 및 netmask 확인

```
$ ifconfig
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::9f6e:4cda:20d2:f90b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:32:a2:16 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 235 bytes 26377 (25.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 98 bytes 14085 (13.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

2. gateway 확인 방법

3. /etc/dhcpcd.conf 의 다음 코드 부분을 수정

```
$ sudo vim /etc/dhcpcd.conf
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.100/24
# static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
static netmask=255.255.255.0
```

static ip_address 부분에는 gateway에 맞춰서 고정할 ip 작성 static routers 부분에는 gateway 주소(맨 끝자리는 1 고정)

4. 네트워크 재부팅 및 라즈베리 파이 재부팅 진행

```
# 네트워크 재부팅
$ sudo /etc/init.d/networking restart
# 라즈베리 파이 재부팅
$ sudo reboot
```

4-2. GPS 설정

Reference: https://wiki.52pi.com/index.php/USB-Port-GPS Module SKU:EZ-0048

1. gpsd 관련 패키지 설치

```
$ sudo apt update && sudo apt -y install gpsd gpsd-clients python-gps
```

2. gpsd 서비스 등록 및 제어

```
# 서비스 등록
$ sudo systemctl enable gpsd.socket

# 서비스 시작
$ sudo systemctl start gpsd.socket

# 서비스 재시작
$ sudo systemctl restart gpsd.socket
```

```
# 서비스 상태 확인
$ sudo systemctl status gpsd.socket
```

3. /etc/default/gpsd 의 gpsd 설정 파일 수정

/dev폴더 내부의 시리얼 포트 이름에 따라서DEVICES파라미터 수정, USB 케이블을 통해 라즈베리파이에 연결된 것이/dev/ttyUSBo 면 nano 나 vim 을 통해 해당 부분을 아래와 같이 수정

```
$ grep -v "#" /etc/default/gpsd | grep -v "^$"
START_DAEMON="true"
USBAUTO="true"
DEVICES="/dev/ttyUSB0"
GPSD_OPTIONS="-F /var/run/gpsd.sock"
```

서비스 재시작 : sudo systemctl restart gpsd.socket

GPS 모듈에서 정보 불러오기: sudo cgps -s

4-3. Modbus 드라이버 설치

- Github 주소
 - https://github.com/kasbert/epsolar-tracer

```
$ git clone https://github.com/kasbert/epsolar-tracer
$ cd epsolar-tracer/xr_usb_serial_common-1a
$ make
$ sudo insmod ./xr_usb_serial_common.ko
```

• Make 오류 날 경우

```
$ sudo apt install raspberrypi-kernel
$ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers
$ sudo reboot
```

• 디버깅 팁

```
# 시스템에 연결된 USB UART 확인
$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

# Exar USB UART8 CDC-ACM 드라이버가 설치되지 않았는지 확인
$ ls /dev/tty*
CDC-ACM 드라이버 삭제와 드라이버 설치:
# rmmod cdc-acm
# modprobe -r usbserial
# modprobe usbserial
# insmod ./xr_usb_serial_common.ko
```

• 홈 디렉터리에 epsolar.sh 생성

```
rmmod cdc-acm
modprobe -r usberial
modprobe usbserial
insmod ~/epsolar-tracer/xr_usb_serial_common-1a/xr_usb_serial_common.ko
```

• epsolar.sh 에 실행 권한 부여

```
$ sudo chmod +x ~/epsolar
```

4-4. Solar-AE/gpsd-client.js

• GPS 값과 현재 시간을 서버에 올려주는 역할

- <u>GPS 설정</u>을 먼저 진행
- om2m 서버 주소 수정 (gpsd-client.js)
- · DeviceInfo flex con

```
http://192.168.0.100:8080/~/in-cse/fcnt-892985304
```

```
in-name
```

```
- acp_admin
- SDT_Home_Monitoring_Application_ACP
- ACP_Device_Admin_1615293416157
- SDT_Home_Monitoring_Application
- SDT_IPE
- Modbus_IPE
- Solar_AE
- fcnt_812075511
- fcnt_892985304
```

```
//import request from 'request-promise';

const request = require('request-promise')
const Gpsd = require('node-gpsd-client')
var moment = require('moment');

const GPS_URL = 'http://<om2m-server-ip>:8080/~/in-cse/fcnt-892985304';
```

• GPSD nodejs 실행

```
$ npm install
$ node gpsd-client.js
```

4-5. Modbus-IPE-master-v0.5

- <u>USB Driver 설정</u> 먼저 진행
- config.js 파일에서 OM2M 서버 주소 및 fcnt (flex container) 변경

```
export const slaveConfig = {
   port: "/dev/ttyXRUSBO",
   baudRate: 115200,
   parity: "none",
   dataBits: 8,
   stopBits: 1
};

export const cseUrl = 'http://<om2m-server-ip>:8080';

export const fcntUrls = {
   battery: '/~/in-cse/fcnt-101716600',
   energyGeneration: '/~/in-cse/fcnt-416305009',
   energyConsumption: '/~/in-cse/fcnt-379612474'
};
```

• 실행

```
$ npm install
$ npm start
```

4-6. Bus Shelter

• 실행

```
$ npm install
$ node app.js
```

5. 모니터링 웹 서버 설정

5-1. [web]solar-wrapper 설정

• OM2M 서버 주소 변경 : server_express.js

```
var om2mServer = "http://<om2m-server-ip>:8080";

var om2mServer_BATTERY = om2mServer + "/~/in-cse/<battery-fcnt>";
var om2mServer_GPS = om2mServer + "/~/in-cse/<deviceinfo-fcnt>";
var om2mServer_AD = om2mServer + "/~/in-cse/<userinfo-fcnt>";

// If you don't use bus shelter, comment this block
var om2mServer_LED1 = om2mServer + "/~/in-cse/<led1-cnt>";
var om2mServer_LED2 = om2mServer + "/~/in-cse/<led2-cnt>";
var om2mServer_LED2 = om2mServer + "/~/in-cse/<awning-cnt>";
var default_AD_URL = "https://www.youtube.com/embed/xLD8oWRmlAE";
```

- o om2mServer_BATTERY: Modbus_IPE 밑의 battery flex container 주소
- o om2mServer_GPS : Solar_AE 밑의 deviceInfo flex container 주소
- o om2mServer_AD : Solar_AE 밑의 userInfo flex container 주소
- default_AD_URL: 사용자 광고 값을 못 얻어올 때 default 설정 값
- o om2mServer_LED1: bus_shelter 밑의 LED1 container 주소
- o om2mServer_LED2 : bus_shelter 밑의 LED2 container 주소
- o om2mServer_AWNING: bus_shelter 밑의 AWNING container 주소
- 실행

```
$ npm install
$ node server_express.js
```

5-2. [web]solar-ui 설정

• OM2M 서버 주소 변경 : config.js

```
//export const UI_SOCKET_URL = "http://192.168.0.202:19997";
export const UI_SOCKET_URL = "http://<web-server-ip>:19997";

//export const WRAPPER_URL = "http://192.168.0.202:19998";
export const WRAPPER_URL = "http://sweb-server-ip>:19998"

export const PUSH_CHARGING_URL = WRAPPER_URL + "/charging";
export const PUSH_DISCHARGING_URL = WRAPPER_URL + "/discharging";

// If you don't use bus shelter, comment this block
export const PUSH_LED1_URL = WRAPPER_URL + "/led1";
export const PUSH_LED2_URL = WRAPPER_URL + "/led2";
export const PUSH_LED2_URL = WRAPPER_URL + "/led2";
export const PUSH_AWNING_URL = WRAPPER_URL + "/awning";

export const STARTTIME_WRAPPER_URL = WRAPPER_URL + "/starttime";

export const GPS_WRAPPER_URL = WRAPPER_URL + "/gps";

export const AD_WRAPPER_URL = WRAPPER_URL + "/ad";
```

IP 주소는 cloud service의 IP 사용

• 실행

```
$ npm install
$ npm run dev
```

- 날씨 예보 서비스, Google Cloud Platform : API Key 변경 필요
 - o index.html, app.js

```
// index.html
 <!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
                       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
                       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
                        <title>Solar Signage</title>
                        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDjiacZxDWas3jpR-CdDWeUGv651E5eoGI&libraries=places"></script></script></script>
                        <!--<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-lCjpg1xbw-nsCc11Si8Ldg2LKYizqI4&libraries=places"></script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-lCjpg1xbw-nsCc11Si8Ldg2LKYizqI4&libraries=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=p
                       <!--<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-lCjpg1xbw-nsCc11Si8Ldg2LKYizqI4\&libraries=places">-/script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-lCjpg1xbw-nsCc11Si8Ldg2LKYizqI4&libraries=places">-/script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-lCjpg1xbw-nsCc11Si8Ldg2LKYizqI4&libraries=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=places=place
</head>
  <body>
                       <div id="app"></div>
                        <script src="dist/build.js"></script>
 </body>
 </html>
```

6. 데몬 등록

- 재부팅 시 자동 실행 프로그램 등록
- 데몬 경로 etc/systemd/system

 $/home/solar/solar-signage/raspberryPi_IPE/Modbus-IPE-master-v0.5$

6-1. 라즈베리파이

1. epsolar driver setting : ${\tt sudo\ nano\ /etc/systemd/system/epsolar.service}$

```
[Unit]
Description = Epsolar driver setting
After = om2m.service

[Service]
WorkingDirectory = /home/pi
ExecStart = sudo ./epsolar.sh

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

2. Solar AE 실행: sudo nano /etc/systemd/system/solarAE.service

```
[Unit]
Description = Solar AE script
After = epsolar.service

[Service]
WorkingDirectory = /home/pi/project/Solar-AE
ExecStart = node gpsd-client.js

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

3. Modbus IPE 실행: sudo nano /etc/systemd/system/modbusipe.service

```
[Unit]
Description = Modbus IPE script
After = solarAE.service

[Service]
WorkingDirectory = /home/pi/project/Modebus-IPE-master-v0.5
ExecStart = npm start

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

4. bus_shelter 실행: sudo nano /etc/systemd/system/busshelter.service

```
[Unit]
Description = Bus Shelter script
After = modbusipe.service

[Service]
WorkingDirectory = /home/pi/project/bus_shelter
ExecStart = node app.js

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

5. 서비스 활성화 및 시작

```
# 활성화
$ sudo systemctl enable epsolar.service
$ sudo systemctl enable solarAE.service
$ sudo systemctl enable modbusipe.service
$ sudo systemctl enable busshelter.service
# 시작
$ sudo systemctl start epsolar.service
$ sudo systemctl start solarAE.service
$ sudo systemctl start modbusipe.service
$ sudo systemctl start busshelter.service
```

6-2. 모니터링 웹 서버

1. Solar wrapper 실행: sudo nano /etc/systemd/system/solarwrapper.service

```
[Unit]
Description = Solar Wrapper script
After = network.target

[Service]
WorkingDirectory = /home/username/solar-signage-v1.0/[web]solar-wrapper
ExecStart = sudo node server_express.js

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

2. Solar UI 실행: sudo nano /etc/systemd/system/solar.service

```
[Unit]
Description = Solar script
After = solarwrapper.service

[Service]
WorkingDirectory = /home/username/solar-signage-v1.0/[web]solar-ui
ExecStart = npm run dev

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

3. 서비스 활성화 및 시작

```
# 활성화
$ sudo systemctl enable solarwrapper.service
$ sudo systemctl enable solar.service
```

```
# 시작
$ sudo systemctl start solarwrapper.service
$ sudo systemctl start solar.service
```

• 서비스 종료 및 비활성화

```
# 종료
$ sudo systemctl stop 서비스이름
# 비활성화
$ sudo systemctl disable 서비스이름
```

- 서비스 상태 확인
 - o sudo systemctl status 서비스이름
- om2m 서비스: sudo vi /etc/systemd/system/om2m.service

```
[Unit]
Description = OM2M script
After = network.target

[Service]
WorkingDirectory = /home/pi/OM2M/in-cse
ExecStart = sudo ./start.sh

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

활성화: sudo systemctl enable om2m.service 시작: sudo systemctl start om2m.service

7. 유의사항

7-1 Modbus-IPE가 밤에 꺼지는 경우

• 보완코드가 작성된 modbus-ipe를 적용

https://github.com/seslabSJU/2022-SOLARSIGNAGE

await을 쓰는 부분에 try catch문을 활용하여 에러 핸들을 잡음

7-2 UI Dashboard 부분의 변화


• 버스쉘터 대시보드의 변화


https://github.com/seslabSJU/2022-SOLARSIGNAGE

1. 메뉴 간략화

버스쉘터에서 필요한 부분만 간략화 하여 메뉴를 간략화하였음

2. 대시보드의 변화





battery, generation, consumption 부분을 합쳐 좀 더 데이터를 편하게 볼 수 있게 함.