BBS I Mainz - Lernbereich 5 Lernabschnitt: Mikrocontroller

Dokumentation



- 1. Installieren Sie sich die Fritzing-App. Nutzen Sie das *Installation tutorial*. Dieses finden Sie unter https://fritzing.org/download/#install.
- 2. Laden Sie sich das Word Dokument (Dokumentation_leer.docx) von Ilias herunter.
- 3. Nehmen Sie in dem Dokument die entsprechenden allgemeinen Änderungen vor.
 - + Erzeugen Sie für jede Aufgabe ein eigenes Dokument (Rechtsklick und kopieren.). Geben Sie diesem Dokument einen entsprechenden Namen.
 - + Passen Sie die "Freifelder" für jedes Dokument an.



Beantworten Sie die Fragen in einem gesonderten Dokument (Vorlage).

- (I) Beschreiben Sie die Aufgaben der Programmteile void setup und void loop.
- (II) Formulieren Sie entsprechend passende Kommentare für das nachfolgend angegebene Programm.

```
/*
 * Blink
 *
*/

/*
 * Die Funktion setup() ...
 */
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT); //
}

/*
 * Die loop() Funktion ...
 */
void loop() {
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(500);
}
```

BBS I Mainz - Lernbereich 5 Lernabschnitt: Mikrocontroller LED mit HIGH und LOW einschalten



Realisieren Sie die folgenden Anforderungen in

- einer Skizze mit Fritzing
- einem Programmablaufplan
- einem Arduino-Programm

um.

- 1. Eine LED leuchtet 1000 ms und ist dann 400 ms ausgeschaltet.
 - (a) Schalten Sie die LED mit HIGH ein.
 - (b) Schalten Sie die LED mit LOW ein.
- 2. Sie lassen zwei LED (grün und rot) gleichzeitig leuchten dabei gilt: ON für 650ms, OFF für 350ms.
 - (a) Sie schalten beide mit HIGH ein.
 - (b) Die grüne LED wird mit HIGH und die rote mit LOW eingeschaltet.
- 3. Zwei (grün und rot) an unterschiedlichen Pins angebrachte LEDs leuchten nacheinander. Dabei leuchtet jede jeweils 300ms.
 - (a) Sie schalten beide mit HIGH ein.
 - (b) Die grüne LED wird mit LOW und die rote mit HIGH eingeschaltet.