P.L. No. A111

FUEL INJECTORS
Repair Kits
PLATE A111-3

Ref. No.	Part Number	Quantity Required										Description
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5228830 and 5229200 fuel injectors
		-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	5228895 and 5229250 fuel injectors
		-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	5228800 and 5229290 fuel injectors
		-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	5228750, 5229285 and 5229310 fuel injectors
		-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	5229000 and 5229320 fuel injectors
		-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	5229500 fuel injector
		-	-	-	-	-	-	G	-	-	-	5229510 fuel injector
		-	-	-	-	-	-	-	H	-	-	5229710 fuel injector
		-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	5229335 fuel injector
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	5226210 fuel injector
1	5228836	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KIT .. Basic repair
2	5226571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SEAL .. Injector nut to body
3	5228539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SPRING .. Needle valve
4	5226186	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	GASKET .. Filter cap to body
5	5228013	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ELEMENT .. Filter - Stainless steel mesh
6	5229238	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
6	5229258	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
6	5229288	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
6	5229321	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
6	5229704	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
6	5229336	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	KIT .. Basic repair with Low-Sac tip assembly
7	5226571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SEAL .. Injector nut to body
8	5228539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SPRING .. Needle valve
9	5226186	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	GASKET .. Filter cap to body
10	5228013	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ELEMENT .. Filter - Stainless steel mesh
11	----	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TIP ASSEMBLY .. Low-Sac - See Ref. No. 23 on Page 3
12	5229239	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Repair - Injector service
12	5229259	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Repair - Injector service
12	5229291	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Repair - Injector service
12	5229843	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	KIT .. Repair - Injector service
12	5229461	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	KIT .. Repair - Injector service
12	5229945	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	KIT .. Repair - Injector service
13	5226571	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	SEAL .. Injector nut to body
14	5228539	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	SPRING .. Needle valve
15	5226186	2	2	2	-	2	-	-	2	2	-	GASKET .. Filter cap to body
16	5228013	2	2	2	-	2	-	-	2	2	-	ELEMENT .. Filter - Stainless steel mesh
17	----	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	PLUNGER .. Includes bushing - See Ref. No. 31 on Page 3
18	5228572	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	SPACER .. Check valve
19	5226950	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	VALVE .. Check
20	5228541	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	SEAT .. Valve spring
21	5228571	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	CAGE .. Check valve
22	5228538	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	CAGE .. Needle valve spring
23	----	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	TIP ASM. .. Low-Sac - See Ref. No. 23 on Page 3
24	5229779	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KIT .. Injector repair - Included in Ref. No. 31
25	5228571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CAGE .. Check valve
26	5228572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SPACER .. Check valve
27	5226950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VALVE .. Check
28	5228539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SPRING .. Needle valve
29	5228538	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CAGE .. Needle valve spring
30	5228541	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SEAT .. Valve spring
31	5229246	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	KIT .. Injector repair
31	5229248	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	KIT .. Injector repair
*32	5229779	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	KIT .. Injector repair
33	5229195	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	TIP ASM. .. 5 hole - Low-Sac - Includes needle valve
33	5229235	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TIP ASM. .. 6 hole - Low-Sac - Includes needle valve