# 云服务器接口描述文件

#### 版本更改说明:

版本号	更改内容	人员	时间
	建立版本	沈振宇	2015. 9. 9
	将原本的 WCF 服务整合到 socket 服务中	沈振宇	2015. 9. 18
	将原有的外部应用 wcf 的模式整合到现有方案中,采用类库反射应用的方	沈振宇	2015. 9. 18
	式,兼容老的		
	当云服务返回数据时,前面也加上8个字节的头,以便和HOST返回格式一	沈振宇	2015. 9. 25
	致		
	1. 增加修改管理员接口 SetHostAdmin	沈振宇	2015. 10. 21
	2. 和 client 交互的格式改为一个 json, 取消原有 json 嵌套 json 的格式		
	1. 将原有的轮询,用户申请/审批/主机上下线等接口改为百度云推送	沈振宇	2015. 12. 29
	2. 主机状态不同步 bug 修复		


#### 目录


云服务器	异接口描述文件		1
1	概述		3
1.1	工作流程		3
2	提供给应用客户端的接	5口通道	5
2.1	实时命令通道		5
	GetServerList	获取云端主机列表	6
	GetServerTime	获取云服务端时间	7
	UserRegister	用户注册	7
	UserLogin	用户登录	8
	UserLogin	用户登录	8
	UpdateUserPassword	修改密码	8
	UpdateUserInfo	更新用户手机信息	8
	MoblieExist	判断手机号码	9
	ResetePassword	重置用户密码	9
	GetUser	获取用户信息	9
	GetUsers	获取用户列表 (已停用)	9
	UserAddServer	为用户添加一台主机	9
	GetServerListByUser	获取某用户主机列表	9
	GetUserListByServer	获取某主机下用户列表10	0
	UpdateUserImg	修改用户图片 (停用)1	0
	RenameHost	重新命名主机10	0
	SetHostAdmin	重新设置主机管理员10	0
	DelHost	把主机从云上彻底删除1	1
	HostIsExist	判断主机是否存在云上1	1
	AddHostToCloud	添加主机1	1
	PushMessage	云消息列表1	1
	handleMessage	是否同意用户的主机使用申请1	2
	PushMessageCNT	云服务实时数据推送1	2
	RenameHost	修改主机名称1	2
2.2	事件通道	1	3
2.3	百度云推送消息服务	·	3
3	云服务端针对 HOST 主	机接口列表1	5
	主机保活包(10000)	15	
	主机上线(10001)	15	
	主机下线(10002)	15	
	注册事件通道(10003)	15	
	需要推送给客户端的 E	V 消息(11111) 1	6
4	云服务端提供文件存储	<b>首的服务1</b>	7
5		据库文件1	
6	上传 APP 端拍摄的区域	【图片文件1	7

#### 1 概述

各类云端客户端(包括安卓客户端、ios 客户端)可以通过这个服务接口,获取到云端上线的主机列表,并可以借助这个通道和指定 MAC 地址的主机进行通讯,达到控制和设置主机下属设备的能力。

#### 1.1 工作流程





## 2 应用客户端 Client 接口

#### 2.1 Client 实时命令通道

#### 概述

运营版地址: life. bestfu. com: 7775 (122. 114. 18. 6:7775)
 内测开发地址: demo. fucomo. com: 7775 (123. 65. 217. 113:7775)

● 采用 socket 直接通讯

● 短连接。

● 请求

	对象地址	命令码	请求长 度	Data
	4字节	4字节	4字节	N字节
请求远程 HOST 主机	HOST 的 MAC 地址	HOST 定义的 command 接口		HOST 定义的请求协议内容
请求云服务管 理主机	0x00000000	0x00000000	Data 区 的长度	(为下方 json 格式) {

#### ● 响应

1. 请求远程 HOST 主机时:

参照本地 HOST 主机响应接口格式

2. 请求云服务主机接口时:

Cmd	响应数据长度	Data
4字节	4字节	N字节
预留	Data 区的长度	序列化的 JSON 响应数据

#### 命令通道接口列表

以下仅描述 Data 区的数据格式及说明

#### GetServerList获取云端主机列表

```
      入参
      返回值参数

      MethodName:方法名
      "allcnt":总条数

      Params:参数列表
      "queryinfo":查询条件

      [
      "pageindex":当前返回的页码

      1. MAC 地址中包含的字符(模糊查询用)
      "pagesize":每页的条数

      2. 页码
      "data":数据内容(序列化对象对应的json 字符串)

      3. 每页显示的条数
      "IsoK":是否成功 1-成功 0-不成功

      ]
      "Message":错误信息提示
```

● 响应:

◆ 正确响应格式:

```
"allcnt": 1,
                                       //总条数
         "queryinfo": "",
                                       //查询条件
         "pageindex": 0,
                                   //当前返回的页码
         "pagesize": 5,
                                       //每页的条数
         "data": "",
                               //数据内容(也是序列化对象对应的json 字符串)
         "IsOK": 1,
                                   //是否成功 1-成功 0-不成功
         "Message": null
                                   //错误信息提示
示例:
{
   "allcnt": 1.
   "queryinfo": "",
   "pageindex": 0,
   "pagesize": 5,
       "data":
          \"ID\": 34,
          \"Ver\": null,
          \"HostName\": null,
          \"Mac\": \"A1974B13\",
```

```
\"PassWord\": null,
           \"IPAddress\": \"192.168.1.167\",
           \"Port\": 0,
           \"IsOnline\": true,
           \"InTime\": \"2015年09月15日08:55:31:129\",
           \"OfflineTime\": null
   "IsOK": 1,
   "Message": null,
   "Data": null
}
注意:
♦ 错误响应格式:
        "IsOK": 0,
         "Message": "错误原因。",
        示例数据:
            {
                "allcnt": 0,
                "queryinfo": null,
                "pageindex": 0,
                "pagesize": 0,
                "data": null,
                "IsOK": 0,
                "Message": "索引超出了数组界限。",
                "Data": null
```

#### GetServerTime获取云服务端时间

#### 主要是测试信号通路使用

入参	返回值参数
	当前服务器时间

### UserRegister 用户注册

入参	返回值参数
LoginName: 登陆账户	成功: 当前用户信息
Pwd: 密码(MD5两次加密)	
ShowName: 显示名称	
MailAddress: 邮件地址	
TelPhone: 手机号	
Img: 用户图像	

### UserLogin 用户登录

入参	返回值参数
userName: 用户名 passWord: 密码(MD5 两次加密)	成功: 当前用户信息 ShowName: 显示名称 ID: 用户 id Img: 用户图像 SessionID: 用户此次登录的 SessionID

### UserLogin 用户登录

入参	返回值参数
userName: 用户名	成功: 当前用户信息
passWord: 密码(MD5两次加密)	ShowName: 显示名称
channelid: 登录到百度云推送服务的id	ID: 用户 id
	Img: 用户图像
	SessionID: 用户此次登录的 SessionID

2015-12-23 增加云推送服务channelid

### UpdateUserPassword修改密码

入参	返回值参数
userID: 用户 id	系统成功提示
01dpassWord: 旧密码(MD5 加密)	
NewpassWord: 新密码(MD5 加密)	

## UpdateUserInfo 更新用户手机信息

入参	返回值参数
userID: 用户 id	系统成功提示
mobile: 新手机号码	
mail: 新邮件地址	

#### MoblieExist 判断手机号码

判断某手机号码是否在系统中已经注册

入参	返回值参数
mobile: 手机号码	系统成功提示

## ResetePassword 重置用户密码

入参	返回值参数
mobile: 手机号码 NewpassWord 新密码(MD5加密)	系统成功提示
Newpassword 利雷的(MDO加雷)	

#### GetUser 获取用户信息

入参	返回值参数
userName: 用户名	用户信息
passWord: 密码 (MD5加密)	

#### GetUsers 获取用户列表 (已停用)

入参	返回值参数
无	返回值参数全部用户清单

### UserAddServer 为用户添加一台主机

入参	返回值参数
userId: 用户id	返回是否成功
srvMac: 主机的地址	
authLevel: 权限级别(默认为1)	

## GetServerListByUser 获取某用户主机列表

入参 返回值参数	
----------	--

userID: 用户 ID

列表:

AuthLevel: 用户对主机的操作等级

IsOnline: 主机是否在线 RServerMac: 主机 MAC HostName: 主机名称

State: 状态: 0:申请主机中 1:已经通过管理员同意

AdminUserID: 管理员 ID AdminUserName: 管理员名称

### GetUserListByServer 获取某主机下用户列表

入参	返回值参数
ServerMac: 主机 mac	
	ShowName: 用户名称
	TelePhone; 手机
	Img: 用户图片

## UpdateUserImg 修改用户图片 (停用)

入参	返回值参数
userID: 用户 id	无
img: 图片	

#### RenameHost 重新命名主机

入参	返回值参数
ServerMac: 主机地址	无
HostName: 新名字	

#### SetHostAdmin 重新设置主机管理员

入参	返回值参数
ServerMac: 主机地址	新管理员信息
AdminId: 新管理员id	

## DelHost 把主机从云上彻底删除

入参	返回值参数
ServerMac: 主机地址	无

### HostIsExist 判断主机是否存在云上

入参	返回值参数
ServerMac: 主机地址	无

## AddHostToCloud 添加主机

入参	返回值参数
ServerMac: 主机 MAC	RetType: 1表示普通用户,需要管理员同意。0:表示自己为
userID: 用户 ID	管理员
isReset: 是否重置 (0: 不重置, 1: 重置)	Text:保存主机信息,RetType=0有效,否则无值
注: 重置会使云服务上的关于该主机的所有信	{
息清除	AuthLevel:权限等级
	IsOnline: 是否在线
	RServerMac: 主机 mac
	HostName: 主机名称
	State: 状态: 0:申请主机中 1:已经通过管理员同意
	AdminUserID: 管理员 ID
	AdminUserName: 管理员名称
	}

### PushMessage 云消息列表

入参	返回值参数
userID: 用户 ID	ID: 消息 ID
isDealed: 消息是否处理, 0: 未处理, 1: 已处理	ServerMac: 主机 mac 地址
	UserID: 申请用户 ID
	UserName: 申请用户姓名
	Time: 申请时间
	isAllow: 是否同意申请, 1:同意 2:不同意 0:未处理
	AdminUserID: 管理员 ID
	isDeal: 是否经过处理

#### handleMessage 是否同意用户的主机使用申请

入参	返回值参数
askID: 请求 ID	无
isAllow: 是否同意请求,1:同意,0: 拒绝	

### PushMessageCNT 云服务实时数据推送

(轮询的方式,5秒钟一轮询)

入参	返回值参数
SessionID: 用户登录的 SessionID	
userID: 用户 i d	Hosts: 主机列表,更新主机状态,管理员删除主机
	RServerMac: 主机 MAC 地址
	IsOnline: 是否在线 State: 状态
	}

#### RenameHost 修改主机名称

返回值参数
无

### DelHostByUser 删除某主机的某用户(管理员才能删除)

入参	返回值参数
ServerMac: 主机 mac	无
userID: 用户 id	

#### DeleteHostDetail 删除主机所有用户信息

普通用户删除:解除主机与用户的关系。管理员删除主机:删除主机下的所有用户

入参	返回值参数
Mac: 主机 mac	无
userID: 用户 id	

#### 2.2 Client 监听事件通道

#### 概述

- 端口:7777
- 采用 socket 直接通讯
- 长连接。

#### 工作流程:

- 1. 连接到云服务
- 2. 发送主机注册事件监听通道指令
- 3. 等待通道推送事件信息

#### 注册从云端监听主机事件的通道

	对象地址      命令码		请求长度	
	4 字节	4字节	4字节	
请求远程 HOST 主机	HOST 的 MAC 地址	0	0	
请求云服务管理主机	0x13143c4c	0x00000000 0x0000		

可以从此通道获取的消息内容,格式均参照本地主机 API 文档:

- > 实时设备状态消息
- ▶ 报警信息

#### 保活包机制

每 15 秒,云服务端推动一条 8 字节 0x00 的消息给客户端,客户端返回一个空 12 字节的 0x00 的消息回复给服务端,以保证保活机制。

### 2.3 百度云推送消息服务

#### 概述

客户端通过注册 baidu 云推送服务,可以实时获取云服务端推送过来的消息。

- > APP ID 7492805
- ➤ API KEY k6yD10yfa303ZQohhsXapUIe

通知用户管理审核结果 = 2,

> SECRET KEY g9wSn9hjxnGn4XZxzTBP4vavmb0o1VL1

```
消息推送的数据内容存放在baidu api的custom_content 字段中,以json格式 {
    msgtype:"",
    context:""
}

字段 msgtype:
    用户异地客户端登录 = 0,
    通知管理新用户申请 = 1,
```

```
主机上下线通知 = 4,
告警信息 = 99
```

字段 context:

▶ 用户在其他地点登录通知

context:无

▶ 主机管理员获取待审批用户申请主机使用消息

context:字符串提示信息

▶ 用户获取已审批通过消息通知

context: 字符串提示信息

> 实时推送过来的主机状态变化消息

Context: {

RServerMac: "",
IsOnline:true

▶ 登录到主机端后,主机实时推送过来的事件消息

Context: 参照主机推送消息格式

#### 3 云服务端针对 HOST 主机接口列表

• 地址: life. bestfu. com: 5559 (120. 24. 49. 173: 5559)

● 采用socket直接通讯

● 消息格式概述:

HOST 主动向云发起请求:

消息序号	命令码	请求长度	数据 Data 区
4字节	4字节	4字节	N 字节
0x00000000	主机定义的 command 列表	Data 区的长度	HOST 内部定义的请求协议内容
HOST 响应云消息的响应:			
消自这是	<b>命</b>	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	────────────────────────────────────

消息序号	命令码	请求长度	数据 Data 区
4字节	4字节	4字节	N字节
从云端得到的序号	主机定义的 command 列表	Data 区的长度	HOST 内部定义的请求协议内容

以下是云端提供主机上线、下线、保活的消息格式:

#### 主机保活包(10000)

命令码: 10000 数据 Data: 空

#### 主机上线(10001)

命令码: 10001

数据 Data: Json 字符串

{"Host\_Mac":"4字节MAC地址", "Customer\_Num":"4字节用户号", Host\_Type: "类型"}

字段	类型	描述
Host_Mac	int	出厂设备唯一MAC地址
Customer_Num	int	出厂设备唯一MAC地址
Host_Type	int	1 x6主机
		2 音乐主机
		3 智慧花盆

示例: {"Host\_Mac":"1F48CCCC", "Customer\_Num":"1F483C4C", Host\_Type: "1"}

### 主机下线(10002)

命令码: 10002 数据 Data: 空

#### 注册事件通道(10003)

命令码: 10003

## 需要推送给客户端的 EV 消息

消息序号	命令码	请求长度	数据 Data 区
4字节	4字节	4字节	N字节
>1000 的流水号	0x00000000	Data 区的长度	HOST 内部定义的请求协议内容

#### 4 云服务端提供文件存储的服务

概述:

标准 web 服务接口 通过 Post、Get 可以上传和获取文件

#### 5 上传 HOST 主机备份数据库文件

[云服务地址]/HostHandler.ashx?CustomerNum=99999999&FileName=testdata.rar

CustomerNum: 远程 HOST 主机的用户号

FileName:需存储为的文件名

上传成功返回: 文件名

#### 6 上传 APP 端拍摄的区域图片文件

[云服务地址]/ Handler1.ashx?file\_type=jpg&UserNum=888888888file\_name=111111

UserNum: 远程 HOST 主机的用户号 file\_name: 需存储为的文件名