Tutorial - Segurança residencial utilizando Arduino, sensores de presença PIR, finger print e shield ethernet

Bruno Tomé, Cláudio Menezes

¹Departamento de Ciência da Computação Instituto Federal de Minas Gerais,Campus Formiga (IFMG) Formiga, MG – Brasil

ibrunotome@gmail.com, claudiomenezio@gmail.com

Resumo. Neste tutorial é demonstrado como interligar o Arduino com os shield's PIR, ethernet e fingerprint. Bem como a interação do Arduino com os shield's e suas bibliotecas. Como projeto final temos a união destes componentes para um sistema de segurança residencial.

1. Introdução

Neste tutorial será apresentado o passo a passo de como fazer as ligações entre o Arduino, *protoboard* e *shield's*. Em seguida mostraremos o código utilizado em cada *shield* e como resultado final temos um protótipo de sistema de segurança residencial que utiliza sensores PIR, sensor *fingerprint* e um *shield ethernet* para enviar as informações de presença para um servidor web, que envia *emails* ao dono da residência informando o local da movimentação.

1.1. Módulo Ethernet

O shield ethernet é simplesmente acoplado em cima do Arduino. Com o software Arduino aberto, vá em File/Examples/Ethernet/WebClient que serve como um cliente que envia informações ao servidor.




Figura 1. Decodificador para o display de 7 segmentos

2. Sensor de Presença - PIR

Na figura abaixo podemos ver como fazer a pinagem do sensor de presença PIR. São somente três saídas, uma saída para *GND*, *VCC* e um *OUTPUT* para passar as informações lidas:




Figura 2. Descrição da pinagem sensor PIR

Em seguida é realizado as ligações das três saídas do sensor *PIR* no Arduino. A saída da esquerda é ligada a entrada de *5V* e a da direta é ligada ao *GND*, do arduino. O *OUTPUT* que é a saída do meio do sensor é conectada ao pino número 2 do Arduino, como mostrado na figura abaixo:




Figura 3. Sensor PIR ligado ao Arduino

2.1. Código sensor PIR

O código abaixo exibe no monitor serial a frase *Movimento detectado* quando o sensor é acionado:

```
int PIR_Tutorial = 2;

void setup() {
    // Initialize the serial
    Serial .begin(250000);
    // Set the pin for PIR_Tutorial
    pinMode(PIR_Tutorial, INPUT);
}

void loop() {
    // If the movement is detected, print to serial
    if (digitalRead (PIR_Tutorial) == HIGH) {
        Serial . println ("Movimento detectado");
    }
}
```

Listing 1. Código fonte para o Sensor de presença PIR

3. Leitor Biométrico - Finger Print

A figura abaixo mostra a pinagem para o leitor biométrico, contendo quatro saídas, sendo duas para *GND*, *VCC* e outras duas, uma para *RX*(*Data IN*) e a outra *TX*(*Data OUT*) para passar as informações lidas no módulo:



Figura 4. Descrição da pinagem para o leitor biométrico

A próxima figura mostra como é realizada a ligação das saídas do Leitor Biométrico no Arduino. As saídas em vermelho e preto são ligadas no Arduino em 5V e GND respectivamente. As duas saídas restantes são a RX em amarelo e em vermelho a TX, respectivamente ligadas nos pinos do Arduino RX e TX.




Figura 5. Leitor biométrico ligado ao Arduino

3.1. Código

Inicialmente para trabalhar com o leitor deve-se baixar a biblioteca *Adafruit library* disponível neste link: *https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library* e colocá-la na pasta de bibliotecas do Arduino.

Podemos entender como é feito o ato de gravar uma digital no módulo. Com o software *Arduino* aberto, vá em *File/Examples/Adafruit Fingerprint Sensor Library/enroll*

Um exemplo de código que mostra como é feito o *match* entre uma digital já cadastrada no módulo e uma recém inserida no módulo pode ser visto com o software *Arduino* aberto, vá em *File/Examples/Adafruit Fingerprint Sensor Library/fingerprint*.

4. Projeto Desenvolvido

O projeto desenvolvido é um protótipo de sistema de segurança residencial que utiliza sensores PIR, sensor *fingerprint* e um *shield ethernet* para enviar as informações

de presença para um servidor *web*, que envia *emails* ao dono da residência informando o local da movimentação.

O sistema requere a autenticação da digital para começar a funcionar e assim que ativado, os sensores PIR começam a captar os movimentos e enviar *POSTS* ao servidor contendo informações de quem está enviado, o que está acontecendo e em qual cômodo da residência está acontecendo. Para desativar o sistema, basta autenticar com a digital novamente.

4.1. Materiais Utilizados

- Um Arduino UNO
- Um shield Ethernet W5100
- Um Leitor Biométrico De Impressão Digital
- Quatro sensores de infra vermelho por temperatura (PIR)
- Protoboard

4.2. Código Arduino

Abaixo está listado o código utilizado no Arduino para realização do projeto.

```
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include < Adafruit_Fingerprint .h>
#include <SoftwareSerial.h>
# FINGERPRINT SETTINHGS
 #####################################
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint (&mySerial);
bool fingerPrintValid = true;
# PIR SETTINHGS
 ############################
int PIRSala = 4;
int PIRCozinha = 5;
int PIRDormitorio_casal = 6;
int PIRDormitorio_1 = 7;
int calibrationTime = 5;
bool enviouSala = false;
bool enviouCozinha = false;
bool enviouDormitorioCasal = false;
bool enviouDormitorio1 = false;
# ETHERNET SETTINHGS
 byte mac[] = \{ 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED \};
// IPAddress server (45, 55, 185, 215);
char server[] = "www.brunotome.com"; // Change to your server here
String data;
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip (192, 168, 0, 177);
 Send a post to my server with the data parameters
void sendPost(String typeAlert, String location) {
/* Initialize the Ethernet client library with the IP address and port of the server
that you want to connect to (port 80 is default for HTTP): */
```

```
EthernetClient client;
      // start the Ethernet connection:
      if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
        Serial . println ("Failed to configure Ethernet using DHCP");
        // try to congifure using IP address instead of DHCP:
       Ethernet . begin(mac, ip);
     delay(1000);
53
        id = 1 // pk of the user Bruno Tome
        &typeAlert = arrombamento || movimentacao
        &location = sala || cozinha || dormitorio_1 || dormitorio_2 || dormitorio_casal
     data = "id=1&typeAlert=" + typeAlert + "&location=" + location;
61
      if (client.connect(server, 80)) {
        client . println ("POST/projects/embarcados/update.php HTTP/1.1"); // Change to your post address here
        client . println ("Host: www.brunotome.com");
        client . println ("Content—Type: application/x—www—form—urlencoded");
        client . print ("Content-Length: ");
        client . println (data . length ());
        client . println ();
        client . print (data);
        Serial . println ("POST enviado: " + data);
        Serial . println ("Falhou ao conectar");
75
      Check movements on any PIR sensor and call the sendPost method with
77
      the alertType and location
   void checkMovement() {
     if ((digitalRead (PIRSala) == HIGH) && enviouSala == false) {
       enviouSala = true;
       sendPost("movimentacao", "sala");
83
85
     if ((digitalRead (PIRCozinha) == HIGH) && enviouCozinha == false) {
       enviouCozinha = true;
       sendPost("movimentacao", "cozinha");
89
     if ((digitalRead (PIRDormitorio_casal) == HIGH) && enviouDormitorioCasal == false) {
       enviouDormitorioCasal = true;
93
       sendPost("movimentacao", "dormitorio_casal");
      if ((digitalRead (PIRDormitorio_1) == HIGH) && enviouDormitorio1 == false) {
       enviouDormitorio1 = true:
97
       sendPost("movimentacao", "dormitorio_1");
99
101
      Check if inputed finger match with the id of the owner
   bool getFingerprintIDez () {
105
      uint8_t p = finger.getImage();
     if (p != FINGERPRINT_OK) return false;
107
     p = finger.image2Tz();
109
     if (p != FINGERPRINT_OK) return false;
     p = finger . fingerFastSearch ();
     if (p != FINGERPRINT_OK) return false;
113
```

```
// found a match!
      Serial . print ("Found ID #"); Serial . print (finger . fingerID);
      Serial . print (" with confidence of "); Serial . println (finger . confidence);
   }
119
   void setup() {
     while (! Serial);
      // Open serial communications and wait for port to open:
123
      Serial .begin(250000);
      Serial . println (" Inicializando ... ");
     pinMode(PIRSala, INPUT);
     pinMode(PIRCozinha, INPUT);
     pinMode(PIRDormitorio_casal, INPUT);
     pinMode(PIRDormitorio_1, INPUT);
129
      digitalWrite (PIRSala, LOW);
      digitalWrite (PIRCozinha, LOW);
131
      digitalWrite (PIRDormitorio_casal, LOW);
      digitalWrite (PIRDormitorio_1, LOW);
      // give the sensor some time to calibrate
      Serial . print ("Calibrando sensores PIR");
      for (int i = 0; i < calibrationTime; i++) {
        Serial . print (".");
        delay(1000);
139
      Serial . println (" pronto");
      // set the data rate for the sensor serial port, must be 57600
      finger .begin(57600);
     delay(1000);
143
145
   void loop() {
     if ( fingerPrintValid ) {
147
        Serial . println ("Aguardando uma digital valida para ativar o sistema");
        if (getFingerprintIDez ()) {
          Serial . println ("Sistema ativado");
          fingerPrintValid = false;
          enviouSala = false;
          enviouCozinha = false;
153
          enviouDormitorioCasal = false:
          enviouDormitorio1 = false;
155
     } else {
        checkMovement();
        if (getFingerprintIDez ()) {
159
          fingerPrintValid = true;
          Serial . println ("Sistema desativado");
161
163
      // Do again after 1 second
     delay(1000);
   }
167
```

Listing 2. Código fonte do projeto

4.3. Web

O protótipo contou com uma interface *web* para analisar a situação atual da residência e também com o envio de emails para o dono da mesma. Assim que o usuário realiza o *login* no sistema ele vê a atualização mais recente sobre sua residência e tem acesso a um menu listando todos os alertas feitos até o momento com suas respectivas datas.

A figura 6 abaixo mostra a interface web criada para o projeto.



Figura 6. Interface web para controle dos alertas recebidos

A figura 7 mostra um exemplo de email recebido pelo dono da residência:



Figura 7. Exemplo de email recebido pelo dono da residência

4.3.1. Código PHP

Abaixo está listado o código PHP que recebe os posts enviados pelo Arduino, armazena tais informações e envia emails ao proprietário da residência quando necessário.

```
require_once(' controllers / session.php');
// Check if the POST have all the necessary attributes
if \ (!empty(\$\_POST['id']) \&\& \ !empty(\$\_POST['typeAlert']) \&\& \ !empty(\$\_POST['location'])) \ \{ if \ (!empty(\$\_POST['id']) \&\& \ !empty(\$\_POST['location'])) \ \{ if \ (!empty(\$\_POST['id']) \&\& \ !empty(\$\_POST['location'])) \ \{ if \ (!empty(\$\_POST['id']) \&\& \ !empty(\$\_POST['id']) \&\& \ !empty(\$\_POST['id']
            // Get the owner of the POST
           $userAux = $user->find($_POST['id']);
           if (($userAux != NULL)) {
                       $alert = new Alert();
                      \$alertUserAux = \$alert -> getLastAlertUser(\$userAux['id' ]);
                       $alert ->id_user = $userAux['id'];
                       $alert ->type_alert = $_POST['typeAlert'];
                       $alert ->location = $_POST['location'];
                       $alert ->date_update = $now;
                      location'] != $_POST['location'])) && ($_POST['typeAlert'] == 'normal')) { // Just update the alert to "normal"
     situation
                                   $alert ->create();
                     } else if (($alertUserAux == NULL) || (($alertUserAux[' type_alert '] != $_POST['typeAlert']) || (
    $alertUserAux['location'] != $_POST['location'])) && ($_POST['typeAlert']!= 'normal')) { // If new situation is
        different from the last one, create a new record and send a email to the owner
                                 $alert ->create();
                                $email = new Email();
                                 $email->send($userAux['email'], $_POST['typeAlert'] . '_' . $_POST['location']);
                      } else { // Just update the situation
                                 $alert ->save($alertUserAux['id']);
```

Listing 3. Código fonte do projeto

4.4. Resultado final

Abaixo na figura 8, o circuito do protótipo final do sistema de segurança residencial.




Figura 8. Exemplo de email recebido pelo dono da residência

5. Bibliografia

Getting Started with the Arduino Ethernet Shield. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoEthernetShield

Manual Adafruit Optical Fingerprint Sensor

Tutorial: como utilizar o Sensor PIR (Passive Infrared) com Arduino. Disponível em: http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-emissor-e-receptor-infravermelho-com-arduino