OpenCV, RaspiCam e WiringPi

Nesta aula, vocês vão precisar de um multímetro para visualizar as tensões de saída. Durante a aula, já podem montar o carrinho mecanicamente, fixando Raspberry, câmera, ponte-H, etc. na carroceria do carrinho (ou podem fazê-lo mais tarde). Se quiserem fazer a montagem mecânica nesta aula, tragam os materiais necessários (por exemplo, fita dupla face, "cotovelo" para afixar câmera, etc). Montem a bateria (powerbank) deitado, pois o carrinho ficará mais estável.

Resumo: Hoje instalaremos C++, OpenCV, Cekeikon, raspiCam e wiringPi no Raspberry. Depois, testaremos o funcionamento dessas bibliotecas.

1 Introdução

Iremos desenvolver o nosso projeto em C/C++. A linguagem padrão escolhida pela Raspberry não é C/C++ mas Python, provavelmente pela facilidade de aprendizagem. Porém, os testes mostram que C++ é algo como 10 a 100 vezes mais rápido do que Python:

https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/faster/gpp-python3.html

Ou seja, não é possível desenvolver sistemas "sérios" em Python (principalmente os de tempo real). Um programa em Python e o equivalente em C/C++ rodam com velocidades semelhantes se os dois programas essencialmente chamam funções escritas numa outra linguagem (como no caso do "deep learning").

Pelo fato de C++ não ser a linguagem "oficial" da Raspberry, não há funções em C/C++ disponibilizadas oficialmente para controlar alguns periféricos da Raspberry, entre elas capturar imagem da câmera e controlar GPIO. Assim, utilizaremos duas excelentes bibliotecas de desenvolvedores independentes: raspiCam e wiringPi.

2 C++, OpenCV e Cekeikon

Instale C++, OpenCV e Cekeikon no computador e no Raspberry seguindo os passos descritos em:
 http://www.lps.usp.br/hae/software/cekeikon55.html

Nota: O uso de Cekeikon é opcional, mas deve facilitar o desenvolvimento do projeto.

Nota: Este ano (2018), OpenCV e Cekeikon já estão instalados no computador.

Compile e execute programas C++, OpenCV e Cekeikon. Para isso, vá para o diretório: cd ~/cekeikon5/cekeikon/samples/crt

E compile:

- \$ compila hello.cpp
- \$ compila hello_opencv -ocv
- \$ compila hello_cekeikon -c

Depois execute-os:

- \$./hello
- \$./hello_opencv
- \$./hello_cekeikon

Faça estes testes no computador e no Raspberry.

Nota: Se você não quer ficar escrevendo ./ toda hora, faça a alteração sugerida na apostila "raspberry.odt".

Nesta aula, a partir deste ponto, trabalharemos exclusivamente com Raspberry, isto é, não usaremos computador. Portanto, é melhor conectar monitor, mouse e teclado diretamente no Raspberry.

3 RaspiCam

Muitos modelos de webcam são incompatíveis com Raspberry: http://elinux.org/RPi_USB_Webcams

Assim, vamos usar a câmera própria para Raspberry (versão 1, de 5 Mpixels), que com certeza é compatível. Após montar fisicamente a câmera, teste-a:

```
>raspistill -o img_teste.png
```

A forma de acessar câmera da Raspberry de C++ é diferente do acesso a webcam, disponível em OpenCV. Para acessar câmera da Raspberry, vamos usar a biblioteca Raspicam. Instale Raspicam seguindo os passos descritos em:

```
https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/40
```

Esta apostila supõe o uso da versão 0.1.6 desta biblioteca. Teste compilar e executar os programas exemplos que acompanham esta biblioteca. Leia os códigos. Não se esqueça de habilitar câmera no Raspberry:

```
"início → preferences → Raspberry Pi Configuration → Camera=enable".
```

Fiz um "encapsulamento" para facilitar (ainda mais) o uso da biblioteca Raspicam. É o arquivo cekraspicam.h (este arquivo encontra-se em ~/cekeikon5/cekeikon/src):

```
// cekraspicam.h
#include <raspicam/raspicam cv.h>
using namespace raspicam;
class CEKRASPICAM {
public:
  RaspiCam Cv cam:
  CEKRASPICAM(int nl=480, int nc=640, bool colorido=true) {
    if (colorido) cam.set(CV CAP PROP FORMAT, CV 8UC3);
   else cam.set(CV CAP PROP FORMAT, CV_8UC1);
   cam.set(CV CAP PROP FRAME HEIGHT, nl);
    cam.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, nc);
    if (!cam.open()) erro("Error opening the camera");
  CEKRASPICAM& operator>>(Mat <COR>& image) {
    cam.grab();
    cam.retrieve(image);
    return *this;
  CEKRASPICAM& operator>>(Mat_<GRY>& image) {
    cam.grab();
    cam.retrieve(image);
    return *this;
  void set(int propId, double value) {
    cam.set(propId, value);
  ~CEKRASPICAM() { cam.release(); }
};
```

Veja abaixo o programa-exemplo cekraspicam.cpp (este arquivo encontra-se em ~/cekeikon5/cekeikon/samples/raspi) que usa cekraspicam.h para capturar imagens da câmera e mostra-as na tela.

```
// cekraspicam.cpp
// Exemplo de captura de imagem colorida do raspicam
// compila cekraspicam -c -r
#include <cekeikon.h>
#include <cekraspicam.h>
int main (int argc, char **argv) {
    CEKRASPICAM cam;
    Mat_<COR> image;
    namedWindow("janela");
    int ch=-1;
    while (ch<0) {
        cam >> image;
        imshow("janela",image);
        ch=waitKey(30);
    }
}
```

Você pode compilá-lo e executá-lo na Raspberry com: \$compila cekraspicam -c -r

Este programa captura imagens 480x640 pixels e mostra na tela. Se quiser capturar em outra resolução (por exemplo, 240x320), escreva:

CEKRASPICAM cam(240,320);

Exercício 1 valendo 2,5 pontos) Mostre ao professor o programa cekraspicam que captura a câmera de Raspberry e mostra na tela.

Exercício 2 valendo 2,5 pontos) Modifique o programa cekraspicam para criar cekraspivid que, além de mostrar a captura de câmera na tela, grava os quadros num vídeo. Exemplo:
>cekraspivid saida.avi

Deve gerar vídeo saida.avi. A apostila "video" traz exemplos de como gerar vídeo.

Abaixo, exemplo de programa que imprime quantos quadros por segundo consegue mostrar na tela do computador.

```
// cekraspicam2.cpp
// Exemplo de captura de imagem colorida do raspicam, imprimindo fps
// compila cekraspicam2 -c -r
#include <cekeikon.h>
#include <cekraspicam.h>
int main (int argc, char **argv) {
  CEKRASPICAM cam;
  Mat_<COR> image;
  namedWindow("janela",1);
  int ch=-1;
  TimePoint t1=timePoint();
  int i=0;
  while (ch<0) {
    cam >> image;
    imshow("janela", image);
    ch=waitKey(1);
  TimePoint t2=timePoint();
  double t=timeSpan(t1,t2);
  printf("Quadros=%d tempo=%8.2fs fps=%8.2f\n",i,t,i/t);
```

4 Driver Motor Ponte-H L298n

Este driver já foi utilizada no projeto anterior. Há alguma controvérsia sobre como devem ser feitas as ligações de alimentação e dos jumpers da Ponte-H:

http://blog.filipeflop.com/motores-e-servos/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n.html http://www.instructables.com/id/Control-DC-and-stepper-motors-with-L298N-Dual-Moto/O que funcionou para mim foi colocar a alimentação entre os conectores 4 e 5 da figura 3 (respectivamente +5V e 0V). Mantive o jumper 3 no lugar. Nada foi ligado no conector 6. Os conectores 1 e 2 devem alimentar o motor A e 13 e 14 o motor B (todas as numerações dos pinos referem-se a figura 3).

Os conectores 8 e 9 são as entradas dos sinais para acionar o motor A e 10 e 11 do motor B. O motor A vai girar de acordo com a tabela 1. O mesmo esquema é aplicado aos conectores 10 e 11 para controlar o motor B (todas as numerações dos pinos referem-se a figura 3).

Motor A	conector 8	conector 9		
horário	5V	GND		
anti-horário	GND	5V		
ponto morto	GND	GND		
freio	5V	5V		

Se quisesse usar PWM (Pulse Width Modulation) por hardware, os jumpers 7 e 12 (figura 3) deveriam ser removidos e os sinais de PWM deveriam ser injetados nos pinos 7 e 12. Como vamos usar PWM por software, mantenha esses jumpers nos seus lugares.




Figura 1: Carrinho mostrando as conexões de alimentação: 2A para Raspberry e 1A para ponte-H e os motores.




Figura 2: Ponte H L298n para Arduino montado no carrinho.




Figura 3: Ligações da ponte H L298N (figura retirado de instructables.com).

5 WiringPi

Raspberry Pi 3 possui 40 pinos, dos quais 26 são GPIO (General Purpose Input/Output, figura 4).




Figura 4: Pinagem de GPIO da Raspberry 2 & 3 (figura retirada do site de Raspberry).

Utilizaremos 4 pinos GPIO como saída, para controlar os dois motores do carrinho.

WiringPi uma é biblioteca para acessar GPIO do Raspberry Pi, escrita em C.

http://wiringpi.com/

Entre as características interessantes, está "software PWM": gera PWM via software, sem hardware extra.

[Para 2019: Alguns alunos notaram que WiringPi já vem instalado junto com Raspbian. Verificar.] Instale WiringPi conforme:

http://wiringpi.com/download-and-install/

Instalei de acordo com "Plan B" (está quase no final da página), a versão de 2017-03-03 (dá para fazer download do arquivo compactado clicando em snapshot).

WiringPi adota uma numeração de pinagem diferente do Raspberry (tabela 2). Por exemplo, o pino físico 5 é o pino 3 segundo a numeração de Raspberry, que por sua vez é o pino 9 segundo a numeração de WiringPi. O comando abaixo lista os pinos de GPIO:

pi@raspberrypi:~ \$ gpio readall

Tabela 2: Numeração de pinagem do WiringPi.

++++												
į	BCM	wPi		Physical		-		wPi	ВСМ			
	2	8	3.3v SDA.1	1 3		2 4	5v 5v					
ļ	3	9	SCL.1	5		6	0 ∨			l		
ļ	4	7	GPIO. 7	7		8	TxD	15	14			
			0v	9		10	RxD	16	15			
	17	0	GPIO. 0	11		12	GPIO. 1	1	18			
	27	2	GPIO. 2	13		14	0v					
	22	3	GPIO. 3	15		16	GPIO. 4	4	23			
			3.3v	17		18	GPIO. 5	5	24			
	10	12	MOSI	19		20	0v					
1	9	13	MISO	21		22	GPIO. 6	6	25	l		
Ì	11	14	SCLK	23	Ì	24	CE0	10	8	ĺ		
Ì			0 v	25	Ì	26	CE1	11	7	ĺ		
Ì	0	30	SDA.0	27	Ì	28	SCL.0	31	1	ĺ		
İ	5	21	GPI0.21	į 29 į	İ	30 j	0v	İ	j	ĺ		
İ	6	22	GPI0.22	j 31 j	İ	32 j	GPI0.26	26	12	İ		
İ	13	23	GPI0.23	j 33 j	İ	34 j	0v	İ	j	İ		
İ	19	24	GPI0.24	j 35 j	i	36 j	GPI0.27	27	16	İ		
İ	26	25	GPI0.25	j 37 j	i	38 j	GPI0.28	28	20	İ		
į			0v	j 39 j	İ	40 j	GPI0.29	29	21	ĺ		
	BCM	 wPi 	Name 					 wPi 	BCM 			




Figura 6: Conexões no Raspberry.

Escolhi usar os pinos wiringPi (0, 1) para motor A e (2, 3) para motor B, isto é, os pinos físicos (11, 12) e (13, 15). Você pode escolher outros. Ligue Raspberry, rode o seguinte programa e monitore as saídas dos pinos 0, 1, 2 e 3 com um multímetro, osciloscópio ou LEDs em série com resistores de 270Ω. Verifique que as saídas GPIO estão ligando (3,3V) e desligando (0V) a cada 2 segundos. Compile com opção -w para linkar com biblioteca wiringPi.

Nota: Para não causar curto-circuito acidental, não encoste pontas do multímetro diretamente nos pinos do GPIO. Use sempre fios com conectores fêmeas para fazer ligações nos pinos GPIO do Raspberry.

```
//blink3.cpp
//compila blink3 -w
#include <wiringPi.h>
int main () {
  wiringPiSetup ()
  pinMode (0, OUTPUT)
  pinMode (1, OUTPUT)
pinMode (2, OUTPUT)
  pinMode (3, OUTPUT)
  for (int i=0; i<4; i++)
    digitalWrite (0, HIGH);
    digitalWrite (1, LOW);
    digitalWrite (2, HIGH)
    digitalWrite (3, LOW);
    delay (2000)
    digitalWrite (0,
                        LOW) :
    digitalWrite (1,
                        HIGH);
    digitalWrite (2, digitalWrite (3,
                        LOW)
                        HIGH);
    delay (2000);
  digitalWrite (0,
                      LOW);
 digitalWrite (1, digitalWrite (2,
                      LOW)
                      LOW)
  digitalWrite (3,
                      LOW);
```

Exercício 3 valendo 2,5 pontos) Mostre ao professor o programa blink3 funcionando, medindo tensões com um voltímetro ou osciloscópio, ou fazendo piscar LED.

Agora, vamos testar softPwm. Rode (por exemplo) o seguinte programa e monitore as saídas dos pinos 0, 1, 2 e 3 (pinos físicos 11, 12, 13 e 15) com um multímetro ou osciloscópio. No multímetro, deve observar tensões 0,7x3,3V=1,65V e 0,3x3,3V=0,99V. No osciloscópio deve observar uma onda retangular de 100Hz com duty cycle de 70% e 30%.

```
//pwm1.cpp
//compila pwm1 -c -w
#include <cekeikon.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
int main () {
  wiringPiSetup ();
  if (softPwmCreate(0, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(1, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(2, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(3, 0, 100)) erro("erro");
  for (int i=0; i<20; i++) {
    softPwmWrite(0, 70);
    softPwmWrite(1, 70);
    softPwmWrite(2, 70);
    softPwmWrite(3, 70);
    delay (2000)
    softPwmWrite(0, 30);
    softPwmWrite(1, 30);
    softPwmWrite(2, 30);
    softPwmWrite(3, 30);
    delay (2000);
}
```

Depois de certificar que a biblioteca WiringPi está funcionando, vamos fazer as ligações (figuras 1, 2, 3 e 6). Faça todas as ligações com Raspberry e Ponte-H desenergizados. Ligue primeiro as saídas da ponte-H aos dois motores (conectores 1 e 2 no motor A e 13 e 14 no motor B, figura 3).

Depois, conecte os 4 fios GPIO da Raspberry (pinos físicos 11, 12, 13 e 15 da tabela 2, figura 6) às 4 entradas do Ponte-H (conectores 8, 9, 10 e 11 na figura 3). Além disso, você deve ligar entre si as terras da Raspberry (0V, pino físico 6 da tabela 2, figura 6) e da ponte-H (conector 5 na figura 3). Isto é necessário para quando Raspberry e Ponte-H utilizarem fontes de alimentação independentes.

Após certificar-se de que não há problemas nas ligações, ligue a alimentação da ponte-H (5V, 1A do powerbank) e Raspberry (fonte de alimentação 5V, 2,5A ou saída 5V, 2A do powerbank). Teste a rotação dos motores executando o programa abaixo. Os motores esquerdo e direito devem rodar para frente e para trás com velocidade total e depois com meia velocidade (PWM 60%).

Não iremos usar nenhum pino de GPIO como entrada, mas é bom saber que o autor de WiringPi avisa: "Remember: The Raspberry Pi is a 3.3 volt device! Attempting to directly connect to any 5V logic system will very likely result in tears..."

```
//pwmroda4.cpp
//compila pwmroda4 -c -w
#include <cekeikon.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
int main() {
 wiringPiSetup();
  if (softPwmCreate(0, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(1, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(2, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(3, 0, 100)) erro("erro");
  for (int i=0; i<2; i++) {
    softPwmWrite(0, 100); softPwmWrite(1, 0);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(0, 0);
                          softPwmWrite(1, 100);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(0, 60);
                          softPwmWrite(1, 0);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(0, 0);
                          softPwmWrite(1, 60);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(0, 0);
                          softPwmWrite(1, 0);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(2, 100); softPwmWrite(3, 0);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(2, 0);
                          softPwmWrite(3, 100);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(2, 60);
                          softPwmWrite(3, 0);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(2, 0);
                          softPwmWrite(3, 60);
                                                   delay(2000);
    softPwmWrite(2, 0);
                          softPwmWrite(3, 0);
                                                   delay(2000);
}
```

Exercício 4 valendo 2,5 pontos) Mostre ao professor o programa pwmroda4 funcionando, fazendo girar as rodas com velocidade total e meia velocidade.