国家精品课程/国家精品资源共享课程/国家级精品教材 国家级十一(二)五规划教材/教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD 第十章 智能控制器设计方法

模糊控制

Fuzzy Logic Control



主讲: 薛定宇教授




模糊控制及模糊控制器设计

- 模糊集合概念是控制论专家 Lotfi A Zadeh教授于1965年引入的。
- ▶ 模糊逻辑与模糊控制的概念与方法已广泛地 应用于理、工、农、医各种各样的领域
- > 本节主要内容
 - ▶模糊逻辑与模糊推理
 - ▶模糊 PD 控制器设计
 - ▶模糊 PID 控制器设计



模糊逻辑与模糊推理


- > 经典逻辑:a 要么属于A ,要么不属于A
- ➤ 模糊逻辑: a以一定程度属于集合 A
- ▶ 隶属度: a 属于 A 的程度
- > 用MATLAB命令建立模糊推理系统
 - ➤newfis, addvars, addmf, evalfis, defuzz 等
- > 用界面建立模糊推理系统
 - ➤fuzzy, mfedit等





模糊PD控制器设计

> 模糊PD控制结构




- ➤ 这部分的关键内容是,如何用MATLAB将模糊推理系统表示出来
- > 建议使用界面建立模糊推理系统



模糊推理系统的MATLAB表示


- > 用fuzzy命令打开输入界面
- ➤ 添加一路输入信号: Edit | Add Variable
 - ▶当前模糊推理系统有两路输入、一路输出
 - ▶修改信号的名称:如 e, ed, u





隶属函数并编辑

- > 定义每路模糊信号的模糊集合与隶属度
 - >双击 e 信号, 先删除现有的隶属度函数
 - ➤在对话框中定义论域 Range,如[-2,2]
 - ▶设置隶属度函数个数,如选择8个
 - ▶设隶属度函数名字 NB, NM, NS, NZ, PZ, PS, PM, PB
 - ▶在生成的隶属度函数上修改这些名字





模糊推理表格的输入


- > 相应信号的论域、隶属度函数,调整隶属度函数的形状
- > 输入模糊推理表格

		de(t)/dt							
		NB	NM	NS	NZ	PZ	PS	PM	PB
e(t)	NB	NB	NB	NM	NM	NS	NS	NZ	NZ
	NM	NB	NB	NM	NM	NS	NS	NZ	NZ
	NS	NB	NB	NM	NS	NS	NZ	NZ	NZ
	NZ	NB	NM	NM	NZ	NS	NZ	PM	PM
	PZ	NM	NM	PZ	PS	PZ	PM	PM	PB
	PS	PZ	PZ	PZ	PS	PS	PM	PB	PB
	PM	PZ	PZ	PS	PS	PM	PM	PB	PB
	PB	PZ	PZ	PS	PS	PM	PM	PB	PB




模糊推理

- > 模糊推理表格
 - ▶每条模糊规则都是由 if then 语句表示
 - ▶可以通过界面直接输入
 - ▶可以观察模糊推理规则曲面或图形显示
- ➤ 模糊推理系统的存储, File | Export
 - ▶后缀名为 *.fis
 - ▶现有模糊系统可以参考 c10fzpd.fis



例10-6 模糊PD控制仿真

- > 受控对象 $G(s) = \frac{30}{s^2 + as}, \ a \in [5, 50]$
- \triangleright 控制器参数 $K_{\rm p}=2$, $K_{\rm d}=K_{\rm u}=1$
- ➤ Simulink 模型 (c10mfzpd.mdl)



不同参数的受控对象控制

- > 读入模糊推理系统
 - >> fuz=readfis('c10fzpd.fis'); a=5; Kp=2; Kd=1; Ku=1;
- > 对不同的 a 进行仿真
 - \rightarrow 取不同的 a 值,如 a=5,10,30对系统仿真并观察仿真结果
- ightharpoonup 如果受控对象不含有积分项 $G(s) = \frac{30}{s^2 + 5s + 1}$
- > 控制器参数选择准则
- ➤ 可以与 OCD 结合选择控制器参数

模糊PID控制器设计

- ▶ 模糊 PID 控制器调节控制器参数 Kp, Ki, Kd
- ➤ 模糊PID控制器的参数表达式为


$$\begin{cases} K_{\rm p}(k) = K_{\rm p}(k-1) + \gamma_{\rm p}(k)\Delta K_{\rm p} \\ K_{\rm i}(k) = K_{\rm i}(k-1) + \gamma_{\rm i}(k)\Delta K_{\rm i} \\ K_{\rm d}(k) = K_{\rm d}(k-1) + \gamma_{\rm d}(k)\Delta K_{\rm d} \end{cases}$$

> 控制量计算

$$u(k) = K_{\rm p}(k)e(k) + K_{\rm i}(k) \sum_{i=0}^{\kappa} e(i) + K_{\rm d}(k) \left[e(k) - e(k-1) \right]$$

模糊PID控制器的结构

- ightharpoonup可以仿照增量PID形式 $x(k) = \sum_{i=0}^{\kappa} e(i)$
- > 控制量 $u(k) = K_{p}(k)e(k) + K_{i}(k)x(k) + K_{d}(k)\left[e(k) e(k-1)\right]$
- ➤ 模糊PID控制系统





模糊控制小结

- > 模糊逻辑基础
 - ▶论域、模糊集合、隶属函数
 - ▶模糊化、解模糊、模糊推理表格
- ➤ 模糊PD控制 fuzzy() 可视编辑
- > 模糊PID控制器结构

