国家精品课程/国家精品资源共享课程/国家级精品教材国家级十一(二)五规划教材/教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD 第六章 非线性系统的建模与仿真

## 多领域物理建模概述

Introduction to Multi-domain Physical Modeling



主讲: 薛定字教授



### 多领域物理建模

- > 传统底层建模方法的局限性
- ➤ 什么是多领域(multi-domain)物理建模
  - ▶领域——机械、电力、电子、控制
  - ▶物理建模——按搭建硬件系统的方式组建仿真模型
  - ▶为什么需要物理建模?
- > 多领域物理建模简介
- > 多领域物理建模的工具与实例

# 例6-22 电路的建模——传统方法

> 电路图举例

(扫描自Nise.


Control Systems Engineering )



$$+(2s+2)I_{1}(s) - (2s+1)I_{2}(s) - I_{3}(s) = V(s)$$

$$-(2s+1)I_{1}(s) + (9s+1)I_{2}(s) - 4sI_{3}(s) = 0$$

$$-I_{1}(s) - 4sI_{2}(s) + \left(4s+1+\frac{1}{s}\right)I_{3}(s) = 0$$







## 例6-23 力学系统建模——传统方法

- > 力学系统实例

$$\mathbf{M}x''(t) + f_v x'(t) + Kx(t) = f(t)$$

▶ 问题:多模块怎么办?







# Simscape模块集

➤ 输入simscape命令打开工具






#### **Foundation Library**

Hydraulic Electrical Gas Magnetic Physical Signals Mechanical Moist Air Thermal Thermal Liquid Two-Phase Fluid **Foundation Library** Copyright 2005-2018 The MathWorks, Inc.




# 机械与力学系统模块





#### 例6-24 力学系统的实际建模

#### > 系统框图




#### > 系统部件


▶重物、弹簧、阻尼器、支点、输入与输出



## Simulink物理建模



- > 物理模型建立
  - ▶元件直接连接
  - ▶外力添加
  - ▶位移检测
- > 信号的转换



Pulses

#### 系统的仿真分析

- > 系统的仿真模型
  - ▶事先建立的模型:c6mdamp.mdl
  - ➤在方波外力作用下模块 M<sub>1</sub>的位移
- > 绘制位移曲线

```
>> [t,x,y]=sim('c6mdamp'); plot(t,y)
```

> 线性化

```
>> G=linearize('c6mdamp'); G=minreal(G)
G1=zpk(G)
```



## 多领域物理建模小结

- > 底层建模很麻烦
  - ▶需要先写出数学模型
  - ▶写数学模型需要领域的知识
- 多领域物理建模的思想
  - ▶像搭建硬件系统那样将组件组装起来
  - >自动写出仿真模型,直接仿真
- > 进一步阅读
  - ▶薛定宇、陈阳泉《基于MATLAB/Simulink的系统仿真技术与应用》,清华大学出版社,2011

