国家精品课程/国家精品资源共享课程/国家级精品教材国家级十一(二)五规划教材/教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第七章: 控制器设计的经典方法 Chapter 7 Classical Controller Design Methods



Professor Dingyu Xue, xuedingyu@mail.neu.edu.cn School of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang, CHINA



本章主要内容

- 一口知受控对象模型,如何为其设计控制器, 得到满意的控制效果?
 - ▶超前滞后校正器设计方法
 - ▶基于状态空间模型的控制器设计方法
 - ▶最优控制器设计——OCD
 - ▶控制系统工具箱的设计界面
 - ▶多变量系统的频域设计方法
 - ▶多变量系统动态解耦

国家精品课程/国家精品资源共享课程/国家级精品教材 国家级十一(二)五规划教材/教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD 第七章 控制器设计的经典方法

超前滯后校正器设计方法


Design of Phase Lead/Lag Compensators



主讲: 薛定宇教授

超前滯后控制器

> 典型反馈控制系统结构



> 超前滞后校正器的数学模型

$$G_{c}(s) = K \frac{(\alpha T_{1}s + 1)(T_{2}s + 1)}{(T_{1}s + 1)(\beta T_{2}s + 1)}$$



控制器设计的目标

- > 一般伺服控制系统的要求
 - ▶超调量小,调节时间短、无静态误差
- ▶ 如何实现?
 - ▶如何实现超调量小的目标?——可以选择合适的相位裕度
 - ▶如何实现响应的快速性?——提高剪切频率的值
 - >如何实现无静态误差或小静态误差?
 - ▶引入积分器;增加控制器的增益

超前滞后校正器的设计方法

 \rightarrow 基于剪切频率 ω_c 和相位裕度 γ 的设计

$$G_{c}(s) = \frac{K_{c}(s + z_{c_{1}})(s + z_{c_{2}})}{(s + p_{c_{1}})(s + p_{c_{2}})}$$

- ightharpoonup 其中 $z_{c_1} \leq p_{c_1}, z_{c_2} \geq p_{c_2}, K_c$ 为校正器的增益
- ➤ 设计规则:
 - >若 $\phi_c(\omega_c) > 0$,需要引入超前的校正器

$$\alpha = \frac{z_{c_1}}{p_{c_1}} = \frac{1 - \sin \phi_{c}(\omega_{c})}{1 + \sin \phi_{c}(\omega_{c})}$$

$$z_{c_1} = \sqrt{\alpha}\omega_{c}, \quad p_{c_1} = \frac{z_{c_1}}{p_{c_1}} = \frac{\omega_{c}}{\sqrt{\alpha}}, \quad K_{c} = \frac{\sqrt{\omega_{c}^2 + p_{c_1}^2}}{\sqrt{\omega_{c}^2 + z_{c_1}^2}A(\omega_{c})}$$

>系统静态误差系数为

$$K_1 = \lim_{s \to 0} s^v G_0(s) = \frac{b_m}{a_{n-v}} \frac{K_c z_{c_1}}{p_{c_1}}$$

▶超前滞后校正器进一步设计为

$$z_{c_2} = \frac{\omega_c}{10}, \quad p_{c_2} = \frac{K_1 z_{c_2}}{K_v}$$

ightharpoonup若 $\phi_{c}(\omega_{c})<0$,则需要滞后校正器

$$K_1 = b_m \frac{K_c}{a_{n-v}}, K_c = \frac{1}{A(\omega_c)}, z_{c_2} = \frac{\omega_c}{10}, p_{c_2} = \frac{K_1 z_{c_2}}{K_v}$$

超前滞后校正器设计函数

- \rightarrow 调用格式 G_c =leadlagc($G, \omega_c, \gamma, K_v, \text{key}$)
- ▶清单

```
function Gc=leadlagc(G,Wc,Gam_c,Kv,key)
G=tf(G); [Gai,Pha]=bode(G,Wc);
Phi_c=sin((Gam_c-Pha-180)*pi/180);
den=G.den{1}; a=den(length(den):-1:1);
ii=find(abs(a)<=0); num=G.num{1}; G_n=num(end);
if length(ii)>0, a=a(ii(1)+1); else, a=a(1); end;
alpha=sqrt((1-Phi_c)/(1+Phi_c)); Zc=alpha*Wc;
Pc=Wc/alpha; Kc=sqrt((Wc*Wc+Pc*Pc)/(Wc*Wc+Zc*Zc))/Gai;
K1=G_n*Kc*alpha/a;
```

```
if nargin==4, key=1;
   if Phi_c<0, key=2; else, if K1<Kv, key=3; end, end
end
switch key
case 1, Gc=tf([1 Zc]*Kc,[1 Pc]);
case 2
  Kc=1/Gai; K1=G_n*Kc/a; Gc=tf([1 0.1*Wc],[1 K1*Gcn(2)/Kv]);
case 3
  Zc2=Wc*0.1; Pc2=K1*Zc2/Kv; Gcn=Kc*conv([1 Zc],[1,Zc2]);
  Gcd=conv([1 Pc],[1,Pc2]); Gc=tf(Gcn,Gcd);
end
```

例7-1 超前滯后校正器设计

- > 受控对象模型 $G(s) = \frac{10(s+1)(s+0.5)}{s(s+0.1)(s+2)(s+10)(s+20)}$
- \triangleright 选择 $\omega_c = 10 \text{ rad/sec}$,相位裕度选择不同的值

```
>> s=tf('s'); G=4*(s+1)*(s+0.5)/s/(s+0.1)/(s+2)/(s+10)/(s+20)
wc=20; f1=figure; f2=figure;
for gam=20:10:90
    Gc=leadlagc(G,wc,gam,1000,3);
    figure(f1); step(feedback(G*Gc,1),1); hold on
    figure(f2); bode(Gc*G); hold on;
end
```

控制器设计结果

- \triangleright 选择 $\omega_{\rm c} = 20 \, {\rm rad/s}, \ \gamma = 60^{\circ}$
 - >> Gc1=zpk(leadlagc(G,20,60,1000,3))
 Gc2=zpk(leadlagc(G,20,60,1000,1))
 step(feedback(G*Gc1,1),feedback(G*Gc2,1),':',1)
- > 超前滞后校正器

$$G_{c_1}(s) = \frac{27283.5668(s+2.326)(s+2)}{(s+172)(s+0.3173)}$$

▶ 超前校正器

$$G_{c_2}(s) = \frac{27283.5668(s+2.326)}{(s+172)}$$



不同剪切频率的设计

> 选择相位裕度为 60,不同剪切频率

```
>> gam=60; f1=figure; f2=figure;
      for wc=5:5:30
         Gc=leadlagc(G,wc,gam,1000,3); [a,b,c,d]=margin(Gc*G);
         figure(f1); step(feedback(G*Gc,1),3);
         figure(f2); bode(Gc*G); hold on;
      end
```

- > 很多组合由于要求过高, 达不到
 - ▶设计之后应该检验

控制信号曲线绘制

> 设计时未考虑控制信号大小

```
> \omega_{\rm c} = 30 {\rm rad/s}
```

- >> Gc=leadlagc(G,30,60,1000,3);
 y=step(feedback(Gc,G)); max(y)
- $> \gamma = 60^{\circ}, \, \omega_{\rm c} = 100 \, \rm rad/s$
- >> gam=60; wc=100; Gc=leadlagc(G,wc,gam,1000,3);
 step(feedback(G*Gc,1),0.5);
- $\succ \omega_{\rm c} = 1000 {\rm rad/s}$
- >> Gc1=leadlagc(G,10*wc,gam,1000,3);
 bode(Gc*G,Gc1*G)



超前滞后校正器设计小结

- 串联控制的一般结构
- > 超前、滞后、超前滞后校正器简介
- > 超前滞后校正器的设计
 - ▶给出期望剪切频率和相位裕度
 - ▶利用MATLAB函数直接设计 leadlagc()
 - ▶设计出的控制器应该检验一下,是不是预期的指标能够 达到,如果不能达到应该修正预期的指标重新设计
 - ▶后面将介绍其他的设计方法

