



PDF 5 - CRONOGRAMA OFICIAL - BANHEIRO

O passo a passo da execução: saiba exatamente o que acontece em cada etapa e quando contratar cada profissional. *(Material complementar – uso opcional)*



Antes de Começar

Por que este guia existe?

O cronograma de um banheiro é curto, mas intenso. Como o espaço é pequeno, os profissionais muitas vezes não conseguem trabalhar juntos.

Este guia serve para você **não deixar a obra parada** por falta de material ou por erro de sequência.

Como usar

- 👉 O controle diário do tempo acontece na **Planilha 3P – Aba Cronograma**.
- 👉 Use este PDF para **entender a lógica das etapas** antes de cobrar o seu pedreiro.



A Sequência Mestre 3P (Banheiro)

 **Não mude a ordem.** Cada etapa depende da cura (secagem) da anterior.

01

Demolição e Limpeza

Retirada de louças, metais e revestimentos antigos.

02

Infraestrutura (Hidráulica/Elétrica)

Troca de canos, novos pontos de tomada e ajuste do ralo.

03

Impermeabilização **(CRÍTICO)**

Aplicação do produto no chão e paredes do box.
Pausa de 24h para teste de estanqueidade.

04

Contrapiso e Reboco

Preparação das superfícies para receber o novo revestimento.

05

Revestimento de Parede

Começamos pelas paredes para não sujar/danificar o piso novo.



Sequência Mestre 3P — Continuação

01

Revestimento de Piso

Instalação do piso e rejunte.

02

Bancadas e Pedras

Medição **só após** o revestimento estar pronto. Instalação após a cura do piso.

03

Louças e Metais

Instalação de vaso, cubas, torneiras e chuveiro.

04

Marcenaria e Box

Os últimos itens a entrar para evitar riscos e danos.



Quando Comprar Cada Item?

Evite o entulho de caixas dentro de casa e o atraso por falta de peça.

Semana 1 — Imediato

Revestimentos, argamassa, rejunte e ralos.

1

2

Semana 2

Louças (vaso/cuba) e metais (torneiras/chuveiro). O pedreiro precisa das peças para conferir os pontos.

Semana 3

Agendar medição da marmoraria (pedras).

3

4

Semana 4

Agendar medição do box de vidro e espelhos.

Os "Gargalos" do Banheiro

Onde a maioria das obras de banheiro trava:



Os 3 Gargalos em Detalhe



A Secagem

Tentar colocar o piso antes da impermeabilização secar **100%** causa bolhas e solta o azulejo.



A Marmoraria

Pedras costumam demorar de **7 a 15 dias** após a medição. Se você não medir logo após o azulejo, a obra vai parar **2 semanas** esperando a pia.



Falta de Peça

Comprar o chuveiro e descobrir na hora da instalação que a **fiação é incompatível**.



Como Usar Este Cronograma do Jeito Certo

1

Alinhe com o Profissional

Mostre esta sequência para o seu pedreiro e pergunte se ele concorda com os prazos.

2

Antecipe as Compras

Use a lista de "Quando Comprar" para não deixar o profissional de braços cruzados.

3

Monitore na Planilha

Se a etapa de "Impermeabilização" atrasar, ajuste as datas na **Aba Cronograma da sua Planilha 3P**.

Conclusão

A diferença está na gestão

Um banheiro de **3m²** pode demorar **15 dias ou 2 meses**. A diferença está na gestão da sequência.

O segredo da obra rápida

Obra rápida não é obra com pressa, é obra sem paradas desnecessárias.

Siga o fluxo e mantenha o controle.

Siga a Sequência

Não mude a ordem das etapas.

Antecipe Compras

Compre no momento certo de cada semana.

Monitore na Planilha

Ajuste datas na Aba Cronograma 3P.

Obra Concluída com Sucesso

Siga o fluxo e mantenha o controle. Um banheiro bem executado começa com uma sequência bem planejada — da demolição à marcenaria, cada etapa no seu tempo certo.

 PLANILHA 3P – ABA CRONOGRAMA

 MATERIAL COMPLEMENTAR



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. *Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.*

