



PDF 3 - GUIA VISUAL DE LAYOUT INTELIGENTE - QUARTO

Como otimizar cada centímetro para ter um quarto funcional, ergonômico e relaxante.

MATERIAL COMPLEMENTAR – USO OPCIONAL

Antes de Começar

O Quarto é o Ambiente Mais Sacrificado

O quarto é o ambiente onde a circulação é mais sacrificada em nome de uma cama maior ou de um armário gigante. Um erro de 10cm aqui pode fazer você bater o joelho na quina da cama toda noite ou impedir que a porta do guarda-roupa abra totalmente.

Planejamento do Layout

O planejamento do layout acontece na sua cabeça e no rascunho inicial.

Decisões de Medidas Finais

As decisões de medidas finais devem ser validadas com seu marceneiro na Fase 2.



1. As Medidas de Ouro da Circulação

O Conforto Depende do Espaço Livre ao Redor da Cama

60cm

Passagem Lateral Ideal

O ideal é manter 60cm livres nas laterais da cama.

50cm

Mínimo Aceitável

O mínimo aceitável para não se sentir "espremido" é 50cm.

60cm

Pé da Cama

Mantenha pelo menos 60cm entre o pé da cama e a parede (ou o móvel da TV) para permitir a passagem de uma pessoa sem precisar andar de lado.

2. Ergonomia do Guarda-Roupa

O Grande Gargalo: O Tipo de Porta Define o Espaço

O tipo de porta define o espaço que você precisa.

Portas de Abrir

Você precisa de, no mínimo, **90cm a 1m** de espaço livre à frente do armário para conseguir abrir a porta e ainda ter espaço para você ficar em pé.

Portas de Correr

Exigem menos espaço de circulação (**60cm já atendem**), mas o armário costuma ser 5cm a 10cm mais profundo para acomodar os trilhos.

Profundidade Ideal

Um armário funcional deve ter entre **60cm e 65cm** de profundidade para que os cabides não fiquem "esmagados" pela porta.



3. Posicionamento da Cama e Cabeceira

A Posição da Cama Dita a Energia do Quarto

→ Parede da Cabeceira

Evite colocar a cabeceira na mesma parede da janela (causa desconforto térmico e ruído direto no ouvido).

→ Tomadas de Cabeceira

Devem ficar a aproximadamente **65cm a 75cm de altura do chão**, para ficarem acima da mesa de cabeceira e fáceis de alcançar.

→ Interruptores

O interruptor que apaga a luz geral deve estar ao alcance da mão, sem você precisar sentar na cama.

4. TV e Home Office no Quarto

Se o Seu Quarto For Multifuncional, as Medidas Mudam

Altura da TV

Diferente da sala, no quarto a TV deve ficar mais alta, entre **1,40m e 1,50m** (centro da tela), para que você consiga assistir confortavelmente deitado sem forçar o pescoço.

Bancada de Trabalho

Se houver um home office, a profundidade mínima da mesa deve ser de **50cm** para caber um notebook e ter espaço para as pernas.

💡 5. Iluminação e Cenários

Luz no Quarto Não é Apenas para Enxergar, é para Relaxar



Luz Indireta

Preveja fitas de LED em sancas ou atrás da cabeceira para criar um clima de descanso.



Luz de Leitura

Arandelas ou abajures devem ter foco direcionado para não incomodar quem está dormindo ao lado.



 Como Usar Este Guia do Jeito Certo

Três Passos Práticos para Planejar Seu Quarto

01

Meça seu quarto vazio

Entenda o tamanho real do seu "tabuleiro".

02

Rascunhe com a Cama

Desenhe a cama primeiro (ela é o centro de tudo) e veja quanto sobra para o resto.

03

Teste a Abertura

Antes de fechar a marcenaria, simule a abertura das portas e gavetas com fita crepe no chão.

Resumo das Medidas Essenciais

Referência Rápida: Todas as Medidas de Ouro

Elemento	Medida Ideal	Mínimo Aceitável
Passagem lateral da cama	60cm	50cm
Pé da cama (parede/TV)	60cm	60cm
Espaço frente ao armário (abrir)	1m	90cm
Espaço frente ao armário (correr)	60cm	60cm
Profundidade do armário	60–65cm	60cm
Tomadas de cabeceira (altura)	65–75cm	65cm
Altura da TV (centro da tela)	1,40–1,50m	1,40m
Profundidade da mesa home office	60cm	50cm



✓ Conclusão

Um Quarto Inteligente é Aquele que te Abraça, Não Aquele que te Aperta

Ergonomia no quarto é sinônimo de qualidade de sono. Use estas medidas para garantir que seu refúgio seja, acima de tudo, confortável.

- ❏ Use estas medidas para garantir que seu refúgio seja, acima de tudo, confortável. Lembre-se: as decisões de medidas finais devem ser validadas com seu marceneiro na Fase 2.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.