

GUIA 7 - ROTEIRO DO ORÇAMENTO BLINDADOS - BANHEIRO

Como transformar orçamentos "chutados" em números reais e seguros. *(Material complementar – uso opcional)*

-  O banheiro é o ambiente onde o dinheiro "foge" mais rápido se você não tiver um roteiro. Por ser uma área pequena, as pessoas tendem a subestimar os custos, mas esquecem que louças, metais e impermeabilização podem custar mais que o próprio revestimento.



Antes de Começar

Por Que o Banheiro É o Ambiente Mais Perigoso para o Seu Bolso?

O Problema

Por ser uma área pequena, as pessoas tendem a **subestimar os custos**, mas esquecem que louças, metais e impermeabilização podem custar mais que o próprio revestimento.

A Solução

👉 O registro dos valores acontece na **Planilha 3P – Aba Orçamento Detalhado**.

👉 Use este roteiro para **não esquecer nenhum item** na hora de orçar.

Etapa 1

O Levantamento de Quantitativos (Banheiro)

Antes de pedir preço, você precisa saber o tamanho do seu desafio.

1

Área de Piso

Meça a **largura x comprimento**. Adicione **15% de sobra** (banheiros têm muitos recortes).

2

Área de Parede

Meça o **perímetro x altura** (pé-direito).
Subtraia a área da porta e janela. Adicione **10% de sobra**.

3

Pontos Hidráulicos

Conte quantos são: **Vaso, Cuba, Chuveiro, Ducha Higiênica**. Cada ponto novo tem um custo de mão de obra e material de infraestrutura.

 Etapa 2

A Lista de Compras Blindada

Não orce apenas o "bonito". **O que faz o banheiro funcionar é o que fica escondido.**



O Que Não Pode Faltar na Sua Lista



Infraestrutura

Tubos, conexões, registros, caixas sifonadas e ralos.



Impermeabilização

Manta líquida ou argamassa polimérica — **item inegociável.**



Assentamento

Argamassa (AC2 ou AC3) e Rejunte — prefira **Epóxi para o box.**



Louças e Metais

Vaso, assento, cuba, torneira, chuveiro e ducha higiênica.



Acabamentos

Bancada de pedra, nicho embutido, box de vidro e espelho.

Etapa 3

Mão de Obra: O Que Deve Estar no Preço?

 **Cuidado com o orçamento de "uma linha só".** Exija o detalhamento completo de cada serviço.

- **Demolição e retirada de entulho**
- **Regularização de piso e paredes (esquadro e prumo)**
- **Aplicação técnica de impermeabilização com teste de 24h**
- **Assentamento de revestimentos e rejunte**
- **Instalação de louças e metais (incluindo acessórios como porta-toalhas)**

Etapa 4

A Margem de Segurança 3P

No banheiro, **os imprevistos moram dentro das paredes.**

Reserva de Contingência

A **Planilha 3P** já separa automaticamente **10% a 15%** do total do orçamento como reserva.

Por Que Usar?

Ao quebrar, você pode descobrir um **cano de ferro podre** ou uma **infiltração que não estava no plano**. Esse dinheiro serve para você **não parar a obra por falta de caixa**.

 Como Usar Este Roteiro do Jeito Certo

4 Passos Para um Orçamento Blindado



Faça a Lista

Use este PDF para listar **tudo o que seu banheiro precisa**.



Pesquise

Pegue pelo menos **3 orçamentos de materiais** e **2 de mão de obra**.



Lance na Planilha

Insira os valores na **Aba Orçamento Detalhado**.



Confira o Termômetro

Veja se o total cabe no seu **Teto de Gastos no Painel de Controle**.



Seguindo estas quatro etapas em ordem, você garante que nenhum item seja esquecido e que o seu orçamento reflita a realidade da obra — sem surpresas no meio do caminho.



✓ Conclusão

Um Orçamento Blindado Não É o Mais Barato — É o Mais Completo

"O erro não é gastar, o erro é ser pego de surpresa."

Liste Tudo

Use o roteiro para não esquecer nenhum item.

Pesquise Bem

Mínimo de 3 orçamentos de materiais e 2 de mão de obra.

Reserve Sempre

10% a 15% de contingência é inegociável.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.