



PDF 7 - ROTEIRO DO ORÇAMENTO BLINDADO - SALA

Como transformar orçamentos "chutados" em números reais e seguros para a sua área social.

MATERIAL COMPLEMENTAR – USO OPCIONAL

Antes de Começar

A sala é o ambiente onde o dinheiro "foge" pelos detalhes

Um painel de TV que exige reforço estrutural ou um sofá que precisa de içamento podem **destruir seu planejamento**.

Este guia vai te ensinar a orçar a sala como um projeto de alto padrão, garantindo que você tenha dinheiro para o acabamento final.

📄 👉 O registro dos valores acontece no **Painel de Controle – Aba 2_Orçamento Detalhado**.

📄 👉 Use este roteiro para **não esquecer nenhum item** na hora de orçar.

Passo 1

O Levantamento de Quantitativos (Sala)

Antes de ir às lojas, tenha seus números exatos para **não ser enganado por "estimativas"**:

Área de Piso

Meça largura x comprimento. Adicione **10% de sobra** para porcelanatos ou vinílicos.

Metragem de Rodapé

Meça o perímetro da sala e **subtraia as aberturas** de portas e varanda.

Área de Pintura e Efeitos

Calcule a m^2 das paredes. Se for usar cimento queimado ou ripado, saiba a **área exata** para orçar o material e a mão de obra especializada.

Pontos de Iluminação

Conte quantos **spots, fitas de LED e pendentos** o seu projeto de gesso exige.



Passo 2

A Lista de Compras Blindada

Não orce apenas o que "**aparece**". O custo real está na infraestrutura:



Infraestrutura Oculta

Fiação reforçada para Home Theater, cabos HDMI de alta velocidade, dutos de ar-condicionado e reforços de gesso.



Revestimentos de Destaque

Pedras naturais, painéis ripados, espelhos e papel de parede.



Marcenaria de Grande Porte

Painel da TV, buffet, cristaleira e mesas de apoio.



Mobiliário Principal

Sofá (verifique o tecido), mesa de jantar, cadeiras e poltronas.



Climatização e Tecnologia

Aparelho de ar-condicionado, automação de luzes e cortinas.



👷 Passo 3

Mão de Obra: O Que Deve Estar no Preço?

Na sala, a mão de obra precisa de **acabamento fino**:

1 Eletricista / Automação

Instalação de circuitos independentes e configuração de cenas de luz.

2 Gesseiro

Execução de sancas, cortineiros e nichos com acabamento perfeito para pintura.

3 Pintor Especializado

Aplicação de massas finas e efeitos decorativos (cimento queimado / veludo).

4 Montagem e Logística

★ **Ouro**: Verifique se o valor do sofá inclui o frete e, principalmente, o **içamento** (se ele não couber no elevador).

Passo 4

A Margem de Segurança 3P

Na sala, os imprevistos costumam ser "**estéticos**" ou de "**logística**":

Reserva de Contingência

O Painel de Controle separa automaticamente **10% a 15%** do seu orçamento total.

Por que usar?

Você pode descobrir que precisa de um **reforço extra no teto** para um lustre pesado, ou que a parede precisa de mais lixamento para receber um **papel de parede importado**.

Esse dinheiro evita que você tenha que escolher entre **a cortina ou o tapete** no final da obra.

 Como Usar Este Roteiro do Jeito Certo

4 Passos para Blindar Seu Orçamento



1. Faça a Lista

Use este PDF para listar tudo o que sua sala precisa, do piso ao pendente.



2. Pesquise com Estratégia

Pegue pelo menos **3 orçamentos de marcenaria**. Na sala, a diferença de preço entre marcenarias pode ser de **40%**.



3. Lance no Pannel

Insira os valores na **Aba 2_Orçamento Detalhado**.



4. Confira o Alerta

Veja se o total respeita o seu **Teto de Gastos** no Pannel de Controle.

Dica de Ouro — Marcenaria

A diferença de preço entre marcenarias pode ser de 40%

3

Orçamentos Mínimos

Sempre pesquise pelo menos 3 marcenarias antes de fechar qualquer contrato.

40%

Variação de Preço

A diferença entre marcenarias pode chegar a 40% para o mesmo projeto.

15%

Margem de Segurança

O Painel de Controle reserva automaticamente até 15% para imprevistos.

10%

Sobra de Piso

Adicione sempre 10% ao calcular porcelanatos ou vinílicos para evitar falta de material.



Registro dos Valores

Painel de Controle — Aba 2_Orçamento Detalhado

O registro de todos os valores acontece no **Painel de Controle – Aba 2_Orçamento Detalhado**. Use este roteiro para não esquecer nenhum item na hora de orçar.

1

Levantamento de Quantitativos

Área de piso, rodapé, pintura e pontos de iluminação com números exatos.

2

Lista de Compras Blindada

Infraestrutura oculta, revestimentos, marcenaria, mobiliário e tecnologia.

3

Mão de Obra Especializada

Eletricista, gesso, pintor e logística de montagem com içamento.

4

Margem de Segurança 3P

Reserva de contingência de 10% a 15% para imprevistos estéticos e logísticos.

✓ Conclusão

Um orçamento blindado é a única forma de reformar a sala sem transformar o sonho em uma **dívida interminável**

Com os números reais no seu Painel, **você tem o poder de decisão.**

Números Reais

Levantamento preciso de quantitativos antes de ir às lojas.

Margem de Segurança

Reserva automática de 10% a 15% para imprevistos no Painel de Controle.

✓ Poder de Decisão

Com o Painel atualizado, você decide com segurança e sem surpresas.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.

