

PROTOCOLO DE DECISÃO BANHEIRO

Planejar • Prevenir • Proteger

Regra: nenhuma compra / contratação / mudança entra sem passar por este protocolo.



COMO USAR ESTE GUIA

2 minutos para começar

**Este guia é o seu
passo a passo para
tomar boas decisões e
evitar retrabalho.**



O controle da sua reforma acontece no **Painel de Controle**.

Use este guia para:

- decidir
- planejar
- comprar
- contratar
- vistoriar

SEU MOTIVO REAL

Antes de escolher revestimentos, responda:

O que mais me
incomoda hoje no meu
banheiro?

Qual é o principal
problema que eu quero
resolver?

Se eu resumir minha
reforma em 1 frase, qual
seria?

 **Agora faça:**

Escreva 1 frase simples e registre no **Painel de Controle** → **Aba Projeto** → **Motivo**.

Exemplos:

- "Meu banheiro tem vazamento e cheiro no ralo."
- "A iluminação é ruim e não tenho espaço na bancada."
- "Quero um banheiro confortável e fácil de limpar."

SUAS 3 PRIORIDADES

O QUE NÃO ABRE MÃO

Banheiro é pequeno e cada decisão conta. Se precisar enxugar o orçamento, o que fica?

Escolha apenas 3:

Chuveiro com pressão boa

Nicho embutido no box

Bancada maior

Luz boa no espelho (sem
sombra)

Ralo oculto/linear



Agora faça: Registre no Painel de Controle → Aba Projeto → Prioridades.

LISTA "NÃO QUERO"

Anti-Arrependimento

Marque o que você **não quer viver** depois da obra:

- ☐ Box vazando água para fora
- ☐ Piso escorregando quando molhado
- ☐ Falta de tomada perto da bancada
- ☐ Espelho embaçando e mofo aparecendo
- ☐ Vaso barulhento / entupindo
- ☐ Cheiro de esgoto no ralo

Agora faça:

Registre no **Painel de Controle** → **Aba Projeto** → **Observações** (uma frase por item).

★ DICAS DE OURO

As Mais Importantes

- 1 Primeiro segurança e funcionamento. Depois estética.
- 2 Impermeabilização + caimento bem feitos evitam os maiores prejuízos.
- 3 Pagamentos sempre por etapas concluídas e conferidas.
- 4 Banheiro tem "itens de instalação" que as lojas nem sempre lembram.
- 5 Teste de 24h no box dá paz. Sem teste, fica a dúvida.



CHECKLIST ZERO ERRO

Inspeção do Banheiro Atual

Faça esta checagem antes de quebrar:

	Elétrica - A fiação do chuveiro suporta o modelo que você quer? - Tem tomadas suficientes e em local seguro? - Seu quadro tem DR?
	Hidráulica - Tem manchas de umidade (paredes/teto)? - A pressão da água está boa? - O ralo tem cheiro? - Registros pingam mesmo fechados?
	Ventilação - Tem janela funcional? - Se não tem: exaustor resolve bem? - Existe mofo no teto?
	Caimento e ralos - A água corre rápido pro ralo ou fica parada no box? - Se quer ralo linear: existe espaço no piso para instalar?
	Paredes e impermeabilização - O azulejo atual está firme ou tem "som oco"? - As paredes estão retas? - Prédio antigo: pode ser necessário refazer impermeabilização.



✓ Agora faça: No Painel de Controle → Aba Projeto, marque:

- ✓ OK | ⚠ Atenção | ✖ Precisa ajustar

E escreva uma frase simples (ex.: "Refazer impermeabilização do box").

LAYOUT INTELIGENTE

Medidas Que Evitam Erro



Você não precisa decorar tudo. Use só estas referências:

- **Área livre no centro:** tente manter ~60 cm de circulação.
- **Vaso:** ideal 30 cm livres de cada lado (mínimo 25 cm).
- **Box:** mínimo 80 cm (ideal 90 cm).
- **Registro do chuveiro:** altura ~1,10 m (pra ficar confortável).

📌 **✓ Dica prática:** Se der, posicione o registro para você ligar a água sem se molhar.

ORDEM CERTA DA OBRA

Não Pular Etapa



Seguir esta ordem garante que cada etapa seja executada corretamente, sem retrabalho ou problemas futuros.



Agora faça: Acompanhe as datas no Painel de Controle → Aba Cronograma.

 COMPRAS SEM ERRO

Kit de Instalação

Além do "principal", tem os itens que fazem tudo funcionar:

Para o vaso anel de vedação + parafusos + engate	Para a cuba válvula + sifão compatível + engate	Para o chuveiro braço + veda rosca + conectores cerâmicos	Para o box rejunte adequado + ralo correto + impermeabilização completa
---	--	--	--

 Regras práticas:

- Confira a voltagem do chuveiro (110/220).
- Verifique mesmo lote do piso.
- Confira louças na entrega (abrir caixa).
- Compre 10% a 15% extra de revestimento.

 Registre no **Painel de Controle** → **Aba Comparação de Fornecedores**.

 CONTRATAÇÃO SEGURA

3 Perguntas-Chave

Faça estas 3 perguntas:

1. "Como será feita a impermeabilização do box?"
2. "Você faz teste de estanqueidade por 24h?"
3. "Você usa niveladores em porcelanato grande?"

 Pagamento por etapas (modelo seguro)

- 20% início
- 30% após infraestrutura + teste
- 30% após revestimentos concluídos
- 20% no final, com tudo conferido

 Controle no **Painel de Controle** → **Aba Controle de Pagamentos**.

 VISTORIA FINAL

Antes do Último Pagamento

Faça a vistoria com o banheiro seco e depois molhado.

Checar:

- Caimento do box (sem poças)
- Base do vaso seca após descargas
- Sifão e engates secos após uso
- Rejunte uniforme, cantos bem feitos
- Nada trincado ou riscado
- Tomadas e iluminação funcionando

  **Dica:** Ajustes importantes devem ser feitos antes do pagamento final.

 DICAS TÉCNICAS ESSENCIAIS

Pra Dar Paz

1. Impermeabilização completa (piso + paredes do box)
2. Teste de 24h no box (garante tranquilidade)
3. Caimento bem feito (água sempre indo pro ralo)
4. Rejunte correto no box (melhor desempenho e menos manutenção)
5. Ventilação (menos mofo e mais durabilidade)
6. Metais de qualidade (duram mais e evitam troca cedo)
7. Nada de sobrepor revestimento solto
8. Compatibilidade dos itens (cuba + torneira + sifão + válvula)

 SE VOCÊ FIZER SÓ 3 COISAS...

1	Registre Motivo + Prioridades + Alertas no Painel de Controle	2	Garanta impermeabilização + teste 24h	3	Faça a vistoria final antes do último pagamento
----------	--	----------	--	----------	--