

PROTOCOLO DE DECISÃO - COZINHA

(Planejar • Prevenir • Proteger)

Regra: *nenhuma compra / contratação / mudança entra sem passar por este protocolo.*

Para Que Serve Este Guia

Este guia existe para você:

Saber o que decidir

Decisões claras e objetivas em cada etapa

Saber o que perguntar

Perguntas certas aos profissionais

Saber o que conferir

Pontos críticos de verificação

Evitar retrabalho

Fazer certo da primeira vez

Evitar gastar duas vezes

Economia e eficiência garantidas

Ele é rápido. Ele é direto. Ele evita erro.



Todas as decisões devem ser registradas no Painel de Controle 3P.

Como Usar

Sempre que surgir dúvida:

01

Abra este guia

Consulte o protocolo correspondente à sua dúvida

03

Decida

Tome a decisão com base nas orientações

02

Leia o bloco correspondente

Entenda os requisitos e recomendações

04

Registre no Painel de Controle

Documente sua decisão para acompanhamento

Bloco 1 — Clareza da Reforma

Responda mentalmente:

- O que mais me incomoda hoje?
- O que eu não aceito no final?

Escolha 3 prioridades:

- ☐ Mais bancada
- ☐ Melhor iluminação
- ☐ Tomadas suficientes
- ☐ Resolver infiltração
- ☐ Melhor circulação
- ☐ Outro: _____



👉 Registre no Painel de Controle.

Bloco 2 — Protocolo Elétrico 3P

A cozinha é o ambiente que mais exige energia.

Obrigatório:

✓ Forno → circuito exclusivo

✓ Cooktop → circuito exclusivo

✓ Micro-ondas → circuito exclusivo

✓ Lava-louças → circuito exclusivo

✓ Geladeira → tomada exclusiva

✓ Mínimo 3 tomadas na bancada

✗ Nenhuma tomada atrás da pia.

Pergunta obrigatória ao profissional:

"Cada eletro terá circuito próprio e disjuntor separado?"

DICAS DE OURO

- ✓ Fio fino esquenta → risco de incêndio
- ✓ Tomada que "funciona" no teste de caneta pode não aguentar carga
- ✓ Sempre testar com equipamento real

Bloco 3 — Protocolo Hidráulico 3P

Obrigatório:

- ✓ Registro geral acessível
- ✓ Torneira sem gotejar
- ✓ Sifão sem cheiro
- ✓ Ralo escoando rápido

✗ Saída de esgoto nunca atrás do forno.

Pergunta obrigatória:

"Você vai testar pressão e vazamento antes de fechar parede?"



DICAS DE OURO

- ✓ Vazamento pequeno hoje vira quebra amanhã
- ✓ Flexível inox dura mais que comum
- ✓ Teste do guardanapo embaixo da pia

Bloco 4 — Protocolo de Impermeabilização

Onde tem água → precisa impermeabilizar.



Piso da área molhada

Proteção completa do piso



Parede atrás da pia

Evita infiltração na parede



Rodapé da área da pia

Proteção nas áreas críticas

Pergunta obrigatória:

"Você vai impermeabilizar antes do assentamento?"



DICAS DE OURO

- ✓ Impermeabilização vem ANTES do piso
- ✓ Não é opcional
- ✓ Evita mofo, infiltração e estufamento

Bloco 5 — Protocolo de Ventilação

Requisitos obrigatórios:

- ✓ Coifa com saída externa OU duto vertical
- ✓ Janela abre totalmente

✗ Coifa jogando ar dentro do armário

DICAS DE OURO

- ✓ Cozinha sem saída de ar destrói móveis
- ✓ Gordura suspensa gruda em tudo
- ✓ Mofo aparece rápido

Por que ventilação é crítica?

A ventilação adequada protege seus móveis, mantém o ambiente saudável e evita acúmulo de gordura e umidade que causam danos permanentes.

Bloco 6 — Protocolo de Layout



Triângulo de trabalho

✓ Pia, fogão e geladeira formam triângulo



Circulação mínima

✓ Distância mínima para circular: 90 cm



Circulação confortável

✓ Confortável: 100–110 cm



DICAS DE OURO

- ✓ Linha reta longa cansa
- ✓ Fogão colado na geladeira reduz vida útil



Bloco 7 — Protocolo de Bancada

01

Cuba escolhida antes da bancada

Defina o modelo e tamanho da cuba primeiro

02

Medição só após demolição

Nunca meça antes de demolir as estruturas antigas

03

Definir recorte de cooktop

Especifique exatamente onde será o recorte



DICAS DE OURO

- ✓ Bancada comprada antes = erro
- ✓ Granito = melhor custo-benefício
- ✓ Quartzo não suporta panela quente

Bloco 8 — Protocolo de Móveis

Só instalar quando:

✓ Piso pronto Piso completamente instalado e seco	✓ Parede seca Paredes finalizadas sem umidade	✓ Bancada instalada Bancada fixada e nivelada
---	---	---

DICAS DE OURO

- ✓ Móvel instalado cedo incha
- ✓ Ajustes sempre aparecem

Bloco 9 — Protocolo de Proteção

Antes de fechar qualquer coisa:

- ✓ Testar água
- ✓ Testar tomadas
- ✓ Fotografar tubulações
- ✓ Fotografar elétrica

Se vai ficar escondido depois → tem que estar perfeito agora.

Bloco 10 — Dicas Técnicas Profissionais (Ouro)

✓ Rejunte epóxi na área molhada	✓ Argamassa ACIII para porcelanato	✓ Silicone neutro na bancada	✓ Flexível inox
✓ Tomadas 20A para eletros pesados		✓ Disjuntores identificados	

CHECKLIST FINAL RÁPIDO

- ☐ Prioridades definidas
- ☐ Elétrica validada
- ☐ Hidráulica validada
- ☐ Impermeabilização confirmada
- ☐ Ventilação resolvida
- ☐ Layout definido
- ☐ Cuba escolhida
- ☐ Medidas finais feitas
- ☐ Fotos registradas

☐ Se tudo OK → registre no Painel de Controle 3P e avance.

CONCLUSÃO

Reforma dá errado quando começa pela obra.

Reforma dá certo quando começa pela decisão.

Este guia evita erro. O Painel de Controle executa.