

Clevia

Guia de Implantação Passo a Passo

Confecção Giassi - Içara

Sistema de Gestão de Manutenção Industrial

Versão 1.0 - Julho/2026

Documento de Implantação

Sumário

1. Visão Geral da Implantação
2. Antes de Começar - Preparação
3. Configuração do Desktop da CO (CEO)
4. Configuração do Desktop do Gerente
5. Configuração dos Celulares dos Mecânicos
6. Ativação das Notificações Push
7. Checklist Final de Implantação
8. Solução de Problemas Comuns

1. Visão Geral da Implantação

O Clevia será implantado na Confecção Giassi em Içara com três níveis de acesso. Cada aparelho deve ser configurado uma única vez. Depois de configurado, o sistema fica pronto para uso diário.

CO da Empresa - cargo CEO

Desktop / computador da sala de controle

Acesso total: Dashboard em tempo real, Ordens de Serviço, Máquinas, Mecânicos, Preventivas, Indicadores, Estoque, Empresas, Usuários e Configurações. Pode criar, editar e excluir tudo, cadastrar usuários e gerenciar empresas.

Gerente - cargo Gerente

Desktop / computador do gerente

Mesmo acesso total que o CEO: vê todas as telas, recebe atualizações em tempo real e pode criar, editar e excluir em todas as áreas, inclusive gerenciar usuários e empresas.

Mecânicos - cargo Mecânico

Celulares (smartphones) de cada mecânico

Menu enxuto: Ordens de Serviço, Máquinas (somente leitura), Preventivas e Configurações. Recebem notificações push no celular quando uma OS é aberta. Não veem Dashboard, Indicadores, Estoque, Empresas, Usuários e Mecânicos.

2. Antes de Começar - Preparação

Antes de configurar qualquer aparelho, prepare as seguintes informações:

O que você precisa ter em mãos

O endereço do sistema (link de acesso) fornecido pelo responsável técnico

Um e-mail e senha para cada pessoa que vai usar o sistema (CEO, gerente e cada mecânico)

Os celulares dos mecânicos já com bateria carregada e conectados ao Wi-Fi ou internet móvel

Os computadores da CO e do gerente ligados e conectados à internet

Dica: Crie uma planilha com o nome, e-mail e cargo de cada pessoa. Isso evita confusão na hora de cadastrar os usuários.

Ordem recomendada de configuração

- 1 Primeiro o desktop da CO (CEO) - é ele quem vai cadastrar todos os outros usuários
- 2 Depois o desktop do gerente
- 3 Por último, os celulares dos mecânicos, um por vez

3. Configuração do Desktop da CO (CEO)

Este é o computador principal, na sala de controle da Confecção Giassi. A primeira conta criada deve ser a do CEO, pois é ele quem cadastra os demais usuários.

- 1 No navegador do computador (Google Chrome ou Edge recomendados), abra o endereço do sistema fornecido.
- 2 Na tela de login, clique em "**Criar conta**" ou no link de cadastro.
- 3 Preencha com o e-mail e a senha definidos para o CEO da Confecção Giassi.
- 4 Confirme o cadastro. Você entrará no sistema já logado como CEO.
- 5 No menu lateral, abra a tela "**Empresas**" e cadastre a Confecção Giassi (nome, dados e informações).
- 6 Abra a tela "**Usuários**" e cadastre cada pessoa: o gerente (cargo **Gerente**) e cada mecânico (cargo **Mecânico**), usando o e-mail e senha de cada um.
- 7 Abra a tela "**Máquinas**" e cadastre todas as máquinas industriais da fábrica (nome, setor, modelo).
- 8 Abra a tela "**Mecânicos**" e cadastre cada mecânico da equipe, vinculado à empresa.
- 9 Abra a tela "**Estoque**" e cadastre as peças e insumos iniciais.
- 10 Confira o "**Dashboard**" - ele deve aparecer com os painéis em tempo real já funcionando.
- 11 Deixe o navegador aberto no Dashboard. O painel atualiza sozinho conforme os mecânicos mexem nas OS.

Importante: O cadastro de usuários, máquinas, mecânicos e estoque pode ser feito pelo CEO ou pelo gerente depois. O essencial no primeiro momento é criar a conta do CEO e cadastrar o gerente e os mecânicos para que eles possam entrar no sistema.

4. Configuração do Desktop do Gerente

O gerente usa um computador e tem o mesmo acesso do CEO. A conta dele já foi criada pelo CEO no passo anterior.

- 1 No navegador do computador do gerente, abra o endereço do sistema.
- 2 Na tela de login, informe o **e-mail e a senha do gerente** (cadastrados pelo CEO).
- 3 Entre no sistema. O menu lateral deve mostrar todas as telas: Dashboard, Ordens de Serviço, Máquinas, Mecânicos, Preventivas, Indicadores, Estoque, Empresas, Usuários e Configurações.
- 4 Confira se o nome do gerente aparece correto no topo da tela.
- 5 Abra o **Dashboard** e confirme que os painéis em tempo real estão aparecendo.
- 6 Pronto. O gerente já pode criar, editar e excluir em qualquer área do sistema.

Verificação: Se o gerente não consegue ver todas as telas, confira se o cargo dele foi cadastrado como **"Gerente"** (e não "Mecânico") na tela de Usuários pelo desktop da CO.

5. Configuração dos Celulares dos Mecânicos

Cada mecânico usa seu próprio celular. A conta de cada um já foi criada pelo CEO. Repita os passos abaixo para cada mecânico, um por vez.

- 1 No celular do mecânico, abra o navegador (Google Chrome ou Safari recomendados).
- 2 Digite o endereço do sistema na barra de endereços.
- 3 Na tela de login, informe o **e-mail e a senha do mecânico** (cadastrados pelo CEO).
- 4 Entre no sistema. O menu deve mostrar apenas: **Ordens de Serviço, Máquinas, Preventivas e Configurações**.
- 5 Confira se o nome do mecânico aparece correto no topo da tela.
- 6 Abra "**Ordens de Serviço**" e verifique se aparecem as OS atribuídas a ele.
- 7 Abra "**Máquinas**" e confirme que ele consegue ver as máquinas, mas sem botões de editar ou excluir (somente leitura).
- 8 Para facilitar o acesso, use a opção "**Adicionar à tela inicial**" do navegador. Isso cria um ícone no celular como se fosse um app.

Atenção: Se o mecânico consegue ver telas como Dashboard, Estoque ou Usuários, o cargo dele foi cadastrado errado. Volte ao desktop da CO, abra "Usuários" e ajuste o cargo para "**Mecânico**".

Funciona offline? O sistema foi feito para uso com internet. O mecânico precisa estar conectado (Wi-Fi ou internet móvel) para receber as OS e atualizar os status.

6. Ativação das Notificações Push

Os mecânicos recebem notificações no celular quando uma OS é aberta. Cada mecânico precisa ativar isso uma única vez no próprio celular.

- 1 Já logado no celular, abra a tela "**Configurações**" no menu.
- 2 Procure a opção "**Notificações**" e toque em "**Ativar**" ou "**Permitir**".
- 3 O navegador vai pedir permissão para enviar notificações. Toque em "**Permitir**".
- 4 Aparecerá a mensagem "Notificações ativadas com sucesso".
- 5 Faça um teste: pelo desktop da CO ou do gerente, abra uma OS e atribua ao mecânico. O celular dele deve receber a notificação em segundos.

Não chegou a notificação? Confira três coisas: (1) o navegador tem permissão de notificação nas configurações do celular; (2) o mecânico está com a conta certa logada; (3) o celular está conectado à internet. Se mesmo assim não chegar, refaça o passo 1 ao 5 desta seção.

7. Checklist Final de Implantação

Use este checklist para confirmar que tudo está pronto antes de entregar o sistema para uso diário.

Desktop da CO (CEO)

- ☐ CEO consegue logar no sistema
- ☐ Empresa Confecção Giassi cadastrada
- ☐ Gerente cadastrado com cargo "Gerente"
- ☐ Todos os mecânicos cadastrados com cargo "Mecânico"
- ☐ Todas as máquinas cadastradas
- ☐ Estoque inicial cadastrado
- ☐ Dashboard aparecendo com painéis em tempo real

Desktop do Gerente

- ☐ Gerente consegue logar com seu e-mail e senha
- ☐ Gerente vê todas as telas no menu lateral
- ☐ Gerente consegue criar, editar e excluir em qualquer área
- ☐ Dashboard do gerente atualizando em tempo real

Celulares dos Mecânicos (para cada um)

- ☐ Mecânico consegue logar com seu e-mail e senha
- ☐ Menu mostra apenas Ordens de Serviço, Máquinas, Preventivas e Configurações
- ☐ Mecânico vê suas OS atribuídas
- ☐ Mecânico consegue mudar o status de uma OS (ex.: de "Aberta" para "Em andamento")
- ☐ Notificações push ativadas em Configurações
- ☐ Notificação de teste chegou no celular
- ☐ Ícone do sistema adicionado à tela inicial do celular

Fluxo em tempo real

- ☐ Quando o mecânico muda o status de uma OS no celular, a mudança aparece no Dashboard do CEO
- ☐ Quando o mecânico muda o status de uma OS no celular, a mudança aparece no Dashboard do gerente
- ☐ Quando uma OS é aberta pelo CEO ou gerente, o mecânico recebe a notificação no celular

8. Solução de Problemas Comuns

O mecânico vê telas que não deveria

O cargo dele está errado. No desktop da CO, abra "Usuários", edite o cadastro do mecânico e ajuste o cargo para "Mecânico". Peça para ele sair e entrar de novo no celular.

O gerente não consegue editar ou excluir

Confira se o cargo dele está como "Gerente" (e não "Mecânico") na tela de Usuários. Peça para ele sair e entrar de novo no desktop.

O Dashboard não atualiza sozinho

Confira se o computador está conectado à internet. Feche e abra o navegador. Se persistir, faça login novamente.

A notificação não chega no celular do mecânico

Verifique três pontos: (1) nas configurações do celular, o navegador tem permissão para enviar notificações; (2) em Configurações dentro do sistema, a opção de Notificações está ativada; (3) o celular está conectado à internet. Refaça a ativação se necessário.

Esqueci a senha de alguém

Pelo desktop da CO, abra "Usuários" e redefina a senha do usuário. Depois entregue a nova senha para a pessoa.

O sistema não abre no navegador

Confira o endereço digitado. Use Google Chrome ou Edge no computador, e Chrome ou Safari no celular. Limpe o cache do navegador se persistir.

