
Traitement analogique de l'information

Un signal analogique est un signal (tension, intensité, etc.) qui varie de façon continue au cours du temps. Il peut prendre une infinité de valeurs contrairement à un signal numérique qui n'est que composé que de 0 et de 1.


Caractéristiques d'un signal analogique :

Tout signal électrique (tension ou courant) est défini par :


· sa forme d'ande



- · Som complitude (en o-on applitude crête à crête)
- · sa pérriode
- · sa fréquence
- po du niveau haut et la période (carré)
 - · sa valeror mayenne
 - · Sa valeur efficace péride biegnence = 1



valeur va



Exemple avec le réseau électrique monophasé :

La tension du secteur est Ultermative et sinuscidale Sa valeur efficace est Ueff = 230VSa valeur maximale est 0 max = 0 eff $\times \sqrt{2} = 325 V$


Sa période est 7 =

0,020= 20mo = 1/0,02 = 50Hz Sa fréquence est

Opérations élémentaires :


Amplification / atténuation :

L'amplification d'un signal électrique consiste à augmenter une ou certaines de ses grandeurs électriques (le courant, la tension ou les deux et donc la puissance).




L'opération inverse de l'amplification est l'atténuation.

Ve(t)



Addition / soustraction:




Saturation / comparaison :

Les structures de traitement des signaux analogiques sont réalisées avec des amplificateurs. Ces derniers ne peuvent restituer, au maximum, que la tension maximum qui les alimente.


Si théoriquement ils doivent restituer plus, la tension de sortie ne dépassera pas cette tension d'alimentation. On dit qu'ils saturent.

Exemple d'un signal amplifié par un amplificateur alimenté en +5V et -5V :



En soustrayant un signal à un autre et en l'amplifiant très fortement – au point de saturer l'amplificateur – on réalise une structure capable de comparer une tension à une autre et de restituer un signal logique.

On l'appelle comparateur.



L'amplificateur est alimenté entre 0V et 5V.

Si $V_1(t) > V_2(t)$ la tension de sortie est à 5V.

Si $V_1(t) < V_2(t)$ la tension de sortie est à 0V.

Filtrage:

Le filtrage d'un signal analogique permet la supression de foréquence non désirés

Types de filtres :

- Les filtres actifs : Amplification du signal d'entrée par un élément actifs (ALI : Amplificateur Linéaire Intégré, transistors)
- Les filtres passifs : Composés uniquement d'éléments passifs (résistance, condensateur, bobine)

Caractérisation du filtrage :


Un filtre se caractérise par sa fonction de transfert (appelée aussi transmittance).

$$T = \frac{U_s}{U_e}$$

 U_s est le signal de sortie du filtre. U_e est le signal d'entrée du filtre.

Exercice 1:


- Dessiner un signal carré d'amplitude 5 V, de fréquence 25Hz et de rapport cyclique 0,75 sachant que la sensibilité verticale est de 2 V (nombre de volt par carreau) et que la sensibilité horizontale est de 10 ms (nombre de milliseconde par carreau).
- 2) Calculer la valeur moyenne de ce signal.



Exercice 2:

Soit l'oscillogramme ci-dessous :

Sensibilité verticale : 1 V / div Balayage : 50 ms / div



- 1) Quelle est la forme du signal ?
- 2) Donner sa période.
- 3) Calculer sa fréquence.
- 4) Donner son amplitude crête à crête.

Exercice 3:

La sonde Pt100 est une résistance en platine dont la valeur évolue en fonction de la température suivant la formule ci-dessous :


$$R_{Pt} = K \times T + B$$

Avec K = 0,40 et B = 100 qui sont des constantes, T représente la température.

- 1) Quelles sont les unités des coefficients K et B ?
- 2) L'évolution de la valeur de la résistance du capteur est-elle linéaire ? Justifier la réponse.
- 3) Quelle est la valeur de la température lorsque R = 106Ω ? R = 100Ω ?
- 4) La sonde Pt100 constitue-t-elle un thermomètre utilisable directement ? Justifier la réponse.

Exercice 4:

A partir des courbes de V1, V2 et V3, complétez le tableau ci-dessous :



	V1	V2	V3
Valeur mini (V)	-1008	-60	700
Valeur maxi (V)	100	60	- 60
Valeur crête à crête (V)	200	120	160
Valeur moyenne (V)	0	0	20
Valeur efficace (V)	70,7	42,43	76,6
Période (s)	9010	0,005	0,008
Fréquence (Hz)	100	200	725
Pulsation (rad/s)	20011	1256	785
Phase (rad)	0	π/2	0
Equation	2 x sin(628x6+6)+	0 = xoin(1256x6+2)+0	160 x Dir (785x