V1 : J’applique, j’élabore, je rédige une procédure d’essais

Dans le cadre de mon projet de SAE S4 pendant ma formation BUT GEII, J’ai du crée une feuille procédure qui permet de câbler et vérifier son câblage de l’armoire électrique du Mugochaud.

Le projet de SAE S4 complet est expliqué à la cible Accueil / SAE /SAE S4 Mugauchaud, du site de mon portfolio

Figure 1 : Armoire de projet Mugochaud

Excel illustrant la procédure de câblage :

a	Opération	Conducteur	Couleur	Gauge	n°	de	source	broche	n°	à	destination	Broche	n°				Operateur	Controleur
Etape	Opération																	
1	Prendre	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
2	Couper	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
3	Dénuder	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
4	Repérer 4	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
5	Sertir	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
6	Câbler	Câble multibrin	Rose	Gauge	24	de	Automate	Broche	DIa:0	à	Bornier	Broche	14					
7	Identifier	Câble multibrin	Avec	3	24													
8	Prendre	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
9	Couper	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
10	Dénuder	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
11	Repérer 3	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
12	Sertir	Câble multibrin	Rose	Gauge	24													
13	Câbler	Câble multibrin	Rose	Gauge	24	de	Automate	Broche	DIa:1	à	Bornier	Broche	13					

14	Identifier	Câble multibrin	Avec	2	24													
15	Prendre	Câble multibrin	Noir	Gauge	24													
16	Couper	Câble multibrin	Noir	Gauge	24													
17	Dénuder	Câble multibrin	Noir	Gauge	24													
18	Repérer 7	Câble multibrin	Noir	Gauge	24													
19	Sertir	Câble multibrin	Noir	Gauge	24													
20	Câbler	Câble multibrin	Noir	Gauge	24	de	Automate	Broche	M	à	Bornier	Broche	17					
21																		
22	Prendre	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24													
23	Couper	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24													
24	Dénuder	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24													
25	Repérer 8	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24													
26	Sertir	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24													
27	Câbler	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	24	de	Automate	Broche	L	à	Bornier	Broche	18					
28																		
29	Prendre	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
30	Couper	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													

31	Dénuder	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
32	Repérer 2	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
33	Sertir	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
34	Câbler	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24	de	Automate	Broche	DQa:0	à	Bornier	Broche	12					
35	Identifier	Câble Multibrin	Avec	E														
36	Prendre	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
37	Couper	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
38	Dénuder	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
39	Repérer 1	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
40	Sertir	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
41	Câbler	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24	de	Automate	Broche	DQa:1	à	Bornier	Broche	11					
42	Identifier	Câble Multibrin	Avec	0														
43	Prendre	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24													
44	Couper	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24													
45	Dénuder	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24													
46	Repérer 5	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24													

47	Sertir	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24													
48	Câbler	Câble Multibrin	Rose	Gauge	24	de	Automate	Broche	AI_0	à	Bornier	Broche	15					
49	Identifier	Câble Multibrin	Avec	4	24													
50	Prendre	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
51	Couper	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
52	Dénuder	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
53	Repérer 6	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
54	Sertir	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24													
55	Câbler	Câble Multibrin	Vert	Gauge	24	de	Automate	Broche	AQ_0	à	Bornier	Broche	16					
56	Identifier	Câble Multibrin	Avec	5														
57	Prendre	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18													
58	Couper	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18													
59	Dénuder	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18													
60	Repérer 6	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18													
61	Sertir	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18													
62	Câbler	Câble Multibrin	Rouge	Gauge	18	de	Phase	Broche		à	Bornier	Broche	1					

63	Identifier	Câble Multibrin	Avec	Plus (+)														
64	Prendre	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18													
65	Couper	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18													
66	Dénuder	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18													
67	Repérer 6	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18													
68	Sertir	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18													
69	Câbler	Câble Multibrin	Noir	Gauge	18	de	Neutre	Broche		à	Bornier	Broche	2					
70	Identifier	Câble Multibrin	Avec	Moins (-)														