Architecture des microcontrôleurs

les entrées-sorties et les périphériques




Sommaire

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Les ports d'entrée-sortie
- 3. Le convertisseur analogique-numérique
- 4. Les timers
- 5. Autres périphériques



1. Vue d'ensemble



Les microcontrôleur doit être capable d'interagir avec son environnement extérieur

- pour recevoir des informations sur ses entrées, (ou input)
- pour transmettre des informations sur ses sorties (ou output).


Pour des informations tout-ou-rien classiques, on utilise des pattes d'entrées-sorties (E/S ou I/O) simples (GPIO: General Purpose Input Output)

Pour des informations plus sophistiquées, on utilise des pattes et des **périphériques** dédiés:

- convertisseur analogique-numérique (ADC),
- convertisseur numérique—analogique (DAC),
- timers (temporisation, mesure de temps, PWM),
- liaisons série (UART, I²C, SPI, USB, CAN, etc.),
- commande d'afficheur LCD,
- etc.



2. Les ports d'entrée-sortie





Les pattes d'E/S sont regroupées par « ports ».

Sur un PIC18, un port regroupe généralement 8 E/S (port A, port B, etc.).


La majeure partie des E/S peuvent être configurées comme entrées **ou** comme sorties.

Pour chaque port, les pattes sont contrôlées par 3 registres dédiés:

- TRIS (direction)
- LAT (valeur en sortie)
- PORT (valeur en entrée)

Une entrée peut être utilisée comme source d'interruption.


Une E/S peut être associée à une fonction analogique (ADC ou DAC).



LAT




2.1 L'étage d'entrée



⇒ entrée HAUTE IMPÉDANCE


tension appliquée sur la patte d'entrée



Remarque: l'état de l'entrée doit toujours être fixé par « quelque chose » (la sortie d'un autre composant, un interrupteur, etc.).



Cas d'une entrée flottante






Si la patte d'entrée n'est reliée à rien (entrée flottante), sa valeur logique n'est pas fixée.

- ⇒ Le contenu du registre PORT est aléatoirement 0 ou 1.
- \Rightarrow À éviter!

Cas d'une entrée flottante: solution




⇒ La valeur d'entrée par défaut vaut 1.

remarque: la résistance de Pull-Up peut être interne ou externe au microcontrôleur.

Sur certains microcontrôleurs, une résistance est disponible sur certaines pattes (peut être utilisée ou non).

PIC18: résistances de pull-up disponibles sur le port B, activables / désactivables individuellement (cf. bit RBPU dans le registre INTCON2, et registre WPUB)


2.2 L'étage de sortie




*: Metal Oxide Semiconductor

Le courant qui traverse le transistor (I_{DS}) est contrôlé par la tension entre la grille et la source (V_{GS}).

Remarque: ce courant I_{DS} est bien sûr aussi fonction de ce qui est connecté aux bornes du transistor.








En électronique numérique, on ne rencontre que 2 cas extrêmes:


- V_{GS} = minimum = 0 V
- V_{GS} = maximum ≈ tension d'alimentation (notée V_{cc} ou V_{DD})





Retour sur l'étage de sortie


L'état logique chargé dans le registre LAT fixe l'état logique sur la patte d'Entrée/Sortie





remarque: si 1 est chargé dans le registre TRIS ⇒ les 2 transistors sont « OFF »

Variante possible de l'étage de sortie



tension ≈ 0 V

mise à 0 de la sortie: possible




0 ou 1?

tension = ?

mise à 1 de la sortie: impossible

à moins d'ajouter une résistance fixant la sortie à 1 par défaut (résistance de Pull-Up)







mise à 0 de la sortie: possible

mise à 1 de la sortie: impossible

à moins d'ajouter une résistance fixant la sortie à 1 par défaut (<u>résistance de Pull-Up</u>)










Exemple du PIC18F45K20




- 1 port d'entrée/sortie RA (8 bits)
- 1 port d'entrée/sortie RB (8 bits)
- 1 port d'entrée/sortie RC (8 bits)
- 1 port d'entrée/sortie **RD** (8 bits)
- 1 port d'entrée/sortie **RE** (4 bits)

par exemple: pour forcer l'état sur la patte RA6

- configurer le bit 6 du port A en sortie (écrire 0 dans le bit 6 du registre TRISA)
- (écrire 0 ou 1 dans le bit 6 du registre **LATA**)




Quelles configurations dans les cas suivants?




3. Le convertisseur A/N (Analog to Digital Converter)

L'ADC convertit une grandeur analogique (la plupart du temps, une tension) en une valeur numérique codée sur plusieurs bits.











En lisant la valeur disponible en sortie de l'ADC, on connaît la tension présente sur son entrée.



$$(V_{ADC} - V_{REF-})$$

$$=$$


$$X \times \frac{(V_{REF+} - V_{REF-})}{2^{N} - 1}$$






Exemple du PIC18F45K20: 1 ADC 10 bits disponible dans le microcontrôleur

ADC TRANSFER FUNCTION








ALL IS DIGITAL!

Le résultat de la conversion (sur 10 bits) peut être

- aligné à droite (plus pratique si on travaille sur 10 bits),
- aligné à gauche (plus pratique si on travaille sur 8 bits).

configurable par bit dédié (ADFM) dans registre dédié (ADCON2)

10-BIT A/D CONVERSION RESULT FORMAT



Principales étapes pour réaliser une conversion analogique-numérique:

- 1. configurer la (les) patte(s) concernée(s) en entrée(s) analogique(s) (registres TRIS et ANSEL),
- 2. configurer les tensions V_{REF+} et V_{REF-} (bits VCFG[1..0], registre ADCON1), ainsi que la **fréquence** de fonctionnement de l'ADC (bits ADCS[2..0], registre ADCON2),
- 3. configurer l'alignement du résultat (bit ADFM, registre ADCON2),
- 4. **sélectionner** l'entrée à convertir (bits CHS[3..0], registre ADCON0),
- 5. **activer** l'ADC (bit ADON, registre ADCON0),
- 6. **démarrer** une conversion (bit GO/DONE, registre ADCON0: à mettre à 1 par software),
- 7. attendre la fin de la conversion (bit GO/DONE, registre ADCON0: remis à 0 par hardware),
- 8. **lire** le résultat (registres ADRESH et ADRESL).

REGISTER 19-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
_	_	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7							bit 0

REGISTER 19-2: ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
_	_	VCFG1	VCFG0	_	_	_	_
bit 7 bit 0							


REGISTER 19-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	_	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7 bit 0							



4. Les timers

Un timer est un compteur: il compte les fronts appliqués sur son entrée (clock) et fournit ce résultat en sortie, sur N bits.





26

4.1 Application des timers

- Comptage d'événements extérieurs
 si entrée du timer = une patte d'entrée du microcontrôleur
- Temporisation

si entrée du timer = horloge interne \Rightarrow « **overflow** » à intervalle régulier (cet événement peut éventuellement déclencher une interruption)

Mesure d'intervalle de temps

si entrée du timer = patte d'entrée du microcontrôleur et fonction « **Input Capture** » activée (la valeur du timer est automatiquement sauvegardée lors d'un changement d'état de l'entrée: la différence du timer entre 2 changements successifs indique le temps écoulé)

- Déclenchement d'une action sur une valeur particulière du timer si fonction « Output Compare » activée (une patte de sortie change d'état lorsque la valeur du timer atteint une valeur particulière)
- Génération de signal PWM (Pulse Width Modulation)
- Sécurité de fonctionnement si fonctionnalité « Watchdog » activée (lorsque le timer particulier « Watchdog » atteint sa valeur limite, il provoque un RESET du microcontrôleur)



4.2 Exemple du PIC18F45K20

1 timer 8 ou 16 bits (Timer0)

2 timers 16 bits (Timer1 et Timer3)

1 timer 8 bits (Timer2)





FIGURE 12-2: TIMER0 BLOCK DIAGRAM (16-BIT MODE)





 $(^{1}/_{2} \grave{a}^{1}/_{256})$

4. Les timers

Exemple du Timer0 (suite):

Mode 8 bits

FIGURE 12-1: TIMERO BLOCK DIAGRAM (8-BIT MODE) cadencement par horloge interne avec $f_{osc} = 16 \text{ MHz}$ Sync with Internal Set TMR0IF \Rightarrow f_{TMR} = 4 MHz Clocks on Overflow Programmable Prescaler T0CKI pin (2 Tcy Delay) T0SE T₀CS **PSA** Internal Data Bus prescaler non utilisé Note: Upon Reset, Timer0 is enabled in 8-bit mode with clock input from T0CKI max. prescale.

timer cadencé à $f_{osc}/4 = 4$ MHz (1 incrément toutes les ½ µs)

1 cycle complet : 256 périodes d'horloge (car timer 8 bits) \Rightarrow 1 overflow toutes les 256 \times ½ μs = 64 μs

 \Rightarrow 1 interruption possible toutes les 64 μs

Mode 16 bits

FIGURE 12-2: TIMER0 BLOCK DIAGRAM (16-BIT MODE) Sync with Set ► TMR0IF Ínternal cadencement par horloge interne Programmable Prescaler Clocks T0CKI pin on Overflow avec $f_{osc} = 16 MHz$ (2 Tcy Delay) \Rightarrow f_{TMR} = 4 MHz Read TMR0L Write TMR0L TMR0H prescaler 1/256 utilisé Internal Data Bus Note: Upon Reset, Timer0 is enabled in 8-bit mode with clock input from T0CKI max. prescale.

timer cadencé à $f_{osc}/4 \div 256 = 15625$ Hz (1 incrément toutes les 64 µs)

1 cycle complet : 65536 périodes d'horloge (car timer 16 bits) \Rightarrow 1 overflow toutes les 65536 \times 64 μ s = 4,194... s

⇒ 1 interruption possible toutes les 4,2 secondes (environ)




Les timers 2


4.3 Comment générer une interruption toutes les secondes (exactement) avec le Timer0 ?

<u>Hypothèse de départ:</u> utilisation de l'horloge interne, avec f_{osc} = 16 MHz \Rightarrow horloge du timer f_{TMR} = 4 MHz (période = 250 ns)

Mode 8 bits sans prescaler (1 cycle complet = 2⁸ = 256 incrémentations)
 ⇒ 1 interruption possible toutes les 64 μs
 ⇒ insuffisant



• Mode 8 bits avec prescaler maximal (1/256) \Rightarrow 1 interruption possible toutes les 256 \times 64 μs = 16,384 ms \Rightarrow encore insuffisant






30

⇒ Mode 16 bits indispensable


• Mode 16 bits sans prescaler (1 cycle complet = 2^{16} = 65536 incrémentations)



1 seconde = 16,384ms $\times 61,03516$

- ⇒ toujours ≈ 61 fois trop rapide
- ⇒ il faut ralentir le timer (prescaler possible: 64)

Mode 16 bits avec prescaler 1/64



- ⇒ cette fois, légèrement trop lent
- ⇒ on va ajuster le nombre d'incrémentations entre 2 overflows




4. Les timers 31

Solution d'ajustement: initialiser le timer à une valeur différente de 0

le timer s'incrémente toutes les 250 ns \times 64 = 16 μ s \Rightarrow 1 seconde correspond à 62500 incrémentations

l'overflow se produit lorsque le timer a atteint sa valeur maximale (65535)

⇒ en chargeant le timer à la valeur (65535 – 62500) = 3035, le prochain overflow arrivera exactement 1 seconde plus tard (à faire au début de la routine d'interruption)





4.4 Fonction PWM (Pulse Width Modulation)


Objectif: Générer un signal tout-ou-rien périodique,

d'amplitude fixe

de fréquence fixe,

de rapport cyclique ajustable.

 $\frac{t_{on}}{T} = \theta \text{ (rapport cyclique)}$



Intérêt: La valeur moyenne du signal dépend du rapport cyclique.

$$V_{average} = V_{peak} \times \theta$$

Après filtrage passe-bas (pour ne garder que la valeur moyenne), on a l'équivalent d'une conversion numérique-analogique.


Si la fréquence est suffisamment « grande » (≈ kHz):

- appliqué aux bornes d'un moteur à courant continu, on obtient un variateur de vitesse,
- appliqué aux bornes d'une lampe ou LED, on obtient un variateur de lumière,
- idem pour chauffage, etc...




4. Les timers 33

Principe de génération: comparer un signal de forme triangulaire avec un seuil de valeur fixe





Dans un microcontrôleur: Le signal triangulaire est fourni par la sortie d'un timer.




La période du signal PWM est réglée grâce à PR2:

$$T_{PWM} = (PR2 + 1) \times T_{CLK_TMR2}$$

Le rapport cyclique est réglé grâce à CCPRxH:

$$\theta = \frac{\text{CCPRxH}}{(PR2 + 1)}$$





I. Les timers 36


4.5 Fonction Watchdog (« chien de garde »)

Objectif: <u>Détecter un dysfonctionnement</u> durant l'exécution d'un programme,

et déclencher dans ce cas un RESET de la CPU,

ou

réveiller le microcontrôleur au bout d'un temps connu.



Mise en œuvre:

Le programme doit remettre régulièrement à 0 le Watchdog (instruction **CLRWDT**), avant qu'il n'atteigne sa valeur limite.

Si, pour une raison quelconque, cette action ne se fait pas à temps, le Watchdog atteindra sa valeur limite et déclenchera un RESET.



k. Les timers

5. Autres périphériques

Liste non exhaustive:


- Liaison SPI (Serial Peripheral Interface)
 communication synchrone maître esclaves full-duplex
- Liaison I²C (Inter Circuit Communication)
 communication synchrone maître esclaves half-duplex
- Liaison UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) communication asynchrone point-à-point full-duplex
- Liaison CAN (Controller Area Network)
 communication asynchrone multi-maîtres (très utilisé dans le milieu automobile)
- Liaison USB (Universal Serial Bus)
 communication série à usage général
- ...



5.1 Liaison SPI

Liaison série (bits envoyés 1 par 1), full-duplex (transmission et réception simultanées), synchrone (avec signal d'horloge), entre un maître et un ou plusieurs esclaves.

- La transmission est toujours initiée par le maître.
- Le maître sélectionne un (et un seul) esclave avec lequel communiquer.
- Le maître et l'esclave s'échangent simultanément des informations, découpées en octets.
- Le maître fournit l'horloge pour synchroniser l'échange.



MOSI: Master Out Slave In

MISO: Master In Slave Out

