#### CHAPITRE EN8

Architecture élémentaire des ordinateurs:
les entrées-sorties et autres périphériques

# **SOMMAIRE**

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Les ports d'entrée-sortie
- 3. Le convertisseur Analogique / Numérique
- 4. Autres périphériques
- 5. Glossaire




# VUE D'ENSEMBLE

- Entrées-sorties (E/S ou I/O) et périphériques : ensemble de ressources qui permet d'utiliser le calculateur dans un environnement réel :
  - Stockage de masse : disque dur, clé USB, CD/DVD
  - Liaisons: vers interfaces homme-machine vers capteurs et actionneurs entre calculateurs
  - protocoles: RS232, SPI, USB, Centronics, I2C, CAN, GPIB, etc....
- Microprocesseur / Processeur : puissance de calcul mais pas vraiment d'E/S
- Microcontrôleur : moindre puissance de calcul mais nombreuses E/S sur le circuit Exemples : interfaces SPI, I2C, PWM, LCD, DAC, ADC ...
- Gestion des E/S : soit par scrutation continue sous le contrôle du processeur (Polling), soit par interruptions



# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Vue d'ensemble

- Permettent le transfert de données numériques
- Peuvent être programmés en entrée ou en sortie par groupe de bits ou bit à bit
- Peuvent être utilisés comme entrée de déclenchement d'interruption
- Peuvent être associés à des fonctions analogiques (conversion A/N et N/A)
- Contrôlés via 3 registres spécialisés:
  - Data Register (PORT ou LAT)
  - Data Direction Register (TRIS)






# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Vue d'ensemble


- Bit à 1 dans TRISx ⇒ entrée correspondante en entrée (1nput)
- Bit à 0 dans TRISx ⇒ entrée correspondante en sortie (Output)

- Lire le registre PORTx permet de connaître l'état des pattes configurées en entrées.
- Ecrire sur le registre PORTx (ou LATx) permet de forcer l'état des pattes configurées en sorties.



#### LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Le transistor MOS - Circuits CMOS





VGS = 0

interrupteur ouvert

VGS = VDD

interrupteur fermé mais "résistance équivalente" R<sub>DS</sub> non nulle


PMOS: principe identique au NMOS mais courants et tensions inversées



MOS = Metal Oxyde Semiconductor


CMOS = Complementary MOS

# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Sortie en PUSH-PULL



ALL IS DIGITAL!


# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Sortie en drain ouvert



Filière Apprentissage – Archi E/S

ALL IS DIGITAL!


# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Entrée flottante et Pull-up



remarque: les résistances de Pull-up sur le port RB peuvent être activées / désactivées individuellement (cf. bit RBPU dans le registre INTCON2 et registre WPUB)




# LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Exemple du PIC18F45K20






#### LES PORTS D'ENTRÉE-SORTIE — Différentes configurations: pour quoi faire?




Quelle configuration pour chaque patte?

	IN		OUT	
	Pull up	Floating	Push-pull	Open drain
pin 0				
pin 1				
pin 2				
pin 3				
pin 4				

#### LE CONVERTISSEUR A/N – Le convertisseur A/N (Analog to Digital Converter)




#### ADC TRANSFER FUNCTION





#### LE CONVERTISSEUR A/N – Le convertisseur A/N (Analog to Digital Converter)




ALL IS DIGITAL!

#### LE CONVERTISSEUR A/N – Le convertisseur A/N (Analog to Digital Converter)

Format du résultat de la conversion:

"right-justified" ou "left-justified"



## Autres périphériques — Les compteurs/timers : vue d'ensemble

- Compteurs à fréquence d'horloge sélectionnable
- Fonctions possibles:
  - reset automatique après une valeur particulière (Special Event Trigger)
  - capture de la valeur instantanée du compteur par un signal d'entrée (Input Capture)
  - déclenchement d'une action sur une valeur instantanée particulière du compteur (Output Compare)

#### Applications:

- comptage d'événements extérieurs (fonction "compteur")
- temporisations diverses (fonction "timer", utilisation de la fonction "Special Event Trigger" ou "Output Compare")
- mesure d'intervalles de temps (utilisation de la fonction "Input Capture")
- génération de signaux PWM
- veille de sécurité (fonction "watchdog")




### Autres périphériques – Les compteurs/timers: exemple du PIC18F45K20

1 compteur 8 ou 16 bits (Timer0) + 2 compteurs 16 bits (Timer1 et Timer3) + 1 compteur 8 bits (Timer2)

• Exemple du Timer0:

cadencement par horloge interne (timer) ou évenement externe (compteur)


ralentissement possible par prescaler (programmable)





#### AUTRES PÉRIPHÉRIQUES — Les compteurs/timers: fonction input capture

 Stocke la valeur courante du timer à chaque front montant ou descendant (au choix) de l'entrée extérieure CCP




Par exemple, sur un signal périodique :

la différence entre la valeur n et la valeur n+1 correspond à la période du signal



### Autres périphériques – Les compteurs/timers : fonction PWM



A fréquence d'horloge donnée:

- la valeur du registre PR2 fixe la fréquence du signal PWM
- la valeur du registre CCPR2L fixe le rapport cyclique du signal PWM

$$Duty\ Cycle = {}^{t_{ON}}/_{T}$$

• La valeur moyenne du signal PWM vaut :


$$V_{PWM_{avg}} = V_{DD} \times {\binom{t_{ON}}{T}}$$

- La valeur moyenne est obtenue par filtrage passe-bas, c'est une sorte de conversion N-A
- Remarque : l'inertie (moteur, persistance rétinienne) est assimilable à un filtrage passe-bas




# AUTRES PÉRIPHÉRIQUES – Les compteurs/timers : fonction watchdog

- Utilisé pour détecter une condition d'erreur (interférence extérieure, condition non prévue par le logiciel) qui déroute le programme de sa séquence normale
- Génération d'une remise à zéro de l'unité centrale à la fin d'une durée TWDT programmée, à moins d'avoir réinitialisé le circuit watchdog (instruction CLRWDT)



# AUTRES PÉRIPHÉRIQUES — La liaison série SPI : vue d'ensemble

- Liaison série, full-duplex, synchrone entre un maître et plusieurs esclaves
  - La transmission est initiée par le maître
  - Une donnée transmise par le maître implique une donnée transmise par l'esclave
  - Le maître fournit l'horloge de synchronisation






MISO = Master In Slave Out

MOSI = Master Out Slave In

#### **AUTRES PÉRIPHÉRIQUES** – La liaison série SPI : exemple du PIC18F45K20



interruption possible après réception d'une donnée

programmation de la vitesse de transmission



### **GLOSSAIRE**

- SPI (Serial Peripheral Interface) : interface et protocole de liaison série développés par Motorola
- SCI (Serial Communication Interface)
- I2C (Inter Circuit Communication): protocole série développé par Philips pour les liaisons
  - basse vitesse entre circuits intégrés sur une même carte
- CAN (Controller Area Network): protocole série asynchrone multi-maître développé
  - à l'origine pour les applications automobiles
- PWM (Pulse Width Modulation): modulation de largeur d'impulsion
- LCD (Liquid Crystal Display): afficheur à cristaux liquides
- USB (Universal Serial Bus) : liaison série d'usage général
- **GPIB / IEE488 :** protocole de liaison parallèle développé à l'origine par Hewlett-Packard principalement utilisé pour les appareils de mesure
- Centronics : port parallèle développé à l'origine pour les imprimantes, tend à devenir obsolète
- RS232 : liaison série d'usage général, tend à devenir obsolète
- DAC (Digital to Analog Converter): convertisseur numérique/analogique (CNA)
- ADC (Analog to Digital Converter): convertisseur analogique/numérique (CAN)

