# Chapitre EN5


Architecture élémentaire des ordinateurs : introduction

## **SOMMAIRE**

- 1. Principe et applications
- 2. VON NEUMANN vs HARVARD
- 3. RISC vs CISC
- 4. Anatomie d'un microcontrôleur typique



1 seul et même principe décliné sous diverses formes : exécuter (très rapidement une succession d'opérations (souvent simples), c'est-à-dire une programme, sur des données numériques







Machine de VON NEUMANN (1945)



#### Principaux composants:

- Processeur (exécute les opérations)



- Mémoire (stocke le programme et les données)



- Microcontrôleur (Processeur + mémoire + périphérique d'entrées/sorties)









- Processeurs dédiés (Digital Signal Processor, etc...)







#### Taille des données :


8 bits

16 bits

32 bits

64 bits

128 bits







#### Fréquence de fonctionnement :

kHz

MHz

GHz





#### Domaines d'application :




















## **VON NEUMANN** vs **HARVARD** – Concept VON NEUMANN

#### Mémoire unique, bus unique



Matériel simple

Données et instructions mélangées

Accès multiples en mémoire impossibles, pas de parallélisme


temps d'exécution d'une instruction : plusieurs cycles d'horloge

Application typique : certains microcontrôleurs (exemple : ST7xx)

(John Von Neumann, 1903 – 1957)



## **VON NEUMANN vs HARVARD –** Concept VON NEUMANN



Matériel plus complexe

Données et instructions séparées

Accès multiples en mémoire possibles, meilleur parallélisme

temps d'exécution d'une instruction : typiquement 1 cycle d'horloge

Application typique: certains microcontrôleurs (exemple: Atmel, Microchip)

DSP (exemple: TMS30xx)



DSP: Digital Signal Processor

(Howard Haiken, 1900 – 1973)

## CISC CONTRE RISC

#### Architecture CISC (exemple : le ST7xx)

- CISC: Complex Instruction Set Computer
- 200 instructions typiquement dont certaines complexes
- Accès mémoire pour la plupart des instructions
- Silicium plus complexe, compilateur plus simple
- 3 à 10 cycles d'horloge par instruction

#### Architecture RISC

- RISC: Reduced Instruction Set Computer
- Moins de 100 instructions typiquement, toutes très simples
- Silicium plus simple, compilateur plus complexe
- 1 cycle d'horloge (généralement) par instruction




### **EXEMPLE PRIS EN COURS**

#### Pour ce cours

- Microcontrôleurs 8 bits
- Architecture HARVARD
- Jeu d'instructions RISC







# ANATOMIE D'UN MICROCONTRÔLEUR TYPIQUE — Le PIC18F

