# Présentation du Protocole Ethernet

Comment adresser un poste dans un réseau local



#### Contenu de ce cours.

- ☐ Découverte et description du protocole Ethernet II
  - Communication avec Ethernet II
  - Adressage Ethernet II





# Prés requis.

- **☐** Principes de communication
  - Les réseaux locaux par l'exemple






# Réseaux informatiques.

- **☐** Ethernet
  - **☑** Ethernet II



# Ethernet II (1).

☐ Envoyer une donnée d'un ordinateur à l'autre :






#### Ethernet II (2).

- ☐ De quoi a-t-on besoin ?
  - D'un réseau filaire ou radio (support)
  - D'un standard de communication commun à tous les postes (protocole Ethernet)
    - ✓ Gérer le droit à la « parole » pour éviter les cacophonies
    - ✓ Coder et décoder les informations binaires 0 et 1 en signaux
    - ✓ Identifier la source et la destination dans un ensemble de postes connectés
    - ✓ Transférer les « messages » sous forme de plusieurs segments



# Ethernet II (3).


**□** Ecouter avant de prendre la « parole » :





## Ethernet II (4).

☐ Coder / décoder les informations binaires :






#### Ethernet II (5).

☐ Identifier la source et la destination, transmettre une partie du message :


\* Attention, l'adresse de destination est en première position





#### Ethernet II (6).

☐ Échange d'une trame Ethernet II de A vers B :





#### Ethernet II (7).


#### **☐** Échange d'une trame Ethernet II de A vers B :

Adresse Ethernet destination B

Adresse Ethernet source A

Données

Seul, le poste dont l'adresse se trouve dans l'entête de la trame s'identifie et accepte les données (couche n°2)





# Réseaux informatiques.

- **□** Ethernet
  - ☐ Ethernet II
  - **☑** Adressage Ethernet II



## Adressage Ethernet II (1).

#### **☐** Adresse d'un poste :

- Configuration d'une adresse :
  - Identification d'un poste au niveau de sa carte réseau par une « adresse physique » de 48 bits, soit 6 octets, dépendante du constructeur,
  - Six octets notés en hexadécimal xx:xx:xx:xx:xx:xx


- Exemple:
  - Notation hexadécimale de l'adresse d'un poste 08:6a:8c:54:21:ae



## Adressage Ethernet II (2).

#### **△** Adresse d'un poste :

- Unicast (bit de poids faible du premier octet à 0) : xxxx xxx0
  - 08:6a:8c:54:21:ae
  - 1 vers 1
  - Adresse préenregistrée dans la carte réseau






## Adressage Ethernet II (3).

#### **△** Adresse d'un poste :

- Multicast (bit de poids faible du premier octet à 1): xxxx xxx1
  - 33:52:12:ae:98:01
  - 1 vers n
  - Adresse attribuée lors de l'utilisation






# Adressage Ethernet II (4).

#### **△** Adresse d'un poste :

- Broadcast (tous les bits de tous les octets à 1) :
  - ff:ff:ff:ff:ff
  - 1 vers tous
  - Adresse définie par convention





# Fin.