Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación




IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Elementos Básicos

Profesor: Hans Löbel


Veamos un poco de historia (de la computación digital)






Z3 (1941)





ENIAC (1945)

GENERACIÓN 2 (1947)



microelectronics group


Lucent Technologies

Bell Labs Innovations





A replica of the first transistor, invented at Bell Labs, December 23, 1947

50 Years and Counting...











Arquitectura x86 es de las más utilizadas en la actualidad

- El conocimiento de esta arquitectura resulta fundamental para aplicaciones complejas.
- Presenta algunas diferencias claves con la arquitectura del computadores básico.


Intel 8086 (1978): inicio del x86







Intel 80286 (1982)


Intel 80286 architecture





Intel 80486 (1989)






Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2018)



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are linked to Moore's law.



Arquitectura x86 es de las más utilizadas en la actualidad

- El conocimiento de esta arquitectura resulta fundamental para aplicaciones complejas.
- Presenta algunas diferencias claves con la arquitectura del computadores básico.
- Puede definirse como Von Neuman + CISC.
- Veremos la versión de 16 bits, usada hasta el 286 (386 es de 32 bits).
- Actualmente se utiliza la ISA x86-64, propuesta y popularizada por:



Veamos primero la microarquitectura

- 4 registros de propósito general de 16 bits (AX, BX, CX, DX), divisibles en sectores altos y bajos (AX = AH | AL) (¿Por qué?).
- BX se utiliza además para el direccionamiento indirecto (registro base).
- 2 registros de 16 bits para uso general y direccionamiento indirecto (SI, DI), usados como registro índice.
- Instruction pointer (IP), stack pointer (SP) y base pointer (BP), todos de 16 bits.

Veamos primero la microarquitectura

- Unidad de control microcode (CISC).
- Sólo una ALU como unidad de ejecución (FPU se introdujo en el 486).
- 6 condition codes: Z, S, C, O, P, A.
- Direcciones de memoria de 16 bits.
- Palabras de memoria de 8 bits.
- Stack en memoria, SP apunta al último elemento ingresado al stack.

ISA x86 es más compleja que la del computador básico

- Instrucciones de transferencia, aritméticas, lógicas, saltos, subrutinas.
- Tipos de datos nativos de 8 y 16 bits, con y sin signo.
- Múltiples tipos de direccionamiento:
 - directo
 - indirecto por reg.
 - indirecto por reg. base y offset
 - indirecto con reg. base y reg. Índice
 - indirecto con reg. base, reg. índice y offset

Definición y uso de labels/variables es distinto en assembly x86 16 bits

- Soporta 2 tipos: byte de 8 bits y word de 16 bits
- Son representados por db (byte) y dw (word)
- Arreglos también pueden ser de estos tipos
- Datos son almacenados en little endian.
- Todo esto implica que manejo de memoria requiere mayor cuidado
- Instrucción LEA reg, var nos permite almacenar en el registro reg la dirección de la variable var

¿Cómo queda la memoria luego de declarar variables?

- Existen 4 variables declaradas a partir de la dirección 0:
 - var1 db 0x0A y var2 dw 0x07D0
 - arr1 db 0x01, 0x02, 0x03 y arr2 dw 0x0A0B, 0x0C0D

| Variable | Dirección (16 bits) | Palabra (8 bits) |
|----------|---------------------|------------------|
| var1 | 00 | 0x0A |
| var2 | 01 | 0xD0 |
| | 02 | 0x07 |
| arr1 | 03 | 0x01 |
| | 04 | 0x02 |
| | 05 | 0x03 |
| arr2 | 06 | 0x0B |
| | 07 | 0x0A |
| | 08 | 0x0D |
| | 09 | 0x0C |

Ejemplo Multiplicación: Código Java

```
public static void mult()
{
    int a = 10;
    int b = 200;
    int res = 0;
    while(a > 0)
    {
        res += b;
        a--;
    }
    System.out.println(res);
}
```

Ejemplo Multiplicación: Código Assembly x86

```
;Calculo de la multiplicacion res = a*b
MOV AX, 0
MOV CX, 0
MOV DX, 0
MOV CL, a ;CL guarda el valor de a
MOV DL, b ;DL guarda el valor de b
start:
CMP CL, 0 ; IF a <= 0 GOTO end
JLE endprog
ADD AX, DX; AX += b
DEC CL
                 ;a--
JMP start
endprog:
MOV res, AX ; res = AX
RET
     db 10
a
     db 200
       dw 0
res
```

ISA x86 aprovecha ventajas de CISC

 Arquitectura CISC permite incluir instrucciones aritméticas complejas como (I)MUL y (I)DIV, que utilizan varios ciclos:

MUL
$$op \Rightarrow AX = AL \times op$$

MUL $op \Rightarrow DX \mid AX = AX \times op$

DIV $op \Rightarrow AL = AX \div op$ (resto en AH)

DIV $op \Rightarrow AX = DX \mid AX \div op$ (resto en DX)

```
; Calculo de la multiplicacion res = a*b

MOV AX, 0

MOV AL, a ; AL = a 
MUL b ; AX = AL*b

MOV res, AX ; res = AX

RET

a db 10 
b db 200 
res dw 0
```

Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Elementos Básicos

Profesor: Hans Löbel