IIC2343 - Arquitectura de Computadores

AYUDANTÍA 4

Código Assembly

Constanza Osorio

Assembly

- Será lo que usaremos para poder programar en nuestro computador básico, de una forma más natural y comprensible para nosotros.
- Está dividido en 2 secciones: DATA y CODE.
- ¿Qué está haciendo el código de la derecha?
 (°-°)

```
DATA:
    dummy 2
3
4
    CODE:
    MOV A, (dummy)
5
    MOV B, dummy
6
    ADD A,2
    SUB A,3
```

Antes de seguir... ¿ Dónde pruebo mi código assembly?

- Emulador del curso, disponible en el repositorio de Github sección *Releases*
- Para la instalación, revisen la *Wiki* del repositorio!
- La extensión del archivo es .txt
- Si tienen algún problema de instalación, usen las issues
- La versión actual del emulador es la 1.0.1
- Recuerden que con los reportes de bugs pueden ganar décimas! °, ♦ `(° ♥ °) ′ ♦, °

¿Cuáles son las instrucciones soportadas?

- La lista la pueden encontrar en los apuntes y las clases del curso:
 - Clase 8 slides 17 y 22, Clase 9 slides 11, 14 y 31
 - Apunte 4 págs 14 y 18, Apunte 5 págs 8 y 17
- Ojo! Σ (° \square ° ") Las siguientes instrucciones NO están soportadas por el emulador (#Issue 61):
 - NOT A, Lit
 NOT A, (Dir)
 NOT A, (B)
 SHL A, Lit

SHL A, (Dir)
SHL A, (B)
SHR A, Lit
SHR A, (Dir)
SHR A, (B)

Condition Codes y Saltos Condicionales

Registro Status guarda los valores de los condition codes Zero, Negative, Carry, oVerflow.

Usamos estos condition codes (o *flags*) para determinar si se realizan los saltos condicionales.

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CMP	A,B	A-B		
	A,(B)	A-Mem[B]		
	A,Lit	A-Lit		CMP A,0
	A,(Dir)	A-Mem[Dir]		CMP A,(label)
JMP	Dir	PC = Dir		JMP end
JEQ	Dir	PC = Dir	Z=1	JEQ label
JNE	Dir	PC = Dir	Z=0	JNE label
JGT	Dir	PC = Dir	N=0 y $Z=0$	JGT label
JLT	Dir	PC = Dir	N=1	JLT label
JGE	Dir	PC = Dir	N=0	JGE label
JLE	Dir	PC = Dir	Z=1 o $N=1$	JLE label
JCR	Dir	PC = Dir	C=1	JCR label
JOV	Dir	PC = Dir	V=1	JOV label

Subrutinas

- Nos servirán para modularizar código de nuestro programa.
- Necesitan 3 elementos:
 - Parámetros de entrada → Pueden almacenarse en registros o memoria
 - Valor de retorno
 - Llamada a la subrutina (CALL) y retorno (RET) → No sabemos donde volver por lo que no podemos usar saltos. Guardaremos el valor del PC+1
- Podemos hacer uso del **stack** para guardar nuestros valores de registros, previo a la llamada de la subrutina con PUSH ← Para recuperar este valor usamos POP

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CALL	Dir	Mem[SP] = PC + 1, SP , $PC = Dir$		CALL func
RET		SP++		-
		PC = Mem[SP]		-
PUSH	A	Mem[SP] = A, SP		1-1
PUSH	В	Mem[SP] = B, SP		-
POP	A	SP++		-
		A = Mem[SP]		:=
POP	В	SP++		-
		B = Mem[SP]		-