Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Convenciones de llamada

Profesor: Hans Löbel

Uso de subrutinas en x86 presenta mayor complejidad que en el computador básico

- En nuestro computador, el stack almacenaba la dirección de retorno.
- No había una convención sobre dónde almacenar los parámetros y valores de retorno.
- En x86, utilizaremos el stack de manera más explícita: parámetros, retorno, variables locales.
- Uso del registro BP (base pointer) es fundamental para facilitar el manejo de todos estos datos.

Uso de subrutinas requiere la definición de convenciones de llamada (calling conventions)

- Las convenciones definen la interfaz sobre la cual trabajará el código de la subrutina.
- Una convención de llamada debe especificar lo siguiente:
 - Donde se encuentran los parámetros (stack, registros o una mezcla de ambos).
 - Si se usa el stack, el orden en que los parámetros son entregados.
 - Definición de responsabilidades de restauración del stack, entre la subrutina y el código que la llama.

Uso de subrutinas requiere la definición de convenciones de llamada (calling conventions)

- Existen múltiples convenciones: *stdcall, cdecl, fastcall, safecall, syscall, thiscall,...*
- Se dividen entre las que asignan la responsabilidad de limpieza del stack a la subrutina, y las que se la asignan al código que llama a la subrutina.
- Ocuparemos la convención stdcall, que es la usada por la API Win32 de Microsoft.

stdcall deposita en la subrutina la responsabilidad de limpiar el stack

La convención *stdcall* especifica los siguientes 3 puntos:

- Los parámetros son pasados de derecha a izquierda, usando el stack.
- 2. El retorno se almacenará en el registro AX
- 3. La subrutina se debe encargar de dejar SP apuntando en la misma posición que estaba antes de pasar los parámetros.

En *stdcall*, SP y BP permiten tener llamadas anidadas de subrutinas (recursión) y variables locales

$SP \rightarrow$	Variables locales
$\mathrm{BP} \to$	Base Pointer anterior a la llamada
	Dirección de retorno
	Parámetros de la subrutina

Se deben ejecutar 2 pasos al momento de llamar a una subrutina

 Agregar los parámetros al stack usando la instrucción PUSH. Los valores agregados sólo pueden ser de 16 bits.

 Llamar a la subrutina con la instrucción CALL, lo que almacena en el stack la dirección de retorno y ejecuta el salto a la dirección de la subrutina.

Dentro de la subrutina, son 5 los pasos a ejecutar

1. Guardar el valor actual de BP en el stack y cargar el valor de SP en BP:

PUSH BP MOV BP, SP

En caso de usar variables locales, se debe reservar espacio para estas, moviendo SP *n* posiciones hacia arriba, donde *n* es el número de palabras de memoria que usan las variables:

SUB SP, n

Dentro de la subrutina, son 5 los pasos a ejecutar

2. Ejecutar la subrutina. Para acceder a los parámetros se usa direccionamiento mediante BP. Así, el primer parámetro estará en BP+4, el segundo en BP+6, etc.

De la misma manera, las variables locales se acceden usando BP, pero con offset negativo, BP-2, etc.

3. Al finalizar la subrutina se debe recuperar el espacio de las variables locales:

ADD SP, n

Dentro de la subrutina, son 5 los pasos a ejecutar

4. Rescatar el valor previo de BP:

POP BP

5. Mover SP al valor previo al paso de los parámetros:

RET n

donde *n* indica la cantidad de palabras de memoria usadas por los parámetros.

Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Convenciones de llamada

Profesor: Hans Löbel