### Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



#### IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitecturas de Computadores

Profesor: Hans Löbel

### Computador básico ya tiene todas las funcionalidades "básicas"

- Posee registros y unidades de ejecución y control.
- Además de hacer cálculos, puede realizar operaciones de control de flujo.
- Provee modularidad básica, al dar soporte para subrutinas.

## Nuestro computador presenta una de muchas posibles arquitecturas


- Distintos computadores pueden diferir en el conjunto de funcionalidades básicas y fundamentales.
- Por otro lado, existen computadores que son programados de la misma manera (ej. AMD-Intel), pero su construcción interna es distinta.
- Decisiones en cuanto a cantidad de registros, tamaño de buses, memorias, instrucciones, etc., definen la arquitectura de un computador.

### Microarquitectura e ISA definen la arquitectura de un computador


La arquitectura de un computador se define en base a dos elementos:

- 1. Microarquitectura: se refiere a los distintos componentes de hardware que están presentes en el computador.
- Arquitectura del set de instrucciones (ISA): se refiere al tipo, formato, características, etc., de las instrucciones soportadas por el computador. En resumen, lo que tenga que ver con la programación de un computador.

#### Revisemos la microarquitectura de nuestro computador básico




#### Revisemos la microarquitectura de nuestro computador básico



#### Revisemos la microarquitectura de nuestro computador básico

#### Registros, Unidad de ejecución, Unidad de control



#### ¿Cuál es la microarquitectura de nuestro computador?

Registros:A, B, SP, PC, Status

Unidad de control: Simple (Hardwired)


Tamaños: Regs., dir. mem., etc., 8 bits


Unidad de ejecución: ALU


Condition Codes:Z, N, C, V


• Stack: En memoria

#### Modifiquemos un poco la microarquitectura del computador básico










### Arquitecturas de von Neumann y Harvard se utilizan en distintos casos

La memoria presenta una división entre 2 grandes paradigmas dentro de la arquitectura de los computadores:

- Arquitectura Harvard: presenta memorias independientes para instrucciones y para datos.
- Arquitectura von Neumann: utiliza una sola memoria compartida entre instrucciones y datos. Permite escribir instrucciones como si estas fueran datos (autoprogramabilidad).

En von Neumann, el bus de instrucciones se agrega al bus bidireccional de datos



# ISA especifica como escribir los programas para el computador

- Tipos de Instrucciones: carga, aritméticas,...
- Tipos de datos
- Modos de direccionamiento de memoria
- Manejo del stack
- Formato de instrucción
- Palabras por instrucción
- Ciclos por instrucción

# ISA especifica como escribir los programas para el computador

Instrucción	Operandos	Opcode	Condition	Lpc	La	Lb	Sa0,1	Sb0,1	Sop0,1,2	Sadd0,1	Sdin0	Spc0	W	IncSp	DecSp
MOV	A,B	0000000		0	1	0	ZERO	В	ADD	-	-	-	0	0	0
	$_{\rm B,A}$	0000001		0	0	1	A	ZERO	ADD	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0000010		0	1	0	ZERO	LIT	ADD	-	-	-	0	0	0
	B,Lit	0000011		0	0	1	ZERO	LIT	ADD	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0000100		0	1	0	ZERO	DOUT	ADD	LIT	-	-	0	0	0
	B,(Dir)	0000101		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	LIT	-	-	0	0	0
	(Dir),A	0000110		0	0	0	A	ZERO	ADD	LIT	ALU	-	1	0	0
	(Dir),B	0000111		0	0	0	ZERO	В	ADD	LIT	ALU	-	1	0	0
	A,(B)	0001000		0	1	0	ZERO	DOUT	ADD	В	-	-	0	0	0
	B,(B)	0001001		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	В	-	-	0	0	0
	(B),A	0001010		0	1	0	A	ZERO	ADD	В	ALU	-	1	0	0
ADD	A,B	0001011		0	1	0	A	В	ADD	-	-	-	0	0	0
	$_{\rm B,A}$	0001100		0	0	1	A	В	ADD	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0001101		0	1	0	A	LIT	ADD	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0001110		0	1	0	A	DOUT	ADD	LIT	-	-	0	0	0
	A,(B)	0001111		0	0	1	A	DOUT	ADD	В	-	-	0	0	0
	(Dir)	0010000		0	0	0	A	В	ADD	LIT	ALU	-	1	0	0
SUB	$_{\rm A,B}$	0010001		0	1	0	A	В	SUB	-	-	-	0	0	0
	$_{\rm B,A}$	0010010		0	0	1	A	В	SUB	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0010010		0	1	0	A	LIT	SUB	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0010011		0	1	0	A	DOUT	SUB	LIT	-	-	0	0	0
	A,(B)	0010100		0	1	0	A	DOUT	SUB	В	-	-	0	0	0
	(Dir)	0010101		0	0	0	A	В	SUB	LIT	ALU	-	1	0	0
AND	A,B	0010110		0	1	0	A	В	AND	-	-	-	0	0	0
	B,A	0010111		0	0	1	A	В	AND	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0011000		0	1	0	A	LIT	AND	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0011001		0	1	0	A	DOUT	AND	LIT	-	-	0	0	0
	A,(B)	0011010		0	1	0	A	DOUT	AND	В	-	-	0	0	0
	(Dir)	0011011		0	0	0	A	В	AND	LIT	ALU	-	1	0	0
OR	A,B	0011100		0	1	0	A	В	OR	-	-	-	0	0	0
	B,A	0011101		0	0	1	A	В	OR	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0011110		0	1	0	A	LIT	OR	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0011111		0	1	0	A	DOUT	OR	LIT	-	-	0	0	0
	A,(B)	0100000		0	1	0	A	DOUT	OR	В	-	-	0	0	0
	(Dir)	0100001		0	0	0	A	В	IR	LIT	ALU	-	1	0	0
NOT	À,A	0100010		0	1	0	A	-	NOT	-	-	-	0	0	0
	B,A	0100011		0	0	1	A	-	NOT	-	-	-	0	0	0
	(Dir)	0100111		0	0	0	A	В	NOT	LIT	ALU	-	1	0	0

ISA especifica como escribir los programas para el computador

Instrucción	Operandos	Opcode	Condition	Lpc	La	Lb	Sa0,1	Sb0,1	Sop0,1,2	Sadd0,1	Sdin0	Spc0	W	IncSp	DecSp
XOR	A,B	0101000		0	1	0	A	В	XOR	-	-	-	0	0	0
	B,A	0101001		0	0	1	A	В	XOR	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0101010		0	1	0	A	LIT	XOR	-	-	-	0	0	0
	A,(Dir)	0101011		0	1	0	A	DOUT	XOR	LIT	-	-	0	0	0
	A,(B)	0101100		0	1	0	A	DOUT	XOR	В	-	-	0	0	0
	(Dir)	0101101		0	0	0	A	В	XOR	LIT	ALU	-	1	0	0
SHL	A,A	0101110		0	1	0	A	-	SHL	-	-	-	0	0	0
	B,A	0101111		0	0	1	A	-	SHL	-	-	-	0	0	0
	(Dir)	0110011		0	0	0	A	В	SHL	LIT	ALU	-	1	0	0
SHR	A,A	0110100		0	1	0	A	-	SHR	-	-	-	0	0	0
	B,A	0110101		0	0	1	A	-	SHR	-	-	-	0	0	0
	(Dir)	0111001		0	0	0	A	В	SHR	LIT	ALU	-	1	0	0
INC	В	0111010		0	0	1	ONE	В	ADD	-	-	-	0	0	0
CMP	A,B	0111011		0	0	0	A	В	SUB	-	-	-	0	0	0
	A,Lit	0111100		0	0	0	A	LIT	SUB	-	-	-	0	0	0
JMP	Dir	0111101		1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JEQ	Dir	0111110	Z=1	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JNE	Dir	0111111	Z=0	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JGT	Dir	1000000	N=0 y Z=0	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JLT	Dir	1000001	N=1	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JGE	Dir	1000010	N=0	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JLE	Dir	1000011	N=1  o  Z=1	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JCR	Dir	1000100	C=1	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
JOV	Dir	1000101	V=1	1	0	0	-	-	-	-	-	LIT	0	0	0
CALL	Dir	1000101		1	0	0	-	-	-	SP	PC	LIT	1	0	1
RET		1000110		0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1000111		1	0	0	-	-	-	SP	-	DOUT	0	0	0
PUSH	A	1001000		0	0	0	A	ZERO	ADD	SP	ALU	-	1	0	1
PUSH	В	1001001		0	0	0	ZERO	В	ADD	$^{\mathrm{SP}}$	ALU	-	1	0	1
POP	A	1001010		0	1	0	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1001011		0	1	0	ZERO	DOUT	ADD	SP	ALU	-	0	0	0
POP	В	1001100		0	0	1	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1001101		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	SP	ALU	-	0	0	0

RISC y CISC presentan soluciones con distinto foco para un mismo problema

Implementación de ISA responde generalmente a uno de dos paradigmas:

- RISC: Instrucciones pequeñas y simples. Diseñado para minimizar complejidad del hardware. Énfasis en el software.
- CISC: Muchas instrucciones y de alta complejidad. Énfasis en el hardware.

# ¿Cuál es la arquitectura del set de instrucciones de nuestro computador?

Tipos de inst.: Carga, aritmética, salto, ...

• Tipos de dato: Entero binario con y sin signo

• Directionamiento: Directo, indirecto por reg.

Manejo stack: General

Formato de inst.: Mixto (Inst. + 0, 1 ó 2 args.)

Palabras por inst.: 1 (salvo RET y POP)

Ciclos por inst.: 1 (salvo RET y POP)

RISC

### Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



#### IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitecturas de Computadores

Profesor: Hans Löbel