绪论

第1章 基本概念与基本定律

目标 1: 理解电路模型、集中参数电路假设。

目标 2: 理解电压、电流、电功率的含义,能正确使用参考方向。

目标 3: 理解电阻、独立电源、受控电源的特性。

目标 4: 理解基尔霍夫定律的含义,能正确应用基尔霍夫定律。 难点:理解集中参数电路假设;理解独立电源、受控电源的特性。

课时

第1讲 电路模型

第2讲 电路变量 (电荷、电流、电压、电位、电功率)

第3讲电路元件(电阻、独立电源、受控电源)

第4讲 基本定律 (基尔霍夫定律)

第5讲例题分析(6例)

第3章 电路分析方程

目标 1: 掌握结点方程的形式,能快速列写结点方程,并利用方程计算电路。

目标 2: 能够利用电压源支路减少结点方程数目。

目标 3: 掌握网孔方程的形式, 能快速列写网孔方程, 并利用方程计算电路。

目标 4: 能够利用电流源支路减少网孔方程数目。 目标 5: 能够根据电路情况选择最合适的分析方程。

难点: 合理选择分析方程, 利用电路中的电源支路减少方程数目。

课时

第1讲 结点方程 (涉及电源支路)

第2讲 网孔方程(涉及电源支路)

第3讲结点法与网孔法对比

第4讲例题分析(6例)

第5讲 仿真分析_Multisim 软件使用方法及直流电路分析

第5章 含运算放大器的电路

目标 1: 掌握集成运算放大器的端子功能、输入一输出特性和电路模型。

目标 2: 掌握理想运算放大器的特性及其应用。 目标 3: 掌握基本运算放大电路的分析。

难点:理解理想运算放大器的特性。

课时

第1讲 集成运算放大器

第2讲 理想运算放大器

第3讲例题分析(6例)

第4讲 仿真分析 含运算放大器的电路

第7章 电容、电感及动态电路

目标 1: 掌握分段波形的广义函数表示方法。

目标 2:掌握电容的特性、电压-电流关系、电容串联与并联等效。

目标 3: 掌握电感的特性、电压-电流关系、电感串联与并联等效。

目标 4: 掌握初始值计算、微分方程列写与求解、暂态分析的总体思路。

难点: 理解与应用电荷守恒、磁链守恒, 列写微分方程。

课时

第1讲 广义函数 (单位阶跃函数、单位冲激函数)

第2讲 电容元件

第3讲 电感元件

第4讲 电荷守恒与磁链守恒

第5讲 动态电路的暂态分析概述 (计算初始值和直流稳态值, 列写微分方程)

第6讲例题分析(7例)

第2章 电阻电路等效变换

目标 1: 理解等效的意义, 掌握获得等效电路的基本原则。

目标 2: 熟练掌握电阻串联等效和分压关系、并联等效和分流关系、混联等效。

目标 3: 熟练掌握电路对称、电桥平衡、星形与三角形互换在化简电路中的应用。

目标 4: 熟练掌握电源变换及其应用。 难点: 含受控电源电路的等效变换。

课时

第1讲 串联与并联

第2讲星形电路与三角形电路(对称、电桥、星形和三角形互换)

第3讲 电源变换 (独立电源变换、受控电源变换)

第 4 讲 等效变换方法应用

第5讲例题分析(8例)

第4章 电路定理

目标 1: 熟练应用线性特性和叠加定理。

目标 2: 能应用替代定理。

目标 3: 熟练应用戴维南和诺顿定理。 目标 4: 熟练分析最大功率传输问题。

目标 5: 能应用互易定理和特勒根定理。

难点:特勒根定理与互易定理应用,综合运用多个电路定理分析问题。

课时

第1讲叠加定理(含线性特性)

第2讲 替代定理

第3讲 戴维宁定理与诺顿定理 (含最大功率传输定理)

第4讲 特勒根定理

第5讲 互易定理

第6讲例题分析(7例)

第7讲 仿真分析 含源一端口网络的端口特性

第6章 非线性电阻电路

目标 1: 能够列写非线性电阻电路的方程, 理解方程的特点。

目标 2: 掌握分段线性化方法、图解法及小信号分析法的应用场合,并熟练应用这些

方法。

难点:理解小信号分析法的适用条件和小信号等效电路。

课时

第1讲 非线性电阻电路的方程

第2讲 分段线性化方法

第3讲图解法

第4讲 小信号分析法

第5讲例题分析(5例)

第6讲 仿真分析_整流电路

第8章 一阶电路的暂态分析

目标 1: 掌握一阶电路零输入响应的变化规律。

目标 2: 掌握直流电源激励的一阶电路之响应计算方法 (三要素法)。

目标 3:掌握自由分量与强制分量、暂态分量与稳态分量、阶跃响应与冲激响应等概

目标 4: 掌握线性非时变特性的应用。

难点:状态跳变换路问题分析,线性非时变特性应用,冲激响应计算。

课时

第1讲 一阶电路的零输入响应

第2讲 一阶电路在直流电源激励下的响应

第 3 讲 RC 电路的方波响应

第 4 讲 正弦电源激励下的 RC 电路

第5讲线性特性与非时变特性

第6讲 冲激响应计算

第7讲例题分析(7例)

第8讲 仿真分析_RC 电路的方波响应

第9章 二阶电路的暂态分析

目标 1: 掌握 RLC 串联、RLC 并联电路零输入响应的变化规律。

目标 2: 掌握直流电源激励下的 RLC 串联、RLC 并联电路之响应计算方法,理解自由

分量与强制分量、暂态分量与稳态分量。

目标 3: 掌握一般二阶电路暂态响应的计算方法。

难点:理解零输入响应的变化规律,列写一般二阶电路的微分方程。

课时

第1讲 RLC 电路的零输入响应

第2讲 直流电源激励下的 RLC 电路

第3讲 一般二阶电路分析

第4讲例题分析(7例)

第5讲 仿真分析 RLC 串联电路的方波响应

第10章 正弦稳态分析

目标 1: 掌握正弦电量和相量互换、正弦电量运算的相量法。

目标 2: 掌握元件和电路的相量模型、简单正弦稳态电路的相量法分析。

目标 3: 掌握阻抗、导纳的概念。 目标 4: 掌握分析相量模型的各种方法。

难点:理解相量法的思路,利用相量图分析正弦稳态电路。

课时

第1讲 相量法

第2讲 阻抗与导纳

第3讲 复杂正弦稳态电路分析

第4讲相量图的应用

第5讲例题分析(10例)

第6讲 仿真分析 正弦稳态电路

第11章 正弦稳态电路的功率

目标 1: 掌握有功功率、无功功率、视在功率、复功率和功率因数的含义及其计算。

目标 2: 掌握功率因数校正方法、意义及其计算。 目标 3: 掌握最大有功功率传输条件及其应用。

目标 4: 掌握有功功率的测量方法。

难点:无功功率的含义。

课时

第1讲 有功功率与无功功率

第2讲 视在功率、功率因数及复功率

第3讲 功率因数校正

第4讲 最大有功功率传输

第5讲有功功率测量

第6讲例题分析(6例)

第7讲 仿真分析 功率因数校正

第12章 三相正弦稳态电路

目标 1: 掌握对称三相电路线电量与相电量的关系。

目标 2: 掌握对称三相电路分相计算法。 目标 3: 掌握对称三相电路功率计算。

目标 4: 掌握不对称三相电路的特点、简单不对称三相电路计算。

目标 5: 掌握三相电路功率测量方法。

难点:理解对称三相电路分相计算原理,计算不对称三相电路。

课时

第1讲 三相电路

第2讲 对称三相电路计算

第3讲 三相电路的功率计算与测量

第 4 讲 不对称三相电路

第5讲例题分析(7例)

第13章 含磁耦合的电路

目标 1: 掌握耦合电感的特性方程、同名端、耦合系数、电压-电流关系。

目标 2: 掌握含耦合电感电路的分析方法。

目标 3: 理解理想变压器的电压关系、电流关系,掌握含理想变压器电路的分析方

法。

难点:确定互感电压的极性,理解变压器理想化条件。

课时

第1讲 耦合电感

第2讲 含耦合电感电路的分析 (去耦合等效电路、映射阻抗)

第3讲变压器(变压器原理、理想变压器)

第4讲例题分析(6例)

第14章 正弦稳态电路的频率响应

目标 1: 理解分析频率响应的意义,学会用传递函数分析电路的频率响应。

目标 2: 理解谐振现象及其特点。

目标 3: 理解滤波的含义。

难点:理解什么是频率响应,如何描述电路的频率响应。

课时

第1讲 传递函数与频率响应

第2讲 谐振电路

第3讲 谐振电路的频率响应 (含无源滤波器的概念)

第4讲 RLC 串联电路的频率响应

第5讲例题分析(6例)

第6讲 仿真分析_RLC 串联电路的频率响应

第15章 周期性非正弦稳态电路

目标 1: 利用傅里叶级数和叠加定理计算周期性非正弦稳态响应。

目标 2: 计算周期性非正弦电量的有效值和电路的平均功率。

课时

第1讲 非正弦稳态响应

第2讲有效值与平均功率

第 3 讲 对称三相非正弦电路

第4讲例题分析(6例)

第16章 二端口网络

目标 1: 掌握二端口网络的端口特性方程。

目标 2: 掌握二端口网络各参数的计算与测量方法、及相互转换。

目标 3: 掌握含二端口网络电路的分析。 目标 4: 掌握二端口网络的电路模型。

目标 5: 掌握二端口网络的连接及其应用。

难点: 一端口网络的学习方法, 含一端口网络电路的分析思路。

课时

第1讲 二端口网络的端口特性方程

第2讲 二端口网络的参数 (含参数间的互换关系)

第3讲 二端口网络参数的应用

第4讲 二端口网络的电路模型

第5讲 二端口网络的相互连接(级联、串联、并联)

第6讲例题分析(8例)

第7讲 仿真分析 负阻抗变换器

第 17 章 暂态响应的复频域分析法

目标 1: 能够计算电气工程领域常用函数的拉普拉斯变换和反变换。

目标 2: 掌握用复频域分析法计算暂态响应。 目标 3: 掌握传递函数的概念与应用。

难点:传递函数的应用。

课时

第1讲 暂态过程分析新思路

第2讲 拉普拉斯变换

第3讲 复频域分析法

第 4 讲 传递函数

第5讲例题分析(5例)

第6讲 仿真分析 传递函数的极点与零点

第 18 章 暂态响应的状态变量分析法

目标 1: 理解电路状态的概念,能合理选择电路的状态变量。

目标 2: 掌握列写电路状态方程的方法, 能用状态变量分析法计算暂态响应

难点:列写状态方程。

课时

第1讲 状态变量

第2讲 状态方程

第3讲 状态变量分析法

第4讲例题分析(6例)

第19章 电路的计算机辅助分析基础

目标 1: 理解拓扑结构的矩阵表示,能从矩阵中提取结构信息,能写出矩阵形式的

基本方程。

目标 2: 掌握结点法、结点列表法的计算机辅助分析流程。

难点:理解基本割集的概念。

课时

第1讲 电路的拓扑结构

第2讲 结点关联矩阵

第 3 讲 基本回路矩阵

第4讲 基本割集矩阵

第5讲 矩阵间的互换

第6讲 稳态分析模型——结点法

第7讲 稳态分析模型——结点列表法

第8讲例题分析(6例)

第20章 均匀传输线的正弦稳态分析

目标 1: 理解均匀传输线的参数和方程。

目标 2: 熟练运用两种特定边界条件下的正弦稳态响应表达式。

目标 3: 理解行波、传播特性、反射系数、输入阻抗、匹配、无畸变等概念。

目标 4: 熟练掌握无损耗传输线的计算, 理解驻波。

难点:建立行波的概念,理解行波的传播特性。计算复杂。

课时

第1讲 均匀传输线

第2讲 传输线的正弦稳态响应

第3讲 正弦稳态下的行波

第4讲传播特性

第5讲 无损耗传输线

第6讲 传输线的电路模型

第21章 均匀传输线的暂态分析

目标 1: 理解无损耗传输线的暂态过程及其分析思路。

目标 2: 掌握无损耗传输线上发出波的计算方法。

目标 3: 掌握无损耗传输线上反射波和透射波的计算方法。

目标 4: 能分析无损耗传输线上的多次反射过程。

难点: 理解和计算反射波。

课时

第1讲 无损耗传输线方程的复频域解

第2讲 暂态过程中的行波

第 3 讲 无损耗传输线上的发出波

第 4 讲 无损耗传输线上的反射波

第5讲 无损耗传输线上的透射波

第6讲 行波的多次反射过程

课程教材

基础篇包含 01-13 章



高级篇包含 14-21 章



课程水平分级

基础水平: 学习 01-04、07-08, 10-12 章, 对应于 40-50 学时的线下课程。

中级水平: 学习 01-05、07-16 章,对应于 60-70 学时的线下课程。本 MOOC 的期末考试,设置为中级水平。

高级水平: 学习 01-21章, 对应于 100-110 学时的线下课程, 为两学期课程。