

Préparé par : Mme I. Lachkar

<u>Historique</u>

A la fin des années 60, Un fabricant américain de voitures décide de remplacer les systèmes de commande à base de logique cablée (relais électrique) par une logique programmée.

Ambiance industrielle

bruit électrique

poussière

température

humidité

Objectifs

Solution pour un coût acceptable

utilisable par le personnel en place

Facilement programmable

Solution qui supporte l'ambiance industrielle

Adaptable aux nombreuses variétés E/S

Mise en œuvre simple...

Juillet 1969

La Mission Apollo XI dépose N. Armstrong sur la lune! Deux GE 635 ont contrôlé le vol.



l'ordinateur en 1969

coût "astronomique"

utilisation complexe
nécessite un environnement
particulier

Le premier PLC, modèle 084, a été inventé par Dick Morley en 1969.

Le "084" - Détails

Les "084" se composent de trois composants principaux montés sur deux rails verticaux, dont un était articulé pour permettre l'accès de service à l'avant et à l'arrière.

Ladder Logic:

L'utilisation de la Logique Ladder a été significative dans l'acceptation rapide du "084" parce que les mêmes ingénieurs et électriciens qui ont conçu et maintenu Factory Automation Systems pourraient également programmer un "084". la Logique Ladder était simplement une version électronique du schéma électrique élémentaire qu'ils utilisaient déjà - ce qui n'était pas le cas pour d'autres types de systèmes de contrôle en cours de conception.



Input/Output Rack (top)

Deux racks d'E / S peuvent être montés sur le "084" pour une capacité totale de 256 points d'E / S (un seul monté sur l'unité illustrée).

CPU (moyen)

L'unité centrale contenait le CPU. Le "084" avait 1K x 16 bits mémoire de base, qui comprenait à la fois la mémoire du système d'exploitation ainsi que le programme utilisateur.


Alimentation (basse)

Une ligne monophasée de 115 V a été connectée à l'avant du module d'alimentation, qui a fourni du courant continu au reste de l'unité.

Options:

Timer
Counter
Portable Programming Panel
Magnetic Tape Cartridge Program
Loader





Architecture interne RAM: Random Access Memory ROM: Read Only Memory ROM **RAM MEMOIRE** E2PROM: Electrically Erasable **MEMOIRE PROGRAMME DONNEES** Programmable Read Only Memory **BUS INTERNE CLOCK** UNITE RESEAUX, Code barre COMPTAGE RAPIDE CARTES METIERS CARTES OSITIONNEMEN CARTE ENTREES ALIMENTATION DE TOR, ANA AXES VISION TRAITEMENT SORTIES


20/02/2019 ______

classification

nombre d'équipement

Cartes dédiées





automate modulaire

(réseaux et métiers)





SOFT PLC: Pc industriel et logiciel de contrôle commande



Volume & niveau d'automatisme

Architecture réseau






Aspect programmation

FONCTIONS DES ATELIERS LOGICIEL

- •gestion des projets
- configuration API
- •édition, compilation
- Transfert console <> API
- •Mise au point dynamique







Console de poche pour la maintenance

Les langages de progrmmation

Function Block Diagram (FBD)




Ladder Diagram (LD)



Instruction List (IL)

```
A: LD %IX1 (* PUSH BUTTON *)
ANDN %MX5 (* NOT INHIBITED *)
ST %QX2 (* FAN ON *)
```

Sequential Flow Chart (SFC)



Structured Text (ST)

```
VAR CONSTANT X : REAL := 53.8 ;
Z : REAL; END_VAR
VAR aFB, bFB : FB_type; END_VAR

bFB(A:=1, B:='OK');
Z := X - INT_TO_REAL (bFB.OUT1);
IF Z>57.0 THEN aFB(A:=0, B:="ERR");
ELSE aFB(A:=1, B:="Z is OK");
END_IF
```

Comparaison des langages

LANGAGE		INCONVENIENTS
LD	facile à lire et à comprendre par la majorité des électriciens langage de base de tout PLC	suppose une programmation bien structurée
FBD		Peut devenir très lourd lorsque les équations se compliquent
ST	Langage de haut niveau (langage pascal) Pour faire de l'algorithmique	Pas toujours disponible dans les ateliers logiciels
IL		très lourd et difficile à suivre si le programme est complexe Pas visuel.
SFC	Description du fonctionnement (séquentiel) de l'automatisme. Gestion des modes de marches Pas toujours accepté dans l'industrie	Peu flexible

Avantages des API



évolutivité	très favorable au évolution. très utilisé en reconstruction d'armoire.
fonctions	assure les fonctions Conduites, Dialogue, Communication et Sûreté.
taille des applications	gamme importante d'automate
vitesse	temps de cycle de quelque ms
modularité	haute modularité. présentation en rack

développement d'une application et documentation	très facile avec des outils de programmation de plus en plus puissant
architecture de commande	centralisée ou décentralisée avec l'apparition d'une offre importante en choix de réseaux, bus de terrain, blocs E/S déportées.
mise en oeuvre	mise au point rendu plus facile avec l'apparition des outils de simulation de
	PO
maintenance	

Les fabriquants renomés..

www.schneider-electric.com



















Traitement : définitions

Acquisition des entrées

écriture en mémoire de l'état des informations présentes sur les entrées (réalise une image du monde extérieur)








exécution du programme application, écrit par l'utilisateur.


Mise à jour des sorties

S

écriture des bits ou des mots de sorties associés aux modules TOR et métier selon l'état défini par le programme application.



L'ensemble constitue une tâche



Programmation de l'automate: le Grafcet

Pourquoi le GRAFCET?

 La création d'une machine automatisée nécessite un dialogue entre le client qui définit le cahier des charges (qui contient les besoins et les conditions de fonctionnement de la machine) et le constructeur qui propose des solutions.

- Ce dialogue n'est pas toujours facile : le client ne possède peut-être pas la technique lui permettant de définir correctement son problème.
- D'autre part, le langage courant ne permet pas de lever toutes les ambiguïtés dues au fonctionnement de la machine (surtout si des actions doivent se dérouler simultanément).


 C'est pourquoi l'ADEPA (Agence pour le Développement de la Productique Appliquée à l'industrie) a créé le GRAFCET.

DÉFINITION

 Le GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande des étapes et Transitions) est l'outil de représentation graphique ou modélisation d'un cahier des charges.

 Il a été proposé par l'ADEPA (en 1977 et normalisé en 1982 par la NF C03-190).

Le GRAFCET est une représentation alternée d'étapes et de transitions. Une seule transition doit séparer deux étapes.



Une **étape** correspond à une situation dans laquelle les variables de sorties conservent leur état.

Une **transition** indique la possibilité d'évolution entre deux étapes successives. A chaque transition est associée une condition logique appelée **réceptivité**.

Les avantages du GRAFCET?

Les avantages du GRAFCET?


il est indépendant de la matérialisation technologique


il traduit de façon cohérente le cahier des charges

il est bien adapté à la complexité des systèmes automatisés

il est bien adapté à la spécification, conception et réalisation

Exemple d'application





Cahier des charges:

Après l'ordre de départ cycle « dcy », le chariot part jusque b, revient en c, repart en b puis rentre en a

Capteurs:


a : chariot à gauche


b : chariot à droite


Actionneurs:


D : aller à droite


• G : aller à gauche



























20/02/2019








20/02/2019


















RÈGLES DE SYNTAXE

Règle N°1 : situation initiale



Cette représentation indique que l'étape est initialement activée (à la mise sous tension de la partie commande).

La situation initiale, choisie par le concepteur, est la situation à l'instant initial ou au repos.

Règle N°2:


franchissement d'une transition

Une transition est **franchie** lorsque l'étape associée est **active** et la **réceptivité** associée à cette transition est **vraie**.

Règle N°3:


Evolution des étapes actives

- Le franchissement d'une transition provoque simultanément :
- la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition,
- l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes reliées à cette transition.




Principe d'évolution


illustration: franchissement d'une transition




Principe d'évolution




Principe d'évolution



Principe d'évolution



Principe d'évolution



Franchissement de la transition


Désactivation de l'étape 15:

L 'action A n'est plus effective

Activation de l'étape 16:

L 'action B devient effective

Principe d'évolution




Remarque : la réceptivité « a », quelle soit VRAIE ou FAUSSE à ce moment n'a plus d'effet sur le déroulement du Grafcet


3 Règles de franchissement


- Toute transition franchissable est immédiatement franchie
- Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies
- Lorsqu'une étape est simultanément activée et désactivée, elle reste active


Plusieurs transitions simultanément franchies sont simultanément franchies





Plusieurs transitions simultanément franchies sont simultanément franchies
























STRUCTURES DE BASE

Divergence et convergence en ET (séquences simultanées ou



Divergence en ET: lorsque la transition A est franchie, les étapes 21 et 24 sont actives.

Convergence en ET : la transition B sera validée lorsque les étapes 23 et 26 seront actives. Si la réceptivité associée à cette transition est vraie, alors celle-ci est franchie.

REMARQUES:


Après une divergence en ET, on trouve généralement une convergence en ET. Le nombre de branches parallèles peut-être supérieur à 2.

La réceptivité associée à la convergence peut-être de la forme = 1. Dans ce cas la transition est franchie dès qu'elle est active.

Exemple avec branchement ET (fonctionnement parallèle)

Cahier des charges:

après appui sur départ cycle « dcy », les chariots partent pour un allerretour. Un nouveau départ cycle ne peut se faire que si les deux chariots sont à gauche.




CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



CH1, CH2: chariot 1, 2


g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »

Solution 1



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »


d: capteur « position droite »


G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »

Solution 1








CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »


G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



Solution 1





Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



CH1, CH2: chariot 1, 2


g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »

Solution 1



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »




CH1, CH2 : chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »




CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »


D: action « aller à droite »





Solution 1

Etape 4 = étape « d'attente » ⇒ Aucune action



Solution 1


CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »



CH1, CH2: chariot 1, 2

g: capteur « position gauche »

d : capteur « position droite »


G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »

1 -dcy . g1 . g2 2 - D1 5 - D2 -d1 -d2 3 - G1 6 - G2 -g1 -g2 4 7



Étapes 4 & **7** actives ⇒ Synchronisation




CH1, CH2: chariot 1, 2


g: capteur « position gauche »


d: capteur « position droite »

G: action « aller à gauche »

D: action « aller à droite »







20/02/2019

Autre solution


CH1, CH2: chariot 1, 2


g: capteur « position gauche »


d: capteur « position droite »


G: action « aller à gauche »


D: action « aller à droite »
















20/02/2019















20/02/2019





20/02/2019












20/02/2019

Divergence et convergence en OU (aiguillage)



Divergence en OU: l'évolution du système vers une branche dépend des réceptivités A et B associées aux transitions.

Convergence en OU: après l'évolution dans une branche, il y a convergence vers une étape commune.

REMARQUES:

A et B ne peuvent être vrais simultanément (conflit).


Après une divergence en OU, on trouve une convergence en OU.

Le nombre de branches peut-être supérieur à 2.

La convergence de toutes les branches ne se fait pas obligatoirement au même endroit.


Exemple avec branchement OU (sélection de séquences)


Un dispositif automatique destiné à trier des caisses de deux tailles différentes se compose d'un tapis amenant les caisses, de trois poussoirs et de deux tapis d'évacuation suivant la figure ci-dessous :





Cycle de fonctionnement :


Le poussoir 1 pousse les petites caisses devant le poussoir 2 qui, à son tour, les transfère sur le tapis d'évacuation 2, alors que les grandes caisses sont poussées devant le poussoir 3, ce dernier les évacuant sur le tapis 3. Pour effectuer la sélection des caisses, un dispositif de détection placé devant le poussoir 1 permet de reconnaître sans ambiguïté le type de caisse qui se présente.












































































Saut en avant (saut de phase)

Le saut en avant permet de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions à réaliser deviennent inutiles.




Saut en arrière (reprise de phase)

Le saut en arrière permet de reprendre une séquence lorsque les actions à réaliser sont répétitives.




MACRO - REPRÉSENTATIONS

Sous-programme (tâche)




TEMPORISATIONS

La transition 20 - 21 est franchie lorsque la temporisation, démarrée à l'étape 20 est écoulée, soit au bout de 5s.




COMPTAGE

ancienne représentation:




nouvelle représentation (affectation):



La transition 20 - 21 est franchie lorsque le contenu du compteur C1 est égal à 4. Le compteur est incrémenté sur front montant du signal b. Il est mis à zéro à l'étape 21.


CAS PARTICULIERS Réceptivité toujours vraie



Action conditionnelle

L'action K devient effective à l'étape 20, lorsque la condition m est vraie.


L'équation logique de K est K = X20 . M



Action mémorisée

Ancienne représentation : mise à 1 de l'action par la lettre S (set) mise à 0 de l'action par la lettre R (reset)

Nouvelle représentation (affectation) :




L'action M1 est active aux étapes 22, 23 et 24.

Grafcets: compléments

- Mémorisation de passage
- Grafcet de tâche
- synchronisation horizontale
- grafcet de conduite/de tache
- Forçage, figeage, etc ...

Mémorisation de passage


Gestion des "si condition alors"




Mémorisation de passage

• Exemple: Déchargement de deux wagonnets

2 chariots doivent se déplacer suivant le cycle suivant : après appui sur un bouton poussoir m les deux chariots démarrent ensemble, les chariots C1 et C2 font un aller-retour (aba) (cdc) : C1 ne peut revenir que si C2 a déjà fait un aller.




Mémorisation de passage




- Entrées : m, a, b, c, d
- <u>Sorties</u>: G1, D1, G2, D2


Mémorisation de passage




Mémorisation de passage



Mémorisation de passage




Mémorisation de passage




Grafcet de tâche

Notion de Grafcet de tâche



Grafcet de tâche

Coordination horizontale




1 seule tâche à la fois

Synchronisation de Grafcets

Coordination verticale asynchrone

GRAFCET de conduite **GRAFCET** esclaves




Séquences exclusives

Partage de ressource – gestion des problèmes d'arbitrage

• Exemple: Déchargement de deux wagonnets


Deux wagonnets alimentent le bassin de chargement d'un haut fourneau en empruntant une voie commune.



Séquences exclusives

- Le cycle correspondant à un chariot est le suivant :
- 1. Dès que l'opérateur donne l'ordre « départ cycle », le wagonnet considéré effectue automatiquement, dans la zone de chargement, les différents dosages choisis par l'opérateur.
- Le wagonnet se dirige ensuite vers la partie commune et il s'arrête à une position d'attente si celle-ci est occupée, sinon il continue directement en positionnant l'aiguillage sur la position correcte.
- Arrivé à la position de déchargement automatique, il attend 10 secondes avant de retourner à sa position initiale.
- Chaque déchargement d'un wagonnet est comptabilisé en vue d'une gestion journalière.

Séquences exclusives




- <u>Entrées</u>: dcy A, position gauche A, dosage A terminé, position d'attente A, position de déchargement, aiguillage côté A, dcy B, position gauche B, dosage B terminé, position d'attente B, aiguillage côté B
- <u>Sorties</u>: Dosage A, Marche avant A, Aiguillage côté A, Marche arrière A, Dosage B, Marche avant B, Aiguillage côté B, Marche arrière B,


Forçages

L'ordre de forçage est représenté dans un double rectangle

1) Ordre d'initialisation : Les étapes initiales du grafcet partiel forcé sont activées, toutes les autres sont désactivées.




2) Forçage à la situation vide : Les étapes du grafcet partiel forcé sont toutes désactivées ; le redémarrage ne pourra être obtenu que par un autre ordre de forçage.




Forçages

3) Forçage à une situation donnée : Les étapes du grafcet partiel forcé dont les repères sont indiqués entre accolades sont activées, toutes les autres sont désactivées.




4) Forçage à la situation « courante » : Le grafcet partiel forcé garde la situation qu'il avait au moment ou l'ordre de forçage est émis. Une étoile entre parenthèses symbolise la situation forcée.



146 20/02/2019

Forçages

Exemple de forçage à une situation donnée




GRAFCET forcé G2

Forçages

Exemple de forçage à la situation courante (figeage)


ATTENTION:

Les actions se poursuivent pendant le figeage



GRAFCET forcé G2

TD : Presse à emboutir avec alimentation et évacuation



Une presse à emboutir est alimentée par un dispositif formé par un tapis supérieur amenant les pièces dans un retourneur qui les retourne sur un tapis inférieur. Ce dernier élève les pièces jusqu'au niveau de la presse grâce à un ascenseur. Après emboutissage, la main de fer prend la pièce, qui a été préalablement surélevée par l'éjecteur, pour la déposer sur le tapis d'évacuation.

Capteurs

Dcy: départ cycle,

pp: présence pièce,

psp: pièce sous presse,

pr : pièce dans retourneur,

ab, ah: ascenseur en bas, en haut,

rav, rar: retourneur en AV /AR,

ph, pb: presse en haut, en bas,

eb, eh: éjecteur en bas, en haut, mfar, mfav: main de fer en AR / AV,

po, pf: pince ouverte, pince fermée,

Actionneurs

RTS, RTI: Rotation tapis supérieur / inférieur

MA, DA: Montée / Descente ascenseur,

R, /R: Retournement, inverse

retournement,

MP, DP: Montée / Descente presse,

DE, ME: Descente / Montée éjecteur,

AMF, RMF: Avance / Recul main de fer,

Choix de la technologie de mise en œuvre d'un Grafcet

Dans toute application, le Grafcet développé doit être matérialisé lors de la mise en œuvre. On peut matérialiser un Grafcet en utilisant

- un automate programmable industriel (API),
- l'aide de séquenceurs,
- de circuits logiques, etc.

Le choix d'une technologie dépend de plusieurs critères :

- Critères fonctionnels
- Critères technologiques
- Critères opérationnels
- Critères économiques


Les solutions envisagées sont :

- La logique câblée :
 - La technologie électromagnétique (relais)
 - La technologie électronique (opérateurs logiques)
 - La technologie pneumatique
- La logique programmée

Gestion des modes Marche /Arrêt et des arrêts d'urgences


- A l'initialisation du GRAFCET, toutes les étapes autres que les étapes initiales sont désactivées.
 Seules sont activées les étapes initiales.
- Soit la variable Init telle que :
 - Init = 1 : initialisation du GRAFCET : Mode ARRÊT
 - Init = 0 : déroulement du cycle: Mode MARCHE
- Soient les variables Arrêt d'Urgence (AUdur et AUdoux) telles que :
 - AUDur = 1 :Désactivation de toutes les étapes,
 - AUDoux = 1 : Désactivation des actions, les étapes restant actives .

Généralisation : Équation d'une étape i initiale :




CAXi	CDXi	Equation de Xi	
$X_{i-1}t_{i-1}+Init$	$X_{i+1}.\overline{Init}$	$X_i = (CAX_i + \overline{CDX_i}.X_i + Init).\overline{AUdur}$	

Équation d'une étape i non initiale :



CAXi	CDXi	Equation de Xi	
$X_{i-1}.t_{i-1}.\overline{Init}$	X_{i+1} . + $Init$	$X_i = (CAX_i + \overline{CDX_i}.X_i).\overline{Init}.\overline{AUdur}$	

Équation des actions




$$A = X3.\overline{AUdoux}$$

Matérialisation par câblage

Câblage d'une étape initiale :

$$CAX_{i} = X_{i-1} I_{i-1} + Init$$


 $CDX_{i} = X_{i+1} \overline{Init}$



Câblage d'une étape non initiale :

$$CAX_i = X_{i-1} I_{i-1} \overline{Init}$$

 $CDX_i = X_{i+1} + Init$



Exemple: GRAFCET à séquence unique:





Table des conditions d'activation et de désactivation des étapes :


Xn	CAXn	CDXn
0	$X_2.b + Init$	$X_1.\overline{Init}$
1	$X_0.m.\overline{Init}$	$X_2 + Init$
2	$X_1.a.\overline{Init}$	$X_0 + Init$

Câblage du Grafcet




Programmation du Grafcet dans un langage à contacts (Ladder)


Étape initiale :



Étape NON initiale :



Action associée à l'étape :



20/02/2019