



- localisation du projet / géo-référencement
 - i) Identifier et localiser vos projets nominatifs,
 - ii) sur Autocad (ouvrir le fichier « situation »), réaliser un géo-référencement (utiliser la commande : 'Align' pour aligner l'image sur un polyligne tracé à partir des coordonnées du fichier « localisation ») et importer l'image. NB : attention aux options d'accrochage pour réussir le géoréférencement de l'image Sat (activation/désactivation par F3).







iii) Créer un calque « aménagement » (à rendre comme calque courant) et dessiner les contours des zones urbaines ou quartiers localisées dans



l'image. Cette étape vous permettra d'estimer le débit en fonction de la superficie du quartier.




iv) Créer un calque « réseau » (à rendre comme calque courant) et dessiner les conduites d'AEP partant du point 3 sur l'image SAT vers les différents quartiers de la localité étudiée. Prenez soin d'utiliser l'outil polyligne pour dessiner et terminer la polyligne à chaque fois vous voulez ramifier la conduite puis recommencer à partir du même point. Suivre les tracés de la route et les voies publics




Enregistrer le fichier en format : DXF



- 2) Convertisseur Autocad à Epanet : EPACAD
 - i) Ouvrir Epacad et renseigner le fichier DXF, et adopter cette configuration :



Enregistrer le fichier .inp sous le nom : réseau_epa




Initiation du projet AEP dans EPANET



i) Ouvrir Epanet et configurer :

- L'unité : Menu Projet-> Par défaut -> l'anglet Hydrauliques : Unité de débit = LPS, pour la formule de calcule des PDC : D-W
- Le diamètre par défaut : Menu Projet-> Par défaut -> l'anglet Propriétés : Diamètre des tuyaux = 50
- Longueur Automatique : en bas à gauche de Epanet : clique gauche sur Long-Auto pour choisir Long-Auto : OUI.
- ii) Ouvrir le fichier reseau_eap.inp dans Epanet






3. Conception du projet d'AEP dans Epanet


i) Ajouter la Bâche avec la charge totale mentionnée dans le fichier texte localisation, et relier le avec le réseau grâce à une conduite.




ii) Affecter les altitudes des nœuds (nœud par nœud) en se référençant aux altitudes topographiques dans le fichier situation (le point le plus proche)



- 4. Calcul et affectation des débits
 - i) Utiliser le fichier excel : « Population_Besoins_Affectation » pour le calcul de la population à l'horizon 2035.
 - Dans la feuille « TA-Projections » ajouter la population de 2004 et de 2014 de la localité objet de votre projet
 - En fonction du Taux d'Accroissement calculé dans la cellule « D13 », utiliser les propositions du tableau pour modifier les TA dans les cellules E13 à I13.



- Vérifier la fiche besoin calculée dans la feuille « besoin » et tenir compte des besoins de la pointe horaire en l/s.
- Selon la taille des quartiers affecter la part du débit au noeud correspondant comme demande de base.




Simulation et dimensionnement du réseau

- i) Cliquer sur : lancer la simulation => si le résultat est correcte le message :
 « la simulation a réussi » apparait. sinon revoir dans le message d'erreur
 l'ID de l'élément qui pose problème.
- ii) A partir des options de schéma, afficher les pressions dans les nœuds et les vitesses dans les tuyaux.



- iii) Critiquer les résultats (0.3 < V < 2.5 m/s , 20 < P doit < 60m)
- iv) Modifier le diamètre de certains tuyaux afin de dimensionner (satisfaire les conditions précédentes) correctement votre réseau. (diamètres proposés : 50, 80, 100, 125, 150, 200, ...)



6. Enregistrer votre projet (Epanet, Autocad et Excel) et me les envoyer avant le jour de l'examen. Email : mohammed_tammal@yahoo.fr