(15)

Modes d'adressage:


✓ Adressage Inhérent:

TAB, INCA, INX, RTI, RTS, ROLA, etc.

✓ Adressage Immédiat: #

LDAA #\$4F ADDA #127 LDX #\$0100





(16)

Modes d'adressage:

✓ Adressage Etendu:

LDAA \$1000 STAA \$1001

✓ Adressage Direct:

LDAA \$00 STAA \$FF



(17)


Modes d'adressage:

```
✓ Adressage Indexé:
                  LDX #$1000
                  CLR 0,X
                  LDAA $FF,X
✓ Adressage Relatif:
                  BRA
                         suite
```

(-128 < offset < 127)



suite



(18)

Jeu d'instructions:

✓ Charger et Enregistrer

LDAA/B, LDD/S/X/Y, PSHA/B/X/Y, PULA/B/X/Y, STAA/B, STD/S/X/Y, TAB, TAP, TBA, TPA, TSX/Y, TXS/TYS, XGDX/Y

✓ Arithmétiques:

ABA, ADCA/B, ADDA/B, ADDD, ANDA/B, CBA, CLRA/B/M, CMPA/B, COMA/B/M, CPD, DAA, DECA/B/M, EORA/B, FDIV, INCA/B/M, MUL, NEGA/B/M, ORAA/B, SBA, SBCA/B, SUBA/B, SUBD, TSTA/B/M



[19]

Jeu d'instructions:

✓ Décalage-rotation

ASLA/B/M, ASLD, ASRA/B/M, LASLA/B/M, LSLD, LSRA/B/M, LSRD, ROLA/B/M, RORA/B/M

✓ opérations sur les bits:

BCLR, BSET, BITA/B

[20]

Jeu d'instructions:

✓ Registre Index:

ABX/Y, CPX/Y, DES, DEX/Y, INS, INX/Y


✓ Branchement-contrôle:

BCC, BCS, BEQ, BGE, BGT, BHI, BHS, BLE, BLO, BLS, BLT, BMI, BNE, BPL, BVC, BVS, BRA, BSR, BRCLR, BRSET, JMP, JSR, RTI, RTS, STOP, SWI, WAI

✓ Opérations CCR:

CLC/I/V, SEC/I/V






Périphériques intégrés:

- ✓ Port parallèle digitaux en entrée, en sortie ou en E/S
- **✓** Port analogique analogiques
- ✓ Port de communication série UART suivant la norme NRZ
- ✓ Port de communication série SPI vers d'autres circuits
- ✓ Timer (production de signaux, mesure de fréquence, de délais, ...)
- ✓ Accumulateurs d'impulsions
- ✓ Chien de garde (Watch Dog)
- ✓ Générateur d'interruptions périodiques
- **✓** EEPROM





Ports parallèles digitaux:

Port	Input pins	Output pins	Bidirectional pins
Port A	3 (PA0-1-2)	3 (PA4-5-6)	2 (PA3-7)
Port B	-	8	_
Port C	-	-	8
Port D	-	_	6
Port E	8	-	_

Pr A. RAIHANI



Port A:

Le port A est un port parallèle à usage général partagé avec le TIMER et l'accumulateur d'impulsions

Le registre PORTA: (port A data) accessible en lecture/écriture

 RESET
 HZ
 0
 0
 HZ
 HZ
 HZ
 HZ
 HZ

 \$1000
 PA7
 PA6
 PA5
 PA4
 PA3
 PA2
 PA1
 PA0

Alt. Func: And/or: PAI OC1 OC2

OC3

OC4 OC1 IC4/OC5 OC1

IC1

IC2

IC3





(4)

Le registre PACTL: (Pulse Accumulator Control) accessible en lecture/écriture

 RESET
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 \$1026
 DDRA7
 PAEN
 PAMOD
 PEDGE
 DDRA3
 I4/05
 RTR1
 RTR0

DDRA7: Data Direction for Port A Bit 7

0 = Input 1 = Output

PAEN: Pulse Accumulator System Enable

PAMOD: Pulse Accumulator Mode

PEDGE: Pulse Accumulator Edge Control


DDRA3: Data Direction for Port A Bit 3

0 = Input 1 = Output

I4/O5: Input Capture 4/Output Compare 5

RTR[1:0]: RTI Interrupt Rate Select






Port B:

- ✓ En mode Single-Chip, les broches de ce port sont des sorties à usage général.
- ✓ En mode étendu, les broches constituent l'octet de poids fort de l'adresse.


En fonctionnement en port d'usage général, le positionnement des lignes du port B se fait en écrivant dans le registre PORTB.

Le sens de transfert du Port B est figé (sortie), donc pas de <u>registre</u> de direction.





[6]




Le microcontrôleur 68HC11:

Port B:


- ✓ En mode Single-Chip, les broches de ce port sont des sorties à usage général.
- ✓ En mode étendu, les broches constituent l'octet de poids fort de l'adresse.

En fonctionnement en port d'usage général, le positionnement des lignes du port B se fait en écrivant dans le registre PORTB.

Le sens de transfert du Port B est figé (sortie), donc pas de <u>registre</u> de direction.







Ecrire un programme pour afficher le chiffre hexadécimal (0-F) placé à la case mémoire d'adresse \$0300 (data) sur un afficheur 7 segments à anode commune. Le schéma de câblage est donné par la figure cicontre.

- 1. Quelle est la condition pour allumer un segment?
- 2. Donner la table de correspondance entre les codes binaires et les codes hexadécimaux de tous les chiffres qu'on désire allumer (0 à F).
- 3. Donner la directive pour placer ces codes hexa dans une table commençant à l'adresse \$0000.
- 4. Ecrire le programme complet.
- 5. Modifier la programme précédant pour afficher tous les chiffres de la table (penser à utiliser une temporisation entre deux opérations d'affichage successives).
- 6. Application:

Réaliser un afficheur deux digits (\$00 à \$FF).

