



Le guidage en rotation







Guidage en rotation

- La solution constructive qui réalise une liaison pivot est appelée guidage en rotation.
- Le guidage en rotation est nécessaire dans de nombreux cas (moteurs, roues de véhicules, hélices d'avion ou de turbine...).
- On appelle arbre le contenu et logement ou alésage le contenant.



Guidage en rotation: Contact direct

Le guidage en rotation est obtenu par contact direct des surfaces cylindriques arbre/logement (figures ...).

Des arrêts suppriment les degrés de liberté en translation


Avantage : Coût peu élevé.

Inconvénient : Frottements.

Domaine d'utilisation :

A cause des risques d'échauffement, cette solution est réservée aux domaines suivants :

- Faibles vitesses ;
- Efforts transmissibles peu élevés.




Articulation en chape



Guidage en rotation

Pour avoir le bon fonctionnement de ce guidage, il faut respecter deux conditions :

- Un jeu axial.
- Un jeu radial (diamétral) déduit d'un choix judicieux d'un ajustement tournant ø 36 H7 f7







Guidage en rotation

Ce guidage fait apparaître deux types de surfaces :

- Surfaces planes **S1**
- Surfaces cylindriques S










Guidage en rotation: Coussinets

Les coussinets sont des bagues cylindriques en bronze ou en matière plastique, montés serrés dans l'alésage. L'arbre est monté glissant dans le coussinet. Ils permettent de :


- Diminuer le coefficient de frottement ;
- Augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement ;
- Diminuer le bruit ;
- Supporter seuls l'usure.


















Guidage en rotation: Bague autolubrifiantes


Elles sont obtenues par frittage (compression de poudre à température élevée) et sont donc poreuses.

Les porosités contiennent du lubrifiant qui, sous l'effet centrifuge du mouvement, est aspiré et forme un coussin d'huile. A l'arrêt, le lubrifiant reprend sa place par capillarité.

Exemple de montage:









Coussinets en métal fritté autolubrifiants




Guidage en rotation: Rotule

Cette solution est utilisée pour corriger l'alignement de l'arbre.






Guidage en rotation: Roulements



Cette solution constructive développée à la suite est très utilisée. Le guidage est assuré avec précision avec un frottement minimal.



Guidage en rotation: Silentblocs




Deux bagues métalliques reliées par une bague en caoutchouc.



LES ROULEMENTS

Composition d'un roulement




<u>1</u>: Bague extérieure, liée à l'alésage (logement du roulement)

<u>2</u>: Bague intérieure, liée à l'arbre


<u>3</u> : Cage, assure le maintien des éléments roulants

<u>4</u>: **Eléments roulants**, situés entre les deux bagues :





Types de charge supportées par les roulements





Les principaux types de roulements à billes et à rouleaux (exemples)

Type de roulement		Représentation		Aptitude à la charge		Aptitude à	Remarques Utilisations
		Normale	Conventionnelle	Radiale	Axiale	la vitesse	Othisations
Roulement à billes à contact radial			+	+++	+ +	+++	Le plus utilisé. Très économique.Existe en plusieurs variantes (Etanche, avec rainure et segment d'arrêt)
Roulement à une ou deux rangées de billes à contact oblique			×	+++	+++	++	Les roulements à une rangée de billes doivent être montés par paire. Avec une rangée de billes, la charge ne peut être appliquée que d'un côté.


Règles de montage des roulements


La bague **TOURNANTE** par rapport à la direction de la charge est montée **SERREE** sur sa portée.

La bague **FIXE** par rapport à la direction de la charge est montée **GLISSANTE**(avec jeu) sur sa portée.



Montage *ALESAGE* (moyeu) TOURNANT






La bague intérieure est **TOURNANTE** La bague intérieure est **FIXE** La bague extérieure est **FIXE**

La bague extérieure est **TOURNANTE**

Cotation des portées de roulement :


Seul le diamètre des portées de l'arbre Ød et de l'alésage ØD sont à coter.





Montage des roulements à billes à contact radial:

1er cas: arbre tournant par rapport à la charge :



ARRETS AXIAUX DES BAGUES:


Les **bagues intérieures** montées serrées sont **arrêtées** en translation par

quatre obstacles: A, B, C et D

Les **bagues extérieures** montées glissantes sont **arrêtées** en translation

par deux obstacles: E et H


Exemple de montage :





Montage des roulements à billes à contact radial:

<u>2ème cas</u>: ALESAGE (moyeu) tournant par rapport à la charge :



ARRETS AXIAUX DES BAGUES :


Les **bagues intérieures** montées glissantes sont **arrêtées** en translation


par deux obstacles: E et H


Les **bagues extérieures** montées serrées sont **arrêtées** en translation par

quatre obstacles: A, B, C et D


Exemple de montage :





































L'élément de maintien en position (l'écrou à encoches (4)) est freiné par la rondelle frein (3).



Liaison du couvercle (1) avec le demicarter (7)




Nature des surfaces de contact : Plane et cylindrique ;

Moyen de positionnement : Centrage court ;

Eléments de fixation : 4 Vis (6).

Liaison des deux demi-carters (7) et (15)




Nature des surfaces de contact : Plane ;

Moyen de positionnement : 2 pieds de centrage (13) ;


Eléments de fixation : 4 Vis (23).

Application: TOURET A MEULER






Application: TOURET A MEULER






Eléments assurant les obstacles




Roulement à contacts obliques





Roulements à contacts obliques: Caractéristiques

Ces roulements supportent des charges axiales relativement importantes dans un seul sens et des charges axiales et radiales combinées





Roulements a contacts obliques: Caractéristiques

Du fait de leur structure particulière, ces roulements doivent être montes par paire et en opposition. Ils travaillent en opposition mutuelle. Ils offrent la possibilité de régler le jeu de fonctionnement par translation axiale relative entre les deux bagues.



Roulements à contacts obliques: Caractéristiques

Montage DIRECT ou montage en « X »

Montage appelé en $\ll X \gg$ car les perpendiculaires aux chemins de roulement dessinent un $\ll X \gg$


Ce type de montage est utilisé :

habituellement dans le cas des arbres tournants avec organes de transmission (engrenages,..) situes entre les roulements.


lorsque l'ecart entre les deux roulements est faible.

Le réglages du jeu interne est réalisé sur les bagues extérieures. Les dilatations de l'arbre ayant tendance a charger un peu plus les roulements, cela tend a diminuer le jeu interne.

Roulements à contacts obliques: Montage




Roulements à contacts obliques: Montage





Roulements à contacts obliques: Montage

Fixation latérale des bagues	Ajustements
Les bagues intérieures avec l'arbre : Obstacles A et B	Les bagues intérieures tournantes sont montées SERREES . Tolérance de l'arbre : m6
Les bagues extérieures avec le moyeu : Obstacle C et réglage axial du jeu du fonctionnement en D	Les bagues extérieures fixes sont mon- tées GLISSANTES . Tolérance de l'alésage : H7












Remarques

- 1) Le montage en «O» s'emploie aussi avec les arbres tournants lorsque les organes de transmission sont situés en dehors de la liaison (engrenages en porte à faux).
- 2) Le règlage du jeu interne est réalisé sur la bague intérieure du roulement qui est à gauche (Ø... h6) par l'écrou à encoches.



Roulements à contacts obliques: Ajustements

TOLERANCES POUR LES ARBRES		TOLERANCES POUR LES ALESAGES						
Conditions d'emploi	Charge	Tolérance	Observations	Conditions d'emploi	Charge	Tolérance	Observations	
Bague intérieure fixe par rapport à la direction de la char- ge	Constante	g6	bague intérient coulisser sur coulisser surbre ague extérieur par rant à la directie la charge	ue intérieure vulisser sur extérieure nte par rap- a direction harge	Importante avec chocs	P7	peut pas	
intérie port à n de k					extérie nte par a direc harge	Normale ou importante	N7	
Bague intérieur par rapport à la direction de la c ge	Variable	h6		Faible et variable	N7	xtérieur ans l'alé		
par rapport ou direc- e	Faible et variable	h5 j5-j6	La bague intérieure est ajustée avec serrage sur l'arbre. A partir de m5 utiliser des roulements avec un jeu interne augmenté	Direction de charge non défi- nie.	Importante ou normale	K7	La bague extérieure ne coulisser dans l'alésage	
e intérieure tournante p direction de la charge, de charge non définie	Normale	k5-k6		fixe par on de la	Importante avec chocs	J7	re peut ésage	
Bague intérieure tournante à la direction de la charge tion de charge non défii	Importante	m5-m6		e intérieur sur l'arbre de m5 utili jeu interni	Bague extérieure fixe par rapport à la direction de la charge	Normale	H7	La bague extérieure peut coulisser dans l'alésage
Bague in à la dire tion de	Importante avec chocs	n6 p6		avec un Bague e rapport à	Normale (mécanique ordinaire)	Н8	La bagu coulisse	

Type de montage


Montage INDIRECT ou montage en «O»

Montage appele en $\ll \mathbf{O} \gg$ car les perpendiculaires aux chemins de roulement dessinent un $\ll \mathbf{O} \gg$ Ce type de montage est à privilégier lorsque :


- les moyeux sont tournants.
- on recherche une grande rigidité d'ensemble de la liaison.
- l'ecart entre les deux roulements est important Le réglage du jeu interne est réalisé sur les bagues intérieures.

Les dilatations de l'arbre ayant tendance a diminuer la charge sur les roulements, cela tend a augmenter le jeu interne

4




4



Fixation latérale des bagues	Ajustements		
Les bagues intérieures avec l'arbre : Obstacle C et réglage axial du jeu du fonctionnement en D	Les bagues intérieures fixes sont mon- tées GLISSANTES . Tolérance de l'arbre : g6		
Obstacles A et B	Les bagues extérieures tournantes sont montées SERREES . Tolérance de l'alésage : N7		







Lubrification à la graisse :

Elle protège les roulements contre la corrosion, assure une certaine étanchéité en s'opposant a l'entree des impuretés et permet un démarrage doux.


4

Lubrification

Graissage à vie	Graissage au montage
Roulement étanche des 2 côtés et gralssé à vie	Graisse au montage
Graissage à vie pour plusieurs années: Ce mode de graissage convient pour des appareils domestiques, des petits moteurs électriques, etc.	Le graissage est effectué au montage ou lors des révisions d'entretien. Un dispositif de graissage est inutile.

Lubrification

Graissage par graisseur



Gralsseur

On prévoit un dispositif de "graissage". Il permet à la graisse de déboucher de préfé-l'arrivée de la graisse se fait du côté du petit rence à la partie inférieure du roulement.

usagée et la possibilité de l'évacuer après fet de pompage, due aux surfaces coniques plusieurs graissages.


Pour les roulements à rouleaux coniques, diamètre des galets. On assure ainsi une cir-On prévoit un logement pour la graisse culation automatique de la graisse, sous l'efdu roulements.

Lubrification


La lubrification a l'huile est utilisée dans les cas suivants :

- * vitesse très élevée;
- * paliers très chargés;
- * température très élevée


Lubrification



Pour fonctionner correctement, les roulements doivent être protégées des substances granuleuse dures (poussière, sable), de l'eau... Le dispositif d'étancheité empêche la fuite du lubrifiant



a- Dispositifs sans frottement pour lubrification à la graisse :




b- Dispositifs avec frottement pour lubrification à la graisse ou à l'huile :

Joints à lèvres à frottement radial :


Exemple de montage d'un joint à lèvres

Joint à lèvres






Joints à une seule lèvre (Type A)



Ils assurent une étanchéité dans un seul sens par contact sur l'arbre.

Joints à deux lèvres (Type AS)




Ils assurent une étanchéité dans un seul sens avec, en plus, une protection dite « anti-poussière » dans l'autre sens.

Conditions de montage AmIn.= Emax. + 0,3 1,2min. _{> | |} ⊥ 1min. +10° (1) 5° 0 Ra 0,3 Rmin. 1 15° (1) Sans stries hélicoïdales




Exercice 1





Exercice 2





Corrigé de l'exercice 2

