



#### CELLULE ELECTRIQUE

Thème:

ARDUINO: SÉANCE 1

#### Plan:


- C'est quoi déjà un microcontrôleur?
- De quoi se constitue une carte Arduino?
- Comment programmer?
- Outils numériques et analogiques.
- Références + soutien (projet éviteur d'obstacles).

#### C'est quoi un microcontrôleur:

Un microcontrôleur (en notation abrégée µc, ou uc ou encore MCU en anglais) est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires (mémoire morte pour le programme, mémoire vive pour les données), unités périphériques et interfaces d'entrées-sorties. Les microcontrôleurs se caractérisent par un plus haut degré d'intégration, une plus faible consommation électrique, une vitesse de fonctionnement plus faible (de quelques mégahertz jusqu'à plus d'un gigahertz¹) et un coût réduit par rapport aux microprocesseurs polyvalents utilisés dans les ordinateurs personnels.

Source: Wikipédia.

#### L'architecture d'un microcontrôleur:




Quelques types de microcontrôleurs:

- \*PIC Microcontrôleur.
- \*AVR Microcontrôleur.
- \*ARM Microcontrôleur.

# Pourquoi l'Arduino?

# De quoi se constitue un Arduino ?



#### Comparaison entre Arduino Uno et Mega:

UN	10	ME	GA
Microcontroller	ATmega328	Microcontroller	ATmega2560
Operating Voltage	5V	Operating Voltage	5V
Input Voltage	7-12V	Input Voltage	7-12V
(recommended)		(recommended)	
Input Voltage (limits)	6-20V	Input Voltage (limits)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide	Digital I/O Pins	54 (of which 15
	PWM output)		provide PWM output)
Analog Input Pins	6	Analog Input Pins	16
DC Current per I/O Pin	40 mA	DC Current per I/O Pin	40 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA	DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328) of	Flash Memory	256 KB of which 8 KB
	which 0.5 KB used by		used by bootloader
	bootloader		
SRAM	2 KB (ATmega328)	SRAM	8 KB
EEPROM	1 KB (ATmega328)	EEPROM	4 KB
Clock Speed	16 MHz	Clock Speed	16 MHz



Comment programmer?

Quelques caractéristiques :

-langage machine.

inconvénients:

- > Il faut savoir pour chaque type son langage.
- C'est très difficile de travailler avec.

solution:

-langage de programmation High level: C,C++.

#### L'interface du logiciel:

```
\Sigma S
oo sketch_mar05a | Arduino 1.6.6
Fichier Édition Croquis Outils Aide
  sketch_mar05a
 void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
 void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
                Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM1
```

#### Les fonctions les plus utilisées:

pinMode(pin,b);	boolean		
digitalWrite (pin,b);	boolean	0 = LOW 1 = HIGH	
digitalRead (pin);	boolean		
analogWrite (pin,val)	byte	0255 pins 5,6, 3,11, 9,10	
analogRead (pin);	unsigned int	01023 pins 14,15,16,17,18,19 A0 A5	
delay (ms);	unsigned long	0~10 <sup>10</sup> millisecondes (~50 jours)	
delayMicroseconds ();	unsigned int	0 65535 us (~0.06 sec)	
millis (temps);	unsigned long	0~10 <sup>10</sup> millisecondes (~50 jours) depuis reset	
micros(temps);	unsigned long	0 ~10 <sup>10</sup> us (~60 sec)	
pulseIn (pin,b);	unsigned long	b=HIGH mesure imp à 1 HIGH	
		attend l'impulsion et mesure sa durée	
min(a,b) max(a,b)		choisit le min ou max	

#### Les fonctions les plus utilisées (suite):

constrain (x, a, b);		garde la vaeur x entre a et b
map (value, fromLow, fromHigh	n, toLow, toHigh);	applique une régle de 3
bitSet(var,n);	boolean	bits numérotés depuis la gauche.
bitClear(var,n);	boolean	s'applique aussi aux PORTs, DDRs
bitRead(var,n);	boolean	if (!bitRead(PORTC,bMousD)) - vrai si MousD pressée
bitWrite(var,n,b);	boolean	PORTC&(1< bMousD) préférable
lowByte(var);	int, long	prend les 8 bits de poids faible var&0xFF plus rapide
highByte(var);	int, long	prend les 8 bits de poids fort var&0xFF00
		var&0xFF000000
Serial.begin(9600);		setup canal série du terminal
Serial.end();		désactive, rarement utilisé

#### Les fonctions les plus utilisées (suite):

tone (pin, fréqHz);		démarre un son
tone (pin, fréqHz,durée);		démarre un son pour la durée spécifiée en ms
notone ();		stoppe le son
shiftOut(D,Ck,dir,val8);		décale 8 bits – très lent
randomSeed(valeur);	int	randomseed (analogRead(A0);) A0 flottant
random(max);	long	valeur rendue entre 0 et max-1
random(min,max);	long	valeur rendue entre min et max-1

Une interruption du programme est générée lors d'un événement attendu. Ceci dans le but d'effectuer une tâche, puis de reprendre l'exécution du programme.

Pour déclencher une interruption, plusieurs cas de figure sont possibles:

LOW: Passage à l'état bas de la broche.

FALLING: Détection d'un front descendant (passage de l'état haut à l'état bas).

RISING: Détection d'un front montant (pareil qu'avant, mais dans l'autre sens).

CHANGE: Changement d'état de la broche.

Pour déclencher une interruption, plusieurs cas de figure sont possibles:

LOW: Passage à l'état bas de la broche.

FALLING: Détection d'un front descendant (passage de l'état haut à l'état bas).

RISING: Détection d'un front montant (pareil qu'avant, mais dans l'autre sens).

CHANGE: Changement d'état de la broche.


La fonction pricipale:

#### attachInterrupt(interrupt, function, mode)

Elle accepte trois paramètres:

- interrupt : qui est le numéro de la broche utilisée pour
- l'interruption (0 pour la broche 2 et 1 pour la broche 3)
- <u>- function :</u> qui est le nom de la fonction à appeler
- lorsque l'interruption est déclenchée
- mode : qui est le type de déclenchement (cf. ci-dessus)

#### Les interruptions (exemple):



#### Les interruptions (exemple):

```
int pin = 13;
volatile int state = LOW; // déclartion d'une variable volatile
void setup()
 pinMode(pin, OUTPUT);
 attachInterrupt(0, blink, CHANGE); // attache l'interruption externe n°0 à la fonction blink
void loop()
 digitalWrite(pin, state); // la LED reflète l'état de la variable
void blink() // la fonction appelée par l'interruption externe n°0
 state = !state; // inverse l'état de la variable
```

#### Les interruptions(autres fncts utiles):

attachInterrupt(pin,fct,m);	Appelle la fonction s'il y a transition selon mode sur la
detachInterrupt();	pin 2 ou 3
interrupt();nointerrupt();	active/désactive toutes les interruptions


#### La gestion du port série:


En communication série, on découpe l'information à transmettre en petits blocs de taille fixe avant de la transmettre. La taille des blocs correspond au nombre des lignes disponibles pour la transmission des données.

Ce type de communication s'oppose à la communication parallèle. En communication parallèle, il y a une ligne par bits à transmettre. Tous les bits sont donc transmis en même temps. Pour une même fréquence de communication, la communication parallèle est donc plus rapide.

L'avantage de la communication série sur la communication parallèle est qu'elle nécessite moins de lignes, donc moins de broches, donc moins de composants. Son coût est donc plus faible.


#### La gestion du port série:





#### La gestion du port série:

- TX: s'allume lors d'une transmission.
- RX: s'allume lors d'une réception.




#### La gestion du port série(qlqs fonctions):

Serial.begin(9600);	setup canal série du terminal
Serial.end();	désactive, rarement utilisé
Serial.print ();	$(75) \rightarrow 75 (75,BIN) \rightarrow 100101 (75,HEX) \rightarrow 4B$
Serial.println();	("Texte 1""2") → Texte 1"2 '1' code Ascii de 1 =
	0x31=49
Serial.write();	$(65) \rightarrow A \text{ ("abcd")} \rightarrow \text{abcd}$
Serial.available()	if (Serial.available() > 0) {
Serial.read();	octetRecu = Serial.read(); }
Serial.flush():	vide le tampon


#### La gestion du port série(exemple):

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if ( Serial.available() ) {
    int lu = Serial.read();
    Serial.println(lu);
  } else {
    Serial.println("Rien");
  delay(2000);
```

#### Les entrées numériques parallèles: les boutons poussoirs(montage pull up):



Les claviers en matrices:





#### Les entrées numériques parallèles: Les claviers en matrices(exemple):


```
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'0','1','2','3'},
  {'4', '5', '6', '7'},
  {'8','9','A','B'},
  {'C', 'D', 'E', 'F'}
};
byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 1, 0}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad ( makeKeymap (hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  char customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKev) {
    Serial.println(customKey);
```

Les claviers en matrices:


Les fonctions : Séance pratique.

Plusieurs touches avec une seule entrée???


Plusieurs touches avec une seule entrée:



#### Les entrées numériques parallèles: Entrée HAUTE tension(photocoupleur):




Les afficheurs 7 segments:



Les afficheurs 7 segments:

109876	PIN NO.	E MAN6960	
	1	Cathode E	
	2	Cathode D	A
1 // //	3	Com. Anode	F B
U-U	4	Cathode C	
	5	Cathode D.P.	G
1// // 1	6	Cathode B	E C
6	7	Cathode A	
	8	Com. Anode	D DP
	9	Cathode F	
12345	10	Cathode G	

#### Les entrées numériques parallèles: Les afficheurs 7 segments:



Les afficheurs 7 segments:

```
int segmentPins[] = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\};
byte digits[10][8]
   abcde
  { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  { 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  { 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
  { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
  { 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
  { 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
  { 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
                              116
  { 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
                              // 8
  { 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}
                              // 9
};
void setup()
  for (int i=0; i < 8; i++)
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
void loop()
int n = 4 ; // Affichage du chiffre 4 à titre d'exemple
  for (int i=0; i < 8; i++)
    digitalWrite(segmentPins[i], digits[n][i]);
```

Les entrées numériques parallèles: Les afficheurs 7 segments:

Afficher dans 2 afficheurs simultanément.

#### Références:

#### Livres:

- -Arduino pour bien commencer en électronique et en programmation(open class room).
- -Arduino\_maitrisez sa programmation et se cartes d'interfaces (shields).(edition DUNOD)
- -Random\_nerd\_tutorials\_project\_by\_rui\_santos.

#### Sites:

- -instructables.
- -site arduino(forum).
- -Stack overflow(electrical field).

# Projet avoiding obstacles robot Questions???