实验二功能薄膜的制备与红光 LD 特性评测

姓名:李思涵班级:无36

• 学号: 2013011187

实验目的

- 1. 了解功能薄膜在半导体光电子器件中的重要作用;
- 2. 掌握功能薄膜的分类及常规的制备方法;
- 3. 掌握电子束蒸发制备功能薄膜的基本原理;
- 4. 了解膜厚实时监控的基本原理;
- 5. 掌握电子束蒸发设备的实际操作,获得具有特定功能的薄膜材料并进行特性测试;
- 6. 掌握合金化的原理;
- 7. 掌握红光激光器的解理方法和半导体激光器性能的评测方法。

实验原理

电子束蒸发

在电子束蒸发制备过程中,被加热物质放于水冷的坩埚中,电子束只轰击其中很少一部分物质,而其余的大部分物质在坩埚冷却作用下一直处于低温,即后者实际上变成了被蒸发物质的坩埚。因此. 电子束蒸发沉积可避免坩埚材料的污染。在同一蒸发沉积装置中可以安置多个坩埚,可同时或分别蒸发和沉积多种不同物质。

值得注意的是,除了电子枪操作本身,实际上为获得高质量的功能薄膜,还需注意:一是提高本底真空度。二是衬底加热,可去除晶片表面吸附的杂质,并获得干燥清洁的表面。三是预蒸,将源中蒸汽压高的杂志挥发掉,提高源的纯度。四是功能薄膜厚度的实时准确监控。

半导体激光器的解理

半导体材料具有各向异性的特点。对于 GaAs 材料来说, (110) 晶面可以通过解理, 形成非常完美的平行反射和诱射端面, 从而构成谐振腔。

解理时,先将晶片用一次性透明塑料固定,然后用金刚刀轻轻地在需要解理的部位划出一个小

口子, 然后用手术刀轻压晶片背面使之自然解理, 从而获得激光器的一个反射面。照此方法处理另一个端面。


实验步骤

- 1. 利用电子束蒸发系统制备 Ti (20 nm)/Au (200 nm) 电极;
- 2. 解理半导体激光器,对其特性进行测试,给出 I-V 特性, L-I 特性曲线,计算包括阈值电流、微分电阻、斜率效率、输出功率等参数;
- 3. 对解理后的半导体激光器进行合金化,研究退火温度、时间与半导体激光器阈值电流、微分电阻、斜率效率和输出功率的关系;
- 4. 总结实验过程中观察到的物理现象,并对其进行解释。

数据记录与处理


因第一块半导体激光器效果较好,选择其的测量结果进行分析。

V-I 曲线



L-I 曲线

L-I曲线



参数

● 阈值电流: 1483.8 mA

微分电阻: 0Ω

斜率效率: 3.04E-03输出功率: 2.100 mW

退火温度、时间与半导体激光器阈值电流、微分电阻、斜率效率和输出功率的关系

若退火温度较高,时间较长,则可能导致大量杂质扩散,使得阈值电流增大,斜率效应和输出功率降低, 杂质的增多也会改变其微分电阻。

总结物理现象

- 在制备功能薄膜时,可以从仪器上的小窗看到仪器内发出了耀眼的光。这是因为坩埚中的源(Ti / Au) 在加速电子束的轰击下融化了,从而发出了金色的光。
- 在对制作出的激光器进行测试时,开始时激光器基本不发光。然而,当电流增大到一定大小时,激光的光强会迅速增大,一下子变得很耀眼。这是因为半导体激光器存在一个电流阈值。当电流小于这个值的时候,激光器发出的并不是激光,可以看做普通 LED。而当电流超过过阈值后,激光器才可以发出真正的激光。

如果将坩埚内的源全部蒸发完毕,根据坩埚与样品之间的距离,如何估算样品上的薄膜厚度?

假设源向各个方向均匀蒸发,则可以考虑样片所对应的,以坩埚为球心的空间角。

假设源的质量为 m,密度为 ρ ,样片据坩埚距离为 r,与坩埚竖直方向夹角为 θ ,则有

 $d = m \cos\theta / (4\pi r^2 * \rho)$

要与半导体材料形成欧姆,对材料的要求是什么?常常采用哪些措施?

对材料有如下要求:

- 表面吸附的杂质较少,采取的方式是在真空中进行退火过程;
- 焊接点能牢牢地固定在芯片上,采取的方法是热压或超声键合。

红光半导体激光器要成为光盘读写装置或激光指示器,还需要做哪些工作?

首先,半导体激光器需要外部电源才能发光,故需要安装合适的电源

其次,为了能够调整激光的宽度,还应该在激光发射处安装透镜,从而调整激光光斑的大小。

实验总结

这次实验是接在上一次实验之后做的,可以说应该算是同一个实验。

这次实验的一个难点在于解理操作。由于晶片十分脆弱,只要稍有不慎,解理操作中晶片便会四分五裂。 而若是解理形成的解理面不是特别好,也会使得最后形成的激光器性能较差。

当然最开心的事情, 当然还是看到自己制作的激光器发出耀眼的激光啦~