2022春 过程控制系统

过程控制系统

授课教师: 苗子博

要点回顾

被控参数的选择 控制参数的选用原则 绘制单回路系统原理图 绘制单回路系统方框图 过程对象的正反特性 阀门气开气关选择 控制器正反作用 PID参数工程整定



6.4调节器参数的工程整定方法

在控制系统设计或安装完毕后,被控对象、测量变送器和执行器这三部分的特性就完全确定了,不能任意改变。只能通过控制器参数的工程整定,来调整控制系统的稳定性和控制质量。

控制器参数的整定,就是按照已定的控制方案,求取使控制质量最好的控制器参数值。具体来说,就是确定最合适的控制器比例度P、积分时间 T_D 。


控制器参数整定的方法很多,主要有两大类,一类是理论计算的方法,另一类是工程整定法。

- □ 理论计算的方法是根据已知的各环节特性及控制质量的要求,通过理论计算出控制器的最佳参数。 这种方法由于比较繁琐、工作量大,计算结果有时与实际情况不甚符合,故在工程实践中长期没有得到推广和应用。
- □ 工程整定法是在已经投运的实际控制系统中,通过试验或探索,来确定控制器的最佳参数。这种方法是工艺技术人员在现场经常使用的。

6.4.1稳定边界法(临界比例度法)

属于闭环整定方法,根据纯比例控制系统临界振荡试验所得数据(临界比例度 P_m 和振荡周期 T_m),按经验公式求出调节器的整定参数。

- (1) 置调节器 $T_i \to \infty$, $T_d = 0$, 比例度 $P(\delta) \to$ 较大值,将系统投入运行。
- (2) 逐渐减小P ,加干扰观察,直到出现等幅减振荡为止。记录此时的临界值 P_m 和 T_m 。




系统临界振荡曲线

表6.1 稳定边界法整定参数计算表

根据P_m和T_m,按经验公式计算出控制器的参数整定值。


	整定参数		
调节规律	P (%)	T_i	T_d
P	2P _m		
PI	2.2P _m	$0.85 T_m$	
PID	1.7 <i>P</i> _m	$0.50 T_m$	$0.125 T_m$

❖ 经验公式虽然是在实验基础上归纳出来的,但它有一定的理论依据。就以表中PI调节器整定数值为例,可以看出PI调节器的比例度较纯比例调节时增大,这是因为积分作用产生一滞后相位,降低了系统的稳定度的缘故。



先采用纯比例调节器

$$K_p = 3\left(\delta = \frac{1}{3}\right), T_i = \infty, T_d = 0$$



$$K_p = 3.75(\delta = 0.267), T_i = \infty, T_d = 0$$

出现等幅振荡,记录下此时的

$$\delta_K = 0.267$$

和振荡周期 $T_K = 23$


采用PI调节器


查表
$$\delta = 2.2\delta_K = 0.5874$$
,

$$T_i = \frac{T_K}{1.2} = 19.17, T_d = 0$$

$$\sigma_p = 67.5\%, \ \frac{B}{B'} = 1.57$$

超调量太大,微调







$$\delta_1 = 2\delta_0 = 1.174,$$
 $T_i = T_{i0} = 19.17, T_d = 0$
 $\sigma_p = 35\%, \ t_s = 96s \ (\Delta = 2\%)$

要继续减小超调,减小 K_p 或增大 δ

$$\delta_2 = 4\delta_0 = 2.348,$$
 $T_i = T_{i0} = 19.17, T_d = 0$
 $\sigma_p = 8\%, \ t_s = 77s$





$$K_p = 3.75(\delta = 0.267), T_i = \infty, T_d = 0$$

出现等幅振荡, 记录下此时的

$$\delta_K = 0.267$$

和振荡周期 $T_K = 23$

采用PID调节器


查表
$$\delta_0 = 1.6\delta_K = 0.427$$
,


$$T_{i0} = 0.5T_K = 11.5$$

$$T_{d0} = 0.25T_i = 2.875$$

$$\sigma_p = 46\%$$
, $\frac{B}{B'} = 6.13$ $t_s = 60s$


超调量太大, 微调





査表
$$\delta_0 = 1.6\delta_K = 0.427$$
, $T_{i0} = 0.5T_K = 11.5$, $W_c(s) = \frac{1}{\delta}(1 + \frac{1}{T_{i0}s} + T_{d0}s)$ $T_{d0} = 0.25T_i = 2.875$

在调系数是保持这个比例不变。 要想减小超调,减小 K_p 或增大 δ



要想减小超调,继续减小 K_p 或增大 δ

$$egin{aligned} oldsymbol{\delta}_2 &= 4 oldsymbol{\delta}_0 = 1.707, \ &T_{i0} &= \mathbf{0}.\,\mathbf{5}T_K = \mathbf{11}.\,\mathbf{5}, \ &T_{d0} &= \mathbf{0}.\,\mathbf{25}T_i = \mathbf{2}.\,\mathbf{875} \ &\sigma_p = \mathbf{25\%}, \ \ t_s = \mathbf{74.1s} \end{aligned}$$


想减小超调,继续减小 K_p 或增大 δ


$$\delta_3 = 8\delta_0 = 3.414$$
,

$$T_{i0} = 0.5T_K = 11.5$$

$$T_{d0} = 0.25T_i = 2.875$$

$$\sigma_p = 13\%$$
, $t_s = 73$ s





要想减小超调,继续减小 K_p 或增大 δ

$$egin{aligned} oldsymbol{\delta}_2 &= 4 oldsymbol{\delta}_0 = 1.707, \ &T_{i0} &= \mathbf{0}.\,\mathbf{5}T_K = \mathbf{11}.\,\mathbf{5}, \ &T_{d0} &= \mathbf{0}.\,\mathbf{25}T_i = 2.\,\mathbf{875} \ &\sigma_p = \mathbf{25\%}, \ \ t_s = \mathbf{74.1s} \end{aligned}$$


也可以改变比例, 微分可以减小


超调,把微分系数增加一点

$$\delta_2 = 4\delta_0 = 1.707,$$
 $T_{i0} = 0.5T_K = 11.5,$

$$T_{d02} = 0.25T_i * 2.375 = 6.83$$

$$\sigma_p = 12\%$$
, $t_s = 59.6$ s





要想减小超调,继续减小 K_p 或增大 δ

$$\delta_2 = 4\delta_0 = 1.707,$$

$$T_{i0} = 0.5T_K = 11.5$$
,

$$T_{d0} = 0.25T_i = 2.875$$

$$\sigma_p = 25\%$$
, $t_s = 74.1$ s


继续增加微分作用


$$\delta_2 = 4\delta_0 = 1.707,$$

$$T_{i0} = 0.5T_K = 11.5$$
,

$$T_{d02} = 0.25T_i*4.75 = 13.66$$

$$\sigma_p = 8\%, t_s = 78.5s$$





- □ 稳定边界方法在下面两种情况下不宜采用:
- 临界比例度过小时,调节阀容易游移于全开或全关位置,对生产工艺不利或不容许。例如,一个用燃料油加热的炉子,如果阀门发生全关状态就要熄火。
- 工艺上的约束条件严格时,等幅振荡将影响生产的安全。

6.4.2衰减曲线法


也属于闭环整定方法,但不需要寻找等幅振荡状态,只需寻找最佳衰减振荡状态即可。

方法:

- (1) 把调节器设成比例作用 ($T_{i}=\infty$, $T_{d}=0$), 置于较大比例度,投入自动运行。
- (2) 在稳定状态下,阶跃改变给定值(通常以5%左右为宜),观察调节过程曲线。
- (3) 适当改变比例度,重复上述实验,到出现满意的衰减曲线为止。

n=4:1时,记下此时的 比例度 P_s 及周期 T_s 。

n=10:1时,记为 P'_s 及 T_{r_s}



(4) 按表6-2 (n=4:1) 或按表6-3 (n=10:1) 求得各种调节规律时的整定参数。

表6.2 衰减比为4:1时, 整定参数计算表

整定参数调节规律	P (%)	T_{i}	T_d
P	$P_{\rm s}$		
PI	1.2 <i>P</i> _s	0.5 T_s	
PID	0.8 <i>P</i> _s	$0.3 T_s$	$0.1T_s$

表6.3 衰减比为10:1时, 整定参数计算表

整定参数调节规律	P (%)	T_i	T_d
P	P' _s		
PI	1.2 P's	$2T_{ m r}$	
PID	0.8 P's	1.2 <i>T</i> _r	0.4 <i>T</i> _s

采用衰减曲线法进行参数整定必须注意以下两点:

- 1、设定值扰动幅值不能太大,一般为额定值的5%左右;
- 2、必须在工艺参数稳定情况下才能施加扰动,否则难以得到正确的 P_s 及周期 T_s 。

衰减曲线法优缺点:

优点:比较简单,适用于各种控制系统的参数整定。


缺点:不易准确确定衰减程度(衰减比为4:1或10:

1),从而较难得到准确的 P_s 及周期 T_s 。

6.4.3响应曲线法

属于开环整定方法。以被控对象控制通道的阶 跃响应为依据,通过经验公式求取调节器的最佳参 数整定值。

方法: 不加控制作用, 作控制通道特性曲线。



根据实验所得响应曲线,找出广义对象的特性 参数 K_0 、 T_0 、 τ_0 ,用表6-4的经验公式求整定参数。




表6.4 响应曲线法整定参数的公式

整定参数调节规律	P (%)	T_i	T_d
P	$\frac{{\boldsymbol{\tau}}_0}{{\boldsymbol{T}}_0{\boldsymbol{P}}_0}$		
PI	$1.1rac{ au_0}{T_0P_0}$	$3.3 au_0$	
PID	$0.85 \frac{\tau_0}{T_0 P_0}$	$2 au_0$	$0.5 au_0$

此方法在不加控制作用的状态下进行,对于不允许工艺失控的生产过程,不能使用。

响应曲线法经验公式的理论依据

设被控对象特性用如下传递函数表示:

$$G_0 = \frac{K_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau_0 s}$$

当采用纯比例调节时,调节器传递函数为 $G_c = \frac{1}{P}$ 系统出现临界振荡时调节器比例度为 P_m ,临界振荡 角频率为 ω_m ,可求出:

$$G_0(s)G_c(s) = -1$$

将
$$G_0(s)$$
、 $G_c(s)$ 代入上式
$$\frac{K_0 e^{-j\omega_m \tau_0}}{j\omega_m T_0 + 1} \frac{1}{P_m} = -1$$

在临界振荡角频率 ω_m 处, $|j\omega_m T_0| \gg 1$,则

$$\frac{K_0}{\omega_m T_0} e^{-j\omega_m \tau_0 - j\frac{\pi}{2}} \frac{1}{P_m} = e^{-j\pi}$$

由相位条件 $\pi/2 + \omega_m \tau_0 = \pi$, 即 $\omega_m \tau_0 = \pi/2$,

所以

$$\omega_m = \pi/(2\tau_0)$$

由幅值条件可得:
$$\frac{K_0}{\omega_m T_0} \cdot \frac{1}{P_m} = 1$$

$$K_0 \quad 2 \quad K_0 \tau_0$$

$$P_{m} = \frac{K_{0}}{\omega_{m} T_{0}} = \frac{2}{\pi} \frac{K_{0} \tau_{0}}{T_{0}} = 0.63 \frac{K_{0} \tau_{0}}{T_{0}}$$

例:一蒸汽加热的热交换温度控制系统,要求热水温度保持在65°C。当阀门输入电流增加1.6mA DC(阀门输入电流范围为4~20mA DC)时,热水温度上升为67.8°C,并达到新的稳态。温度变送器量程和调节器的刻度范围为30~80°C。从温度动态曲线上可以测出 $\tau_0 = 1.2 \, \text{min}$, $T_0 = 2.5 \, \text{min}$ 。如果采用PI或PID调节规律,按响应曲线法计算调节器整定参数。解:首先计算出控制对象放大倍数 K_0 (或比例度

 $\Delta x = 1.6mA$ $x_{\text{max}} - x_{\text{min}} = (20 - 4)mA$ $\Delta y = 67.8 - 65.0 = 2.8^{\circ}C$ $y_{\text{max}} - y_{\text{min}} = 80 - 30 = 50^{\circ}C$

P_n)值

$$K_0 = \frac{2.8/50}{1.6/16} = 0.56$$

$$\frac{\tau_0}{T_0 P_0} = \frac{K_0 \tau_0}{T_0} = 0.56 \times \frac{1.2}{2.5} = 27\%$$

采用PI调节时

$$P = 1.1 \times 27\% = 29.7\% \approx 30\%$$

$$T_i = 3.3 \times 1.2 = 3.96 \approx 4 \text{ min}$$

采用PID调节时

$$P = 0.85 \times 27\% = 22.95\% \approx 23\%$$

$$T_i = 2 \times 1.2 = 2.4 \, \text{min}$$

$$T_d = 0.5 \times 1.2 = 0.6 \,\mathrm{min}$$

6.4.4 经验法

凭经验凑试。其关键是"看曲线,调参数"。

在闭环的控制系统中,凭经验先将控制器参数放在一个数值上,通过改变给定值施加干扰,在记录仪上观察过渡过程曲线,根据P、 T_I 、 T_D 对过渡过程的影响为指导,对比例度P、积分时间 T_I 和微分时间 T_D 逐个整定,直到获得满意的曲线为止。

❖ 经验法的方法简单,但必须清楚控制器参数变化对过渡过程曲线的影响关系。在缺乏实际经验或过渡过程本身较慢时,往往较为费时。

经验法整定调节器参数的步骤有两种:

整定步骤1:比例调节是基本的控制作用,应首先把比例度整定好,待过渡过程基本稳定后,再加积分作用消除余差,最后加入微分作用进一步提高控制质量

- 1) 对于P调节器 $(T_i = \infty, T_d = 0)$,将比例度P放在较大经验数值上,然后逐步减小P,观察被控参数的过渡过程曲线,直到曲线满意为止。
- 2) 对于PI调节器($T_a = 0$),先置 $T_i = \infty$,按比例调节整定比例度P,使过渡过程达到4:1衰减比;然后,将P放大10%~20%,将积分时间由大至小逐步减少,直到获得衰减比为4:1过渡过程。
- 3)对于PID调节器,先置 $T_a = 0$,按2)整定好PI控制参数整定步骤整定好 P_i 7。参数,然后将P减小10%


~20%, T_i 适当缩短后,再把 T_d 由短至长逐步加入,过渡过程曲线,直到获得满意的过渡过程。

整定步骤2:

按表**6-5**给出的范围把 T_i 定下来,如要引入微分作用,可取 $T_d = (1/3 \sim 1/4)T_i$; 然后从大到小调整**P**,直到得到满意的结果。

一般说来,这样可较快找到合适的整定参数值。但如果开始 T_i 和 T_d 设置得不合适,则可能得不到希望的响应曲线。

控制器参数对控制过程的影响:



如果比例度P过小,积分时间 T_i 过短或微分时间 T_d 过长,都会产生周期性的激烈振荡。在用经验法整定过程中,要注意区分几种相似振荡产生的不同原因。一般情况下, T_i 过短引起的振荡周期较长;P过小引起的振荡周期较短; T_d 过长引起的振荡周期最短。

如果比例度P过大或积分时间 T_i 过长,都会使过渡过程变化缓慢。

 T_{i}

6.4.5 几种整定方法的比较

整定方法	优点	缺 点
响应曲线法	方法简单	系统开环,被调量变化 较大,影响生产
稳定边界法	系统闭环	会出现被调量等幅振荡
衰减曲线法	系统闭环,安全	实验费时
经验法	系统闭环,不需计算	需要经验

□ 注意:

同一个系统,最佳整定参数可能不是唯一的。 不同的PID参数组合,有时会得到极为相近的控制 结果。

例如某蒸馏塔塔顶温度控制系统,控制器采用以下两组参数时:


$$P = 15\%$$
 $T_I = 7.5 \text{min}$
 $P = 35\%$ $T_I = 3 \text{min}$

系统都得到10:1的衰减曲线,超调量和过渡时间基本相同。

6.5 简单控制系统设计实例

如图是奶粉生产工艺中的喷雾式干燥设备。此工艺要求保证奶粉含水量在2%~2.5%。

6.5.1 生产过程概述




已浓缩的奶液从储 槽流下,经过滤后从干 燥器顶部喷出。干燥空 气被加热后经风管吹入 干燥器。滴状奶液在热 风中干燥成奶粉,并被 气流带出干燥器。

6.5.2 控制方案设计

6.5.2.1 被控参数选择

按工艺要求应首选奶粉含水量为被控变量,但此类在线测量仪表精度低、速度慢。




试验发现,奶粉含水量与干燥器出口温度之间存在单值关系。出口温度稳定在150±2℃,则奶粉含水量符合2%~2.5%。因此选干燥器出口流体温度为被控变量。

6.5.2.2 控制变量选择

影响干燥器出口奶粉流体温度的主要可控因素有:


乳液流量变化 f_1 旁路空气流量变化 f_2 加热蒸汽流量变化 f_3


若分别以这三个变量 为控制变量,可以得到三 个不同的控制方案。




影响量作用的位置不同:

乳液流量变化f₁的作用通道最短;旁路空气流量变化f₂的作用通道增加了3秒的滞后;加热蒸汽流量变化f₃的作用通道又增加了两个100秒的双容滞后。








方案1: 取乳液流量 为控制变量(调节阀1)

热交换器


调节器

❖ 控制通道最短



方案2: 取旁通冷风流 量为控制变量(调节阀2)


❖ 由于有送风管路的传递滞后存在,较方案1多一个纯滞后环节τ=3s。



原理方框图

方案3: 取蒸汽流量 为控制变量(调节阀3)

❖ 热交换器为双容特性,因而调节通道又多了两个容量滞后,时间常数都是T = 100s。



原理方框图


控制参数的选用原则

- >控制参数应具有可控性、工艺操作的合理性和经济性,
- >一般情况生产负荷不能作为控制参数
- ▶选择控制参数应使扰动通道的时间常数越大越好,而控制通道的时间常数应该适当的小一些,纯滞后时间越小越好。(从控制系统易控性角度考虑的)

系统比较好控制。

□ 控制方案的判别:

从控制效果考虑,方 案1的调节通道最短,控制 性能最佳;方案2次之,方 案3最差。但从工艺合理性 考虑,方案1并不合适。



因为乳液量应按该装置的最大生产能力控制,且 在浓缩乳液管道上装调节阀,容易使调节阀堵塞而影 响控制效果。因此,选择方案2比较合适。即:将调 节阀装在旁通冷风管道上。

6.5.2.3检测仪表、调节阀及调节器调节规律选择

①温度传感器及变送器

选用热电阻温度传感器。为了减少测量滞后,温度传感器应安装在干燥器出口附近。


②调节阀


选择气关型调节风阀。其流量特性近似线性。

③调节器

可选模拟式或数字式调节器。根据控制精度要求 (偏差≤±2℃),采用PI或PID调节规律;根据构成 控制系统负反馈的原则,采用反作用?正作用?


6.5.2.4 绘制带控制点的工艺流程图





上面回路蒸汽阀为控制参数: P=0.9,I=0.00125

下面冷空气阀为控制参数: P=0.25,I=0.000625



本章小结

简单控制系 统的结构 $\left\{ \right.$

四个环节组成



闭环负反馈



简单控制系 统的设计 被控变量的选择 控制变量的选择 控制规律的选择 控制规律的选择







本章作业

6-12 6-13

跨7章 复杂婚問召缔

简单控制系统是过程控制中最基本、应用最广的控制形式,约占全部控制系统的80%。但是:

- □ 随着生产过程的大型化和复杂化,操作条件更加严格,变量之间的关系更加复杂。
- □ 有些生产工艺和控制要求比较特殊。
- □ 随着技术发展,对工艺的控制目标多样化,如 产量、质量、节能、环保、效率等。

为此,设计出各种复杂控制系统。

7.1 串级控制系统

当对象的滞后较大,干扰比较剧烈、频繁时,采用简单控制系统往往控制质量较差,满足不了工艺上的要求,这时,可考虑采用串级控制系统。


7.1.1串级控制系统基本结构及工作过程 串级控制是在简单控制系统基础上的改进。

例 管式加热炉是炼油、化工生产中的重要装置之一,它的任务是把原油加热到一定温度,以保证下道工艺的顺利进行。因此,需要控制原油加热后的出口温度。

跨7章 复杂蜂即系统

15min

若用简单温控系统:



问题:

控制通道容量滞后 很大,控制缓慢。

燃料压力或燃料的热值 变化

3min



影响炉膛温度



热传导给原料



影响出口温度

第7章 复杂蜂即召缔

燃料压力 变化

解决措施:在影响出口温度的通道中,加测炉膛温度的变化,提前控制。


↓ 炉膛温度 变化 3min


 T_2T 、 T_2C 回路先改变燃料量


出料温度变化

 \bigcup

T₁T、T₁C回路再改 变燃料量









单回路参数整定是在额定压力和冷物料流量下

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 1$$

$$P = 8, I = 0.5, D = 21$$







讨论在60分钟冷物料流量 下降到80%

$$f_1(t) = 0.8, f_2(t) = 1$$

 $t = 60$







讨论在60分钟燃料压力下降到64%

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 0.64$$

 $t = 60$

扰动幅值越大,被控参数偏离给定值越大。






单回路参数整定是在额定压力和冷物料流量下

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 1$$

$$P = 40, I = 40$$

这个方案PI参数都比前面一个方案参数大很多。




讨论在60分钟燃料压力 下降到64%

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 0.64$$

 $t = 60$

方案B受扰动Ap的影响几乎没有。



讨论在60分钟冷物料下降到80%

$$f_1(t) = 0.8, f_2(t) = 1$$

 $t = 60$

第7章 复杂蜂即召缔

燃料压力 变化

解决措施:在影响出口温度的通道中,加测炉膛温度的变化,提前控制。


↓ 炉膛温度 变化 3min

 T_2T 、 T_2C 回路先改变燃料量


出料温度变化

 \bigcup


T₁T、T₁C回路再改 变燃料量



管式加热炉出口温度串级控制系统框图为:




标准框图为:



跨7章 复杂蜂即深级

结构特点:


- □ 系统有两个闭合回路,形成内外环。主变量是 工艺要求控制的变量,副变量是为了更好地控制主 变量而选用的辅助变量。
- 主、副调节器是串联工作的,主调节器的输出 作为副调节器的给定值。



控制过程分析:


1. 燃料压力 $f_3(t)$ 、燃料热值 $f_4(t)$ 发生扰动——干扰进入副回路

进入副回路的干扰首先影响炉膛温度,副变送器提前测出,副控制器立即开始控制,控制过程大为缩短。



2. 原油流量 $f_1(t)$ 、原油入口温度 $f_2(t)$ 发生扰动——干扰进入主回路


对进入主回路的干扰,虽然副变送器不能提前测出,但副回路的闭环负反馈,使对象炉膛部分特性的时间常数大为缩短,则主控制器的控制通道被缩短,控制效果也得到改善。



- 3. 干扰同时作用于副回路和主回路主副回路干扰的综合影响有两种情况:
 - (1) 主副回路的干扰影响方向相同。如:

燃料压力 $f_3(t) \uparrow \rightarrow$ 炉膛温度 $\uparrow \lbrace \rightarrow$ 出口温度 $\uparrow \rbrace$ 一副控制器开始调节


原油流量ƒ₁(t) ↓→出口温度 ↑→主副控制器共同调节




第7章 复杂蜂即召缔

(2) 主副回路的干扰影响方向相反。如: 燃料压力 $f_3(t) \land \rightarrow$ 炉膛温度 $\land \leftarrow$ 出口温度 $\land \leftarrow$ 副控制器开始调节

原油流量 $f_1(t) \uparrow \rightarrow$ 出口温度 $\downarrow \rightarrow$ 主控制器反向调节,使副控制器调节量减小。



7.1.2串级控制系统特点及其分析 将串级控制系统等效成单回路控制系统讨论。



将副回路等效为:

$$F_3(s)$$
, $F_4(s)$

$$G^*_{o2}(s)$$

$$X_2(s)$$

$$\Theta_2(s)$$

$$G_{02}'(s) = \frac{G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s)}{1 + G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s) \cdot G_{m2}(s)}$$

$$G_{02}^*(s) = \frac{G_{02}(s)}{1 + G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s) \cdot G_{m2}(s)}$$

第7章 复杂蜂即深纸

7.1.2.1改善被控过程的动态特性控制通道等效副对象的传函:


$${G_{02}}'(s) = \frac{G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s)}{1 + G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s) \cdot G_{m2}(s)}$$

设:
$$G_{c2}(s) = K_{c2}$$
 $G_{v}(s) = K_{v}$ $G_{02}(s) = \frac{K_{02}}{T_{2}s + 1}$ $G_{m2}(s) = K_{m2}$

$$G_{02}'(s) = \frac{K_{C2}K_{V}K_{02}}{1 + K_{C2}K_{V}K_{02}K_{m2}} K_{02}' \approx 1/K_{m2}} I + K_{C2}K_{V}K_{02}K_{m2}S T_{02}' << T_{02}$$

第7章 复杂蜂即召缔

T₀₂′<< T₀₂, 说明主环控制通道时间常数缩短,改善了系统的动态性能。




第7章 复杂蜂即召缔

同理,通过对系统振荡频率的推导可知:

副回路的引入,提高了系统的工作频率,也改善了系统的动态性能。

从系统特征方程: $1+G_{c1}(s)G'_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s)=0$ 可求出系统的工作频率 ω_c



第7章 复杂蜂即落练

假设
$$G_{01} = \frac{K_{01}}{T_{01}s+1}$$
、 $G_{c1}(s) = K_{c1}$ 、 $G_{m1}(s) = K_{m1}$,代入特征方程得
$$s^{2} + \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01}T_{02}}s + \frac{1 + K_{c1}K_{02}^{'}K_{01}K_{m1}}{T_{01}T_{02}} = 0$$

$$2\xi\omega_{0} = \frac{T_{01} + T_{02}'}{T_{01}T_{02}'} \qquad \omega_{0} = \frac{1 + K_{c1}K_{02}'K_{01}K_{m1}}{T_{01}T_{02}'}$$

特征方程可写为: $s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$ 其特征根为:

$$s_{1,2} = \frac{-2\xi\omega_0 \pm \sqrt{4\xi^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}$$

当 $0 \le \xi \le 1$ 时,系统出现振荡,振荡频率为

$$\omega_{c} = \omega_{0} \sqrt{1 - \xi^{2}} = \frac{\sqrt{1 - \xi^{2}}}{2\xi} \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}}$$

若采用单回路控制系统,在系统特征方程为:

$$1 + G_{c1}^{*}(s)G_{V}(s)G_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s) = 0$$

假设 $G_{c1}^*(s) = K_{c1}^*$, 其他环节与串级相同,将各环节传函 代入上式可得 $s^2 + 2\xi_d \omega_{d0} s + \omega_{d0}^2 = 0$

其中
$$2\xi_d\omega_{d0} = \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01}T_{02}}$$
 $\omega_{d0}^2 = \frac{1 + K_{c1}^*K_vK_{02}K_{01}K_{m1}}{T_{01}T_{02}}$ 同理可得单回路系统振荡频率为

$$\omega_d = \omega_{d0} \sqrt{1 - \xi_d^2} = \frac{\sqrt{1 - \xi_d^2}}{2\xi_d} \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01} T_{02}}$$

如果通过调节器参数整定,使串级系统和单回路控制系统具有相同的衰减率,即 $\xi = \xi_d$,则

$$\frac{\omega_{c}}{\omega_{d}} = \frac{\frac{\sqrt{1-\xi^{2}}}{2\xi} \frac{T_{01} + T_{02}^{'}}{T_{01}T_{02}^{'}}}{\frac{\sqrt{1-\xi_{d}^{2}}}{2\xi_{d}} \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01}T_{02}}} = \frac{1 + \frac{T_{01}}{T_{02}^{'}}}{1 + \frac{T_{01}}{T_{02}}}$$


由于
$$T_{02} \gg T'_{02}$$
,则有 $1 + \frac{T_{01}}{T'_{02}} \gg 1 + \frac{T_{01}}{T_{02}}$,所以

$$\omega_c >> \omega_d$$

所以串级系统提高了系统的工作频率,改善了控制 品质。

第7章 复杂蜂即召缔

7.1.2.2 抗干扰能力增强 对于进入副回路的干扰,串级控制和单回路控制前向通道的区别:



干扰 $F_3(s)$ 与副回路输出之间的传函:

$$G_{02}^{*}(s) = \frac{G_{02}(s)}{1 + G_{C2}(s) \cdot G_{V}(s) \cdot G_{02}(s) \cdot G_{m2}(s)}$$

系统输入 $X_1(s)$ 与被控参数 $\Theta_1(s)$ 之间的传递函数:

$$\frac{\Theta_1(s)}{X_1(s)} = \frac{G_{c1}(s)G'_{02}(s)G_{01}(s)}{1 + G_{c1}(s)G'_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s)}$$

干扰 $F_3(s)$ 与被控参数 $\Theta_1(s)$ 之间的传函:

$$\frac{\Theta_1(s)}{F_3(s)} = \frac{G_{02}^*(s)G_{01}(s)}{1 + G_{c1}(s)G'_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s)}$$

第7章 复杂婚問孫統

串级系统对 $F_3(s)$ 抗干扰能力 J_{c3} 为:

$$J_{c3} = \frac{\Theta_{1}(s)/X_{1}(s)}{\Theta_{1}(s)/F_{3}(s)} = \frac{G_{c1}(s)G'_{02}(s)G_{01}(s)}{G'_{02}(s)G_{01}(s)} = \frac{G_{c1}(s)G'_{02}(s)}{G'_{02}(s)}$$
$$= G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_{V}(s)$$

为了同单回路控制系统相比较 ,用同样方法计算系统对 $F_3(s)$ 的抗干扰能力

系统输入 $X_1(s)$ 与被控参数 $\Theta_1(s)$ 之间的传递函数:

$$\frac{\Theta_1(s)}{X_1(s)} = \frac{G_{c1}^*(s)G_v(s)G_{02}(s)G_{01}(s)}{1 + G_{c1}^*(s)G_v(s)G_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s)}$$

第7章 复杂蜂制系统

干扰 $F_3(s)$ 与被控参数 $\Theta_1(s)$ 之间的传函:

$$\frac{\Theta_{1}(s)}{F_{3}(s)} = \frac{G_{02}(s)G_{01}(s)}{1 + G_{c1}^{*}(s)G_{v}(s)G_{02}(s)G_{01}(s)G_{m1}(s)}$$

单回路控制系统对 $F_3(s)$ 的抗干扰能力:

$$J_{k3} = \frac{\Theta_1(s)/X_1(s)}{\Theta_1(s)/F_3(s)} = \frac{G_{c1}^*(s)G_{v}(s)G_{02}(s)G_{01}(s)}{G_{02}(s)G_{01}(s)}$$
$$= G_{c1}^*(s)G_{v}(s)$$

串级系统与单回路系统对进入副回路干扰 $F_3(s)$ 的 抗干扰能力之比:


$$\frac{J_{c3}}{J_{k3}} = \frac{G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_{V}(s)}{G_{c1}^{*}(s)G_{V}(s)} = \frac{G_{c1}(s)G_{c2}(s)}{G_{c1}^{*}(s)}$$


设串级控制系统的主、副调节器均为比例调节: $G_{c1}(s) = K_{c1}$, $G_{c2}(s) = K_{c2}$, 单回路控制系统调节器也为比例调节: $G_{c1}^*(s) = K_{c1}^*$, 所以有

$$\frac{J_{c3}}{J_{k3}} = \frac{G_{c1}(s)G_{c2}(s)}{G_{c1}^{*}(s)} = \frac{K_{c1}K_{c2}}{K_{c1}^{*}}$$


一般情况下,总有: $K_{c1}K_{c2} > K_{c1}^*$

对于进入主回路的干扰,串级控制和单回路控制闭环回路的区别:





 T_{02} '<< T_{02} , 说明主环通道时间常数被缩短,加快了系统的控制速度。



由上分析可知:

1、由于串级控制系统副回路的存在能克服进入副回路的干扰,大大减小了副回路干扰对主参数的影响;

2、副回路的存在提高了系统主调节器对进入主回路干扰控制的快速性:


3、副回路的存在,总的放大系数提高了,因而抗干扰能力和控制性能都比单回路控制系统有明显提高。

第7章 复杂蜂即召缔


7.1.2.3对负荷和操作条件变化的适应能力增强

有些生产过程的工艺条件经常变化。而在不同的工艺点,对象的放大倍数往往不同。如果是单回路控制,这会导致控制质量下降。

真正的单回路控制




对于串级控制,部分对象被包含在副回路中,其 放大倍数被负反馈压制。因而工艺负荷或操作条件变 化时,调节系统仍然具有较好的控制质量。



串级系统特点总结:


- ①对进入副回路的干扰有很强的克服能力;
- ②改善了被控过程的动态特性,提高了系统的工作频率;对进入主回路的干扰控制效果也有改善;
 - ③对负荷或操作条件的变化有一定自适应能力。



跨7章 复杂蜂即系统

- 7.1.3 串级控制系统的设计与参数整定
- 7.1.3.1串级控制系统的方案设计
- 1. 主回路设计

主回路设计与单回路控制系统一样。



2. 副回路的选择

副回路设计中,最重要的是选择副回路的被控变量(串级系统的副变量)。副变量的选择一般应遵循下面几个原则:

- ①主、副变量有对应关系
- ②副变量的选择必须使副回路包含变化剧烈的 主要干扰,并尽可能多包含一些干扰
- ③副变量的选择应考虑主、副回路中控制过程的时间常数的匹配,以防"共振"的发生
 - ④应注意工艺上的合理性和经济性

3. 主、副调节器调节规律的选择

在串级系统中,主变量是系统控制任务,副变量辅助变量。这是选择调节规律的基本出发点。

主变量是生产工艺的主要控制指标,工艺上要求比较严格。所以,主调节器通常选用PI调节,或PID调节。

控制副变量是为了提高主变量的控制质量,对副变量的要求一般不严格,允许有静差。因此,副调节器一般选P调节就可以了。

4. 主、副调节器正、反作用方式的确定


对串级控制系统来说,主、副调节器正、反作用方式的选择原则依然是使系统构成负反馈。

选择时的顺序是:


- 1、根据工艺安全或节能要求确定调节阀的正、反作用;
- 2、按照副回路构成负反馈的原则确定副调节器的正、反作用;
- 3、依据主回路构成负反馈的原则,确定主调节器的正、反作用。

以管式加热炉为例,说明串级控制系统主、副调节器的正、反作用方式的确定方法。


1、从生产工艺安全出发,燃料油调节阀选用气开式 (正作用)。一旦出现故障或气源断气,调节阀应关 闭,切断燃料油进入加热炉,确保设备安全。



2、副回路中,调节阀开大,炉膛温度升高,测量信号增大,说明副对象和变送器都是正作用。为保证副回路为负反馈,副调节器应为反作用方式。



3、对于主调节器,调节阀开大,炉膛温度升高时,原料油出口温度也升高,说明主对象和主变送器也都是正作用。为保证主回路为负反馈,主调节器也应为反作用方式。



5. 串级系统的工业应用

当生产工艺要求高,采用简单控制系统满足不了工艺要求的情况下,可考虑采用串级控制系统。 串级控制系统常用于下面一些生产过程。

- 1)容量滞后较大的过程
- 2) 纯滞后较大的过程
- 3)干扰幅度大的过程
- 4) 非线性严重的过程

7.1.3.2串级控制系统的参数整定

有逐步逼近法、两步整定法和一步整定法。

1. 逐步逼近法

依次整定副回路、主回路。并循环进行,逐步接近主、副回路最佳控制状态。

2. 两步整定法

系统处于串级工作状态,第一步按单回路方法整定副调节器参数;第二步把已经整定好的副回路视为一个环节,仍按单回路对主调节器进行参数整定。

第7章 复杂婚問孫統

3. 一步整定法

所谓一步整定法,就是根据经验,先将副调节器 参数一次调好,不再变动,然后按一般单回路控制系 统的整定方法直接整定主调节器参数。

表7.1一步整定法副调节器参数选择范围

副参数类型 副调节器比例度 δ_2 (%)副调节器比例增益 $K_{\rm c2}$

温度	20~60	$5.0 \sim 1.7$
压力	30~70	3.0~1.4
流量	40~80	$2.5 \sim 1.25$
液位	20~80	5.0~1.25