后退脱困开关约束介绍

M-MTBF版

参数调整目的:

对于某些特殊现场,需要严格禁止后退防止留水的,可以按需调整;但对设备运行有影响,会可能 造成长时间停车; |技发展有限公司 - 郭金永(26080503)

参数位置:

APP高级参数中

- ① /strategy/move base/forbid all backward rec
- ② /strategy/move base/enable backtracking rec
- ③ /strategy/move base/enable normal backward recovery
- 4 /strategy/move base/enable narrow backward recovery 上海高仙自动化科技发展

参数语义描述:

参数①:表示是否禁止所有因脱困而触发的后退行为,默认关闭(false),即不禁止;

参数②:表示是否允许原路返回的脱困后退行为,默认打开(true),即表示允许;

技发展有限公司 - 郭 参数③:表示是否允许普通局部脱困而触发的后退行为,默认打开(true),即表示允许;

参数④:表示是否允许因窄道脱困而触发的后退行为,默认打开(true),即表示允许;

参数配置补充:

因为参数①对于参数②③④是包含关系,所以当参数①为true,即禁止所有脱困后退时,参数 上海高仙自动化科技发展有限公司 - 郭 ②③④的设置均无效,实际表现为均不允许; 上海高仙自动化科技