实验一

57119108 吴桐

一、实验目的

- 1、了解和熟悉 Systemview 软件的基本使用;
- 2、初步学习 Systemview 软件的图符库,能够构建简单系统。

二、实验内容

- 1、安装实验环境;
- 2、熟悉软件的工作界面;
- 3、初步了解 Systemview 软件的图符库,并设定系统定时窗口;
- 4、设计简单系统,观察信号频谱与输出信号波形。

三、实验过程及结果

1.1 试用频率分别为 f_1 =200Hz, f_2 =2000Hz 的两个正弦信号源,合成一调制信号 y(t)=5 $sin(2\pi f_1 t)$ * $cos(2\pi f_2 t)$,观察其频谱与输出信号波形。注意根据信号的频率选择适当的系统采样率。

原理图绘制:

(1) 设置系统定时,设置采样率 20000Hz,采样点数 512 (图 1);




图 1

- (2) 定义两个幅度分别为 5V, 1V, 频率分别为 200Hz, 2000Hz 的正弦和余弦信号源;
- (3) 放置乘法器及接收器;
- (4) 将两个信号源与乘法器的输入相连,乘法器的输出与接收器相连,注意连线时选择正确的信号源输出模式(正弦/余弦)(图2);




图 2

(5) 运行并分析输出信号。

输出信号的波形与频谱如图 3、图 4 所示。通过数学分析可知,频率为 200Hz 的信号 fī 与频率为 2000Hz 的信号 fī 相乘,相当于在频域内卷积,得到的信号频率为两个源频率相加减,形成 1800HZ 和 2200HZ 的信号(因此也可以从三角函数和差化积的角度考虑),分析结果与图像一致。为了不丢失信号的特征,采样频率设置为最高频率的十倍左右。




图 3




图 4

1.2 将一正弦信号与高斯噪声相加后观察输出波形及其频谱。由小到大改变高斯噪声的功率, 重新观察输出波形及其频谱。

原理图绘制:

(1) 设置系统定时,设置采样率 1000Hz,采样点数 128 (图 5);




图 5

- (2) 定义一个幅度为 1V, 频率为 100Hz 正弦信号源和一个高斯噪声信号源;
- (3) 放置加法器及接收器;
- (4) 将两个信号源与加法器的输入相连,加法器的输出与接收器相连(图6);




图 6

- (5) 运行并分析输出信号;
- (6) 由小到大改变高斯噪声的功率谱密度 Density in 1 ohm (W/Hz), 重复 (5)。

当功率谱密度为 1e-6W/Hz 时(图7),输出信号的波形与频谱如图8所示。




图 7




图 8

当功率谱密度为 1e-5W/Hz 时(图 9),输出信号的波形与频谱如图 10 所示。




图 9




图 10

当功率谱密度为 1e-4W/Hz 时(图 11),输出信号的波形与频谱如图 12 所示。




图 11




图 12

当功率谱密度为 1e-3W/Hz 时(图 13),输出信号的波形与频谱如图 14 所示。




图 13




图 14

当功率谱密度为 0.1W/Hz 时(图 15),输出信号的波形与频谱如图 16 所示。



图 15




图 16

当功率谱密度为 1W/Hz 时(图 17),输出信号的波形与频谱如图 18 所示。




图 17




图 18

由以上实验数据可以看出,当高斯噪声的功率较小时,基本不会原始信号的波形,从频谱上看,原信号的频率上出现峰值;随着高斯噪声的功率逐渐增大,原始信号的波形发生严重失真,输出信号的各频率分量上的功率发生不规则变化。

四、实验总结

本次实验主要目的是搭建并熟悉实验环境,构建简单系统并使用软件工具观察信号的时域和频域视图。实验难度较低,原理较简单,但是各个组件的参数设置和使用技巧还需要摸索一下。例如,信号源在与其他组件连接的时候,可以选择是正弦输出还是余弦输出,软件

的信号分析模块,在每一次运行后需要手动更新分析图像;高斯白噪声的功率谱密度设置。 这些细节问题只有在实际操作之后,才能发现并解决。