

Castelfadeze – Lapparouquial 8 m³

Attention <u>Il est important d'être muni de ces EPI dédié aux travaux en hauteur.</u> Toutes chute peut être *mortelle*Se munir des PTI

Procédure de lavage

→ Rinçage

- Rinçage du radier, plafond et parois
- Gratter la tuyauterie et accessoires (échelle, vidange, crépine...)
- Rinçage à grande eau et balayage

→ Nettoyage

- Pulvérisation de la solution acide sur les parois (hauteur de marnage) et le radier

Dosage:

Très sale : Solution pure

Salle: Solution à 70% composer d'acide

Assez Propre : Solution composée à 50% d'acide

- Attendre 20 minutes
- Application de la solution neutralisante
- Rinçage des parois et du radier (test pH avec bandelettes avant vidange)
- Ouverture de la vidange

→ Désinfection

- Pulvérisation de la solution désinfectante sur l'ensemble du réservoir

Dosage :

30 % de solution composé à 30% de désinfectant.

- Attendre 20 minutes
- Rinçage à l'eau



Castelfadeze – Lapparouquial 8 m³

J-7 Information de coupure d'eau (16 abonnés)

- Mairie
- Abonnés
- Site internet

J- J

- Bloquer le flotteur __
- Vider le réservoir avec la pompe à câble





J-1

→ Préparation du matériel

- 2 balais
- 2 sceaux
- Pulvérisateur (acide)
- Bidon de poudre et bidon d'acide
- 1 enrouleur
- 1 long tuyau d'arrosage
- 2 lampes
- Pompe serpillère
- Groupe électrogène
- Pompe à câble
- Échelle
- Truelle
 - → EPI
- Tenues jetables
- Masque à cartouche