使用说明

```
文件说明
文件说明
src文件夹的内容
racecar文件夹的内容
launch文件夹的内容
racecar/src下的内容
复现说明
技术手册
速度快但建图好的关键
循迹相关参数的调节:
导航相关参数的调节
最关键的代码是auto_nav.py
解耦调试
经验总结
```

使用说明

文件说明

文件说明

实验源码文件夹存放的是与技术报告有关的代码,为区域赛时所写,国赛时并未更新

代码文件夹存放了三份代码

这里的速度均指第一圈的速度,第二圈导航的速度为2075,时间大约为11s

x1850为低速版保底代码,第一圈 (包含停车的3s) 时间大约为30s

x1925为高速版本,第一圈时间为24s

planB为备用方案, 当第二圈导航无法正常使用时, 使用这个方案。这个方案两圈都是跑雷达循迹

src文件夹的内容

名称	修改日期	类型 大小	
encoder_driver	2023/12/20 4:17	文件夹	
imu_launch	2023/12/20 4:17	文件夹	
imu_tool	2023/12/20 4:17	文件夹	
lidar_tracking	2023/12/20 4:17	文件夹 雷达循迹模块	
lidar_undistortion_2d	2023/12/20 4:17	文件夹 雷达去畸变模	块,不使用
■ ls01x	2023/12/20 4:17	文件夹	
my_slam_gmapping	2023/12/20 4:17	文件夹 重写的gmap	ping 不使用
== racecar	2023/12/20 4:17	文件夹 关键代码在个	文件夹下
racecar_driver	2023/12/20 4:17	文件夹	
rf2o_laser_odometry	2023/12/20 4:17	文件夹	
serial	2023/12/20 4:17	文件夹	
serial_imu	2023/12/20 4:17	文件夹	
CMakeLists.txt	2023/12/5 19:45	文本文档	1 KB

my_slam_gmapping重写的gmapping,只是当时测试的残留,在实际代码中并未使用到,不用关注,如果你要研究

链接: <u>我手写了个SLAM算法! - 知平 (zhihu.com)</u>

给gmapping加激光雷达运动畸变去除模块 - 知平 (zhihu.com)

lidar_undistortion_2d**雷达去畸变模块,测试残留,在实际代码中并未使用到

链接: LiuLimingCode/lidar undistortion 2d (github.com)

racecar文件夹的内容

名称	修改日期	类型 大 小	v
c fg	2023/12/20 4:17	文件夹	
aunch launch	2023/12/20 4:17	文件夹 launch	文件关键
□ map	2023/12/20 4:17	文件夹 map存储	
param	2023/12/20 4:17	文件夹 导航规划	器参数
rviz rviz	2023/12/20 4:17	文件夹	
src src	2023/12/20 4:17	_{文件夹} 存放重要	要代码的地方
udev udev	2023/12/20 4:17	文件夹	
CMakeLists.txt	2023/10/27 20:01	文本文档	8 KB
nackage.xml	2022/10/9 0:07	XML 源文件	4 KB
racecar_rviz.sh	2022/10/9 0:07	sh_auto_file	1 KB
README.md	2022/10/9 0:07	Markdown File	3 KB
save_map.sh	2023/11/15 19:59	sh_auto_file	1KB 地图保存脚本,请根据实际路径修改

launch文件夹与src文件夹里的内容最关键

launch文件夹的内容


includes	2023/12/20 4:17	文件夹	
amcl_nav.launch	2023/11/4 21:58	LAUNCH 文件	3 KB
amcl_nav_copy.launch	2023/5/17 21:28	LAUNCH 文件	3 KB
amcl_nav_dl.launch	2023/10/28 20:30	LAUNCH 文件	3 KB
amcl_nav_no_control.launch	2023/5/17 21:26	LAUNCH 文件	3 KB
amcl_nav_teb.launch	2023/12/5 19:32	LAUNCH 文件	3 KB 使用teb的导航
amcl_nav_teb_light.launch	2023/12/4 11:20	LAUNCH 文件	3 KB
car.launch	2022/10/9 0:08	LAUNCH 文件	1 KB
lidar_tracking.launch	2023/12/5 19:31	LAUNCH 文件	1 KB 开启雷达循迹的launch,里面有雷达循迹的重要参数
ls01b_lidar.launch	2023/11/1 16:52	LAUNCH 文件	1 KB
ls01g_lidar.launch	2022/10/9 0:08	LAUNCH 文件	1 KB
map_adv.launch	2023/11/12 18:05	LAUNCH 文件	1 KB
map_save.launch	2023/10/25 11:24	LAUNCH 文件	1 KB 地图保存,里面内容请根据实际路径修改
move_base1.launch	2023/11/15 19:12	LAUNCH 文件	2 KB
Run_car.launch	2023/11/1 21:41	LAUNCH 文件	1 KB 启动小车的传感器
Run_gmapping.launch	2023/11/30 17:23	LAUNCH 文件	3 KB 启动建图
rviz.launch	2023/11/1 20:58	LAUNCH 文件	1 KB
teleop_joy.launch	2022/10/9 0:08	LAUNCH 文件	1 KB

racecar/src下的内容

台你	修议口朔	学 坚	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	2023/12/20 4:17	文件夹		
ib	2023/12/20 4:17	文件夹		
other	2023/12/20 4:17	文件夹		
parking_py	2023/12/20 4:17	文件夹		
siftparking	2023/12/20 4:17	文件夹		
siftred	2023/12/20 4:17	文件夹		
2023-11-21-15-49-49.bag	2023/11/21 15:50	BAG 文件	56,578 KB	
auto_nav.py	2023/12/5 19:29	Python 源文件	11 KB	一键启动的脚本
auto_nav_test.py	2023/11/19 15:04	Python 源文件	11 KB	
auto_nav2.py	2023/12/4 12:24	Python 源文件	8 KB	
	2022/10/9 0:10	C++ 源文件	6 KB	
car_controller.hpp	2022/10/9 0:10	DevCpp.hpp	2 KB	
	2023/11/29 16:48	C++ 源文件	18 KB	控制器相关的代码
ESC_calibration.py	2022/10/9 0:10	Python 源文件	3 KB	
getpoints.py	2023/5/19 3:49	Python 源文件	2 KB	
S goal.csv	2023/10/27 13:52	Microsoft Excel	10 KB	
₫ goal_loop.py	2023/12/5 19:44	Python 源文件	6 KB	
mapBlur.py	2023/11/15 20:36	Python 源文件	2 KB	地图滤波, 实际并未使用
mapBlur_oncar.py	2023/11/3 17:13	Python 源文件	9 KB	
S nav_point.csv	2023/12/5 19:43	Microsoft Excel	3 KB	
C PID.h	2022/10/9 0:10	C Header 源文件	1 KB	
racecar_joy.py	2022/10/9 0:10	Python 源文件	4 KB	
	2023/11/7 16:43	Python 源文件	6 KB	
stop.py	2023/11/20 21:06	Python 源文件	1 KB	停车脚本,很关键,车在高速运动时
zsh_history	2023/11/3 17:07	文件	93 KB	人无法抓住,只能通过启动这个来停车

复现说明

- 1.最基础的准备工作:按照官方配置好小车
- 2.导航用的算法是TEB算法,具体内容情况技术手册请根据手册配置好teb模块
- 3.将任意一份代码复制到主目录下,编译 下图是ros的文件系统层级



- 4.编译完成后, source一下工作空间
- 5.修改下面的路径为自己的真实路径

```
145
146  if __name__ == "__main__":
147     rospy.init_node('main')
148     rviz=Run_launch(["/home/scnu-car/vanguardcar/src/racecar/launch/rviz.launch"])
149     gmapping=Run_launch(["/home/scnu-car/vanguardcar/src/racecar/launch/Run_gmapping.launch"])
150     amcl=Run_launch(["/home/scnu-car/vanguardcar/src/racecar/launch/amcl_nav_teb.launch"])
151     map_save=Run_launch(["/home/scnu-car/vanguardcar/src/racecar/launch/map_save.launch"])
152     map_adv=Run_launch(["/home/scnu-car/vanguardcar/src/racecar/launch/map_adv.launch"])
153     # amcl.start()
154     # rospy.sleep(10)
```

6.打开1个终端,输入roslaunch racecar Run_car.launch 启动小车的传感器

7.在src/racecar/src下打开一个终端,输入 python3 stop.py ,不要回车,这个是停车的脚本,当小车失控乱跑的时候才回车使用,这里只是做好准备

8.确保小车电调处于关闭状态,在src/racecar/src下再打开一个终端,输入 python3 auto_nav.py 回车,即可运行。等待所有东西加载完毕后,打开电调,小车就能跑了

技术手册

国赛版与区域赛版主要区别在雷达循迹算法的优化上,增强了其抗光性能,进而提升了鲁棒性

速度快但建图好的关键

```
1
2  frequency: 100
3  sensor_timeout: 0.01
4  two_d_mode: true
5  transform_time_offset: 0.0001
6  transform_timeout: 0.025
7  print_diagnostics: false
8  debug: false
```

循迹相关参数的调节:

```
lidar_tracking.launch ×
src > racecar > launch > ™ lidar_tracking.launch > ...
   1 <?xml version="1.0"?>
      <launch>
           <node pkg="lidar_tracking" name="lidar_tracking_nnew" type="lidar_tracking_nnew">
               <param name="topic" value="laser control"/>
               <param name="speed" value="1925"/>
               <param name="kp" value="0.93"/> <!-- 0.8 -->
               <param name="ki" value="0.0"/>
               <param name="kd" value="1.5"/>
               <param name="max_right_dis" value="1.5"/>
               <param name="rate1" value="0.8"/>
               <param name="rate2" value="2.2"/>
               <param name="rate3" value="0.75"/>
           </node>
      </launch>
```

- ① rate1~rate3 是从近到远 3 对锥桶的误差计算权重,循迹在 1925 以下速度的基本不需要再改动了,速度快了才考虑适当加大 rate2和 rate3。
- ② max_left_dis 不改动,max_right_dis 代表雷达循迹能扫描到的 右边的锥桶的最大 x 方向距离,目前 max_right_dis 的值为 1.5,除非现场确实出现很大的互相影响,否则不再减小 max_right_dis 了,如果发现他找不 到靠右边的桶可以适当加大一些。

- ③ 最重要的就是 PID 的 kp 和 kd 参数,这是最可能要修改的两个参数了,当发现小车转不过弯适当增大 kp 值,因为参数做了归一化, 所以小小的 kp 就会有大大的影响,特别是小车能跑只是贴外圈而 已,增大 kp 值的时候可以每次增大 0.05 进行尝试,相反如果是 太贴内圈肯定降低 kp 会好,入弯反应慢或者直道摆动严重对采点 影响大,还是建议玄学调调,最后一次调试的时候发现增大 kd 好 像对减小抖动帮助不大,反而降低 kd 之后直道稳一些。
- ④ 有一个参数,就是 middle_angle,目前 1925/1850 版本使用的是 84 (每辆车的舵机中值可能有差别),正常情况下这是不该改的,但如果为了让小车在速度快的时候提前拐大弯,因为两个大弯都是左转,所以适当增大 middle angle 是可以的,虽然不合理,但我们试过了确实有奇效。

导航相关参数的调节

在amcl nav teb.launch中

最关键的代码是auto_nav.py

细读代码与手册

解耦调试

如果只要调试雷达循迹,只需要将topic改为car/cmd_vel,即注释第四行,解注释第5行

修改后:

```
■ lidar_tracking.launch ●
src > racecar > launch > ⋒ lidar_tracking.launch > ♀ launch > ♀ node
     <?xml version="1.0"?>
      <launch>
           <node pkg="lidar_tracking" name="lidar_tracking_nnew" type="lidar_tracking_nnew">
               <!-- <param name="topic" value="laser_control"/> -->
   4
               <param name="topic" value="car/cmd_vel"/>
               <param name="speed" value="1925"/>
               <param name="kp" value="0.93"/> <!-- 0.8 -->
               <param name="ki" value="0.0"/>
               <param name="kd" value="1.5"/>
               <param name="max_right_dis" value="1.5"/>
               <param name="rate1" value="0.8"/>
               <param name="rate2" value="2.2"/>
               <param name="rate3" value="0.75"/>
           </node>
      </launch>
```

开启小车传感器

```
1 roslaunch racecar Run_car.launch
```

开启雷达循迹

```
1 roslaunch racecar lidar_tracking.launch
```

记得准备好 stop.py 随时停车

如果要耦合调试,记得修改回来

经验总结

多调试!

最后,祝取得好成绩!