- 一、SDK导入说明
- 二、接口说明
  - 2.0 获取打印机信息
  - 2.1 获取碳带剩余量
  - 2.2 获取碳带耗材品牌
  - 2.3 获取打印机序列号
  - 2.4 获取打印机固件版本
  - 2.5 清空打印机缓存
  - 2.6 获取打印机型号
  - 2.7 获取打印浓度
  - 2.8 设置打印浓度
  - 2.9 获取关机时间
  - 2.10 设置关机时间
  - 2.11 打印图片
  - 2.12 升级打印机固件
  - 2.13 自动回传状态
  - 2.14 自定义位图打印
  - 2.15 设置纸张类型
  - 2.16 获取纸张类型

# 一、SDK导入说明

- 1.A4的蓝牙返回数据SDK通过PLMT800Resolver类做了解析,通过PLDataDispatcher调度类的resolver属性(这个属性是PLDataResolver协议)返回一个Block,这个Block的返回值是一个id类型,基本上返回的数据类型是PLMT800ResolverModel模型类,只需要解析PLMT800ResolverModel模型即可
- 2.由于SDK用PLMT800Resolver做了解析,SDK并没有去初始化这个PLMT800Resolver类,因为SDK中其他的机型不需要这个解析,所以APP需要初始化这个PLMT800Resolver,我建议是在连接时根据机型去初始化,参考Demo: PLDataDispatcher.shared().resolver = PLMT800Resolver()
- 3.固件升级通过- (void)writeFirmwareData:(NSData \*)data progress:(void(^\_Nullable) (NSProgress \*))block fail:(void(^\_Nullable)(void))failBlock接口发送
- 4.A4的图片发送通过- (void)writeA4ImageDatas:(NSMutableArray \*)datas progress: (void(^\_Nullable)(NSProgress \*))block fail:(void(^\_Nullable)(void))failBlock接口
- 5.其他数据通过- (void)writeData:(NSData \*)data或者- (void)writeData:(NSData \*)data progress:(void(^\_Nullable)(NSProgress \*))block fail:(void(^\_Nullable)(void))failBlock接口发送
- 6.由于SDK变成动态库,在导入时需要在TARGETS->General->Frameworks中选择对应的SDK,在Embed中选择Embed&Sign

# 二、接口说明

## 2.0 获取打印机信息

• 数据格式

```
1.自定义解析:
包头: rtsts(5byte)
打印机状态(2Byte)
打印机状态(2Byte)
打印机是否空闲(1 Byte): 1-空闲 0-非空闲
电池电量百分比(1Byte)
自动关机时间(4Byte)
打印浓度(1Byte)
纸张类型(1Byte)
TPH温度(2Byte,int16类型)
+END(字符)

2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,这个接口用PLMT800Info类去解析,直接初始化传数据即可解析,参考Demo
```

● 接口

```
+ (NSData *)getPrinterStatusInfo;
```

## 2.1 获取碳带剩余量

• 数据格式

```
1.自定义解析: 包头"rbspl" + 碳带余量 int型, 4Byte, 单位mm
```

2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型

● 接口

```
+ (NSData *)getRibbonRemainCount;
```

#### 2.2 获取碳带耗材品牌

• 数据格式

```
1. 自定义解析:包头"rbbnd" + 字符串长度1字节(包括00) + 字符串,以00结尾
```

- 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型
- 接口
  - + (NSData \*)getRibbonConsumablesBrandInfo;

# 2.3 获取打印机序列号

• 数据格式

```
1. 自定义解析:包头"sn"+字符串长度1字节(包括00)+字符串,以00结尾
```

- 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型
- 接口
  - + (NSData \*)getPrinterSerialNumber;

# 2.4 获取打印机固件版本

• 数据格式

```
1. 自定义解析:包头"ver" + 字符串长度1字节(包括00) + 字符串,以00结尾
```

- 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型
- 接口

```
+ (NSData *)getPrinterFirmwareVersion;
```

### 2.5 清空打印机缓存

• 数据格式

```
1. 自定义解析: 包头"can" + 00/01
```

2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型

● 接口

```
+ (NSData *)clearPrinterBuffer;
```

# 2.6 获取打印机型号

• 数据格式

```
1.自定义解析: "getkey" + 0x0004(2bytes) + 0x20 (1bytes) + 型号数据
```

- 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型
- 接口

```
+ (NSData *)getPrinterName;
```

#### 2.7 获取打印浓度

- 数据格式
  - 1.自定义解析: "getkey" + 0x00cb(2bytes) + 0x01 (1bytes) + 浓度数据
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonGet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种获取指令,参考Demo
- 接口
  - + (NSData \*)getPrinterDensity;

# 2.8 设置打印浓度

- 参数说明
  - 1.density的范围1~3, 越大则浓度越深
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonSet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种设置指令,参考Demo
- 接口
  - + (NSData \*)setPrinterDensity:(Byte)density;

## 2.9 获取关机时间

- 数据格式
  - 1.自定义解析: "getkey" + 0x0191(2bytes) + 0x04 (1bytes) + 时间数据
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonGet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种获取指令,参考Demo
- 接口

+ (NSData \*)getPrinterShutdownTime;

# 2.10 设置关机时间

- 参数说明
  - 1. time = 0表示不自动关机,单位是分钟,下发4个字节数据
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonSet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种设置指令,参考Demo
- 接口
  - + (NSData \*)setPrinterShutdownTime:(uint32\_t)time;

#### 2.11 打印图片

● 接口

```
/**

* 图片分包数组

* @param data 图片数据,数据大小为292 x 3288,图片的尺寸为2336 x 3288

* @param height 图片高度 3288

*/

+ (NSMutableArray<PLMT800BitmapSlice *> *)sliceImageBitmap:(NSData *)data height: (uint16_t)height;
```

#### ● 参数说明

- 1.data:数据大小为292 x 3288,图片的尺寸为2336 x 3288
- 2.height: 传图片高度3288
- 图片数据获取
  - o 可通过 PLBitmapManager 类的 + (NSData \*)generateGenralDataWithImage:(UIImage \*)image watermark:(BOOL)watermark mode:(PLBitmapMode)mode compress:

    (PLBitmapCompressMode)compress package:(BOOL)package接口获取
  - o 也可以通过自己的图片算法得到的数据传入,不过需要注意图片数据大小,图片数据大小: 292 x 3288

### 2.12 升级打印机固件

● 参数说明

```
1.固件数据
2.通过PLDataDispatcher类的- (void)writeFirmwareData:(NSData *)data progress:
(void(^_Nullable)(NSProgress *))block fail:(void(^_Nullable)(void))failBlock接口下发
```

● 接口

```
/**
 * 封装好的固件数据
 * @param data 固件数据
 */
+ (NSData *)getFirmwareData:(NSData *)data;
```

### 2.13 自动回传状态

- 1.打印机状态变更时, 打印机会自动回传实时状态
- 2.案例仅供参考,有时会返回多种状态,需要开发者自己计算
- 状态详情

```
typedef NS_OPTIONS(uint16_t, PLMT800PrinterStatus) { PLMT800PrinterStatusOK = 0, PLMT800PrinterStatusPaperAbsent = 1 << 0, ///缺纸 PLMT800PrinterStatusHighTemperature = 1 << 1, ///高温 PLMT800PrinterStatusLowTemperature = 1 << 2, ///低温 PLMT800PrinterStatusLowVoltage = 1 << 3, ///低电量 PLMT800PrinterStatusHeadOpened = 1 << 4, ///开盖 PLMT800PrinterStatusHeadOpened = 1 << 5, ///碳带用尽 PLMT800PrinterStatusPaperSmashe = 1 << 6, ///纸装歪 PLMT800PrinterStatusPaperSmashe = 1 << 6, ///纸装歪 PLMT800PrinterStatusCarbonRibbonNotAuthorization = 1 << 7, ///碳带未授权 PLMT800PrinterStatusBufferFull = 1 << 8, ///缓存已满 };
```

● 接口

```
/** A4自动返回异常状态回调 */
- (void)autoA4DeviceStateBlock:(PLAutoMT800StateAction)automaticStateBlock;
```

### 2.14 自定义位图打印

● 接口

/\*\*

- \* 图片分包数组
- \* @param data 算法处理后的图片数据, 2336x3288
- \* @param height 图片高度 3288
- \* @param compress 图片是否要压缩,该版本暂不支持压缩
- \* @param package 是否要分包, 该版本暂不支持分包

\*/

 $+ \ ({\tt NSMutableArray}{<} {\tt PLMT800BitmapSlice} \ \ *{>} \ *{)} {\tt customSliceImageBitmap}{:} ({\tt NSData} \ \ *{)} {\tt data}$ 

height:(uint16\_t)height

compress:

(PLBitmapCompressMode)compress

package:(BOOL)package;

#### 参数

参数	描述
data	通过自己的算法处理后的图片数据,2336x3288
height	图片的高度,3288
compress	图片是否需要压缩,暂时不支持压缩
package	是否需要分包,暂不支持分包

## 2.15 设置纸张类型

- 参数说明
  - 1.type的范围0~2, 0: 连续纸 1: A4纸 2: 黑标纸
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonSet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种设置指令,参考Demo
- 接口
  - + (NSData \*)setPrinterPaper:(Byte)type;

# 2.16 获取纸张类型

- 数据格式
  - 1.自定义解析: "getkey" + 0x00ce(2bytes) + 0x01 (1bytes) + 浓度数据
  - 2.SDK解析: SDK已经通过PLMT800Resolver解析,通过PLMT800ResolverModel模型的type属性判断返回的类型,该类型是PLMT800CmdTypeCommonGet,对返回的model.data用PLMT800CommonCmdKey进行判断是哪种获取指令,参考Demo
- 接口
  - + (NSData \*)getPrinterPaperType;